

3

観測設定

GNSSの観測に関する設定をおこないます。

3-1 観測設定をおこなう

観測に関する設定をおこないます。

- 1 画面下の観測設定のアイコンをタップします。
- 2 各項目を設定します。
- 3 設定を終えたら [戻る] をタップして戻ります。



観測設定の項目

● 観測法

通常観測：通常の観測（1セットの観測）の場合に選択します。

単点観測：単点観測（2セット観測し、2セット目の値を点検値として使用する観測）の場合に選択します。

● エポック数：1セット当たりの観測数を設定します。

Fixedのみ使用する：測位の精度が「Fixed」の測定値のみ使用するかどうかを設定します。
（「端末位置情報」の場合は無効）

● セット内較差 許容範囲：点検時に許容する誤差値を設定します。（「単点観測」時のみ有効）

戻る 観測設定

観測法

通常観測 (1セット)

単点観測 (2セット)

エポック数 回

Fixed時のみ採用する

セット間較差 許容範囲

X/Y座標 mm

Z座標 mm

選択した観測法により、アイコンが変わります。

通常観測



単点観測

