

ライセンス別機能

FIELD-TERRACE			試用版	Standard版	Professional版
現場管理	現場新規作成			○	○
	現場切り替え	編集		○	○
		削除		○	○
		追加		○	○
		取込		○	○
		出力		○	○
	現場座標系設定		○	○	○
	TS → GNSS切り替え		○	○	○
	現場個別設定	観測画面設定	○	○	○
	現場共通設定	桁設定	○	○	○
		補正設定	○	○	○
図面設定		○	○	○	
明るさ設定		○	○	○	
CIMPHONY Plus連携		○	○	○	
アプリ情報		○	○	○	
データ管理	座標データ管理	追加	○	○	○
		編集	○	○	○
		削除		○	○
		確認		○	○
		取込		○	○
	測設データ管理	確認		○	○
	観測データ管理	確認		○	○
	検査データ管理	確認		○	○
データ入力	座標/CAD/路線/TIN		△TIN除く	○	
データ出力	SIMA		○	○	
設計管理	路線データ	図面選択		○	○
		平面		○	○
		測点		○	○
		縦断		○	○
		横断		○	○
		3D		○	○
	TINデータ	取込		×	○
	確認		○	○	
図面表示	取込	XFD		○	○
	確認		○	○	○
器械設置	既知点		○	○	○
	後方交会法		○	○	○
	前回の器械設置		○	○	○
GNSS	基準局		○	○	○
	移動局		○	○	○
	ローカライゼーション		○	○	○

測設	座標/CAD		○	○	○
	路線			○	○
	路線(測点)			○	○
	横断变化点			○	○
観測	放射		○	○	○
	路線			○	○
	横断放射			○	○
検査(3D施工)	点検/検査			△TIN除<	○
	点検/検査(TIN)			×	○
	丁張			△TIN除<	○
	構造物			×	○
遠隔検査				○	○
TS出来形	計測・検査			×	○
環境設定			○	○	○
接続			○	○	○
ミラーロック状態			○	○	○
リモコン			○	○	○
ミラー高			○	○	○
測器バッテリー			○	○	○
機器設定※GNSS			○	○	○
ステータス※GNSS			○	○	○
衛星情報※GNSS			○	○	○
アンテナ高※GNSS			○	○	○
観測設定※GNSS			○	○	○