



福井コンピュータアーキテクト株式会社

目次

作成するプラン		
1 現	見況図の作成	4
1-1	サンプルデータの準備	4
牧	の件データをエクスポートする	4
牧	の件圧縮ファイルを移動する	5
IJ	見況図として取り込む	5
牧	の件名を変更する	5
1-2	1 間取りの入力	6
z	ム関ポーチを入力する	6
7	ペーチの目地を抜く	6
2	階の部屋・建具を入力する	7
ß	皆段を描く	7
J	バルコニーを入力する	8
1-3	3 屋根の入力	9
2	階の屋根を入力する	9
Ţ	Z体を確認する	10
1	階の庇を入力する	10
1-4	- 敷地の入力	11
旉	牧地を座標入力する	11
i	道路を入力する	13
固	画像を作成する	13
ŕ	「図範囲を設定する	13
Ę	データを保存する	13
	[補足] 三斜区画から敷地を入力するには _	12

2 計画図の作成 _____14

2-1 計画図データの作成	14
計画図を開く	14
立体を確認する	14
2-2 間取りの変更	15
部屋を拡張する	15
屋根を入力する	15
2-3 外装の変更	17
建具を入れ替える	17
外壁を変更する	18

屋根を葺き替える	19
パースから建具を変更する	20
パースから素材を変更する	20
変更前と比較する	21

3 パースの作成 _____ 22

3-1 外構の入力	22
アプローチを入力する	22
エクステリア部品を入力する	23
データを保存する	24
3-2 外観パースの作成	25
視点を設定する	25
画像を作成する	25
パースモニタデータを保存する	25

4 立面図の作成 _____ 26

4-1 立面図の作成	_26
立面図を自動作成する	_26
他の面を作成する	_26
4-2 加筆修正	_27
仕上仕様を入力する	_27
データを保存する	_27

5 図面の印刷 _____ 28

5-1 プレゼンボードの作成			
図枠・図面を配置する	_28		
枠を部分移動する	_28		
パースを配置する	_29		
2 面目を開く	30		
図枠・図面を配置する	30		
作図範囲外のデータを表示する	_31		
データを保存する	_31		
[補足] テクスチャ・設備のプレゼンボード	_32		

作成するプラン

「外装リフォーム編」では、増築をともなう外装リフォームを例に、屋根や敷地、外構の入力、外観パース・立面図 作成などの流れを解説します。

現況図









8



計画図



28

-











現況図の作成

「水廻りのリフォーム編」で入力したデータをコピーして使用しましょう。 「外装リフォーム編」では、1 階の間取りデータに玄関ポーチを追加し、2 階の間取りデータや屋根、 敷地を入力してみましょう。

1-1 サンプルデータの準備

物件データをエクスポートする

「水廻りのリフォーム編」で作成した現況図 データを「外装リフォーム編」の現況図とし て使用するため、マネージャーで物件圧縮フ ァイルにエクスポートしましょう。

- マネージャーで「水廻りのリフォーム編」 の現況図データを選び、ポップアップメ ニューから「ファイル出力」の「物件圧 縮ファイル(fcrz)出力」を選びます。
- 2 確認画面で「OK」をクリックします。
- ③「ARCHITREND ZERO データ変換」ダイ アログで「OK」をクリックします。
- 「エクスポート」ダイアログで「全図面」
 をクリックします。

5 工事内に、物件圧縮ファイル (fcrz) が作 成されたことを確認できます。



物件データのコピー・貼り付け

ここでは、物件圧縮ファイルにエクスポートし、現況図として取り込む方法を解説しましたが、 「コピー」「貼り付け」を使用して物件データを複写することもできます。 その場合、現況図データをコピー・貼り付けしても、物件 No が1番(1番が存在する場合は 空いている上位 No)の計画図として複写されるため、ポップアップメニューの「名前の変更」 で物件 No を 100 に変更してから「「現況図」「確定プラン」登録・解除」の「現況図」を実行 する必要があります。

1 現況図の作成

⊗ARCHIBox ▼

グループフォルダ

グループフォルダ

グループフォルダ

34040 KB ARCHITREND リフォーム

10401 KB ARCHITREND リフォーム

4965 KB ATリフォームエディション

種類

グループフォルダ

グループフォルダ

現況図

計画区

いいえ(N)

4

業者・設備情報

業者·設備情報

-= `

グループフォルダ

グループフォルダ

グループフォルダ

グループフォルダ

10401 KB ARCHITREND リフォーム

4965 KB ATリフォームエディション

サイズ 種類

サイズ 種類

編 10401 KB ARCHITREND リフォーム

×

4965 KB ATリフォームエディション

サイズ 種類

業者・設備情報

×

キャンセル

業者·設備情報

丁事情報

ATManager データを工事フォルダ "外装リフォーム編" へ移動します。 ようしいですか? 2 ОК

工事情報

CARCHITREND ARCHITREND ARCHITREND V @ARCHIBOX V

○ C:¥FcApp¥ATManager¥Data¥Data1¥Ver2リフォームエディション¥外装リフ

右クリック

ARCHITREND リフォームエディション

100番に物件圧縮ファイルを展開します。物件の規模(図面の数)によっては展開

注意) 他の環境で作成した物件データの場合、マスタフォルダの設定がこのマシンの設定 と合っていないことが予想されます。 【設定】- 【基本情報】- 【マスタ現境】で、マスタフォルダの確認を行ってください。

3

工事情報

工事情報

プレゼンデータをARCHI Boxへアップロート

工事情報

サイズ 種類

グループフォルタ

グループフォルダ

🛅 C:¥FcApp¥ATManager¥Data¥Data1¥Ver2リフォームエディション¥外装リフ

ーム編

ARCHITREND ARCHITREND ARCHITREND V 🛞 ARCHIBOX V

盟

フォルダを開く

名前の変更.

エクスプローラを聞く

C ARCHITREND ARCHITREND ARCHITREND V 🚫 ARCHIBOX V

○ C:¥FcApp¥ATManager¥Data¥Data1¥Ver2リフォームエディション¥外装リフ

C:¥FcApp¥ATManager¥Data¥Data1¥Ver2リフォームエディション¥外装リフ

はい(Y)

🗀 C:¥FcApp¥ATManager¥Data¥Data1¥Ver2リフォームエディション¥R2_水廻

物件圧縮ファイルを移動する

「外装リフォーム編」の工事を作成し、物 件圧縮ファイル (fcrz) をドラッグ&ドロ ップします。

» 2+

» 2+

全表示

全表示

お客様の登録

絞込み

◯ Ver2リフォームエディション様

🗎 A-1建築確認

► A-4新築工事関係

🗎 現場写真 🚺

🛆 外装リフォーム編

お客様の登録

絞込み

○ Ver2リフォームエディション様

┓ 外装リフォーム編

ATManager

ARCHITREND リフォーム 連携 を行います。 よろしいですか?

AF S ファイル(E) 物件(B) 編集(E) 表示(D) ツール(王) 属性(A) 設定(S) ウィ

Ŧ

お客様の登録

絞込み

お客様の登録

全表示 絞込み

○ Ver2リフォームエディション様

🛕 外装リフォーム編

🗎 A-1建築確認

└── Ver2リフォームエディション 様

🛕 外装リフォーム編

新しい名2カしてください。

お客様の登録

絞込み

100

2+

全表示

»

Ь

► A-1建築確認

🗎 A-4新築工事関係

ATManager

外装リフォーム編

🗀 Ver2リフォームエディション 様

🛕 外装リフォーム編

△_17建筑7本部

△ / / 京協工車開/図

👝 R1_リフォーム入門編【完成】

△ R2_水廻りのリフォーム編 [解説用]

△ R2 水廻りのリフォーム編【完成】

OK

▲ R1_リフォーム入門編【完成】

△ R2_水廻りのリフォーム編 [解説用]

👝 R2_水廻りのリフォーム編【完成】

🗎 A-4新築工事関係

△ R1_リフォーム入門編【完成】

👝 R2_水廻りのリフォーム編[解説用]

👝 R2_水廻りのリフォーム編【完成】

Has

干面

全表示

2+

»

» 2+ 2 OK

□ A-1建築確認

🗎 A-4新築工事関係

👝 R1_リフォーム入門編【完成】

💁 R2_水廻りのリフォーム編 [解説用]

🙆 R2_水廻りのリフォーム編【完成】

○ R1 リフォーム入門編【完成】

👝 R2_水廻りのリフォーム編[解説用]

R2_水廻りのリフォーム編【完成】

キャンセル

2F9(W)

79.8

. 工事の作成

工事の作成

キャンセル

工事の作成

ဂ 🗟

ດ 🗟

iðrigstas

ດ 🗟

工事の作成

工事の作成

ດ 🗟

ດ 🗟

ファイル管理

🗎 A-1建築確認

____ 一 現場写真

■ A-4新築工事関係

ファイル管理

🗎 A-1建築確認

□ A-4新築工事関係

ARCHITREND リフォーム 連携

ARCHITREND ZERO 連構

に時間がかかる場合があります。 よろしいですか?

「いいえ」を選択すると通常の起動になります。

名前 ▲

鼠く

, TREND リフォームエディション <100:水湿りのリフォーム編> - [1階 平面図] 坐) ヘルプ(H)

名前 ▲

名前 🔺

5

) ファイル管理

▲A-1建築確認

🗎 A-4新築工事関係

) ファイル管理

▲A-1建築確認

A-4新築工事関

↓ ファイル管理

▲A-1建築 3

🗎 A-4新築工 ▲ A-4新築工事 司係
3.100:外装リフオーム編

名前 ▲

C ARCHITREND ARCHITREND ARCHITREND ▼

№ 100:水廻りのリフォーム編 ※ 100:水廻りのリフォーム編, forz

Th7

100:水廻りのリフォーム編

C ARCHITREND ARCHITREND ARCHITREND V

😢 確認画面で「OK」をクリックします。 物件圧縮ファイル(fcrz)が移動します。

現況図として取り込む

- ●「外装リフォーム編Ⅰの工事で物件圧縮フ ァイル (fcrz) を選び、ポップアップメニ ューから「ARCHITREND リフォーム 連 携」の「現況図」を選びます。
- 2 確認画面で「OK」をクリックします。
- 3 [100 番に…] の確認画面で [はい] をク リックします。 物件圧縮ファイルが現況図として取り込 まれて開きます。
- ④ 一旦、 ▼ 「閉じる」をクリックして マネージャーに戻ります。
- 5 工事内に、現況図データが作成されたこ とを確認できます。

物件名を変更する

- 「外装リフォーム編」の現況図データを選 び、ポップアップメニューから「名前の 変更」をクリックします。
- 2 新しい物件名(ここでは 「外装リフォー ム編」)を入力して、「OK」をクリックし ます。
 - 物件名が変わります。
- 3 現況図データをダブルクリックして起動 します。

物件圧縮ファイルは削除 しても構いません。●



業者・設備情報

1-2 間取りの入力

玄関ポーチを入力する

- ●「屋根・外装」タブの「ポーチ等」をクリ ックして、「ポーチ」を選びます。
- 2 入力するポーチの段数と幅・高さなどを 設定します。 ここでは「2 段」を選択します。

3 ポーチの上段の範囲を指定します。

④ 下段の開始位置、終了位置をクリックします。

2段の玄関ポーチが入力されます。



下段の位置指定について



ポーチの目地を抜く

玄関ドアの円弧の部分に目地が入り、外壁仕 上にも食い込んでいる状態なので、図面とし てきれいに仕上げましょう。 1

表示(D) ソール(I) 属性(A) 設定(S) ワィンドワ(W)

- プルダウンメニューから「ツール」の「図 面化処理」を選びます。
- 2 確認画面で「はい」をクリックします。



右ダブルクリック

図面化処理は、CAD 画面で右ダブルクリックしても実行できます。



2 階に複写された階段は導線が下向きになり、立体 では表現されないようにプロパティも設定されて います。



1 現況図の作成

バルコニーを入力する

- バルコニーを入力する -
- ●「屋根・外装」タブの「ポーチ等」をクリ ックして、「バルコニー」を選びます。
- 2 バルコニーの範囲を指定します。
- ・
 手摺の開始位置、終了位置をクリックします。

手摺の位置指定について

手摺は、始点から時計回りに入力します。 ただし、始点をクリック後にマウスのホイールボ タン(または無変換キー)を押すと、回り方向を 反転できます。



- ここでの解説図は、1階のバック図面を非表示にしています。
- ⇒ バック図面については、「リフォームプラン 作成編」P.12 参照

バック図面設定/表示

バック図面1 1階 平面図

その他バックデータ表示

バック図面2 図面を指定してください バック図面3 図面を指定してください

バック図面、その他バックデータ表示設定 ? ×

物件変更 図面変更 表示レイヤ設定

名称

表示

×



- プルダウンメニューから「ツール」の「図 面化処理」を選びます。
- 2 確認画面で「はい」をクリックします。
 外壁仕上に食い込んだ部分がきれいに処 理されます。



バルコニ-

寝室 (8帖)

手摺の詳細を設定するには

バルコニーを入力後に手摺を選択すると、プロパ ティパネルで手摺の形状や高さなどを変更できま す。







屋根が配置 される

550

3,040

600

8,430

3,640

600

1 現況図の作成

立体を確認する

- 「図面の切り替え」から「パース」を選ん でパースモニタを開きます。
- 2 確認画面で「図面から再作成」をクリックします。
- 3 視点を変更して、外観を確認しましょう。



- 外観のアングルで表示されます。
 - ⇒ 開いた図面による立体の違いについては、「水 廻りのリフォーム編」P.30 参照

1 階の庇を入力する

- 屋根伏図に戻り、1 階を表示します。
- 2「屋根」をクリックして、「庇」の「自動」 を選びます。
- 8 庇の形状や高さなどを設定します。 ここでは、次のように設定して、「OK」を クリックします。
 - 「庇タイプ」:洋風2 「取付位置」:150 「庇の出」:700 「作成範囲指定」:ON
- ④ 庇を配置する範囲(ここでは、玄関ドア 部分)を指定します。 指定した範囲内にある平面図の建具デー 夕を参照して、庇が自動配置されます。





敷地を座標入力する

ここでは、建物の角を基準にした敷地の座標 値が、右図のようにわかっている場合の入力 方法を解説します。



計画図を開く

方位

道路

歩道

間取り·内装

香点	X 座標	Y座標
1	-1.825	6.197
2	-1.820	-6.370
3	9.555	-6.370
4	8.435	6.686

パース 図

EDE

「敷地」をクリックして、「敷地座標入力」 を選びます。 配置図が開きます。●

2 座標の基準点をクリックします。

- 3 「点数」を「4」に変更して、各点のX座 標、Y座標を入力します。
- 4 「XY 座標変換」を OFF にして、「OK」を クリックします。

● 配置 ▼ 外構 千等 文字·寸法 種別 數地座標入力 ? × 敷地座"3 敷地座標 点数 4 道路(領域) 番号 X座標(m) Y座標(m) , 6.197 -6.370 -6.370 6.686 1.825 敷地座標の基準点を指定してください。 2 4 XY座標変換 力取雪馬 OK キャンセル 10.271 Battatest 49 12.567 Hote (0.14

屋根·ダ 1 耐震診断

XY 座標変換

測量のデータを基に座標を入力する場合は、 「XY 座標変換」を ON にして、そのまま X と Y の座標値を入力します。 測量座標系は X・Y 座標が反対になっているので、 敷地の座標値が入れ替わって入力されます。

注意: 座標点の順番

座標点の順番が、敷地に対して右回りか左回りで整列されている必要 があります。入力領域にねじれがあるような座標点の場合、「OK」を クリックすると「敷地がねじれています」という警告画面が出ます。 そのときは、座標にねじれた部分がないかを確認してください。

敷地の移動・回転

敷地を移動・回転するには、ポ ップアップメニューのコマンド を使用します。 方位や道路なども同時に移動・ 回転するときは、すべて選択し てからポップアップメニューの コマンドを実行します。



敷地から三斜区画を作成するには

配置済みの敷地から三斜区画を 作成するには、敷地を選んで、 ポップアップメニューから「関 連コマンド」の「自動三斜」を 選びます。



プルダウンメニューから「ツール」の「三斜自動配置」を選んでも 同様です。

除地境界经

敷地の境界線設定

「隣地境界線」の表記を「道路境界線」などに変更 したい場合は、敷地を選択してプロパティパネル で設定します。

CAD 画面で敷地辺の番号を確認して、プロパティ パネルでその番号の「境界線設定」を変更します。

道路を入力済みの場合は、敷地を選択してポップ アップメニューの「関連コマンド」の「敷地境界 線自動設定」を実行しても設定できます。



【補足】三斜区画から敷地を入力するには



道路を入力する

- ●「道路」をクリックします。
- 配置基準や左右の幅などを設定します。
 ここでは、次のように設定します。
 「配置基準」:左面
 「左側」:歩道 OFF、水路 300 mm
 「右側」:歩道 OFF、側溝・水路 OFF
- 道路の始点、終点をクリックします。
 (「端点・交点ピック」ON)
- Enter キー(またはポップアップメニュ ーの「OK」)で確定します。



画像を作成する

「パース」タブの「レンダリング」をクリックして、「印刷・保存」で現況の外観パースを作成しましょう(後ほどプレゼンボードで使用します)。

⇒ 設定および画像の作成については、「リ フォームプラン作成編」P.17、19参照

「背景/光源モード」: モニタ 「品質レベル」: 標準 「調光」: 標準

ここで画像を作成 0000 して保存します。 索材 立体タイプ ↓ 印刷・保存 実行 k 🛯 🖗 🖻 🖫 S 🖽 🔽 🔶 🧷 🗟 🗅 🛄 品質レベル 標準 高画質 環境光 匚 太陽光 調光 暗 標準 明

屋根·外装 耐震診断 印刷

パース 区

間取り·内装

作図範囲を設定する

- 「図面の切り替え」から「配置」を選んで 図面に戻ります。
- 2 ポップアップメニューから「作図範囲」 を選びます。
- Enter キー(またはポップアップメニュ ーの「OK」)を押すと、敷地と道路が納ま るように作図範囲が設定されます。



データを保存する

- フローティングバーの
 をクリックします。
- 😢 確認画面で「はい」をクリックします。

「現況図パースモニタ」を ON にし● て保存するとパースが再作成され ます。パースの視点などを保存し ておきたい場合は、パースを保存 後、このチェックを OFF にして図 面データを保存します。

- 🗭 🖽 • -•

k





現況図ができたら、それをもとにリフォームの計画図を作成しましょう。 ここでは、間取りの変更にともなう屋根の追加入力や外装の変更などを解説します。

2-1 計画図データの作成

計画図を開く

- 「計画図を開く」をクリックします。
- 「コピーする物件の選択」が「現況図」に なっていることを確認して、「OK」をクリ ックします。
 現況図がコピーされた状態で、計画図 1 が開きます。





		ARCH	ITREND U	オームエディラ	/ヨン <1:外	装りフォーム編>	- (配置図)			- 🗆 🗙
🧠 ファイル(E) 特件(B) 編集(E) 表示(D) ツール	 1) 設定(5) ウインド 	マ(W) ヘルプ(H)								_ 8 ×
ALATTARIA ALATTA	内装りォーム 外装り	74-4 ATERISEN	600)) (" 🕜
				A LA	1 8	Van				
	*9	B *	Rite	外稿	94.65 K2.96	文字:寸法				
8891										
								-		
法路 法路(倾地) 手道 →										
								•		
病さ GL± 10 mm					1			1		
三彩白柳起源 三彩拉歌地面描表										

立体を確認する

- 「図面の切り替え」から「パース」を選ん でパースモニタを開きます。
- ※ 平面図・天井伏図からパースを開いて、 その階のみの立体が作成された場合は、 「立体タイプ」をクリックして、「全階」 で再作成しておきましょう。



⇒ 立体タイプについては、「水廻りのリフ ォーム編」P.31 参照





2-2 間取りの変更

部屋を拡張する

ここでは1階の洋室を増築するため、トラッ カーで部屋を拡張しましょう。

- 「図面の切り替え」から「平面」を選びます。
- 23 「洋室」を選択します。
- ④ トラッカー(△)をクリックして、右図の位置まで部屋を拡張します。
- ⇒ トラッカーの操作については、「基本操 作編」P.14 参照



屋根を入力する

- 「外装リフォーム」タブの「屋根」をクリックします。
- 「軒線」と「上階区画」が ON になっていることを確認して、「OK」をクリックします。

上階区画とは

上階建物の躯体面のラインです。 上階区画を作成しておくと、下階の屋根を配置す る際に、上階建物がない部分にだけ屋根を作成さ せることができます。 バルコニーやベランダも考慮します。



4 外装りフォーム

屋根

内装りオー

外壁

Г

? ×

0.0 mm

現況図を開く

-▼ 軒線 ×1家: 現隋部屋

-▼ 上階区画 対象:上階部屋

屋根▼

部屋線から軒線(勾配基準)までの距離

1階 ▼

軒線自動配置

耐震診断 印刷

敷地

240

パース 🛛

外標

18

外部装飾

X

文字·寸法

続いて、「形状設定」ダイアログが表示されます。

2 計画図の作成

 「左右」をクリックします。
 屋根の左右面に位置するマーカーが選択 されます。

5 1 階の屋根が片流れに変更されたことを

確認して、「OK」をクリックします。

- ④「切妻」をクリックします。
- ? × 形状設定 4 屋根形 从部遭淮 切替 1. 平板瓦_サイディンが横 779 5 3 書創指定 左右 ☞ 棟瓦/のし瓦 詳細 上下 ☞ 図面化 寄棟 ☑ 外部天井 選択解除 勾配 5.00 /10 軒の出 600.0 mm けらばの出 550.0 mm 軒線からの逃げ 52.5 mm 妻側勾配 5.00/10 視点 妻壁奥行き 910.0 mm ,⊕ ,≘ ☞ 飾り屋根長 750.0 mm 0 4 0 ☞ みの甲屋根 300.0 mm < 🏠 ☞ 上階考慮 詳細 😂 💟 🗢 🖂 軒線考慮 ▶ 外部天井 選択解除 勾配 5.00 / 10 軒の出 600.0 mm けらばの出 550.0 mm 軒線からの逃げ 52.5 mm 妻側勾配 5.00/10 視点 妻壁奥行き 910.0 mm e, و ☑ 飾川屋根長 750.0 mm 0 4 0 ▼ みの甲屋根 300.0 mm < 🏠 ☞ 上階考慮 詳細 0 S - 5 -OK キャンセル 屋根自動 既に屋根等が配置されています。 「はい」・・・ 違択されている要素全てを削除します。 「いいえ」・・・残したい要素を指定し違択解除します。 《OK】指定終了。 ▲ 6 (はい<u>(Y</u>) いいえ(<u>N</u>) 7 8 Enter+ 4,740 3,640 52 957. 5 8 810 8 550 3,640 550 4,740
- 昼根や庇などが存在する場合、右図のような確認画面が表示されるので、「いいえ」をクリックします。
- ※「はい」をクリックした場合は、存在する 屋根などを削除して新たに作成します。
- そしたい屋根をクリックして選択状態を 解除します(赤くない状態にします)。
- Enter キー (またはポップアップメニューの「OK」)を押すと、屋根が作成されます。

⇒様々な屋根・天井の入力例については、 「リフォーム応用編」P.38 参照

2-3 外装の変更

建具を入れ替える

2階寝室の窓を、引違から3つの窓に変更し ましょう。

- 平面図を開き、2 階を表示します。
- 2 「建具」をクリックして、「装飾窓」を選 びます。
- 3 建具を選択します。 上げ下げ窓(アルミ) [w365h1300]



- ④ 入力タイプを「始点寄せ」に変更します。
- 5 右図のように、既存の引違窓に重ねて入 カします。
- 6 確認画面で「はい」をクリックします。 既存の引違窓が削除されて、上げ下げ窓 に替わります。
- ※「いいえ」をクリックした場合は、重複し て入力されます。
- もう1か所は、入力方向を反対にして入
 カします。
- 89 中央の窓は、入力タイプを「中央」に 変更して入力します。











2 計画図の作成

外壁を変更する

- すべての階の外壁を変更する -
- 「外装リフォーム」タブの「外壁」をクリ ックして、「外壁張り替え(全面)」を選 びます。
- 2 対象が「全ての階」であることを確認します。
- ③ 変更後の外壁仕上を選びます。 ここでは、「No.35:サイディング横張り」 を選び、壁の素材を「サイディング 172」 に変更します。
- ④ 「実行」をクリックします。
- 6 確認画面で「はい」をクリックすると、 すべての階の外壁仕上が変わります。
- 6 確認画面で「OK」をクリックします。

内装りフォーム 耐震診断 印刷 パース 図 現況図を開く 上語 平面 外部装飾 文字·寸注 外壁仕上マスタ選択 <c:¥fcapp¥atreform¥atrmaster¥f ページ 1:未造タイブ • 素材 No. 仕上名称·摘要 識別名 一 時時 中才 。 - 日初 水初 サイテシンが満張り 35 サイディング特殊長り 塗装済み 36 サイディング縦拐長り 917 1/91 塗装済み 現在の階 金属製サイディング縦路長り 37 金属製サイディンが縦張り 対象階を選択し、〈実行〉してください ガルハリウム綱板 ッルハッフム調査が 金属製サイディング縦路長り カルハツウム鋼板 サイディング横張り 38 金属製サイディンが総張り 3 □ 高さ変更 39 見切高 フリックタイル張り 腰壁高 1要3字 82 пж 見切 無地 水切高 「サイディンク 巾木高 172」に変更 選択 キャンセル 実行 外壁張り替え(全面) 全ての階の仕上を変更します。 よろしいですか? - [] 外壁張り替え(全面) × (ដេ)(<u>Y</u>) 5 全ての階の外壁を変更しました。

- 外壁を部分的に変更する -

外壁を部分的に張り分けてみましょう。

- ●「外壁張り替え(部分)」をクリックします。
- 2 対象を「2 点」に変更します。
- ③ 変更後の外壁仕上を選びます。 ここでは、「No.35:サイディング横張り」 を選び、壁の素材を「木目調サイディン グ横2」に変更、目地を横目地「間隔」 200 mに設定します。
- ④ 分割する外壁仕上をクリックします。 ここでは、3つの上げ下げ窓部分の外壁仕 上を指定します。
- 5 分割点として、右図のように上げ下げ窓から 1/4 グリッド外側の位置をクリックします。 (グリッド分割数: [4])
- 同様にして、西側の上げ下げ窓部分 も仕上を分割します。 (分割位置はグリッド上)



OK

6





屋根を葺き替える

- 「屋根」をクリックして、「屋根葺き替え」 を選びます。
- 2 対象が「全ての階」であることを確認します。
- ③ 変更後の屋根仕上を選びます。 ここでは、屋根の素材を「平板瓦1」の 「平板瓦2」に変更します。
- ④ 「実行」をクリックします。
- 6 確認画面で「はい」をクリックすると、 すべての階の屋根仕上が変わります。
- 6 確認画面で「OK」をクリックします。





2 計画図の作成

パースから建具を変更する

玄関ドアを変更しましょう。

- 「パース」タブの「建具」をクリックします。
- 2 変更後の建具を選びます。
 - 「分類」:ドア
 - 「種別」: 片開
 - 「用途」: 玄関
 - 「品名」:W944_H2330
- パースモニタの玄関ドア上へドラッグ& ドロップします。



破風の素材を変更

破風の素材をパースで変更できます。

「素材」をクリックします。変更対象を選択し、パースモニタの破風へ素材をドラッグ&ドロップします。



単色素材を使用する

テクスチャ(BMP、JPEG などの画像ファイル)を使った「ArchiMaster 素材」と、カラー要素(「赤」「緑」「青」「色合い」「鮮やかさ」「明るさ」)で表現される「単色素材」を使用することができます。

「単色素材」の「金属」タブをクリックして、「金属 (映り込み弱)」を選びます。 水切等変更する部位へ素材をドラッグ&ドロップします。



変更前と比較する

フローティングバーの をクリック
 します。

現況図のパースが並べて表示されます。

2 確認が終了したら、「現況図」ウィンドウを閉じます。



Ś

パースの作成

アプローチ、カーポート、自動車を入力して、外観パースを作成しましょう。

3-1 外構の入力

アプローチを入力する

- アプローチを連続線で入力する -

- 「外装リフォーム」タブの「外構」をクリックして、「アプローチ」の「直線」を選びます。
- 2 高さや素材などを設定します。 「上端高」: 50 「幅」: 1700
 - 「素材」:「自然石乱形タイプ1」の 「自然石乱形タイプ1」 「縁」: ON
 - 「自然石乱形タイプ1」の 「自然石乱形タイプ1」
- アプローチの頂点を入力します。
 始点は、ポーチと壁の交点をクリックします(「端点・交点ピック」ON)。
 次にスペースキーを1回押して、敷地辺上のグリッドをクリックします。
- ④ Enter キー(またはポップアップメニューの「OK」)を押すと、アプローチが配置されます。

ドラフター機能

スペースキーを押すとドラフター機能が有効に なり、クリックした位置から水平・垂直方向に次 の点を固定できます。

フローティングバーの 🔸 を ON 🖶 にして も同様です。





- アプローチの縁を設定する -

- 1 「アプローチ」の「縁」 をクリックします。
- アプローチをクリックします。
 縁が設定されている辺に矢印が表示されます。
- 3 右図のように、緑が不要な辺をクリック して矢印を解除します(2か所)。
- ④ Enter キー(またはポップアップメニューの「OK」)を押すと、縁が設定されます。



エクステリア部品を入力する

- カーポートを入力する –
- エクステリア」をクリックします。
- ここでは、次の部品を選びます。
 「分類」:エクステリア
 「種別」:車庫まわり
 「品名」:メジャーポート
 「パック」:バークポート
 「カラーバリエーション」:グレー
- 3 「マスタ基準点」 が OFF であることを確認 します。
- マウスのホイールボタン(または無変換 キー)で部品の向きを回転して、右図の ように配置します。
 (「フリーピック」のみ ON)



- 自動車を入力する -
- 〇~③ 同様にして、自動車も配置します。
 「分類」: 景観装飾
 「種別」: 添景自動車・自転車
 「品名」: RV





標準 標準部品	
RV	
▼ 同種別は置換え 記置基準	
▶ 配置高検索	
基準高 61 2 00	
□ 線種指定 ? _ ▼ クリップ	
積 2110.7 mm 1.0000 倍	
縦 4571.3 mm 1.0000 倍	



データを保存する

- フローティングバーの をクリック します。
- 2 確認画面で「はい」をクリックします。







視点を設定する

◆「視点コントローラ」や ▲「視点モニ タ」を使って、視点を設定します。

⇒ 視点の設定方法については、「基本操作 編」P.18 参照





パースモニタデータを保存する

パース用フローティングバーの
 クリックします。



2 確認画面で「はい」をクリックします。

4 立面図の作成



立面図の作成

立面図を作成しましょう。 ボタン1つで、高さ寸法や屋根勾配などが入った状態まで作成されます。 また、仕上仕様を追加してみましょう。

4-1 立面図の作成

立面図を自動作成する

●「図面の切り替え」から「立面」を選びます。

南側立面図が自動作成されます。



他の面を作成する

- 「4 面自動」をクリックします。
- 2 確認画面で「OK」をクリックします。 立面図4面が開いて、自動作成が開始されます。







5



作成した図面やパースをレイアウトしましょう。 ここでは、プレゼンボード風の図面枠を一部修正してレイアウトする流れを解説します。

5-1 プレゼンボードの作成

図枠・図面を配置する

- 「印刷」タブの「図面」をクリックして、図 枠と図面を配置します。
 - 使用する図枠 : 「3 : ポップ」の 「A3_03」
- ※ 1 階・2 階平面図は、「図面間距離」を「0」 に変更して配置します。



⇒ 図枠・図面の配置については、「リフォームプラン作成編」P.26、27 参照

枠を部分移動する

平面図が枠からはみ出しているので、枠を広 げましょう。

計画図 1 現況図を聞く **a** 9 THE 図面印刷 🔻 新規 図面 画像配置 図枠編集 EDBO アップロード 文字·寸法 現況図面 外装リフ 1 階・2 階平面図 BEFORE 縮尺:1/100 H P 凸 現況の写真を配置 0.... _ д, P書 平面四 (環況) \$>1/100 2階 中面图 (満況) \$1/100 計画図面 ۲ AFTER 1 階・2 階平面図 • 縮尺:1/100 A **B** 計画図のパースを配置 <u>_</u> д 18 平面区 \$:1/100 218-7-60.03 \$ 1/100 橋井県口口市口口町1-123 フクイホーム株式会社

内膜リフォーム

外装リフォーム

耐震診断

EDEI

バース 図 立面 図



- 「文字・寸法」をクリックして、「編集」の「部分」を選びます。
- 2 Ctrlキーを押しながら枠4つを選択して、 最後に Enter キー(またはポップアップ メニューの「OK」)を押します。



- ⑤ 写真の枠の右辺と平面図の枠の左辺を含むように範囲を指定します。
- ④ 移動の基準点(平面図枠の左辺の延長上) と移動先(平面図枠の左辺の移動先)を クリックします。 平面図の枠が広がり、写真の枠が小さく なります。



⑤ 黄色の▼をトラッカーで枠の中央に移動 しておきましょう。



パースを配置する

「画像配置」をクリックして、右図のように パース画像を配置します。

- ※ ここでは現況のパースを配置しています が、写真がある場合は写真を配置すると よいでしょう。
- ⇒ パースの配置については、「リフォーム プラン作成編」P.28 参照



5 図面の印刷

2 面目を開く

- 「新規」をクリックして、「新規図面一覧」
 を選びます。
- 2「図面一覧」ダイアログで空いている面(こ こでは2面)をダブルクリックします。





図枠・図面を配置する

- 1 面と同様にして、図枠と図面を配置します。 使用する図枠:「3:ポップ」の 「A3_05」
- ※ 立面図は、「図面間距離」を「5」に変更 して配置します。





作図範囲外のデータを表示する

立面図の仕上仕様の引出線がすべて表示されていない場合は、次のように操作します。

- 12 南側立面図を選択します。
- ❸「作図範囲クリッピング」を OFF にします。
- 「変更を適用する」をクリックします。
 作図範囲の外側にあるデータもすべて表示されます。
- ⇒ 図面のプロパティについては、「リフォ ームプラン作成編」P.31 参照



作図範囲クリッピング

文字列は、基準点が作図範囲外にあると「作図範囲クリッピング」ONの場合に表示されません。 ここでは、引出線の文字列が一部作図範囲外にあるため、「作図範囲クリ

ッピング」を OFF にしてすべてを表示させています。





データを保存する

- フローティングバーの をクリック します。
- 確認画面で「はい」をクリックします。



【補足】テクスチャ・設備のプレゼンボード

「3:ポップ」の「A3_02」や「A3_04」の図枠を使うと、テクスチャや設備のプレゼンボードが作成できます。 建材メーカーのホームページなどからダウンロードした画像をレイアウトしましょう。

