メーカー	Leica	機種名	TS15				
観測方法	TREND-FIELDの設	接続方法					
2人②	メーカー : 「Leica」 動作設定 : 「ワンマンGeoCOM」「自動視準GeoCOM」 「測定GeoCOM」			内蔵 Bluetooth			
1人、2人 ②	メーカー : 「Leica」 動作設定 : 「ワンマンGeoCOI 「測定GeoCOM」	無線ハンドル					
【観測条件】 ・通信は、内蔵Bluetooth、外付け(無線ハンドル)のいずれか ・逆打ち観測や出来形観測でトラッキングが可能							
TREND-FIELDの観測条件設定							
	丸め・動作         TS設定         GNSS設定         対回制限         1           運信条件         -         動作設定         潮定 GSI           TOPCON-SOKKIA TOPCON         潮定 GSI         潮定 GSI           SOKKIA         目動視準 GSI         目動視準 GSI           Leica         コン・ドリンブル         別市 登定           丸め・動作         TS設定         GNSS設定         対回制限           丸め・動作         TS設定         GNSS設定         対回制限         創           運信条件	<ul> <li>調提作</li> <li>高速測定を行う</li> <li>ACK制御</li> <li>TS例の観測ボタンの</li> <li>出力モードを制御する</li> <li>後視観測時、0 セット</li> <li>(2) 後視観測時、0 セット</li> <li>(2) 後視観測時、0 セット</li> <li>(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)</li></ul>	20 み使用する 。 ~を行う 20 み使用する 。				
	スルの・動作 「 通信条件 メーカー TOPCON・SOKKIA TOPCON SOKKIA Leica コン・ドリンブル Nikon PENTAX その他 CNSS設定 対回制限 勤作設定 勤作設定 副定 GSI 創定 GSI 自動視準 GSI 目動視準 GSI 日動視準 GSI	<ul> <li>□ 高速測定を行う</li> <li>□ ACK制御</li> <li>□ TS側の観測ボタンの</li> <li>□ Hカモードを制御する</li> </ul>	20 み使用する j				

メーカー	Leica	機種名	TS15			
観測方法	TREND-FIELDの設定(通信条件)			接続方法		
2人②	メーカー : 「Leica」 動作設定 : 「ワンマンGeoCO」 「測定GeoCOM」	内蔵 Bluetooth				
1人、2人 ②	メーカー : 「Leica」 動作設定 : 「ワンマンGeoCOM」「自動視準GeoCOM」 「測定GeoCOM」			無線ハンドル		

・通信は、内蔵Bluetooth、外付け(無線ハンドル)のいずれか

- ・逆打ち観測や出来形観測でトラッキングが可能
- 1 [器械設定]を選択します。



2 [器械への接続] を選択します。



3 [その他の接続] を選択します。



4 [GSI出力] [編集] を選択します。





5 [デバイスへGSIデータを出力] にチェック を入れます。



- 6 [接続方法] で使用する接続方法を 選択します。
  - ・Bluetoothを使用する場合 →「TS Bluetooth 1」
  - ・無線ハンドルを使用する場合 →「無線ハンドル」

選択後、「GSIフォーマット」で「GSI8測定」 または「GSI16測定」を選択して [OK] を 選択します。

#### ※下画面はBluetoothを選択した場合



# 7 [GeoCOM] [編集] を選択します。



**8** [GeoCOM通信を許可] にチェックを 入れます。



- 9 [接続方法] で使用する接続方法を 選択します。
  - ・Bluetoothを使用する場合
  - → 「TS Bluetooth 1」 ・無線ハンドルを使用する場合
  - →「無線ハンドル」

選択後、[OK]を選択します。

※下画面はBluetoothを選択した場合



# **10** [OK] を選択します。



11 [測定プログラム] を選択します。



# 12 [測定] を選択します。



### **13** この状態でTREND-FIELDと接続して 観測を行います。

