● FOCUS35について

【新型と旧型の接続について】

ニコン・トリンブルのFOCUS35を接続する場合、新型と旧型で接続方法に違いがあるので、 以下をご確認ください。

【見分け方】



新型(LockNGo)

「オレンジ色」のステッカー(LockNGo)が貼ってあ る場合は、「内蔵Bluetooth」で接続します。

→1人① (接続設定 TS-97ページ 参照)



新型(Robotic)

「みどり色」のステッカー(Robotic)が貼ってある 場合は、「無線機」を使用して接続します。

→ 1人②(接続設定 TS-99ページ 参照)



旧型(アンテナ無し)

ステッカーが無くて、アンテナが無い場合は、 「Parani SD1000U」を使用して接続します。

→ 1人③ (接続設定 TS-102ページ 参照)

旧型(アンテナ有り)

ステッカーが無くて、アンテナが有る場合は、 「無線機」を使用して接続します。

→ 1人② (接続設定 TS-99ページ 参照)



メーカー		コン・トリンブル	機種名	FOCUS	535 (新型)
観測方法		TREND-FIELD	D設定(通信条件	‡)	接続方法
1人①		メーカー : 「ニコン・トリンブル」 動作設定 : 「FOCUS35」		内蔵 Bluetooth	
初回使用時に、最新のプログラムのインストールが必要な場合があります。 詳しくは、以下をご覧ください。 https://fcc.fukuicompu.co.jp/sys_img/support/1652781548.pdf					

1 FOCUS35の電源を入れ、 [BTComm] をダブルタップします。



[Bluetooth接続] をタップします。



[開始] をタップします。



2 TREND-FIELDで、観測を実行します。 ※ ここでは「現況観測」で説明します。



「簡単接続」が表示されます。

「F35-xxxxxxxx」を選択して [次へ] を タップします。



「自動設定」が表示されます。 「ニコン・トリンブル」:「FOCUS35」 を確認し、 [OK] をタップします。

自動設定		? ×
	ニョン・トリンプル	
動作設定	FOCUS 35	設定変更
Bluetooth デバイス		
		-
通信確認を実行	ок	\$7>2N

以上でTREND-FIELDとの接続は完了です。 初回接続の場合、次ページを確認してください。

/ 次頁へ

※ 以降の操作は初回接続時のみです。

【PC】側

TREND-FIELD の画面下に表示される 「デバイスの追加」をタップします。



【FOCUS】側

ペアリング確認画面で、 [Yes] をタップします。



【PC】側

「デバイスのペアリング」で [許可] を タップします。



【FOCUS】側 パスキー確認画面で、 [Yes] をタップします。

Compare Passkey	S
Rer val	note device name ue
PASSKE	Y #1111
Yes	No

【PC】側 「閉じる]をタップします。



以上で初回接続時の操作は完了です。



メーカー		コン・トリンブル	機種名	FOCUS	535 (新旧共通)
観測方法	観測方法 TREND-FIELDの該		D設定(通信条(牛)	接続方法
1人②		メーカー : 「ニコン・トリンブル」 動作設定 : 「FOCUS35」		無線機	
初回使用時に、最新のプログラムのインストールが必要な場合があります。 詳しくは、以下をご覧ください。 https://fcc.fukuicompu.co.jp/sys_img/support/1652781548.pdf					

- 1 無線機とFOCUS35の電源を入れ、 無線機の [ペアリングボタン] を点滅するまで 長押しします。(点滅でペアリング状態)
- ※ [ペアリングボタン] の長押しは、初回接続 時のみです。



2 TREND-FIELDで、観測を実行します。 ※ ここでは「現況観測」で説明します。



「簡単接続」が表示されます。 「RB xxxxxx」を選択して [次へ] を タップします。

编统投定		?	×
TSの接続先を選択してください。	機器を検索しています	中止	
アドレフ		層麻	
RB		0	
シリアル接続		-	
デモ		-	
使用しない		-	
■次回以降表示しない 戻る) 26.^	キャンセル	

「自動設定」が表示されます。 メーカー : 「ニコン・トリンブル」 動作設定 : 「FOCUS35」 が自動設定されます。 [OK] をタップします。

自動設定		? ×
メーカー	ニコン・トリンブル	
		設定変更
動作設定	FOCUS 35	
Bluetooth デバイス	001000001-0.0.0.0.000000000	
通信確認を実行	ок	======================================

以上でTREND-FIELDとの接続は完了です。 初回接続の場合、次ページを確認してください。

次頁へ

※ 以降の操作は初回接続時のみです。

TREND-FIELD の画面下に表示される 「デバイスの追加」をタップします。



「デバイスのペアリング」で [許可] を タップします。

デバイスのペアリング	
デバイスをペアリングしますか? "RB " がこの Windows デバイスをペア	リングしようとしています。許可しますか?
許可	キャンセル
	1

[閉じる]をタップします。



以上で初回接続時の操作は完了です。

【FOCUS35の確認】

ニコン・トリンブルのFOCUS35を「無線機」経由で接続する場合は、本体の「Radio channel」と「Network ID」を確認してください。

1 FOCUS35の電源を入れ、フロント側の パネルを確認します。 「Radio channel」が「1」 「Network ID」が「1」 であれば、そのままでOKです。



2「Radio channel」と「Network ID」が 「1」以外の時は、以下の手順で変更します。 [Enter] (改行)ボタンを押して、メイン メニュー (Main Menu)を表示します。



[↑] [↓] ボタンで「Radio Parameter」 を選択して、[Enter] を押します。



[↑] [↓] ボタンでカーソル位置の数値を 「1」に設定して、[Enter] で確定します。





メーカー		コン・トリンブル	機種名	FOCUS	535(旧型)
観測方法	観測方法 TREND-FIELDの設定(通信条件)		牛)	接続方法	
1人③		メーカー :「ニコン・トリンブル」 動作設定 :「FOCUS35」		Parani SD1000U	
初回使用時に、最新のプログラムのインストールが必要な場合があります。 詳しくは、以下をご覧ください。 https://fcc.fukuicompu.co.jp/sys_img/support/1652781548.pdf					



[開始] をタップします。



[開始] ボタンがグレーになったら起動成功 です。





3 TREND-FIELDで、観測を実行します。 ※ ここでは「現況観測」で説明します。



「簡単接続」が表示されます。 「SD1000U xxx」を選択して [次へ] を

「3010000 xxx」を選択して「次八」 タップします。

使机械之	
TSの接続先を選択してください。	再検索
アドレス	履歴
SD1000U	-
ン) / /v) ヌイル デエ	_
使用しない	-
	\$v>t11

[設定変更] をタップして メーカー : 「ニコン・トリンブル」 動作設定 : 「FOCUS35」 を設定し、 [OK] をタップします。

自動設定		? ×
メーカー	ニコン・トリンプル	
動作設定	FOCUS 35	設定変更
Bluetooth デバイス		
通信確認を実行	ок	+r>t11

以上でTREND-FIELDとの接続は完了です。