

メーカー		コン・トリンブル	機種名	S5、S7、S9 (Autolock、Robotic)	
観測方法 TREND-FIEI		TREND-FIELD	の設定(通信条件)		接続方法
1人、2人① メーカー : 「ニコン・トリン 動作設定 : 「S5、S7、		ブル」 S9」		内蔵 Bluetooth	
初回使用時に、最新のプログラムのインストールが必要な場合があります。 詳しくは、以下をご覧ください。 https://const.fukuicompu.co.jp/sys_img/support/1682640194.pdf					
パネル(TCU)の無い機体もありますが、TREND-FIFLDの利用に支障はありません。					

## 【機種の見分け】

ニコン・トリンブルのS5、S7、S9では"Autolock"と"Robotic"のラインナップがあり、TSにアン テナが付属している機体が"Robotic"で、アンテナ無しが"Autolock"です。 ただし例外があり、S5の旧モデルはアンテナで見分けることができません。 旧モデルでの見分け方は、アンテナの根元にプラスチックテープが付く機体が"Autolock"で、 テープが付いていない機体が"Robotic"です。

**1** TREND-FIELDで、観測を実行します。 ※ ここでは「現況観測」で説明します。



**2**「簡単接続」が表示されます。 「36xxxx」「37xxxx」、「38xxxx」 のいずれかを選択して[次へ]をタップします。

9862	? ×
TSの接続先を選択してください。	再校素
37	1 (00000
シリアル接続	
デモ 使用しない	-
	28/1 ++>1/1

3 「自動設定」が表示されます。 「ニコン・トリンブル」:「S5、S7、S9」 を確認し、[OK] をタップします。

自動設定		7 X
-ת-א	ולגואיגב	
動作設定	S5, S7, S9	設定変更
Bluetooth デバイス	37	
通信確認を実行	РІЛ 3-1 <sup>4</sup>	\$4>64

器械点設置時に電子気泡管が表示される ため整準してください(ここで電子気泡管 ダイアログを閉じて整準をせずに先に進む ことも可能です)。

以上でTREND-FIELDとの接続は完了です。

メーカー	ニコン・トリンブル	機種名	S5、S7、S9 (Robotic のみ)	
観測方法	TREND-FIELD	TREND-FIELDの設定(通信条件)		
1人、2人②	メーカー : 「ニコン・トリン 動作設定 : 「S5、S7、	: 「ニコン・トリンブル」 定 : 「S5、 S7、 S9」		
初回使用時に、最新 詳しくは、以下をご覧 <u>https://const.fuk</u>	0194.pdf			
パネル(TCU)の無	い機体もありますが、TREND-F	FIELDの利用に支障	章はありません。	
	TREND-FIELD	の観測条件設定		
観測編 丸か・! 「通U メー TO SO Lei Nil PEI その	件設定 動作 TS設定 GNSS設定 対回制限 第 意条件	<ul> <li>観測操作</li> <li>高速測定を行う</li> <li>ACK制御</li> <li>TS側の観測ボクンの</li> <li>出力モードを制御する</li> <li>2 後視観測時、0 セッ</li> <li>アカティブターゲット</li> </ul>	? × 20 み使用する 5 <b>たを行う</b> 手やネル: 1 、 詳細設定 letooth 設定 後定の切替	

メーカー		コン・トリンブル	機種名	S5、S7、S9 (Robotic のみ)	
観測方法 TREND-FIELDの		の設定(通信条件)		接続方法	
1人、2人② メーカー : 「ニコン・トリン 動作設定 : 「S5、S7、		ブル」 S9」		無線機	
初回使用時に、最新のプログラムのインストールが必要な場合があります。 詳しくは、以下をご覧ください。 https://const.fukuicompu.co.jp/sys_img/support/1682640194.pdf					
パネル(TCU)の無い機体もありますが、TREND-FIELDの利用に支障はありません。					

### 【機種の見分け】

ニコン・トリンブルのS5、S7、S9では"Autolock"と"Robotic"のラインナップがあり、TSにアン テナが付属している機体が"Robotic"で、アンテナ無しが"Autolock"です。 ただし例外があり、S5の旧モデルはアンテナで見分けることができません。 旧モデルでの見分け方は、アンテナの根元にプラスチックテープが付く機体が"Autolock"で、 テープが付いていない機体が"Robotic"です。

- 1 無線機とTSの電源を入れ、 無線機の [ペアリングボタン] を点滅するまで 長押しします。(点滅でペアリング状態)
- ※ [ペアリングボタン] の長押しは、初回接続 時のみです。



**2** TREND-FIELDで、観測を実行します。 ※ ここでは「現況観測」で説明します。





#### 「簡単接続」が表示されます。

「RB xxxxx」を選択して [次へ] を タップします。



「自動設定」が表示されます。 メーカー : 「ニコン・トリンブル」 動作設定 : 「S5、S7、S9」 が自動設定されます。 [OK] をタップします。



以上でTREND-FIELDとの接続は完了です。 初回接続の場合、次ページを確認してください。

#### ※ 以降の操作は初回接続時のみです。

TREND-FIELD の画面下に表示される 「デバイスの追加」をタップします。



#### 「デバイスのペアリング」で [許可] を タップします。



[閉じる]をタップします。

デバイスのペアリング	
RB	
接続成功	
	問じる
	0100

以上で初回接続時の操作は完了です。

### 【S5、S7、S9の確認】

ニコン・トリンブルのS5、S7、S9を「無線機」経由で接続する場合は、本体の「Radio channel」 と「Network ID」を確認してください。

**1** TSの電源を入れ、フロント側の パネルを確認します。 「Radio channel」が「1」 「Network ID」が「1」 であれば、そのままでOKです。



**2**「Radio channel」と「Network ID」が 「1」以外の時は、以下の手順で変更します。 [Enter] (改行)ボタンを押して、メイン メニュー (Main Menu)を表示します。



[↑] [↓] ボタンで「Radio Parameter」 を選択して、[Enter] を押します。



[↑] [↓] ボタンでカーソル位置の数値を 「1」に設定して、[Enter] で確定します。



# 【アクティブターゲット】

ニコン・トリンブルのSシリーズにて視準用のターゲットの アクティブターゲットが使用可能です。 (右図はT-360SL LED ターゲットの例) アクティブターゲットを現場で使用することで、 他の反射物に干渉せず視準することができます。 アクティブターゲットを使用する場合の手順を解説します。 本機上部にチャネル設定のダイアルがあります(下図)



1 観測条件設定にてニコントリンブルS系を 選択すると"アクティブターゲット"チェックボックス が表示されるため、チェックONとしてください。 また、チャネル選択のコンボボックスにて チャネル番号を指定してください。



2 TSと接続した後に詳細設定ダイアログや 自動視準観測ダイアログにて アクティブターゲットを指定することで、 ターゲットを切り替えることが可能です(右図)





### 詳細設定ダイアログ



自動視準観測ダイアログ