メーカー	SO	KKIA	機種名 CX							
観測方法		TREND-FIELDの設定(通信条件)					接続方法			
2人②		メーカー:「SOKKIA」 動作設定 :「測定」					直結 Parani			
		【観測条件】 ・2人(器械マン、ミラーマン)で観測する ・器械マンは手動でTSを操作する ・器械マンがミラーに照準を合わせて、TREND-FIELD側で観測、 あるいはTS側でHVDアウトする、どちらも可能 ・TREND-FIELDは器械マン、ミラーマンのどちら側にあっても良い								
TREND-FIELDの観測条件設定										
	観測条件 丸め・動作 「マーカー TOPCC TOPCC SOKKI Leica コン・ト Nikon PENTA その他	? 20 サ使用する を行う 詳細設定 etooth 設定 記定の切替								

メーカー	SO	KKIA	機種名	СХ	СХ		
観測方法		TREND-FIELD	接続方法				
2人②		メーカー : 「SOKKIA」 動作設定 : 「測定」		直結 Parani			
		【観測条件】 ・2人(器械マン、ミラー ・器械マンは手動でTS4 ・器械マンがミラーに照道 あるいはTS側でHVD ・TREND-FIELDは器	、ミラーマン)で観測する IでTSを操作する ·に照準を合わせて、TREND-FIELD側で観測、 ·HVDアウトする、どちらも可能 Dは器械マン、ミラーマンのどちら側にあっても良い				
 1 [設定] ([F4])を押します。 1 [設定] ([F4])を押します。 1 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)			 4 設定を以下に合わせて、矢印キーで下に スクロールします。 ボーレート:「9600bps」 データ長:「8ビット」 パリティ:「ナシ」 ストップビット:「1ビット」 チェックサム:「ナシ」 ジーン・ト:「9600bPs」 データ長:第ピット」 チェックサム:「ナシ」 ジーン・ト: 第600bPs (第一) (第一) (第一) (第一) (第一) (第一) (第一) (第一)				
正でのサイ 通信モート ³⁰ ホ ⁴⁰ ークタ長 ハゥリティ ストッファビッッ デェックサム F1 F2 B5 B5	RS- : 8ビッ : 7ビッ : 1ビッ : 1ビッ : 7 : 1ビッ : 7 : 7 : 8 : 8 : 8 : 7 : 7 : 8 : 8 : 8 : 8 : 7 : 7 : 8 : 8 : 7 : 8 : 8 : 7 : 8 : 7 : 8 : 8 : 7 : 7 : 7 : 8 : 8 : 7 : 7 : 8 : 8 : 7 : 7 : 7 : 7 : 7 : 7 : 7 : 7	23222 7 7 7 7 8 7 8 7 8 9 4 9 4 9 6 10 200 11 200 12 13 14 15 15 16 16 16 17 18 19 10	Хоп/Хоff АСК/NАК СС/Е АСКТ-Ь* АСКТ-Ь* ТSS//*-Э* Е1 Е2 Е5С В5				

接続設定 TS-59

設定を以下に合わせます。
 SDバージョン:「2」
 点番桁数:「16桁」



9 [ESC] を押します。



7 [ESC] を押します。



GY0159 -57JP_07 7ABC S/N Ver. AK 3YZ! 1stu 0/8 +150 F 1 F3 F4 ENT ESC B.S. SHIFT®

10 観測(「F1])を押します。

8 [ESC] を押します。



11 観測を行います。

