メーカー	SO	KKIA	機種名	iM-100	)			
観測方法		TREND-FIELDの設定(通信条件)		接続方法				
2人		メーカー : 「SOKKIA」 動作設定 : 「測定」			Bluetooth 直結 Parani			
【観測条件】 ・2人(器械マン、ミラーマン)で観測する ・器械マンは手動でTSを操作する ・器械マンがミラーに照準を合わせて、TREND-FIELD側で観測、 あるいは、TS側でHVDアウトする、どちらも可能 ・TREND-FIELDは器械マン、ミラーマンのどちら側にあっても良い ・Bluetooth有効距離約10m								
TREND-FIELDの観測条件設計								
	観測条件翻 丸め・動作 「通信条件 TOPCC SOKKI Leica コン・ト Nikon PENTA その他 援続条作 ポート 図 Blu 通信	定 て 学校定 GNSS設定 対回制限 観測操作						

メーカー	SO	KKIA	機種名	iM-100			
観測方法		TREND-FIELDの設定(通信条件)			接続方法		
2人		メーカー : 「SOKKIA」 動作設定 : 「測定」			Bluetooth 直結 Parani		
		【観測条件】 ・2人(器械マン、ミラーマン)で観測する ・器械マンは手動でTSを操作する ・器械マンがミラーに照準を合わせて、TREND-FIELD側で観測、 あるいは、TS側でHVDアウトする、どちらも可能 ・TREND-FIELDは器械マン、ミラーマンのどちら側にあっても良い ・Bluetooth有効距離 約10m					

## **1** [設定] ([F4])を押します。



2 矢印キーで「通信条件」を選択して [ENT] を押します。



 矢印キーで [通信設定] を選択して [ENT] を押します。



 4 矢印キーの左右で Bluetoothの場合は「Bluetooth」 直結・Paraniの場合は「RS232C」
を選択して [ENT] を押します。





5 矢印キーで「通信タイプ」を選択して [ENT] を押します。



6 矢印キーで「Sタイプ」を選択して [ENT] を押します。



7 次のように設定します。 チェックサム:「ナシ」 Xon/Xoff:「ナシ」



8 [ENT] を押します。



9 [ESC] を押します。



**10** 矢印キーで「RS232C」を選択して [ENT] を押します。





**11** 次のように設定します。 ボーレート:「9600bps」 データ長:「8ビット」 パリティ:「ナシ」 ストップビット:「1ビット」 ACK/NAK:「ナシ」



12 [ENT] を押します。



13 [ESC] を押します。



14 矢印キーで「キー設定」を選択して [ENT] を押します。



15 矢印キーで「設定」を選択して [ENT] を押します。



**16** 矢印キーの左右で「任意角」を選択します。





**17** 矢印キーの上下で「HVDアウト-S」を 選択します。



18 矢印キーの左右で「座標」を選択します。



19 矢印キーの上下で「HVアウト-S」を 選択します。



20 [OK] ([F4])を押します。



21 [ESC] を押します。



22 [ESC] を押します。



✓ 次頁へ

23 観測([F1])を押します。



## 24 観測を行います。

