接続設定 電子レベル

メーカー	機種	ページ
TOPCON	DL502	接続設定 電子レベル-2

メーカー	TOPCON		機種名	DL502	
接続方法	直結 Parani	TREND-FIELDの (通信条件)		設定	メーカー:「TOPCON」

1 電源を入れ [MENU] を押します。



2 もう一度 [MENU] を押します。



3 [機能設定]を選択します。



4 [通信条件]を選択します。



5 通信条件を合わせます。

