

電子納品ツール オプション追加編 目次

オプションプログラムの追加時には、プロテクトの更新または書き換えの後に、最新プログラムにアップデートします。

プロテクトの更新または書き換え をおこないます 1

- 1 ネット認証ライセンス(占有)の更新..... 2
- 2 ネット認証ライセンス(共有)の更新..... 3
- 3 ネット認証ライセンス(LAN)の更新..... 4
- 4 USBプロテクト【SNS-W】の書き換え..... 6
- 5 USBプロテクト【SNS-LAN-X】の書き換え..... 7
- 6 プロテクト Q&A 8

電子納品ツール を アップデートします 13

- 1 電子納品ツールのアップデート手順 14

FCコンシェルジュでプログラムを更新することもできます

本書では「インストールDVD」を利用したプログラムの更新手順を解説していますが、「FCコンシェルジュ」を利用して、最新プログラムに更新することもできます。

※FCメンバーシップの「**安心パック**」または「**プログラム保守**」ご契約の方専用のサービスです。



FCコンシェルジュの「プログラム更新」から更新するプログラムのボタンをクリックします。

表示される画面にしたがって、「プロテクトの更新（書き換え）」と「最新版プログラムのダウンロード」をおこない、最新プログラムに更新してください。

FCコンシェルジュ

ご案内 マニュアル サポート **プログラム更新** ネット認証ライセンス

FCコンシェルジュヘルプ

プログラム更新メニュー

最新版プログラムのダウンロード

最新版プログラム及び最新版システムのダウンロードはこちらから行えます。

本サービスは、FCメンバーシップ **安心パック** または **プログラム保守** をご契約の方専用のサービスとなります。

※保守期間内に最新版をダウンロードして頂きますようお願いいたします。

※マージョリティアンドリーサービスも対象となります。

FCメンバーシップ

- 建築
ARCHITREND ZERO
ARCHITREND
リフォームエディション
ARCHITREND Modelio
宅地分譲シミュレーション
ARCHITREND VR
- ビル
GLOBE
J-BIM施工CAD
GLOBE VR
- 土木
EX-TREND 設置
TREND-POINT
TREND-CORE
TREND-CORE VR
TREND-FIELD
集積作成・連携ツール
- 測量
TREND-ONE
BLUE TREND XA
TREND REGIC
電子納品ツール
TREND-POINT
TREND-FIELD
Mercury-Evaluate

ご利用中のプログラムを最新ビルドに更新します。

- 自動で更新する
ソフトウェアの自動更新
自動更新設定 ロールバック
- 個別ダウンロード
マスク/テンプレートの更新
自動更新がうまくいかない方

● 各サービスは、保守サポートサービス(FCメンバーシップ)または「マージョリティアンドリーサービス」のご契約内容に応じてご利用いただけます。

● 「FCメンバーシップ」のプロテクト・マニュアル交換保証サービスの申請は、こちら([建築・ビル製品](#) / [土木・測量製品](#))からお願います。

● プログラムのセットアップ作業依頼のお申込みは、次の作業依頼書をご利用ください。 [建築製品用](#) [土木製品用](#) [測量製品用](#) (Mercuryシリーズ用)

● 「マージョリティアンドリーサービス(MFS)」の内容については [こちら](#) をご覧ください。

● プライバシーポリシー ● ソフトウェア使用許諾契約書 (C) 2012 FUKUI COMPUTER Group

セットアップの前に確認してください



Check

セットアップ時の権限について

プロテクトおよび各プログラムをセットアップする場合は、Administrators グループに所属しているユーザーや、「コンピュータの管理者」のユーザーでログオンする必要があります。



Check

セキュリティソフトによる警告について

お使いのセキュリティソフトによっては、セットアップ時に警告メッセージが表示される場合があります。警告が表示された場合には、セキュリティソフトなどの常駐プログラムを終了してから、セットアップをおこなってください。



Check

データのバックアップをおこなってください

セットアップやアンインストールをおこなう場合は、必要なデータは必ずバックアップしてください。
バックアップの手順については、各ヘルプ、またはマニュアルをご覧ください。

お客様が作られたデータはお客様にとって大切な財産です。万が一の不慮の事故による被害を最小限にとどめるために、お客様御自身の管理・責任において、データは必ず定期的に2か所以上の別の媒体（HDD、CD、DVD など）に保存してください。

また、いかなる事由におきましても、データの破損により生じたお客様の損害は、弊社では補償いたしかねますのでご了承ください。

プロテクトの更新または書き換えをおこないます

オプションプログラムを追加された場合やバージョンアップ時には、まず、プロテクトの更新または書き換えをおこないます。

各ページを参照して、ご利用されているプロテクトの更新/書き換えをおこなってください。

1. ネット認証ライセンス(占有) の更新	2
2. ネット認証ライセンス(共有) の更新	3
3. ネット認証ライセンス(LAN) の更新	4
4. USBプロテクト【SNS-W】の書き換え	6
5. USBプロテクト【SNS-LAN-X】の書き換え	7
6. プロテクト Q&A	8

1 ネット認証ライセンス(占有) の更新

「ネット認証ライセンス(占有)」をお使いの方は、以下の手順でライセンス情報を更新してください。

※ ライセンス情報の更新時には、インターネットに接続された環境が必要です。

Step1 | ライセンス情報の更新

1. デスクトップのアイコン、または画面右下のタスクバーの通知領域のアイコンから、「FCコンシェルジュ」を起動します。



FCコンシェルジュが表示されます。
[ネット認証ライセンス]の[ネット認証ライセンス管理]をクリックします。



FCコンシェルジュを使用していない場合は
画面右下のタスクバーの通知領域のアイコンから、「FCネット認証ライセンスセンター」を起動してください。




2. 「ネット認証ライセンス」の画面が表示されます。

「ネット認証ライセンス: 認証設定」画面(下画面)が表示された場合は

プログラムの起動時に自動的にライセンス情報が更新されますので、更新の必要はありません。


[キャンセル]ボタンを押して画面を閉じてください。



「ネット認証ライセンス: 設定」画面(下画面)が表示された場合は

手動でライセンス情報の更新が必要です。

[更新]ボタンを押して、ライセンス情報を更新してください。



以上でライセンス情報の更新は完了です。

続けてプログラムのアップデート、またはバージョンアップをおこなってください。

2 ネット認証ライセンス(共有) の更新

「ネット認証ライセンス(共有)」をお使いの方は、以下の手順でライセンス情報を更新してください。

※ ライセンス情報の更新時には、インターネットに接続された環境が必要です。

Step1 | ライセンス情報の更新

1. デスクトップのアイコン、または画面右下のタスクバーの通知領域のアイコンから、「FCコンシェルジュ」を起動します。





FCコンシェルジュが表示されます。
[ネット認証ライセンス]の[ネット認証ライセンス管理]をクリックします。





FCコンシェルジュを使用していない場合は
画面右下のタスクバーの通知領域のアイコンから、「FCネット認証ライセンスセンター」を起動してください。



2. 「ネット認証ライセンス：設定」画面が表示されます。
[解除] ボタンを押して、プロダクトIDを解除します。



3. そのまま続けて、[認証] ボタンを押します。



以上でライセンス情報の更新は完了です。
続けてプログラムのアップデート、またはバージョンアップをおこなってください。

3 ネット認証ライセンス(LAN) の更新

「ネット認証ライセンス(LAN)」をお使いの方は、以下の手順でライセンス情報を更新してください。

※ ライセンス情報の更新時には、インターネットに接続された環境が必要です。

Step1 | ネット認証LANサーバーの更新

1. ネット認証ライセンス(LAN)のサーバーに、「インストールDVD」をセットします。



2. セットアップ画面の[ネット認証ライセンス LANモードサーバー]を押します。
(画面のデザインは、商品によって異なります。)

TREND-ONE シリーズの場合



Mercury-Evoluto シリーズの場合





※ 上記画面が表示されない場合は、「インストールDVD」内の [Install.exe] を実行してください。


3. 表示される画面に従って、ネット認証LANサーバーを更新します。
[修復]と[削除]の選択画面が表示された場合は、[修復]を選択してください。



※ 表示される画面は、異なる場合があります。




4. [FC ネット認証LAN サービスコントローラ をすぐに起動する]にチェックを付けて[完了]を押します。



(次ページへ進みます)


Step2 | ライセンス情報の更新(サーバー)

1. [FC ネット認証ライセンスLANモード サービスコントロール] 画面から[ライセンス認証]を押します。



※ 上記画面が表示されていない場合は、
Windows10 : スタートメニューの[すべてのアプリ]
Windows8.1 : スタート画面の「アプリ画面」
Windows7 : スタートメニューの[すべてのプログラム]
 から、[FC ネット認証LAN Server]→[FC ネット認証LAN サービスコントローラ]を起動してください。

3. ライセンス情報が更新されたことを確認し、[閉じる]を押します。





以上でライセンス情報の更新は完了です。

続けてプログラムのアップデート、またはバージョンアップをおこなってください。

P.13へ

2. [更新]を押します。



4 USBプロテクト【SNS-W】の書き換え

「USBプロテクト【SNS-W】」をお使いの方は、以下の手順でライセンス情報を書き換えてください。

Step1 | プロテクトの書き換え

1. コンピューターに、書き換えを行う USBプロテクトを、1つだけ装着します。

※ 1つだけ



2. 「プロテクト書換CD」を、コンピューターにセットします。



(プロテクト書換CD)

3. プロテクトを選択する画面が表示された場合は、「SNS-Wタイプ」をクリックします。



※ 表示される画面は異なる場合があります。


※ 上記画面が表示されない場合は、「プロテクト書換CD」内の [Install.exe] を実行してください。

4. [SNS-W]にチェックが入っている事を確認して、[実行] ボタンを押します。



※ 複数のUSBプロテクトをお持ちの場合は、プロテクトを付け替えてから、同手順を繰り返します。
必ず1つずつ書き換えてください。

5. 正常終了したら[終了]ボタンを押して画面を閉じます。



以上でUSBプロテクトの書き換えは完了です。


続けてプログラムのアップデート、またはバージョンアップをおこなってください。

5 USBプロテクト【SNS-LAN-X】の書き換え


「USBプロテクト【SNS-LAN-X】」をお使いの方は、以下の手順でライセンス情報を書き換えてください。

Step1 | 「SNS-LAN-Xサーバー」 (ライセンス管理プログラム)の更新

1. USBプロテクト【SNS-LAN-X】を装着したサーバーに、送付された新しい「SNS-LAN-X用ライセンスCD【更新用】」をセットします。



2. [SNS-LAN-Xサーバー] ボタンを押します。



メッセージにしたがって、プログラムとライセンスを更新します。

以上でUSBプロテクトの書き換えは完了です。

続けてプログラムのアップデート、またはバージョンアップをおこなってください。

P.13へ

送付された「SNS-LAN-X用ライセンスCD【更新用】」は、大切に保管してください

サーバー入れ替えなどで、SNS-LAN-Xサーバー(ライセンス管理プログラム)の新規インストールが必要になった場合は、最新の「SNS-LAN-X用ライセンスCD【更新用】」を使用して新規インストールします。

最新の「SNS-LAN-X用ライセンスCD【更新用】」は、大切に保管してください。

6 プロテクト Q&A

Q.1

ネット認証ライセンスの操作が知りたいのですが、どこかに資料はありますか？

A.1

ネット認証ライセンスの Q&A をご覧になってください。

ネット認証ライセンスの設定画面から、ネット認証ライセンスの Q&A を開くことができます。
Q&A には、ネット認証ライセンスの機能や、お問い合わせのあった内容について記載されています。

開き方

1. デスクトップのアイコン、または画面右下のタスクバーの通知領域のアイコンから、「FCコンシェルジュ」を起動します。



2. FCコンシェルジュが表示されます。
[ネット認証ライセンス]の[ネット認証ライセンス管理]をクリックします。




3. ネット認証ライセンスの設定画面が表示されます。
[Q&A]ボタンを押します。

ネット認証ライセンスの Q&A が開きます。

FCコンシェルジュを登録されていない場合、またはFCコンシェルジュがインストールされていない場合は

画面右下のタスクバーの通知領域に表示される「ネット認証ライセンスセンター」のアイコンをクリックして、ネット認証ライセンスの設定画面を開きます。



Q.2


プログラムの起動時に「プロテクト設定」の画面が表示されて起動できません。
どうすればいいのでしょうか？

A.2

お使いのプロテクトを選択し、[OK]ボタンを押してください。


【ネット認証ライセンス(占有)】を使用

[ネット認証]－[占有モード]を選択




【ネット認証ライセンス(LAN)】を使用

[ネット認証]－[LANモード]を選択




【ネット認証ライセンス(占有)】と【ネット認証ライセンス(LAN)】を併用

[ネット認証]
－[占有モード+LANモード]を選択



【ネット認証ライセンス(共有)】を使用

[ネット認証]－[共有モード]を選択




[占有モード]または[共有モード]が選択できない場合は、[ネット認証設定]ボタンをクリックして、プロダクトIDを認証してください。
(認証の手順はP.25参照)

[LANモード]を選択した場合は、[サーバー名]に、「FCネット認証LAN サーバー」をインストールしたサーバーのコンピュータ名を入力してください。


【SNS-W】を使用

[SNS]－[USBローカル]を選択




【SNS-LAN-X】を使用

[SNS]－[LAN]を選択



【SNS-W】と【SNS-LAN-X】を併用

[SNS]－[USBローカル+LAN]を選択



[LAN]を選択した場合は、[サーバー名]に【SNS-LAN-X】を装着したサーバーのコンピュータ名を入力してください。
また[ポート番号]には、サーバーの「SNS-LAN-X サービスコントロール」の[オプション]で設定されたポート番号を入力してください。(P.11を参照)

Q.3

ネット認証ライセンス(LAN)のライセンス管理について教えてください。

A.3

ライセンス管理用のサーバーにインストールされる、「FC ネット認証ライセンス LANモード サービスコントロール」で管理します。

「FC ネット認証ライセンス LANモード サービスコントロール」は、「ネット認証ライセンス(LAN)」のライセンス情報の確認や、サービスの開始や停止をおこなうことができます。

— 起動方法 —

- Windows10 の場合 : Windowsのスタートメニューの「すべてのアプリ」
- Windows8.1 の場合 : Windowsのスタート画面の「アプリ画面」
- Windows7 の場合 : Windowsのスタートメニューの「すべてのプログラム」

から、「FC ネット認証LAN Server」—「FC ネット認証LAN サービスコントローラ」を実行してください。

The screenshot shows the main application window with the following components highlighted and labeled:

- [サーバー名]**: サーバーのコンピューター名が表示されます。
- [ユーザーID]**: ネット認証LANのユーザーIDが表示されます。
- [ライセンス数]**: 同時使用が可能なライセンス数が表示されます。
- [空きライセンス数]**: 現在使用可能な残りのライセンス数が表示されます。
- [サービス設定]**: 接続設定やログファイルを設定します。
 - [接続]タブ**: 接続プロトコルを設定します。
 - [使用状況ログ]タブ**: 使用されたアプリケーションの記録を定期的に残します。
- [ライセンス認証]**: プロダクトIDの認証・更新などを行います。
- [自動更新設定]**: 認証の自動更新処理について設定します。
- [開始]**: サービスを開始します。ネット認証LANを使用する場合は、サービスを開始しておく必要があります。
- [停止]**: サービスを停止します。
- [最新に更新]**: 空きライセンスなどを最新の情報に更新します。
- [サーバー接続ユーザー一覧]**: ライセンスを使用しているユーザーを確認します。
- [オプション利用ユーザー一覧]**: 選択したオプションを使用しているユーザーを確認します。

- [使用状況ログ]には、「何時何分の」「ライセンスの空き状況」が記録されます。使用するには、
 1. [ログの出力]チェックボックスをオンにし、[パス]にログファイルの出力先を設定（[間隔]と[最大履歴数]は適宜に設定）。
 2. 「FC ネット認証ライセンスLANモード サービスコントロール」が表示されている状態で、ログの取得が開始されます。
 3. 「FC ネット認証ライセンスLANモード サービスコントロール」を閉じると、ログファイルが保存されます。
 4. 再度「FC ネット認証ライセンスLANモード サービスコントロール」を起動すると、前のログファイルは別ファイル（ログファイル名+日付）で残され、新たなログの取得が開始されます。
- ネット認証の「占有」と「LAN」を併用した場合、「占有」のライセンスが優先して使用されます。

Q.4

USBプロテクト【SNS-LAN-X】のライセンス管理について教えてください。

A.4

ライセンス管理用のサーバーにインストールされる、
「FC SNS-LAN-X サービスコントロール」で管理します。

「FC SNS-LAN-X サービスコントロール」は、「USBプロテクト【SNS-LAN-X】」のライセンス情報の確認や、サービスの開始や停止をおこなうことができます。

— 起動方法 —

- Windows10 の場合 : Windowsのスタートメニューの「すべてのアプリ」
- Windows8.1 の場合 : Windowsのスタート画面の「アプリ画面」
- Windows7 の場合 : Windowsのスタートメニューの「すべてのプログラム」

から、[FC SNS-LAN-X Server]—[FC SNS-LAN-Xサービスコントローラ]を実行してください。

[サーバ]
SNS-LAN-Xプロテクトが接続されているコンピュータ名が表示されます。

[ユーザID]
SNS-LAN-XプロテクトのユーザIDが表示されます。

[ライセンス数]
同時使用が可能なライセンス数が表示されます。

[空きライセンス数]
現在使用可能な残りのライセンス数が表示されます。

[開始]ボタン
サービスを開始します。
SNS-LAN-Xプロテクトを使用する場合は、サービスが開始されている必要があります。

[停止]ボタン
サービスを停止します。

[更新]ボタン
表示されている情報を最新に更新します。

[接続ユーザー]ボタン
選択したアプリケーションを使用しているユーザーを確認します。

[オプション]ボタン
接続設定やログファイルを設定します。

[接続]タブ
接続で使用するポート番号を設定します。

[使用状況ログ]
使用されたアプリケーションの記録を定期的に残します。

- **[ポート番号]**の初期値は「5093」です。接続に問題がある場合のみ、変更してください。変更した場合は、プログラム側のプロテクト設定のポート番号も合わせる必要があります。
- **[使用状況ログ]**には、「何時何分の」「ライセンスの空き状況」が記録されます。使用するには、
 1. 「ログの出力」チェックボックスをオンにし、「パス」にログファイルの出力先を設定。（「間隔」と「最大履歴数」は適宜に設定）
 2. 「FC SNS-LAN-X サービスコントロール」が表示されている状態で、ログの取得が開始されます。
 3. 「FC SNS-LAN-X サービスコントロール」を閉じると、ログファイルが保存されます。
 4. 再度「FC SNS-LAN-X サービスコントロール」を起動すると、前のログファイルは別ファイル（ログファイル名+日付）で残され、新たなログの取得が開始されます。
- USBローカルとLANのプロテクトの2種類を併用した場合、USBローカルのライセンスが優先して使用されます。

Q.5

「FCコンシェルジュ」では何ができるのでしょうか？ 使い方を教えてください。

A.5

「FCコンシェルジュ」に登録していただくと、以下のようなサービスが受けられます。

- ・ ご利用の製品に関する、最新の情報をお知らせいたします。
- ・ ご利用の地域でおこなわれる、イベントやセミナーの情報をお知らせいたします。
- ・ ソフトウェアをアップデート(最新の状態に更新)することができます。

各種オンラインサービスをご利用できます。




「お知らせ」「自動更新」「サポート」など、福井コンピュータからのお知らせが表示されます。

ご利用されているお客様情報が表示されます。

- ※ すべての機能を利用するには、インターネット接続環境が必要です。
- ※ 画面は予告なく変更される場合がございます。

「FCコンシェルジュ」を起動させるには

デスクトップのアイコン、または画面右下のタスクバーの通知領域のアイコンから、「FCコンシェルジュ」を起動します。



電子納品ツール を アップデートします

プロテクトの更新または書き換えの後、最新プログラムにアップデートします。

各ページを参照して、プログラムのアップデートをおこなってください。

1. 電子納品ツールのアップデート手順 14

1 電子納品ツールのアップデート手順

お使いのコンピュータの電子納品ツールを、更新されたプログラムにアップデートします。(バージョンは変わりません)

「Step1 | 電子納品ツールのアップデート」→「Step2 | DiscWriterのアップデート」→「Step3 | PDF Driverのアップデート」→「Step4 | FCコンシェルジュのアップデート」の順番でアップデートします。

Step1 | 電子納品ツールのアップデート

1. コンピューターに「インストールDVD」をセットします。

2. セットアップ画面の[電子納品ツール]ボタンを押します。
(画面のデザインは、商品によって異なります。)

TREND-ONE シリーズの場合



Mercury-Evoluto シリーズの場合



3. セットアップ画面の[① 電子納品ツール]ボタンを押します。


電子納品ツールをインストールするには、
①、②を順番にインストールして下さい。

① 電子納品ツール Ver.18




② DiscWriter

※ 上記画面が表示されない場合は、「インストールDVD」内の
[Install.exe]を実行してください。

4. 表示される画面に従って、インストールを進めます。



[修復]を選択します。



(次ページ「Step2」へ進みます)


Step2 | DiscWriterのアップデート

1. セットアップ画面の[② DiscWriter]ボタンを押します。


TREND-ONE (BLUETREND XA)シリーズの場合




Mercury-Evoluto シリーズの場合





2. 表示される画面に従って、インストールを進めます。



[修復]を選択します。



※ 新しいバージョンのプログラムがインストールされているとメッセージが表示された場合は、[いいえ]を押してセットアップをキャンセルしてください。



(次ページ「Step3」へ進みます)

Step3 | PDF Driverのアップデート

1. PDF Driver をアップデートします。

※ 同じコンピュータで「TREND-ONE」「BLUETREND XA」をアップデートした場合は、PDF Driverは既にアップデート済みですので、インストールする必要はありません。


TREND-ONE (BLUETREND XA)シリーズの場合

[戻る]ボタンを押して、セットアップ画面の最初の画面に戻り、[Antenna House PDF Driver]ボタンを押します。





Mercury-Evoluto シリーズの場合

続けて[Antenna House PDF Driver]ボタンを押します。



2. 表示される画面に従って、インストールを進めます。



再起動が必要なメッセージが表示された場合は、メッセージに従って再起動してください。

(次ページ「Step4」へ進みます)

Step4 | FCコンシェルジュのアップデート

1. [FCコンシェルジュ] ボタンを押します。

※ 同じコンピュータで「TREND-ONE」「BLUETREND XA」「Mercury-Evoluto」をアップデートした場合は、FCコンシェルジュは既にアップデート済みですので、インストールする必要はありません。


TREND-ONE シリーズの場合




Mercury-Evoluto シリーズの場合




2. FCコンシェルジュが起動中の場合は、[はい]を押してFCコンシェルジュを終了します。






3. 表示される画面に従って、インストールを進めます。



[修復]を選択します。



※ 新しいバージョンのプログラムがインストールされているとメッセージが表示された場合は、[いいえ]を押してセットアップをキャンセルしてください。



再起動が必要なメッセージが表示された場合は、メッセージに従って再起動してください。

以上で 電子納品ツール のアップデートは **完了** です。