平面図

建具記号の基準増減の数値と、建具属性の取付高が合わないときの対処方法を教えてください。

【ZERO Ver.5以前の場合】 基準増減の基準を確認し、「物件初期設定:建具 – 枠見付」の「寸 法区分」を入力済みの建具の「寸法区分」と合わせます。その後、 建具の属性変更ダイアログの「初期値取込」を実行します。 【ZERO Ver.6の場合】 「物件初期設定:建具 – 記号寸法」の「基準増減を取付高で表記」 を ON にします。

【ZERO Ver.5 以前の場合】

「設定」をクリックします。



「物件初期設定:建具-記号寸法」の「FL基準からの増減」の設定を確認します。 ※ 基準には、FL基準からの増減表示と窓高基準からの増減表示があり、 「FL基準からの増減」が ON の場合は FL基準、OFF の場合は窓高基準で増減を表示します。

【物件初期設定:記号寸法】		? ×
 参本 参 執通 参 物件 ⑤ 専用 優 お (複数つ。&付きでAND検索文字) 田 ● 基本設定 ● 共通7月脂炎定 ● 共通7月脂炎定 ● 地合11月間を定 	 気に入り ★索 び ご 詳細検索 (寸法体系) (マ (すえサッシ新寸法体系表現 	ロック 【記号をつける対象】
 ● 01 F19948AE ● マス25環境 ◆ 基準高さ情報 ◆ 素材 ● CAD関連 ● 性能・地域条件 ● 外部標準 ◆ 外断熱 ◆ 外断熱 ◆ 外断熱 ◆ 建材マスタ ◆ 柱・基礎・東 ◆ 壁 	 ・金	○ 内部 ○ 外部 ● 面相子 ● 雨戸 (内部記号 】 段高 2.0 mm 週f 7.0 mm 幅 6.0 mm ○ 枠 ○ 矩形型 3段 ● 1 品名(名称) 2 基準增減 3 寸注WH 4 振动振音点 ○ 下上基準からの増減 ○ (L)(R):自記
回 建具 建具本体 登建本体 額総等 休見付 か建具一括初期値 入力モード・逃ず 本商画・表現 の記号寸法 予語 特徴・手摺 かけてたまえ 物体でたまえ 物体でたまえ 物体でのたまえ 物体でのたまえ 物体でのたまえ 物体でのたまえ 物体でのたまえ	抽画方向 建具 こ平行 • ● 品名(組合せ表記時)= 品品 • ● □	 抽画方向 注理」に平行 ▼ FL基準から建具上端までの高さで表記 FL基準がら建具上端までの高さで表記 FL基準がら建具上端までの高さで表記
101732/10/202	▼ 771001#1±	





建具をクリックして、建具の属性変更ダイアログの「区分」と「寸法体系」を確認します。 ここでは、「区分」は「金属戸」、「寸法体系」は「新寸法(内内内)」の建具を入力しています。



「設定」をクリックします。

🔓 🖥 🗴 🕲 🕫 🐯 📴 📴 🖞 🚟 整合 🏪 だく

6

「物件初期設定:建具 – 枠見付」の「金属製 戸」の「寸法区分」を「内」「内」「内」に変更して、「OK」をクリックします。

※ 建具の属性変更ダイアログで確認した寸法体系に合わせます。

	_ 検索 □ 単純	検索	按 索			
	^ 枠設定	寸法区分	寸法区分	枠見付	电居見付	數居見付
3 物件初期删改定	全国制 窓・左右枠	○内⊙外	④内C外	20.0 mm		
I 27.如果境	// ·上校	(内の外	④内C外	30.0 mm	40.0 mm	
🛧 基準高さ情報	// ·下枠	○内○外	④内の外	40.0 mm	1	40.0 mm
会素材	木製 窓・左右枠	(•内〇外)	④内の外	40.0 mm		
🗉 🗧 CAD関連	// ·上枠	⊙内⊂外	④内の外	40.0 mm	40.0 mm	
🗉 🔜 性能·地域条件	// ·下枠	○内C外	④内C分	40.0 mm		40.0 mm
🗉 🔤 外部標準	金属製 戸·左右枠	(内の外	④内C外	20.0 mm		
🐟 外断熱	// ·上枠	○内○外	● 内 / 外	30.0 mm	40.0 mm	
🐟 建材マスタ	// ·下枠	○内⊙外	④内C外	40.0 mm		54.0 mm
🐟 柱·基礎·東	木製 戸·左右枠	1. P.4.5. 2P	17 F.3.5 71	30.0 mm		
🐟 盤	// ·上枠	⊙内○外	● 内 ⊂ 外	30.0 mm	40.0 mm	
🖂 👭 建具	// ·下枠	○内○外	④内〇外	25.0 mm		54.0 mm
🐟 建具本体	内窓 ·左右枠	〇内6外	〇内の外	15.0 mm		
▲ #直接 III	// ·上枠	〇内6外	- 〇内 ④ 外	20.0 mm		
会 群見付	// ·下枠	〇内6外	〇内の外	15.0 mm		
☞ 本共一致初期值						
🧇 入力モード・週ブ						
🐟 描画·表現						
🐟 記号寸法						





8 建具を選び、建具の属性変更ダイアログの「初期値取込」をクリックして、「OK」をクリックします。 ※「初期値取込」をクリックすると、「物件初期設定:建具 – 枠見付」の変更が反映されます。



【ZERO Ver.6 の場合】

「設定」をクリックします。

🖀 🖥 🗴 🔕 300 🐯 🕍 🗟 端 🎎 📲 だ

「物件初期設定:建具 – 記号寸法」の「基準増減を取付高で表記」を ON にして、「OK」をクリックします。

田 基本設定 田 共通的期間設定 田 初州行規規設定 田 マスタ環境 ◆ 英準高さ情報	^	(2,※) □ 計###(2,※) (寸法体系 】 (寸法体系 】 () 住宅サッシ新寸法体系表現 () 企 金属製のみ ○ 全ての建具 () 外部記号 】	【記号をつける対象】 「 内部 「 外部 「 面格子 「 雨戸 【内部記号 】
 ◆ 茶村 □ CAD関連 □ 仕能:地域条件 □ 外部標準 ◇ 外断熱 ◆ 建材マスタ ◇ 柱·基礎·束 ◇ 壁 □ 建具 ◇ 建具本体 		田山(1) 2 田山(1) 2 田) 2 田(1) 2 1 田(1) 2 1 田(1) 2 1 田(1) 2 1	日本にも、 プ 日本にも、 プ 日本にも、 プ 日本にも、 プ 日本にも、 プ 日本にも、 プ マーム マーム
 ○ (144)(*) ○ (144)(*)<td>*</td><td>品名(組合せ表記時)= 品名 [」</td><td>1<u>日基準から建具上端までの高</u>さで表記 基準単就を取付高で表記</td>	*	品名(組合せ表記時)= 品名 [」	1 <u>日基準から建具上端までの高</u> さで表記 基準単就を取付高で表記
物件72% 物件72% 就达		▼ ファイル保存	OK キャンセル

3