## 平面図

## メーターモジュールで入力しましたが、帖数が合いません。帖数を合わせる方法を教えてください。

平面図の「専用初期設定:部屋」の「部屋面積の帖数を坪の半分で換算」をOFFにして、帖数を合わせます。 ※ この設定は平面詳細図でも有効です。

平面図を開いて、「設定」をクリックします。

「専用初期設定:部屋」の「部屋面積の帖数を坪の半分で換算」を OFF にして、「OK」をクリックします。



2 「属性別選択」 をクリックします。





	・部屋の帖数は、「専用初期設定:部屋」の「部屋面積の帖数を坪の半分で換算」と次の設定から連動します。			
	「専用初期設定 : 部屋 」 の 「部屋面積の帖数を坪の 半分で換算」を ON	「物件初期設定:CAD 関連-単位」の【換算率】の「坪」の値から連動		
	「専用初期設定 : 部屋」の 「部屋面積の帖数を坪の 光分で施算しを OEE	モジュール寸法 ON モジュール寸法	「物件初期設定: CAD 関連 – 初期グリッド・用紙」の 【グリッド設定】の「間隔 X」の値が連動	
		OFF	専用初期設定:部屋」の 半帖の大きさ」か連動 	