屋根伏図

屋根の高さを変更する方法を教えてください。

A

「属性変更」「勾配基準線変更」「屋根高さ変更(3点)」を使って 変更します。

属性変更	現在の勾配基準線位置で屋根の高さ・勾配を変更する場合
勾配基準線変更	勾配基準線の位置を変更して、高さ・勾配を変更したい場合
屋根高さ変更(3点)	3 箇所の高さと、その位置をマウスで指定したい場合

屋根属性で変更する

1	
2	高さを変更したい屋根を選択します。
3	ダイアログの「軒高±」を変更して、「OK」をクリックします。
	屋根 <1/1>
	 屋根3イブ
	鼻隠・破風 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	 ご 直角 「 直角 「 直角 「 百角 ● 軒高 6420.0 nm 軒高 ± 7000.0 nm



屋根の3点の高さを変更する





3 「屋根高さ変更(3点)」ダイアログで3か所の高さを変更し、各点に設定した高さの位置を順にクリ ックします。

