

「軒の出・けらばの出変更」を使う方法

「編集」メニューから「軒の出・けらばの出変更」を選びます。



2

変更する軒の出、けらばをクリックします。

※ 指定した箇所がけらばの場合、他のけらばの出も変更の対象となります(軒の出も同様)。 他の箇所を変更したくないときは、クリックして対象外にします。



		•		
¥10日-05	100田安史 11 1/- 300 mm			
	実行			
	L D K (15%約)		した日本 (15時5)	······································
	٣٠			

寸法エディットを使う方法

屋根を選択します。

- 軒の出、けらばの出の寸法をクリックします。
 - ※ マウスカーソル先端の位置によって、寸法の数字の中央を境に矢印の方向が変わります。矢印の始 点を基準に、矢印の方向に伸縮します。

表示されるエディットボックスに軒線からの出を入力して、Enter キーを押します。



ſ

- ・寸法エディットで軒の出、けらばの出を変更するには、軒線が必要です。軒線がないと、軒の出、けらばの出 が表示されません。
- ・寸法エディットが表示されないときは、「設定」メニューの「選択モード」の「寸法エディット切替」を ON にします。

トラッカーを使う方法



→ 出を変更する位置のトラッカー(△)をクリックし、移動先を指定します。



