

## 画像ファイルを保存する場合

- 「画像印刷/保存」ダイアログで「モニタサイズ」か「用紙サイズ」を選び、「解像度」と「サイズ」を 設定します。
- 「レンダリング実行」をクリックします。

	・モニシサイス (用紙サイス			
解像度	高品質(300dpi) 💌			
サイズ	イズ モニタサイズ×30 •			
	イメージサイズ			
	幅 3606 ピウセル 306 mm			
	The same within a set of			
	mace 2253 C 7EN 1 191 mm			

モニタサイズ	印刷する用紙サイズは考えず、現在の パースモニタのモニタサイズの画像を作 成する場合に ON にします。
用紙サイズ	用紙サイズを決めて、そのサイズに合わ せて画像を作成する場合にONにします。 用紙サイズとモニタサイズは異なるた め、両サイドや上下が切れたりすること もあります。



レンダリングが終わったら「保存」をクリックします。





「保存条件」ダイアログで保存するファイル形式を選択して、「OK」をクリックします。





保存場所を確認し、ファイル名を指定して、「保存」をクリックします。



## 画像を印刷する場合



「画像印刷/保存」ダイアログで「モニタサイズ」か「用紙サイズ」を選び、「解像度」と「サイズ」を 設定します。

3

「レンダリング実行」をクリックします。

画像印刷/保存 ? ×				
<ul> <li>○ モニタサイズ ○ 用紙サイズ</li> <li>解像度</li> <li>市品質(300dpi)</li> <li>エータサイズ × 30</li> </ul>				
- イメージサイズ 幅 3606 ビウセル 306 mm 高さ 2253 ビウセル 191 mm				
□ バノラマ画像 □ ブレゼンデータ(NLC)専用 皆暴レイヤ分離				
レンダリング実行				



「 パンラマ画像 「 ブレゼンデータ(NLG)専用 背景レイヤ分離				
JUEDBOX	ンジリング東行 学 印刷 開じる			

5

「プリンタの設定」から用紙サイズや向きを設定します。



設定が終わったら、「印刷実行」をクリックして、印刷します。



= ////
- 4

・「印刷」ダイアログの「用紙に合わせる」を OFF にすると「イメージサイズ」の幅・高さを設定できます。 「センタリング」を OFF にすると「余白の設定」の左・上を設定できます。

2	印刷	Ø	印刷
余白の設定         (単位 mm)           左         48           上         42           イメーンゲイス*         48           福         200           高さ         125	<ul> <li>ヘッダー</li> <li>マ ヘッダーを使用</li> <li>左寄せ</li> <li>「福井太郎禅郎新協工事</li> <li>フッター</li> <li>マ フッターを使用</li> <li>左寄せ</li> </ul>	余白の設定         (単位 mm)           左         80           上         70           イメージサイズ         125	<ul> <li>ヘッダー</li> <li>マーヘッダーを使用</li> <li>左寄せ</li> <li>(福井太郎横郎新築工事)</li> <li>フッター</li> <li>マ フッターを使用</li> <li>左寄せ</li> </ul>
▽ 縦横比を保持する ○ キックリング 一用紙に合わせる - 7リンタの設定 A4 (210 × 297 mm) - 7リンタの設定 E印刷実行 キャンセル		<ul> <li>ご 詳細比索保持する</li> <li>ご センタング</li> <li>1: 井田和こ宮く)せる</li> <li>フリンタの設定</li> <li>(A4 (210 x 297 mm))</li> <li>フリンタの設定</li> <li>自時現行</li> <li>4ャンセル</li> </ul>	