メーカー ニコン・トリンブル	機種名 Nivo-F
接続方法	
Bluetooth	
 1 [メニュー]を押します。 Nivo-F 「「「「「「「「」」」」」」」 「「」」」」」 「」」」」」」 1 [初期設定]を選択します。 	4 [通信タイプ]を「ニコン DR」、 [通信ポート]を「Bluetooth」 に設定して [ENT]を押します。
	5 [記録] を選択します。
3 [通信] を選択します。	6 [データ出力先] を「通信ポート」に設定



して [ENT] を押します。





7 [ESC] キーを3回押して、観測画面に 戻ります。



8 記録キー [ENT] の出力先を設定します。 [設定] を押して設定画面を出します。



9 [データ出力先]を選択します。



10 [データ出力先] を「通信ポート」 に 設定して [ENT] を押します。

