# 接続設定 TS

# 接続確認済みTS

メーカー	機種	ページ
TOPCON	LN-150、LN-100	接続設定 TS-2
	DS-200i	接続設定 TS-4
	GT	接続設定 TS-6
	GM-100	接続設定 TS-18(※1)
SOKKIA	DX-200i	接続設定 TS-11
	iX	接続設定 TS-13
	iM-100	接続設定 TS-18
ニコン・トリンブル	Nivo-Z	接続設定 TS-21
	Nivo-F	接続設定 TS-22
	FOCUS35	接続設定 TS-24

- ※ TS側でPINコードが設定されていると、接続できない場合があります。 TSのPINコードは設定しないようにしてください。
- ※1「GM-100」の接続設定については、「iM-100」の接続設定を参照して ください。



TOPCON

LN-150、LN-100 (杭ナビ)



#### 無線LANで接続する場合

- ・無線方式切替スイッチ(上部)を、「WLAN」に設定します。
- ・無線LANモード切替えスイッチ(下部)を、「A」に設定します。

# Bluetoothで接続する場合

・無線方式切替スイッチ(上部)を、「Bluetooth」に設定します。

#### 無線 LAN で接続できない場合は、以下の項目を確認ください

- ・スマートフォン側のWi-Fiの接続先(杭ナビのSSID)の設定を確認してください。 IPアドレスを「自動取得(DHCP)」にする必要があります。
- ・他のPCやスマートフォンのアプリ(TopLayoutなど)が既に接続している場合は 失敗します。他のアプリは終了して未接続の状態にしてください。
- ・杭ナビのユーザー登録が終わっていない場合、デモモードで動作します。
   この時は一定時間毎に観測値が得られません。
   ユーザー登録の方法は、附属品のCD内に資料がPDFで含まれています。

### LN-150、LN-100の使用可能範囲(マニュアルから抜粋)



#### LN-150、LN-100のシリアル番号

LN-150:シリアル番号は英字2文字+数字6桁の組み合わせです。 (例:XX000000) 次の箇所で使われています。※工場出荷時の設定です。

- ・無線LANの名前(SSID): LN-150\_XX000000
- ・ 無線LAN接続の際のパスワード:00XX000000
   (シリアル番号の頭に数字ゼロ二つを足したもの)

LN-100:シリアル番号は英字2文字+数字4桁の組み合わせです。 (例:XX0000)

次の箇所で使われています。※工場出荷時の設定です。

- ・無線LANの名前(SSID): LN-100\_XX0000
- ・ 無線LAN接続の際のパスワード:00XX0000
   (シリアル番号の頭に数字ゼロ二つを足したもの)

メーカー TOPCON	機種名	DS-200i
接続方法		
Bluetooth		

1 [設定]を選択します。



2 [通信]を選択します。



[通信条件]を次のように設定します。
 通信モード:「Bluetooth」
 チェックサム:「なし」
 コントローラー:「全て」
 出カタイプ:「REC-A」
 デリミタ:「ETX」



4 スクロールして次のように設定し、
 [OK]を選択します。
 モーターステート:「Off」
 ACK モード:「Off」



5 [モーター]を選択します。



次のように設定し [OK] を選択します。
 自動視準設定:「自動追尾」
 サーチ方法:「グローバルサーチ」



※RC(リモートキャッチャー)を使用する 場合は、

サーチ方法 : 「RC-コントローラー」 に設定します。

自動視準	精密	0
自動視準設定	自動追尾 💽	رو •
サーチ方法	RC-ביאם-ד-	1
加速回	60"	

7 [戻る]を選択します。



8 [観測] を選択します。



観測を行います。



メーカー TOPCON	機種名 GT
接続方法	
Bluetooth	
<b>1</b> [設定]を選択します。	5 [通信タイプ]を選択します。
1       1	通信設定 1.通信モート' 回 2.通信タイプ 3.RS232C ④ 4.Bluetooth
設定         □□         1.観測条件         □         2.器械         □         3.カスタマイス <sup>*</sup> ✓         4.通信         ご         5.点検調整         3         [通信モード]         を選択します。	<ul> <li>5.159-49F</li> <li>6 [S タイプ] を選択します。</li> <li></li></ul>
通信設定 Ⅲ ♀ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	7 次のように設定して [ENT] を押します。 チェックサム : 「なし」

コントローラー:「全て」



次頁へ

接続設定 TS-6

Ð

inger - P. inger

4.Bluetooth
 5.インターネット

4 [通信モード] を[Bluetooth」に

設定して [ENT] を押します。

Bluetooth

0

4<sup>°</sup> 5<sup>†</sup> 6 1<sup>°</sup> 2<sup>°</sup> 3

77879

0 2 .....

8 [T タイプ] を選択します。



9 次のように設定し [ENT] を押します。
 出力タイプ:「REC-A」
 デリミタ:「ETX」、トラックステート:「Off」
 ACK モード:「Off」



10 [PRG] を押します。



11 [設定]を選択します。



12 [観測条件]を選択します。



13 [サーチ/追尾]を選択します。



14 次のように設定します。 自動視準:「高速」 測距動作:「自動追尾あり」 サーチ方法:「グローバルサーチ」 グローバルサーチパターン:「1」 鉛直角範囲:「15°」



次頁へ



※ RC(リモートキャッチャー)を使用する 場合は、

サーチ方法 : 「RC-コントローラー」 に設定します。



15 画面を下にスクロールして、次のように 設定し [ENT] を押します。 水平角範囲:「15°」 追尾測定:「スタンダード」 追尾予測時間:「2 秒」 追尾ウェイト時間:「3600 秒」 指定角旋回精度:「5"」



16 [PRG] を押します。



17 [観測] を選択します。



#### 18 観測を行います。



次頁へ

# REC の設定

(TS 側から出力する場合のみ設定します。)
 ※FIELD-TERRACE は「HVD アウト T」
 (距離観測あり)のみ対応しています。

1 [設定]を選択します。



2 [カスタマイズ]を選択します。

設定
1.観測条件
.器械
3.ħスタマイス <sup>*</sup>
✔ 4.通信

3 [観測] を選択します。



4 [操作アイコン]を選択します。



5 操作アイコンを入れ替える位置を 選択します。(下図例「モーター」)



 6 [HVD アウト T] を選択します。
 ※「HVD アウト S」もあるので間違えないよう にしてください。





- 7 [ESC] を押します。
  - ([HVD アウト T] が選択されない場合は[ENT] を押してください。)



8 [PRG] を押します。



9 [観測] を選択します。



10 [HVD アウトT]を選択して観測します。



メーカー SOKKIA	機種名	DX-200i
接続方法		
Bluetooth		

1 [設定]を選択します。



2 [通信]を選択します。



[通信条件]を次のように設定します。
 通信モード:「Bluetooth」
 チェックサム:「なし」
 コントローラー:「全て」
 出カタイプ:「REC-A」
 デリミタ:「ETX」



4 スクロールして次のように設定し、[OK]
 を選択します。
 モーターステート:「Off」
 ACK モード:「Off」



5 [モーター]を選択します。



次のように設定し [OK] を選択します。
 自動視準設定:「自動追尾」
 サーチ方法:「グローバルサーチ」



※RC(リモートキャッチャー)を使用する 場合は、

サーチ方法 : 「RC-コントローラー」 に設定します。

自動視準	精密	0
自動視準設定	自動追尾 💽	رو •
サーチ方法	RC-ביאם-ד-	1
加速回	60"	

7 [戻る]を選択します。



8 [観測] を選択します。



9 観測を行います。



メーカー	SOKKIA	機種名	iX
接続方法			
Bluetooth			

1 [設定]を選択します。



2 [通信]を選択します。

設定
1. 観測条件
🚇 2.器械
🔍 3.カスタマイス <sup>*</sup>
✔ 4.通信

3 [通信モード]を選択します。



 [通信モード]を「Bluetooth」に 設定して[ENT]を押します。



5 [通信タイプ]を選択します。



6 [S タイプ] を選択します。



7 次のように設定して [ENT] を押します。 チェックサム:「なし」 コントローラー:「全て」



8 [Tタイプ]を選択します。



9 次のように設定し [ENT] を押します。
 出力タイプ:「REC-A」
 デリミタ:「ETX」、トラックステート:「Off」
 ACK モード:「Off」



10 [PRG] を押します。



11 [設定]を選択します。



12 [観測条件]を選択します。



13 [サーチ/追尾]を選択します。



14 次のように設定します。 自動視準:「高速」 測距動作:「自動追尾あり」 サーチ方法:「グローバルサーチ」 グローバルサーチパターン:「1」 鉛直角範囲:「15°」





※ RC(リモートキャッチャー)を使用する 場合は、

サーチ方法 : 「RC-コントローラー」 に設定します。



15 画面を下にスクロールして、次のように 設定し [ENT] を押します。 水平角範囲:「15°」 追尾測定:「スタンダード」 追尾予測時間:「2 秒」 追尾ウェイト時間:「3600 秒」 指定角旋回精度:「5"」



16 [PRG] を押します。



17 [観測] を選択します。



#### 18 観測を行います。





# REC の設定

(TS 側から出力する場合のみ設定します。)
 ※FIELD-TERRACE は「HVD アウト S」
 (距離観測あり)のみ対応しています。

1 [設定]を選択します。



2 [カスタマイズ]を選択します。

設定
1.観測条件
.器械
<b>3.</b> カスタマイス <sup>*</sup>
✔ 4.通信
▲ 5.点検調整

3 [観測] を選択します。



4 [操作アイコン]を選択します。



5 操作アイコンを入れ替える位置を 選択します。(下図例「モーター」)



 6 [HVD アウトS] を選択します。
 ※「HVD アウト T」もあるので間違えないよう にしてください。





- 7 [ESC] を押します。
  - ([HVD アウト S] が選択されない場合は[ENT] を押してください。)



8 [PRG] を押します。



9 [観測] を選択します。



**10** [HVD アウトS] を選択して観測します。





7 次のように設定します。
 チェックサム:「ナシ」
 Xon/Xoff:「ナシ」



8 [ENT] を押します。



9 [ESC] を押します。



10 [ESC] を押します。



11 矢印キーで「キー設定」を選択して [ENT] を押します。



12 矢印キーで「設定」を選択して [ENT] を押します。





13 矢印キーの左右で「任意角」を選択

します。



**14** 矢印キーの上下で「HVD アウト-S」を 選択します。



#### 15 [OK] ([F4])を押します。



16 [ESC] を押します。



#### 17 [ESC] を押します。



#### 18 観測( [F1] ) を押します。



19 観測を行います。



メーカー	ニコン・トリンブル	機種名	Nivo-Z
接続方法			
Bluetooth			

1 [メインメニュー]を押します。



2 [ユーティリティ]を選択します。



押します。

5 [初期設定]を選択します。

4 [Bluetooth]を選択して、[OK]を

キャン



3 [通信設定]を選択します。



[記録]ページを開き、
 [データ出力先]を「通信ポート」
 に設定して、[OK]を押します。



メーカー ニコン・トリンブル	機種名 Nivo-F
接続方法	
Bluetooth	
<ul> <li>1 [メニュー]を押します。</li> <li>         Nivo-F         「「「「「「「「」」」」」」」         「「」」」」」         「」」」」」」         1 [初期設定]を選択します。     </li> </ul>	4 [通信タイプ]を「ニコン DR」、 [通信ポート]を「Bluetooth」 に設定して [ENT]を押します。
	5 [記録] を選択します。
3 [通信] を選択します。	6 [データ出力先] を「通信ポート」に設定



して [ENT] を押します。





**7** [ESC] キーを3回押して、観測画面に 戻ります。



8 記録キー [ENT] の出力先を設定します。 [設定] を押して設定画面を出します。



9 [データ出力先]を選択します。



**10** [データ出力先] を「通信ポート」 に 設定して [ENT] を押します。





ニコン・トリンブル

# 1 FT-Connectのインストールと起動

FOCUS35と接続する場合は、接続前にFIELD-TERRACEと同じ端末に 「FT-Connect」をインストールして起動する必要があります。 (※インストール時にはインターネット接続環境が必要です。)



#### 既に FIELD-TERRACE をご利用中の場合は

器械との接続画面で「FOCUS35」を選択すると Google Play ストアの「FT-Connect」の ページが開きますので、そこからインストールすることができます。



# 2 新型と旧型の確認と接続方法

ニコン・トリンブルのFOCUS35を接続する場合、新型と旧型で接続方法に違いが あるので、以下をご確認ください。



# 新型(LockNGo)

「オレンジ色」のステッカー(LockNGo)が貼ってある 場合は、「内蔵Bluetooth」または 「Parani SD1000U」を使用して接続します。

●内蔵Bluetooth 接続方法 …… TS-27ページ
 ●Parani SD1000U 接続方法 … TS-30ページ



## 新型(Robotic)

「みどり色」のステッカー(Robotic)が貼ってある 場合は、「無線機」を使用して接続します。

●無線機 接続方法……… TS-29ページ



# 旧型(アンテナ無し)

ステッカーが無くて、アンテナが無い場合は、 「Parani SD1000U」を使用して接続します。

● Parani SD1000U 接続方法… TS-30ページ

# 旧型(アンテナ有り)

ステッカーが無くて、アンテナが有る場合は、

「無線機」または「Parani SD1000U」を使用して 接続します。

- ●無線機 接続方法……… TS-29ページ
- Parani SD1000U 接続方法… TS-30ページ

#### 内蔵Bluetooth 接続方法

Bluetooth

# 1【FOCUS 側】

FOCUS 35 の電源を入れ、 [BTComm]をダブルタップします。



2 [内蔵 Bluetooth] をタップします。



3 [開始] をタップします。



4 内蔵 Bluetooth が「開始状態」になり ます。(ボタンがグレー表示)



5【接続するスマートフォン側】 「設定」の「Bluetooth」を開いて「ON」 にします。



6 「使用可能なデバイス」に表示される 「F35-xxxxxxxx」をタップします。





#### 無線機 接続方法

Bluetooth (無線機)

#### 1【FOCUS 側】

無線機と FOCUS35 の電源を入れ、 無線機の [ペアリングボタン] を点滅する まで長押しします。





※ [ペアリングボタン] の長押しは、 初回接続時のみです。

### 2【接続するスマートフォン側】

「設定」の「Bluetooth」を開いて「ON」 にします。



**3**「使用可能なデバイス」に表示される 「RB xxxxxx」をタップします。



**4**「ペアリングされたデバイス」に 「RB xxxxx」が表示されます。



以上で FOCUS とスマートフォンの ペアリングは完了です。

#### Parani SD1000U 接続方法

Bluetooth

# 1【FOCUS 側】

Parani SD1000U の通信速度を 38400bps に設定し、FOCUS35と ケーブルで接続します。



**2** FOCUS35 の電源を入れ、 [BTComm]をダブルタップします。

My Device	Internet	
Recycle Bin		
BTComm		
BICOMM		

**3** 新型の場合は [外付け Bluetooth] を タップします。



# 旧型の場合は [Bluetooth 接続] を タップします。

	Bluetooth接続	
	生生活生	

### 4 [開始]をタップします。



5 Parani が「開始状態」になります。 (ボタンがグレー表示)





## 6【接続するスマートフォン側】

「設定」の「Bluetooth」を開いて「ON」 にします。



7 「使用可能なデバイス」に表示される 「SD1000Uxxx」をタップします。



8 PIN コードに「1234」を入力して [OK] をタップします。

SD1000U-1 を ペアに設定しますか?		
1234	7.±	
通常は0000または1234です PINに文字か記号が含まれる		
もう一方のデバイスでも、この PINの入力が必要な場合がありま す。		
□ 連絡先と通話履歴へのアクセスを許 可する		
キャンセル	ок	

9「ペアリングされたデバイス」に 「SD1000Uxxx」が表示されます。



以上で FOCUS とスマートフォンの ペアリングは完了です。

#### FIELD-TERRACEと接続する時は

FOCUS35の「BTComm」で、 Paraniを「開始状態」にしておいてくだ さい。(ボタンがグレー表示)

	開始	
	終了	
Parani専 Paraniをお	用のツールです。 毎待して下さい	

### 通信方法について

FIELD-TERRACEとの通信方法は、 以下を選択します。 内蔵Bluetooth → Bluetooth 無線機 → Bluetooth(無線機) Parani SD1000U → Bluetooth

機種名	
FOCUS 35	•
通信方法	
<ul> <li>Bluetooth</li> </ul>	
◯ Bluetooth(無線機)	
履歴	
切断 按続	

観測方法について	機種名
観測方法は「自動追尾」のみです。	FOCUS 35 🗸
	通信方法
	Bluetooth 👻
	方法
	● 自動追尾
	履歴
	切断 按続 关系

#### FIELD-TERRACEと接続する時は

[接続] をタップ後に表示される
 「ペアリング済みデバイス」から選択します。
 内蔵Bluetooth → F35-xxxxxxxxxx
 無線機 → RB xxxxxx
 Parani SD1000U → SD1000Uxxx

※初回接続時のみ「ライセンス認証」のため、 「インターネット接続環境」が必要です。 2回目以降は必要ありません。

履歴	È
切断	接続
烨菗夕	
D 接続するデバイスを ペアリング済みデバイス	選択
F35-xxxxxxxxxx	
B start is the com	•
方 100-100	
É STATISTICS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
デバイス	検索
ng ne	

## 無線機で接続する場合は「チャンネル」と「ID」を確認してください

ニコン・トリンブルのFOCUS35を「無線機」で接続する場合は、「Radio channel」と 「Network ID」を、FOCUS35とFIELD-TERRACEで合わせる必要があります。 (FIELD-TERRACEの初期値は両方とも「1」)





 ● FIELD-TERRACE の確認方法 接続画面で [無線機設定] をタップし、 確認・変更して合わせます。

機種名	
FOCUS 35	•
通信方法	
Bluetooth(無線機)	+
	無線機設定
方法	
戻る 無線機割	设定 ок
チャンネル	
1	
ID	

FOCUS35の「Radio channel」と「Network ID」を変更する場合は、 次の手順でおこないます。

**1** [Enter] (改行)ボタンを押して、メイン メニュー (Main Menu)を表示します。



接続設定 TS-33

