# 2 観測前の準備

現場を作成し、設計の座標データ・CADデータ・路線データを取り込みます。

ナンプル模型データ

設計管理

測設

データ管理

Ö

器械設置

3D施工

 $\square$ 

図面表示

0

観測

## 2-1 現場を作成する

## ■現場を新規作成します

- ホーム画面の [メニュー]
   をタップします。
- [現場 新規作成]を タップします。

- 【現場名】
   【作成者】
   【工種】
   【TS出来形管理】
   を入力します。
- ④ [作成]をタップします。 現場が作成されます。







#### 「TS 出来形管理」を「する」と設定した場合は

- ・「TS出来形管理計測」が可能となります。
- ・ 接続するTSの「等級」が設定可能になります。 (等級の設定ができない機種もあります)
- TS出来形計測時の器械設置に制限がかかります。
   (既知点設置、後方交会法で観測する測点や TSと測点の距離など)
- ・設定できるのは、現場作成時のみです。 後から変更することはできません。

現場名 32文字以内 <b>f成者</b> 32文字以内
32文字以内 作成者 32文字以内
<mark>年成者</mark> 32文字以内
32文字以内
L種
💿 道路 🛛 🔵 河川
S出来形管理
)する 💿 しない
*設定は後から変更できません。

### ■ XFD ファイルを取り込んで現場を新規作成します

#### XFD ファイルとは

- ・弊社アプリケーションから出力された連携用データで、現場情報(現場名など)・座標デー タ・CADデータ・路線データ・TINデータを含みます。
- ・EX-TREND武蔵の建設CADから[ファイル] [FIELRD-TERRACE連携] [XFDデータへ保存]で出力することができます。
- ・ 図面のラスタデータは表示できません。PDFは武蔵の[ファイル] [その他外部ファイル] [PDF取込アシスト] で変換できれば表示可能です。



- 6 取り込んだ現場で TS出来形計測を行う場合 は「する」を、 TS出来形計測を行わない 場合は「しない」を 選択します。
- 7 現場データが新規作成 されます。 XFDファイル内に ・座標データ ・CADデータ ・路線データ ・TINデータ

が含まれている場合は、 同時に取り込まれます。

\rm 観測する現場を選択し、 [ホーム] アイコンをタップ して戻ります。





8	)_	_					
Ĭ	A			現場一	覧		
1		サ	ンプル樽	東型デー	タ_		
		福	井コンヒ	ニュータ	଼		
		現	場A				
		福	井コンヒ	ニュータ			
		現	場B				
	-						
			<u></u>				
			観測	りする	5垷	場	
			を選	択し	ます	す。	
			$\oplus$	9	٩	3	
			追加	取込	L E	<b>ア</b> 力	

#### ファイルの受け渡しにクラウドストレージを使用する場合は

取込元の選択で、「アプリ連携(クラウド)」を選択します。 [次へ]をタップ後に表示される画面で、使用するクラウド ストレージの選択や、受け渡しするファイルの選択をおこなって ください。



## ■ FTZ ファイルを取り込んで現場を新規作成します

#### FTZ ファイルとは

FIELD-TERRACEで保存した、オリジナルの現場データです。



 ・ 現場データが新規作成 されます。
 FTZファイル内に
 ・座標データ
 ・ CADデータ
 ・ CADデータ
 ・ TINデータ
 が含まれている場合は、
 同時に取り込まれます。
 観測する現場を選択し、
 「ホーム」アイコンをタップ

して戻ります。



#### ファイルの受け渡しにクラウドストレージを使用する場合は

取込元の選択で、「アプリ連携(クラウド)」を選択します。 [次へ]をタップ後に表示される画面で、使用するクラウド ストレージの選択や、受け渡しするファイルの選択をおこなって ください。



## ■表示桁を設定します

- ホーム画面の [メニュー]
   をタップします。
- [現場 共通設定]
   をタップします。

プル模型データ			
		$\overleftarrow{\Box}$	
データ管理	設計管理	図面表示	
<u></u>			
器械設置	測設	観測	
20#**			
30池工			
<b>☆</b> 観測設定 接続	<ul> <li></li></ul>	© <b>t</b> 1.000m -%	

- 3 [桁 設定]をタップ します。
- 各項目の桁数を設定
   します。
- 5 [戻る] をタップして 桁数を保存します。



[ホーム] アイコンをタップ
 してホーム画面に戻ります。

↑ 6 現場共通設定	
桁設定	>
補正 設定	>
図面 設定	>
明るさ 設定	>







## ■縮尺係数補正・投影補正を設定します

- ホーム画面の [メニュー]
   をタップします。
- [現場 共通設定]
   をタップします。

	プル模型デ−	ータ
		[]
データ管理	設計管理	図面表示
<u>o</u>	, K	<b>0</b> 0000
器械設置	測設	観測
<b>广</b> 、 3D施工		
★ 長秋	- 自動追尾 リモコン	© <b>†</b> 1.000m -%



補正

1.000000

1.000

✓ 縮尺係数補正

✔ 投影補正

3 [補正 設定]をタップ します。

- ④ [縮尺係数補正]と [投影補正]のチェックを オンにして、補正値を入力 します。 チェックがオフの場合は、 補正はおこないません。
- 5 [戻る] をタップして 補正値を保存します。

⑥ [ホーム] アイコンをタップ してホーム画面に戻ります。

<b>↑</b> 現場共通設定	
<b>1</b> 設定	>
補正 設定	>
図面 設定	>
明るさ 設定	>





### ■図面の表示設定をおこないます

- ホーム画面の [メニュー] をタップします。
- [現場 共通設定]
   をタップします。

「プル模型データ			
		[]	
データ管理	設計管理	図面表示	
<u></u>		<u>0</u>	
器械設置	測設	観測	
<b>广</b> 、 3D施工			
(期)) 観測設定 接続	<ul> <li></li></ul>	© <b>†</b> [∂ 1.000m -%	



- 3 [図面 設定]をタップ します。
- 図面の
   [背景色] と [表示] の
   色を設定します。
- 5 [戻る] をタップして 図面設定を保存します。
- 「ホーム」アイコンをタップ してホーム画面に戻ります。









## ■ 画面の明るさの自動調整を設定します

- ホーム画面の [メニュー] をタップします。
- [現場 共通設定]
   をタップします。

コル模型データ			
		[]	
データ管理	設計管理	図面表示	
<u></u>		<u>0</u> ;	
器械設置	測設	観測	
<b>广</b> 、 3D施工			
★ 長 ● 接続	<ul> <li></li></ul>	€ 1.000m -%	



明るさ設定

FIELD-TERRACE起動時に OSの明るさ自動調整をONにする

- 3 [明るさ 設定]をタップ します。
- ④ 画面の明るさの自動調整 について設定します。
- 5 [戻る] をタップして 明るさ設定を保存します。

<b>f</b>	現場共通設定	Ē
桁 設定		>
補正 設定	È	>
3 設定	Ē	>
明るさ言	役定	>







現場データを切り替える場合は

ホーム画面の [メニュー] から「現場一覧」を開いて、観測する現場に切り替えます。



現場設定(「現場名」や「工種」等)の確認・編集方法 現場データの「現場名」や「工種」等は、「現場一覧」で確認・変更が可能です。 「現場一覧」を開く手順は、上記「他の現場データに切り替える場合は」を参照してください。



#### 各観測で事前に取り込みが必要なデータ(その1)

各観測では、事前に下記データのいずれかを取り込んでおく必要があります。

おこた	う観測	取り込みが必要なデータ		
	座標	・ 座標、図面を含むXFD ・ 座標SIMA		
	路線	・武蔵の「線形計算」を入力したXFD ・武蔵の「3次元設計データ作成」で「線形」「縦断」 を入力したXFD ・武蔵の「3次元設計データ作成」で「線形」「縦断」		
測設	路線 (測点)	「横断」を入力したXFD ・ TS出来形用のXML ・ TREND-ONEの「路線測量」で作成した路線データ のXRF		
	横断変化点	・武蔵の「3次元設計データ作成」で「線形」「縦断」 「横断」を入力したXFD ・TS出来形用のXML		
	放射	・ 図面を含むXFD		
観測	路線	<ul> <li>・武蔵の「線形計算」を入力したXFD</li> <li>・武蔵の「3次元設計データ作成」で「線形」「縦断」 を入力したXFD</li> <li>・武蔵の「3次元設計データ作成」で「線形」「縦断」</li> </ul>		
	横断放射	「横断」を入力したXFD ・ TS出来形用のXML ・ TREND-ONEの「路線測量」で作成した路線データ のXRF		

#### 各観測で事前に取り込みが必要なデータ(その2)

各観測では、事前に下記データのいずれかを取り込んでおく必要があります。

おこた	う観測	取り込みが必要なデータ	
	点検・検査	・武蔵の「3次元設計データ作成」で「線形」「縦断」 「横断」を入力したXFD	
	丁張	・TS出来形用のXML	
3D施工	点検·検査 (TIN)	・ 武蔵の「3Dコマンド」で「TIN」を入力したXFD ・ TINを含んだLandXML ・ TREND-COREの専用オブジェクトを	
	構造物	「土エモデル出力」で出力したLandXML ※汎用オブジェクトは「専用オブジェクト」に変換する 必要があります。(凸凹地盤などに変換)	
TS出来形	計測·検査	<ul> <li>・武蔵の「3次元設計データ作成」で「線形」「縦断」 「横断」を入力したXFD</li> <li>※基準点/水準点必須</li> <li>・TS出来形用のXML</li> <li>※基準点/水準点必須</li> </ul>	
ТS山米形	訂測•快直	※基準点//水準点必須 ・ TS出来形用のXML ※基準点/水準点必須	

#### 取り込む図面の縮尺は「1つ」にすることをお勧めします

図面に複数の縮尺があると

- ・各縮尺上の要素の位置がずれて正しく表示されない
- ・ 「読み込んだ座標」や「計測した座標」が「図面」とずれる

などの症状が起きる場合があります。あらかじめEX-TREND武蔵で

- ・「属性移動」コマンドで縮尺を移動する
- ・ 不要な縮尺を削除または非表示にする

などをおこない、縮尺を「1つ」にしてからXFD出力した図面を取り込むことをお勧めします。

#### 取り込む図面のデータ量は「1万個以下」にしてください

図面のデータ量(線分や文字などの要素数)が多すぎると、図面の表示等が遅くなります。 実用上の目安として、データ量の合計が1万個以下になるよう、できるだけ不要な要素は削除 してください。

#### 測定時に使用できる路線は1つです

複数の路線データを取り込むことはできますが、測定時には、取り込んだ路線データから1つの 路線を選択して測定します。

測定中に路線を切り替えることは可能ですが、路線の「開始点」「終了点」「オフセット」などの 条件は保持されません。