1	はじめに2
1-1	FIELD-TERRACE を
	インストールする・・・・2
1-2	アクティベーションする ・・・・・・・・・2
2	観測前の準備8
2-1	現場を作成する8
2-2	設計データを取り込む 22
2-3	設計データを確認する・・・・・・・・31
3	器械との接続40
3-1	器械と接続する・・・・・・・・・・・・・・・・40
4	器械設置46
4-1	既知点上に器械を設置する 46
4-2	任意点に器械を設置する
	(後方交会法) 50
5	測設55
5-1	座標点を測設する 55
5-2	CAD 図面上の点を測設する 60
5-3	路線の「線形」を
	利用した点を測設する 64
5-4	路線の「測点」を
	利用した点を測設する・・・・・・・・ 70
5-5	路線の横断方向上の点を 測設する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6	観測81
6-1	任意点を観測する・・・・・・・・・81
6-2	路線上に誘導しながら観測する…85
6-3	路線の横断方向上に
	誘導しながら観測する89
7	3D 施工92
7-1	点検·検査(線形利用)
	をおこなう92
7-2	点検・検査(線形なし・TIN 利用)
	をおこなう
7-3	丁張を設置する 100
7-4	構造物モデル計測をおこなう・・・・ 110
8	記録データの出力119
8-1	記録したデータを確認する 119
8-2	<u>座標データ</u> (SIM)を
0 2	出力する
8-3	横断現況データ(SIM)を
	出力する
8-4	現場データ(FTZ)を
	出力する

1 はじめに

プログラムをインストールし、アクティベーションコードを入力して、FIELD-TERRACEを 使用できる状態にします。(※インターネット接続環境が必要です。)

動作保証端末を確認してください

FIELD-TERRACEの「動作保証端末」は、弊社Webサイトで確認できます。 <u>https://const.fukuicompu.co.jp/products/fieldterrace/program.html</u> 「動作保証端末」以外での動作保証、サポートはおこなっておりません。

1-1 FIELD-TERRACEをインストールする

 Google Play ストアで「福井コンピュータ」または「FIELD-TERRACE」を検索して インストールします。

1-2 アクティベーションする



- 3 端末を区別するための [デバイス名称]を入力 します。
- 4 [利用規約]をタップ します。
- 5 利用規約を熟読して [戻る]をタップします。



- ⑥ [利用規約に同意する]を オンにします。
- 7 [有効化]をタップします。
- 8 FIELD-TERRACEが使用 可能な状態になります。





利用規約

■現場計測アプリ「FIELD-TERRACE」利用規約

本利用規約は、福井コンピュータ株式会社(以下 「当社」といいます)が提供する現場計測アプリ 「FIELD-TERRACE」(以下「本アプリ」といいま す)をご利用いただく際の条件を定めたものです。お

客様が本アプリをご利用いただくために申込みをされ た場合及び本アプリをインストールし使用された場合 は、本利用規約に同意されたものとみなされます。

第1条 (10/19620) 1 本利用規約の条項は、本アプリの提供条件及び本

1 本利用紙料の原料は本サイングの使用装件なび本 アプリの利用に関するお客様と当社とお客様とと協力を構築した 関係を定めることを目的とし、当社とお客様との間の 本アプリの利用に関わる一切の関係に適用されます。

お客様には、本利用規約に加えて当社が定めるソ トウェア使用許諾契約書も適用されるものとしま

当社がウェブサイト上又はカタログで掲載する本

3 ヨロルウェンフィーエスはパクロン(大幅度)なみ アプリに関する文化)、内容及び条件等(以)下、総称し て「本アプリ案内)といいます)は、全てを本利用規 的と一体めものとして、お客様によれら全てを効用規約と本 する義務を負うものとします。ただし、本利用規約と本 アプリ案所その他の本利用規約がにおける本アプリの 副明章とガダムな場合は、本利用規約を優たして適用

第1条 (適用範囲)

するものとします。

認証コードは、1台の端末で1度だけ認証可能です

1度認証した「認証コード」は、他の端末では認証できません。また認証の解除もできない ので、アクティベーションには注意をお願いします。 間違って認証した場合や、機種変更などで他の端末で使用したい場合は、「再発行」が 必要です。

ライセンスには猶予期限(7日間)があります

インターネットにつながらない 状態でも、 [メニュー] –

[アプリ情報] で表示される 「猶予期限」までは使用可能 です。

インターネットに接続すると、 猶予期限は更新されます。



アクティベーションおよびライセンスの注意事項

- FIELD-TERRACEをアンインストールしても「端末の初期化」をしなければ、再インストール して同じ認証コードで再度アクティベーションすることが可能です。
- ●「端末を初期化」した場合は、ライセンスの再発行が必要になります。
- ●ライセンスを再発行した場合は、古いライセンスは無効になります。
- ●インターネットに接続されていない場合は、起動時に
 「ライセンスの猶予期限」のメッセージが表示されます。
 (右図)



2020/07/17まではアプリを継続して ご利用になれます。 次回、正常に認証できましたら有効 期限は元に戻ります。

ライセンスの確認を行う場合は[設 定]-[アプリ情報]より行えます。

- ●「アプリ情報」の「有効期限」「猶予期限」には、次の日付が表示されます。
 - ・インターネットに接続されている場合
 - → 契約の「有効期限」



→ ライセンスの「猶予期限」

個予期限 2020/07/17

・インターネットに接続されていない場合

パソコンと携帯端末(スマートフォン)を USB で接続する場合は

パソコンと携帯端末(スマートフォン)をUSBで接続すると、スマートフォン内のフォルダーに 各種データ(XFDデータ、SIMAデータ、XMLデータなど)の書き込みや読み込みをおこなう ことができます。

※「USBハブ」を使用すると接続できない場合があるのでご注意ください。

●USB接続の手順

1 スマートフォンの画面ロック (パターンやパスワードなど)を 解除し、パソコンとスマートフォン をUSBケーブルで接続します。 2 スマートフォンの画面上部から 2 下に指をスライドし、通知領域 を表示します。 「この端末をUSBで充電」を 0 タップします。 Mobile Security Trend Micro Mobile Security 3 ∲ Androidシステム この端末を USB で充電 プしてその他のオプションを表示します。 4 USB接続の用途を「ファイルを USB 接続の用途 転送する」に変更します。 ○ この端末をでする 4 ● ファイルを転送する ファイルを別の端末に転送します パソコンのエクスプローラーから、 与 呉 の 転 达 (F I F) 写真を転送またはMTPがサポートされない 場合にファイルを転送する(PTP) スマートフォン内のフォルダーに、 ファイルの書き込みや読み込み キャンセル ができるようになります。

パソコンと携帯端末(スマートフォン)でデータをやり取りする方法

USB接続したパソコンと携帯端末(スマートフォン)で、携帯端末の「Download」フォルダー 内にデータの書き込みや読み込みをおこなう方法を解説します。

- パソコンのエクスプローラーを 開き、「携帯端末」を開きます。 携帯端末の名称は機種によっ て異なります。 (FZ-N1、KC-S702など)
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702
 * 070702</
- 2「内部共有ストレージ」を開き、 その中にある 「Download」フォルダーを 開きます。
- 3 パソコンから端末に データをコピーする場合 パソコンからデータを 「Download」フォルダー内に 「ドラッグ&ドロップ」します。
- 端末からパソコンに データをコピーする場合 「Download」フォルダー内の データをパソコン(デスクトップ など)に「ドラッグ&ドロップ」 します。



「お知らせ」と GooglePlay ストアからの更新について プログラムの起動時に、プログラムのアップデートなどの情報を「お知らせ」で表示します。

過去のお知らせは、ホーム画面の [メニュー] の [お知らせ] で確認できます。



プログラムのバージョンは、ホーム画面の [メニュー] の [アプリ情報] で確認できます。 プログラムの更新は、GooglePlayストアでおこなうことができます。



2 観測前の準備

現場を作成し、設計の座標データ・CADデータ・路線データを取り込みます。

ナンプル模型データ

設計管理

測設

データ管理

Ö

器械設置

 \square

3D施工

 \square

図面表示

0

観測

2-1 現場を作成する

■現場を新規作成します

- ホーム画面の [メニュー]
 をタップします。
- [現場 新規作成]を タップします。

- 【現場名】
 【作成者】
 【工種】
 【TS出来形管理】
 を入力します。
- ④ [作成]をタップします。 現場が作成されます。







「TS 出来形管理」を「する」と設定した場合は

- ・「TS出来形管理計測」が可能となります。
- ・ 接続するTSの「等級」が設定可能になります。 (等級の設定ができない機種もあります)
- TS出来形計測時の器械設置に制限がかかります。
 (既知点設置、後方交会法で観測する測点や TSと測点の距離など)
- ・設定できるのは、現場作成時のみです。 後から変更することはできません。

現場名 32文字以内 f成者 32文字以内
32文字以内 作成者 32文字以内
<mark>年成者</mark> 32文字以内
32文字以内
L種
💿 道路 🛛 🔵 河川
S出来形管理
)する 💿 しない
*設定は後から変更できません。

■ XFD ファイルを取り込んで現場を新規作成します

XFD ファイルとは

- ・弊社アプリケーションから出力された連携用データで、現場情報(現場名など)・座標デー タ・CADデータ・路線データ・TINデータを含みます。
- ・EX-TREND武蔵の建設CADから[ファイル] [FIELRD-TERRACE連携] [XFDデータへ保存]で出力することができます。
- ・ 図面のラスタデータは表示できません。PDFは武蔵の[ファイル] [その他外部ファイル] [PDF取込アシスト] で変換できれば表示可能です。



- 6 取り込んだ現場で TS出来形計測を行う場合 は「する」を、 TS出来形計測を行わない 場合は「しない」を 選択します。
- 7 現場データが新規作成 されます。 XFDファイル内に ・座標データ ・CADデータ ・路線データ ・TINデータ

が含まれている場合は、 同時に取り込まれます。

\rm 観測する現場を選択し、 [ホーム] アイコンをタップ して戻ります。





8	_	_					
Ĭ	A			現場一	覧		
1		サ	ンプル樽	東型デー	タ_		
		福	井コンヒ	ニュータ	଼		
		現	場A				
		福	井コンヒ	ニュータ			
		現	場B				
	-						
			_				
			観測	りする	5垷	場	
			を選	択し	ます	す。	
			\oplus	9	٩	3	
			追加	取込	L E	ア 力	

ファイルの受け渡しにクラウドストレージを使用する場合は

取込元の選択で、「アプリ連携(クラウド)」を選択します。 [次へ]をタップ後に表示される画面で、使用するクラウド ストレージの選択や、受け渡しするファイルの選択をおこなって ください。



■ FTZ ファイルを取り込んで現場を新規作成します

FTZ ファイルとは

FIELD-TERRACEで保存した、オリジナルの現場データです。



 ・ 現場データが新規作成 されます。
 FTZファイル内に
 ・座標データ
 ・ CADデータ
 ・ CADデータ
 ・ TINデータ
 が含まれている場合は、
 同時に取り込まれます。
 観測する現場を選択し、
 「ホーム」アイコンをタップ

して戻ります。



ファイルの受け渡しにクラウドストレージを使用する場合は

取込元の選択で、「アプリ連携(クラウド)」を選択します。 [次へ]をタップ後に表示される画面で、使用するクラウド ストレージの選択や、受け渡しするファイルの選択をおこなって ください。



■表示桁を設定します

- ホーム画面の [メニュー]
 をタップします。
- [現場 共通設定]
 をタップします。

プル模型データ				
		[]		
データ管理	設計管理	図面表示		
<u></u>	, K	<u>0</u>		
器械設置	測設	観測		
Γ				
3D施工				
◆ ◆	 	©;t [∂ 1.000m -%		

- 3 [桁 設定]をタップ します。
- 各項目の桁数を設定
 します。
- 5 [戻る] をタップして 桁数を保存します。



(6) [ホーム] アイコンをタップ してホーム画面に戻ります。

↑ 6 現場共通設定	
桁設定	>
補正 設定	>
図面 設定	>
明るさ 設定	>







■縮尺係数補正・投影補正を設定します

- ホーム画面の [メニュー]
 をタップします。
- [現場 共通設定]
 をタップします。

フル模型データ				
データ管理	設計管理	図面表示		
<u></u>		<u>0</u>		
器械設置	測設	観測		
Γ				
3D施工				
◆ 観測設定 接続	 	i.000m -%		



補正

1.000000

1.000

< / ▲ 縮尺係数補正

✔ 投影補正

3 [補正 設定]をタップ します。

- ④ [縮尺係数補正]と [投影補正]のチェックを オンにして、補正値を入力 します。 チェックがオフの場合は、 補正はおこないません。
- 5 [戻る] をタップして 補正値を保存します。

⑥ [ホーム] アイコンをタップ してホーム画面に戻ります。

↑ 現場共通設定	
1 設定	>
補正 設定	>
図面 設定	>
明るさ 設定	>





■ 図面の表示設定をおこないます

- ホーム画面の [メニュー] をタップします。
- [現場 共通設定]
 をタップします。

プル模型データ				
Ń		${}^{}$		
データ管理	設計管理	図面表示		
<u></u>		<u>0</u> ;		
器械設置	測設	観測		
30.他工				
11.1.11.11.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12	目動造庵 リモコン	1.000m -%		



- 3 [図面 設定]をタップ します。
- 図面の
 [背景色] と [表示] の
 色を設定します。
- 5 [戻る] をタップして 図面設定を保存します。
- ⑥ [ホーム] アイコンをタップ してホーム画面に戻ります。

f	現場共通設定	
桁 設定		>
<u> 構正</u> 設定 3		>
図面 設定		>
明るさ 設	定	>







■画面の明るさの自動調整を設定します

- 🚺 ホーム画面の [メニュー] をタップします。
- 2 [現場 共通設定] をタップします。

コル模型データ				
		[]		
データ管理	設計管理	図面表示		
<u></u>		<u>0</u>		
器械設置	測設	観測		
/ ∽、 3D施工				
■ 「 観測設定 接続	 	© † [₽ 1.000m -%		



- 3 [明るさ 設定] をタップ します。
- 4 画面の明るさの自動調整 について設定します。
- 6 [戻る] をタップして 明るさ設定を保存します。









5



現場データを切り替える場合は

ホーム画面の [メニュー] から「現場一覧」を開いて、観測する現場に切り替えます。



現場設定(「現場名」や「工種」等)の確認・編集方法 現場データの「現場名」や「工種」等は、「現場一覧」で確認・変更が可能です。 「現場一覧」を開く手順は、上記「他の現場データに切り替える場合は」を参照してください。



各観測で事前に取り込みが必要なデータ(その1)

各観測では、事前に下記データのいずれかを取り込んでおく必要があります。

おこなう観測		取り込みが必要なデータ		
	座標	・ 座標、図面を含むXFD ・ 座標SIMA		
	路線	・武蔵の「線形計算」を入力したXFD ・武蔵の「3次元設計データ作成」で「線形」「縦断」 を入力したXFD ・武蔵の「3次元設計データ作成」で「線形」「縦断」		
測設 路 (測	路線 (測点)	「横断」を入力したXFD ・ TS出来形用のXML ・ TREND-ONEの「路線測量」で作成した路線データ のXRF		
	横断変化点	・武蔵の「3次元設計データ作成」で「線形」「縦断」 「横断」を入力したXFD ・TS出来形用のXML		
	放射	・ 図面を含むXFD		
観測	路線	 ・武蔵の「線形計算」を入力したXFD ・武蔵の「3次元設計データ作成」で「線形」「縦断」 を入力したXFD ・武蔵の「3次元設計データ作成」で「線形」「縦断」 		
	横断放射	「横断」を入力したXFD ・ TS出来形用のXML ・ TREND-ONEの「路線測量」で作成した路線データ のXRF		

各観測で事前に取り込みが必要なデータ(その2)

各観測では、事前に下記データのいずれかを取り込んでおく必要があります。

おこなう観測		取り込みが必要なデータ		
	点検・検査	・武蔵の「3次元設計データ作成」で「線形」「縦断」 「横断」を入力したXFD		
	丁張	・TS出来形用のXML		
3D施工	点検·検査 (TIN)	 ・ 武蔵の「3Dコマンド」で「TIN」を入力したXFD ・ TINを含んだLandXML ・ TREND-COREの専用オブジェクトを 		
	構造物	「土エモデル出力」で出力したLandXML ※汎用オブジェクトは「専用オブジェクト」に変換する 必要があります。(凸凹地盤などに変換)		
TS出来形	計測·検査	 ・武蔵の「3次元設計データ作成」で「線形」「縦断」 「横断」を入力したXFD ※基準点/水準点必須 ・TS出来形用のXML ※基準点/水準点必須 		
ТS西朱形	司測•快旦	※基準点//水準点必須 ・ TS出来形用のXML ※基準点/水準点必須		

取り込む図面の縮尺は「1つ」にすることをお勧めします

図面に複数の縮尺があると

- ・各縮尺上の要素の位置がずれて正しく表示されない
- ・ 「読み込んだ座標」や「計測した座標」が「図面」とずれる

などの症状が起きる場合があります。あらかじめEX-TREND武蔵で

- ・「属性移動」コマンドで縮尺を移動する
- ・ 不要な縮尺を削除または非表示にする

などをおこない、縮尺を「1つ」にしてからXFD出力した図面を取り込むことをお勧めします。

取り込む図面のデータ量は「1万個以下」にしてください

図面のデータ量(線分や文字などの要素数)が多すぎると、図面の表示等が遅くなります。 実用上の目安として、データ量の合計が1万個以下になるよう、できるだけ不要な要素は削除 してください。

測定時に使用できる路線は1つです

複数の路線データを取り込むことはできますが、測定時には、取り込んだ路線データから1つの 路線を選択して測定します。

測定中に路線を切り替えることは可能ですが、路線の「開始点」「終了点」「オフセット」などの 条件は保持されません。

2-2 設計データを取り込む

設計の座標データ・CADデータ・路線データを、個別に取り込みます。

■データ管理を開きます

個別の設計データは「データ管理」から取り込みます。

ホーム画面の
 [データ管理]をタップ

します。



■ 座標データを取り込みます

- [データ取込]をタップ します。
- データ取込画面の [座標データ]を選択し、 [次へ]をタップします。





- ③ 取込元の選択で [指定フォルダー]を選択 して[次へ]をタップします。
- ④ フォルダーとファイルを指定して[実行]をタップします。

取り込める座標データ	
•SIMA	
•XFD	







(戻る) をタップして
 データ管理に戻ります。



	戻る 6 座標データ管理					
1	Y	q				
		点名		X/Y	7/Z座標	
		S1			8.600 23.100 11.000	
		S2			9.000 42.200 36.000	~
		S10			28.800 36.000 11.000	
			× 削除	₩ 確認	》 取込	

ファイルの受け渡しにクラウドストレージを使用する場合は

取込元の選択で、「アプリ連携(クラウド)」を選択します。 [次へ]をタップ後に表示される画面で、使用するクラウド ストレージの選択や、受け渡しするファイルの選択をおこなって ください。



■ CADデータを取り込みます

取り込む図面の縮尺は「1つ」にすることをお勧めします

図面に複数の縮尺があると

- ・各縮尺上の要素の位置がずれて正しく表示されない
- ・「読み込んだ座標」や「計測した座標」が「図面」とずれる

などの症状が起きる場合があります。あらかじめEX-TREND武蔵で

- ・「属性移動」コマンドで縮尺を移動する
- ・不要な縮尺を削除または非表示にする

などをおこない、縮尺を「1つ」にしてからXFD出力した図面を取り込むことをお勧めします。

取り込む図面のデータ量は「1万個以下」にしてください

図面のデータ量(線分や文字などの要素数)が多すぎると、図面の表示等が遅くなります。 実用上の目安として、データ量の合計が1万個以下になるよう、できるだけ不要な要素は削除 してください。

- [データ取込]をタップ します。
- データ取込画面の
 [CADデータ]を選択し、
 [次へ]をタップします。

f	データ管理		キャンセル	データ取込	次/
・ 座標データ			取り込むデー 2 振デー	-タを選択してくだ さ -タ	<i>i</i> °
▲ 1 1 1 - タ 1 - タ 取込	 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	入 30施工 データ	 CADデー 路線デー TINデー 	-9 // -9 9	



ファイルの受け渡しにクラウドストレージを使用する場合は

取込元の選択で、「アプリ連携(クラウド)」を選択します。 [次へ]をタップ後に表示される画面で、使用するクラウド ストレージの選択や、受け渡しするファイルの選択をおこなって ください。



測定時に使用できる路線は1つです

複数の路線データを取り込むことはできますが、測定時には、取り込んだ路線データから1つの 路線を選択して測定します。

測定中に路線を切り替えることは可能ですが、路線の「開始点」「終了点」「オフセット」などの 条件は保持されません。



- [データ取込]をタップ します。
- データ取込画面の [路線データ]を選択し、 [次へ]をタップします。







ファイルの受け渡しにクラウドストレージを使用する場合は

取込元の選択で、「アプリ連携(クラウド)」を選択します。 [次へ]をタップ後に表示される画面で、使用するクラウド ストレージの選択や、受け渡しするファイルの選択をおこなって ください。



■ TINデータを取り込みます

- 1 [データ取込]をタップ します。
- 2 データ取込画面の [TINデータ]を選択し、 [次へ]をタップします。





.xml

選択

- 取込元の選択で [指定フォルダー]を選択 して [次へ] をタップします。
- 4 フォルダーとファイルを指定し て [実行] をタップします。

取り込める TIN データ ・TINを含んだLandXML ・TINを含んだXFD





ファイルの受け渡しにクラウドストレージを使用する場合は

取込元の選択で、「アプリ連携(クラウド)」を選択します。 [次へ]をタップ後に表示される画面で、使用するクラウド ストレージの選択や、受け渡しするファイルの選択をおこなって ください。



2-3 設計データを確認する

現場内の設計データ(座標データ・CADデータ・路線データ・TINデータ)を確認します。

■ 座標データを確認する

- ホーム画面の [データ管理]をタップ します。
- 2 [座標データ]をタップ します。

1 サンプル模型データ				
		[]		
データ管理	設計管理	図面表示		
<u></u>		<u>0</u> ;		
器械設置	測設	観測		
♪ 3D施工				
な 朝測設定 接続 1	 	© ‡ [₽ 1.000m -%		



- ③「座標データ管理」画面で、 現場内の座標データが 確認できます。
- 4 確認を終えたら [戻る]をタップして データ管理に戻ります。
- 5 [ホーム] アイコンをタップ してホーム画面に戻ります。





手入力による座標の「追加」「編集」「削除」が可能です

「座標データ管理」画面では、手入力で座標の追加や編集、削除をおこなうことができます。

■座標の追加方法

[追加]をタップします。

「点名」や「XYZ座標」等を 入力して [追加] をタップ します。

※ [図面から取得] ボタン で図面から座標を追加する こともできます、

■座標の編集方法

編集する座標の右側にある [v] をタップして、 [座標を編集] をタップします。

座標を編集して [保存] をタップします。









■座標の削除方法

削除する座標をタップして 左側のチェックをオンにします。

[削除]をタップします。 確認メッセージで[はい] をタップします。





※「路線で使用している座標」や「器械設置で使用している座標」は、 「点名」のみ編集可能です。座標値は編集できません。また座標の削除もできません。

「座標」と「図面」を重ねて確認できます

図面が取り込まれている場合 は、座標と図面を重ねて確認 することができます。

[座標確認] で、指定した 座標または図面の位置の 座標を確認できます。

[距離計測] で、指定した 座標または図面の位置の 2点間の距離を確認できます。



■ 路線データを確認する

- ホーム画面の
 [設計管理]をタップします。
- 2 [路線データ]をタップ します。





- ④ 確認する路線をタップして 選択します。
- 4 [測点]をタップします。
- 主要点・中間点の 点名・追加距離・ 接線方向角・座標 が表示されます。

6 確認を終えたら、 [戻る] をタップして 路線データ管理に戻ります。

戻る		路線デー	-タ管理	l	
3		線形名/フ	入力方法		
	路線1				~
	IP法				
•	路線2				~
	IP法				
		\frown			
		(4)			
M	N AV		Lin1	/÷\	A
図面選	訳 平面	測点	縦断	橫断	3D

戻る 6 測点確認	
5 '追加距離/接線方向角	X/Y/Z座標
NO,0	100.000
0.000	100.000
90° 00' 00"	5.400
N0.1	100.000
0.400	100.400
90° 00' 00"	5.400
N0.2	100.000
0.800	100.800
90° 00' 00"	5.400
NO.3	100.000
1.200	101.200
90° 00' 00"	5.400
BC.1	100.000
1.528	101.528
90° 00' 00"	5.400
N0.4	99.999
1.600	101.600
92° 06' 26"	5.400



(8) [ホーム] アイコンをタップ してホーム画面に戻ります。



路線の確認機能について(その1)

路線データは、「測点」以外にも以下の確認ができます。









座標をタップして、構成点の 情報を確認可能です。



結線をタップして、結線の 情報を確認可能です。


■TIN データを確認する

- ホーム画面の
 [設計管理]をタップします。
- 2 [TINデータ] をタップ します。

本コマンドで確認できるのは、 路線データ(線形)に付随 しないTINデータです。





- 3 確認するTINデータを タップして選択します。
- 4 [確認] をタップします。
- 5 TINデータが「3Dビュー」で 表示されます。
- 確認を終えたら
 [戻る]をタップして
 戻ります。



1本指でスワイプすると回転します。 2本指でスワイプすると移動します。 ピンチアウト・ピンチインで拡大・縮小します。

■CADデータ(図面)を確認する

- ホーム画面の
 [図面表示]をタップします。
- 2 確認するCADデータ (図面)をタップして選択 します。
- 3 [確認]をタップします。





- CADデータ(図面)が 表示されます。
- 6 確認を終えたら [戻る]をタップして 図面一覧に戻ります。
- [ホーム]アイコンをタップ
 してホーム画面に戻ります。





図面に複数の縮尺がある場合は

図面確認の [縮尺設定] で、観測で使用する図面の縮尺を選択してください。 適切な縮尺が選択されていないと、「読み込んだ座標」や「計測した座標」が

「図面」とずれるといった症状が 起きる場合があります。 初期値は縮尺値が大きな縮尺 が選択されています。



3 器械との接続

FIELD-TERRACEと、観測で使用する器械(TS)を接続します。 器械は電源を入れ、接続可能な状態にしておいてください。

3-1 器械と接続する

■LN-150(Wi-Fi)の場合

- ホーム画面の [接続] を タップします。
- 2 [メーカー]や[機種名] などを設定します。
- 3 [接続]をタップします。







5 LN-150をタップします。

戻る 接続	
TOPCON	•
援 を 接続するデバイスを選択	
 通 すべての保存済みデバイスを表示 W 接続可能なデバイス 	
方 LN 190_LIV908020 自 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	Ŧ
Wi-Fi 設定	P
	ני



- 「パスワード」を入力して
 [接続] をタップします。
- 7 「接続済み」になったら、 端末の [戻る] をタップ します。

バスワード 	- Miller	
 □ パスワードを表示する > 詳細設定項目 	パスワード	
	 パスワードを表示す。 > 詳細設定項目 	5
キャンセル 接続	キャンセル	接続



- 8 接続可能なデバイスで 「LN-150」をタップします。
- 9 器械と接続されると、器械の 設定画面が表示されます。 各項目をタップして、設定を 確認してください。
- 設定を終えたら、[戻る]を タップします。





11 [戻る]をタップします。

2 器械と接続中の場合は、 [接続]のアイコンに 「〇」が表示されます。

0	
戻る 接続	
メーカー	
TOPCON	•
機種名	
LN シリーズ(杭ナビ)	•
通信方法	
Wi-Fi	*
方法	
自動追尾	•
履歴	
切断	接続





Bluetooth で接続する場合は 戻る 接続 [通信方法]で「Bluetooth」を選択します。 メーカー 技続手順については、次ページからの 援墾名 ■ DX-200i(Bluetooth)の場合 LN シリーズ(航ナビ) を参考にしてください。 WI-Fi (機種をLN-150に置き換えてお読みください。) Bluetooth

■DX-200i(Bluetooth)の場合

- ホーム画面の [接続] を タップします。
- 2 [メーカー]や[機種名] などを設定します。
- 3 [接続]をタップします。

- ④ [デバイスを検索]をタップ します。



📃 サンプル模型データ

データ管理 設計管理

Ň

 \square

図面表示

0

Ĩ.

0





次回からの接続は

ペアリング済みデバイスの一覧から選択して、 簡単に接続できます。



- 6 [ペア設定する]をタップ します。
- 7 器械と接続されると、器械の 設定画面が表示されます。 各項目をタップして、設定を 確認してください。
- 8 設定を終えたら、[戻る]を タップします。
- 🥑 [戻る]をタップします。
- 器械と接続中の場合は、
 [接続]のアイコンに
 「〇」が表示されます。

戻る	接続
メーカー	
SOKKIA	•
機種名	
DX-200i シリーズ DX-205i のよう しますか?	をペアに設定
i ペア設定コード Returnキーまた ください	を入力してから はEnterキーを押して
□ 連絡先と通 る	いのアクセスを許可す
キャンセル	ペア設定する
	復歴
切断	接続

	8 _{戻る} 設定	
Ľ	ターゲット	>
	気象データ	>
	観測	>
	サーチ	>









·自動視準

のみ選択できます。



既知点または任意点に器械を設置します。

4-1 既知点上に器械を設置する

既知点上に器械を据えて後視点を測距し、器械を設置します。

■器械点、後視点を選択します

- ホーム画面の
 【器械設置】をタップ します。
- 2 [既知点]をタップします。





【図面】または【座標】を タップして、器械点、後視点 を選択します。

④ [ミラ−高] を入力します。





[図面] から選択する場合は 図面上で使用する点をタップ 戻る 器械設置-既知点 戻る 座標選択 して選択し、「選択」をタップ 器械点 (未選択) します。 • v 図面 座標 z 後視点 ※この時表示される図面は、 (未選択) • ホーム画面の [図面表示] 図面 座標 z で選択されている図面です。 ミラー高 1.000 m •72 測距 結果 📃 サンプル模型データ 後視 - 器械 誤差 - mn 点をタッブ \mathbb{M} データ管理 設計管理 図面表示 ● ● ● ● 50% - (\cdot) 0 0 観測設定 リモコン



器械設置は現場データごとに必要です

器械設置は現場データごとに必要です。同一現場で現場データを分けている場合でも、 他の現場データから器械設置の情報を取得することはできません。

■プリズムをロックします(自動追尾の場合)

[リモコン] をタップします。

リモコンで器械をプリズムの 方向に向けてから [サーチ]をタップします。



外側をタッチすると、早く動きます。 内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

3 プリズムがロックされると 「サーチ完了」 と表示されます。 【閉じる】をタップします。

 プリズムがロックされ追尾中の 場合は、自動追尾のアイコンに「〇」が表示されます。



プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。 測距を停止する場合は、 [測距停止] タップします。 測距を再開する場合は、 [測距開始] をタップします。

■ 測距します

- 後視点にプリズムを設置し、
 [測距]をタップします。
- 2 [次へ]をタップします。



自動視準の場合は

[リモコン] で器械をプリズムに向けてから [サーチ] し、[測距] します。

- [基準標高]で器械標高
 の計算方法を選択します。
- 【 [実行]をタップします。
 器械の設置は完了です。



4-2 任意点に器械を設置する(後方交会法)

任意点上に器械を据えて後視点を2点以上測距し、後方交会法で器械を設置します。

■後視点(1点目)を選択します

- ホーム画面の [器械設置]をタップ します。
- [後方交会]をタップ します。





- 観測する後視点(1点目)
 を選択します。
- 4 [ミラ−高]を入力します。





[図面] から選択する場合は

図面上で使用する点をタップ して選択し、[選択]をタップ します。

※この時表示される図面は、 ホーム画面の [図面表示] で選択されている図面です。



	後視点1			
(未選択) 図面 座相	→ X Y 示 Z			
27	,一高	1.000) m	
	測距			
	ĺ.	後視点2	>	
	結果			
後視1 - 後視2	誤差		- mm	
後視2 - 後視3	誤差 🗌		- mm	
器械座標 X		,	-	
器械座標 Y		,	-	
			-	

座標選択

点をタップ

•72



器械設置は現場データごとに必要です

器械設置は現場データごとに必要です。同一現場で現場データを分けている場合でも、 他の現場データから器械設置の情報を取得することはできません。

■プリズムをロックします(自動追尾の場合)

[リモコン] をタップします。

 リモコンで器械をプリズムの 方向に向けてから [サーチ]をタップします。



外側をタッチすると、早く動きます。 内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

3 プリズムがロックされると 「サーチ完了」 と表示されます。 【閉じる】をタップします。

 プリズムがロックされ追尾中の 場合は、自動追尾のアイコンに「〇」が表示されます。



プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。 測距を停止する場合は、 [測距停止] タップします。 測距を再開する場合は、 [測距開始] をタップします。

■ 測距します

- 後視点(1点目)に プリズムを設置し、[測距] をタップします。
- [後視点2] をタップ します。



自動視準の場合は

[リモコン] で器械をプリズムに向けてから [サーチ] し、[測距] します。



はり くろく くちゅう (初点)が 計算されます。 誤差を確認して [次へ] を タップします。





- 5 [基準標高] で器械標高 の計算方法を選択します。
- (5) [実行] をタップします。
 器械の設置は完了です。

戻る	(5	設置(清	高さ)	実行
基準標準	ā	()	1動計算	()
自	動計算 L-	(; О В	м	c
● 後視: [T-1]	ລຸ1	흙 ()	話さなし	, c
● 後視 [T 2]	点2		Y Y	99.650 100.600
[1-2]		結果	Z	5.200
器械標調	高		6.200) m
ミラー	高		1.000) m

					6.	
戻る	器机	戒設置(7	高	<u></u> ±)		〔行
基準標調	3	自動計	뛹	Į		
自	動計算	に使用	する	る後視	点	
● 後視点 (T-1)	້ສຸ1		X Y		99.6 100.2	50 00
[1-1]			z		5.2	00
/// 10			Х		99.6	50
● ^{使倪月} [T-2]	<u>2</u>				100.6	00
(12)	[1-2]		Z		5.2	00
		結果				
器械標調				6.200		
ミラー福				1.000		
(1) 観測設定	接続	自動追尾		() リモコン	100] %

5 測設

座標点を現地に設置します。

5-1 座標点を測設する

設計データの座標点にプリズムを誘導して、杭打ちをおこないます。

■ 設置する座標点を選択します

- 1 ホーム画面の [測設] を タップします。
- 2 [座標]をタップします。





③ [座標]をタップして、設置 する座標点をタップします。



■プリズムをロックします(自動追尾の場合)

[リモコン] をタップします。

リモコンで器械をプリズムの 方向に向けてから [サーチ]をタップします。



外側をタッチすると、早く動きます。 内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

3 プリズムがロックされると 「サーチ完了」 と表示されます。 【閉じる】をタップします。

 プリズムがロックされ追尾中の 場合は、自動追尾のアイコンに「〇」が表示されます。



プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。 測距を停止する場合は、 [測距停止] タップします。 測距を再開する場合は、 [測距開始] をタップします。

■ プリズムを誘導して杭打ちします



自動視準の場合は

[リモコン] で器械をプリズム方向に向けて から [測距] をタップすると、自動視準して 測定します。



背景に CAD 図面を表示するには

図面が取り込まれている場合は、[条件]で背景に表示する図面を選択できます。 測設や観測の「平面」表示では、画面上が北(0度)になるように、図面が回転します。



器械が「自動追尾」または「自動視準」の場合は、設置位置に器械を偏角できます

設置位置を指定した後 [偏角] をタップすると、 設置位置方向に器械が偏角します。



器械が「手動」の場合は、設置位置までの「水平角」と「水平距離」を確認できます

設置位置を指定した後 [距離角度] をタップすると、 設置位置までの「水平角」と「水平距離」が表示されます。



5-2 CAD図面上の点を測設する

CAD図面の端点や交点の位置に誘導して、杭打ちをおこないます。

■ 設置する座標点を選択します

- ホーム画面の [測設] を タップします。
- 2 [座標]をタップします。





③ [図面]をタップして、 設置する端点・交点を タップします。



■プリズムをロックします(自動追尾の場合)

[リモコン] をタップします。

 リモコンで器械をプリズムの 方向に向けてから [サーチ]をタップします。



外側をタッチすると、早く動きます。 内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

3 プリズムがロックされると 「サーチ完了」 と表示されます。 【閉じる】をタップします。

 プリズムがロックされ追尾中の 場合は、自動追尾のアイコンに「〇」が表示されます。



プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。 測距を停止する場合は、 [測距停止] タップします。 測距を再開する場合は、 [測距開始] をタップします。

■ プリズムを誘導して杭打ちします



[リモコン] で器械をプリズム方向に向けて から [測距] をタップすると、自動視準して 測定します。

器械が「自動追尾」または「自動視準」の場合は、設置位置に器械を偏角できます

設置位置を指定した後 [偏角] をタップすると、 設置位置方向に器械が偏角します。



器械が「手動」の場合は、設置位置までの「水平角」と「水平距離」を確認できます

設置位置を指定した後 [距離角度] をタップすると、 設置位置までの「水平角」と「水平距離」が表示されます。



5-3 路線の「線形」を利用した点を測設する

路線の線形のセンターの測点や幅杭の位置に誘導し、杭打ちをおこないます。

■ 設置する座標点を選択します

- ホーム画面の [測設] を タップします。
- 2 [路線] をタップします。





[条件1] [条件2] で 利用する線形の条件を 設定します。

3

幅杭を設置する場合は、 オフセットを [あり] にして、 左右の幅と勾配を入力し ます。

施工範囲を指定する場合 は、線形の開始点・終了点 を指定することで、 指定範囲外の測点を省く ことができます。





[測設] をタップします。

4

「座標」をタップして、設置 する座標点をタップします。





杭ピッチを指定して杭打ちする場合は

条件で [ピッチ] を選択し、杭の間隔を入力します。

●「プラス杭」の場合
 ピッチを指定します。
 オフセットはなしです。



●「側溝」などの場合 ピッチとオフセットを指定し、 オフセットした線をピッチ割 します。



「プラス杭の幅杭」の場合
 ピッチとオフセットを指定し、
 ピッチ割した線をオフセット
 します。



■プリズムをロックします(自動追尾の場合)

- [リモコン] をタップします。
- リモコンで器械をプリズムの 方向に向けてから [サーチ]をタップします。



外側をタッチすると、早く動きます。 内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

3 プリズムがロックされると 「サーチ完了」 と表示されます。 【閉じる】をタップします。

 プリズムがロックされ追尾中の 場合は、自動追尾のアイコンに「〇」が表示されます。



プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。 測距を停止する場合は、 [測距停止] タップします。 測距を再開する場合は、 [測距開始] をタップします。

■プリズムを誘導して杭打ちします



自動視準の場合は

[リモコン] で器械をプリズム方向に向けて から [測距] をタップすると、自動視準して 測定します。



- 3 画面に従い、誘導して杭打ちします。
- 4 杭打ちした座標点を記録す る場合は、[記録]をタップ します。
- 5 点名を入力し、[OK]を タップします。







器械が「自動追尾」または「自動視準」の場合は、設置位置に器械を偏角できます

設置位置を指定した後 [偏角] をタップすると、 設置位置方向に器械が偏角します。



器械が「手動」の場合は、設置位置までの「水平角」と「水平距離」を確認できます

設置位置を指定した後 [距離角度] をタップすると、 設置位置までの「水平角」と「水平距離」が表示されます。



5-4 路線の「測点」を利用した点を測設する

路線の任意の測点からの「単距離」と「幅(オフセット)」を指定し、誘導と杭打ちを おこないます。

■ 設置する座標点を選択します

- ホーム画面の [測設] を タップします。
- [路線(測点)]を タップします。





- 3 [測点]をタップします。
- 【測点】 [単距離]
 【オフセット]を入力して、
 測設位置を指定します。





5 [OK] をタップします。

6 設置する座標点をタップ します。





「横断」が未入力の路線の場合は

EX-TREND武蔵の「3次元設計データ作成」で作成した路線で、「横断」が未入力の路線の 場合は、「オフセット」を「あり」にすると「拡幅片勾配」が表示されます。

この時 [拡幅片勾配] を「あり」にすると、オフセットの [量] と [勾配] の表示が、 [幅員] と [勾配] の 表示に切り替わります。

[幅員]には、路線に設定されている「標準幅員」の 値が設定されます。

[勾配]には、路線に設定されている「標準片勾配」 の値が設定されます。



また [拡幅片勾配] を「あり」にした場合は、各測点に設定されている拡幅量、前後の 測点、カーブのタイプなどを考慮して左右の位置が計算されます。

■プリズムをロックします(自動追尾の場合)

- [リモコン] をタップします。
- リモコンで器械をプリズムの 方向に向けてから [サーチ]をタップします。



外側をタッチすると、早く動きます。 内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

3 プリズムがロックされると 「サーチ完了」 と表示されます。 【閉じる】をタップします。

 プリズムがロックされ追尾中の 場合は、自動追尾のアイコンに「〇」が表示されます。



プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。 測距を停止する場合は、 [測距停止] タップします。 測距を再開する場合は、 [測距開始] をタップします。
■プリズムを誘導して杭打ちします



自動視準の場合は

[リモコン] で器械をプリズム方向に向けて から [測距] をタップすると、自動視準して 測定します。



- 3 画面に従い、誘導して杭打ちします。
- 4 杭打ちした座標点を記録す る場合は、[記録]をタップ します。
- 5 点名を入力し、[OK]を タップします。







器械が「自動追尾」または「自動視準」の場合は、設置位置に器械を偏角できます

設置位置を指定した後 [偏角] をタップすると、 設置位置方向に器械が偏角します。



器械が「手動」の場合は、設置位置までの「水平角」と「水平距離」を確認できます

設置位置を指定した後 [距離角度] をタップすると、 設置位置までの「水平角」と「水平距離」が表示されます。



任意の座標点や図面上の点から、線形に垂線をおろして測設できます



5-5 路線の横断方向上の点を測設する

路線の横断方向上の変化点の位置に誘導して、杭打ちをおこないます。

■ 設置する座標点を選択します

- ホーム画面の [測設] を タップします。
- [横断変化点]をタップ します。





- 3 利用する線形、構築形状 など条件を設定します。 施工範囲を指定する場合 は、線形の開始点・終了点 を指定することで、 指定範囲外の測点を省く ことができます。
- 4 [測設]をタップします。
- 5 断面を選択します。
- 「座標」をタップして、
 設置する座標点
 (横断変化点)をタップ
 します。





■ プリズムをロックします(自動追尾の場合)

G [リモコン] をタップします。

2 リモコンで器械をプリズムの 方向に向けてから [サーチ] をタップします。



外側をタッチすると、早く動きます。 内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

....

90°00'02"

3 プリズムがロックされると 「サーチ完了」 と表示されます。 「閉じる]をタップします。

4 プリズムがロックされ追尾中の 場合は、自動追尾のアイコ ンに「〇」が表示されます。



プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。 測距を停止する場合は、「測距停止」タップします。 測距を再開する場合は、「測距開始」をタップします。

■プリズムを誘導して杭打ちします



自動視準の場合は

[リモコン] で器械をプリズム方向に向けて から [測距] をタップすると、自動視準して 測定します。



- 3 画面に従い、誘導して 杭打ちします。
- 4 杭打ちした座標点を記録す る場合は、[記録]をタップ します。
- 5 点名を入力し、[OK]を タップします。







器械が「自動追尾」または「自動視準」の場合は、設置位置に器械を偏角できます

設置位置を指定した後 [偏角] をタップすると、 設置位置方向に器械が偏角します。



器械が「手動」の場合は、設置位置までの「水平角」と「水平距離」を確認できます

設置位置を指定した後 [距離角度] をタップすると、 設置位置までの「水平角」と「距離」が表示されます。



現況を観測して、座標を記録します。

6-1 任意点を観測する

現況の任意の場所を観測して座標を記録します。

■ 放射観測を起動します

- 🚺 ホーム画面の [観測] を タップします。
- 2 [放射] をタップします。









背景に CAD 図面を表示するには

図面が取り込まれている場合は、 [条件] で背景に表示する図面を選択できます。 測設や観測の「平面」表示では、画面上が北(0度)になるように、図面が回転します。



■プリズムをロックします(自動追尾の場合)

[リモコン] をタップします。

リモコンで器械をプリズムの 方向に向けてから [サーチ]をタップします。



外側をタッチすると、早く動きます。 内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

3 プリズムがロックされると 「サーチ完了」 と表示されます。 【閉じる】をタップします。

 プリズムがロックされ追尾中の 場合は、自動追尾のアイコンに「〇」が表示されます。



プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。 測距を停止する場合は、 [測距停止] タップします。 測距を再開する場合は、 [測距開始] をタップします。

■ 現地を観測して記録します



自動視準の場合は

[リモコン] で器械をプリズム方向に向けて から [測距] をタップすると、自動視準して 測定します。

6-2 路線上に誘導しながら観測する

路線上または路線をオフセットした線上に誘導しながら、現況を観測して座標を記録 します。

■ 路線観測を起動します

- ホーム画面の [観測] を タップします。
- 2 [路線]をタップします。





- 利用する線形の条件を 設定します。
- 【観測】をタップします。 路線観測が起動します。





幅杭など線形を オフセットした 線上を観測する場合は、左または右の オフセット値を入力します。

背景に CAD 図面を表示するには

図面が取り込まれている場合は、 [条件] で背景に表示する図面を選択できます。 測設や観測の「平面」表示では、画面上が北(0度)になるように、図面が回転します。



■プリズムをロックします(自動追尾の場合)

[リモコン] をタップします。

リモコンで器械をプリズムの 方向に向けてから [サーチ]をタップします。





外側をタッチすると、早く動きます。 内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

3 プリズムがロックされると 「サーチ完了」 と表示されます。 【閉じる】をタップします。

プリズムがロックされ追尾中の 場合は、自動追尾のアイコ ンに「〇」が表示されます。



プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。 測距を停止する場合は、 [測距停止] タップします。 測距を再開する場合は、 [測距開始] をタップします。

■ 現地を観測して記録します



自動視準の場合は

[リモコン] で器械をプリズム方向に向けて から [測距] をタップすると、自動視準して 測定します。 6-3 路線の横断方向上に誘導しながら観測する

路線の横断線上に誘導しながら、現況の変化点を観測して座標を記録します。

■ 横断放射を起動します

- ホーム画面の [観測] を タップします。
- [横断放射]をタップ します。





- 利用する線形の条件を 設定します。
- 【観測】をタップします。 横断放射が起動します。
- 5 観測する測点を選択 します。





プラス杭を指定する場合は、測点名を

を入力します。

タップして「単距離]または「追加距離]

指定したプラス杭は、路線に登録されます。

■プリズムをロックします(自動追尾の場合)

[リモコン] をタップします。

リモコンで器械をプリズムの 方向に向けてから [サーチ]をタップします。





外側をタッチすると、早く動きます。 内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

3 プリズムがロックされると 「サーチ完了」 と表示されます。 【閉じる】をタップします。

 プリズムがロックされ追尾中の 場合は、自動追尾のアイコンに「〇」が表示されます。



プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。 測距を停止する場合は、 [測距停止] タップします。 測距を再開する場合は、 [測距開始] をタップします。

■現地を観測して記録します

前 0 002

自動追尾 リモコ

ά

則設定

記録



91

4.993 記録時に確認画面を表示しない

面離れ 前 0.002 CL離れ 左 0.275

自動追尾 リモ

1 923 m

記録 0°20'19

水平角 水平距離

7 3D 施工

線形を利用して計測位置の計画横断形状を表示し、水平離れ・垂直離れ・ 鉛直離れを確認しながら、位置の誘導や丁張の設置などをおこないます。

── サンプル模型データ

データ管理 設計管理

測設

 \square

図面表示

<u>0</u>

観測

7-1 点検・検査(線形利用)をおこなう

計測位置と計画横断形状、線形、変化点までの離れを確認します。

Ĩ.

0

1 設置

3D施工

■点検・検査を起動します

- 1 ホーム画面の [3D施工] をタップします。
- [点検・検査] をタップ します。

- 3 観測する線形、構築形状 など条件を設定します。
- ④ [点検・検査]をタップ します。 点検・検査が起動します。







■プリズムをロックします(自動追尾の場合)

[リモコン] をタップします。

 リモコンで器械をプリズムの 方向に向けてから [サーチ]をタップします。



外側をタッチすると、早く動きます。 内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

3 プリズムがロックされると 「サーチ完了」 と表示されます。 【閉じる】をタップします。

 プリズムがロックされ追尾中の 場合は、自動追尾のアイコンに「〇」が表示されます。



プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。 測距を停止する場合は、 [測距停止] タップします。 測距を再開する場合は、 [測距開始] をタップします。

■現在位置と横断形状・線形との離れを確認します



自動視準の場合は

[リモコン] で器械をプリズム方向に向けて から [測距] をタップすると、自動視準して 測定します。

- 計測位置に移動して、 横断形状との「離れ」を 確認します。
- 3 計測位置の座標を記録 する場合は、[記録]を タップします。
- ④ [点名]を入力し、
 [OK]をタップします。





■ 変化点までの離れを確認します



[OK] をタップします。

※ プリズム(ミラー)の移動距離や目標点までの距離により、 画面の更新頻度は適切に制御されます。



線形に付随する TIN データがある場合は



設計面の TIN データを利用して点検・検査を行うことができます

線形に横断形状が無い場合でも設計面のTINデータがあれば、TINデータから横断形状を 抽出して、点検・検査を行うことができます。



7-2 点検・検査(線形なし・TIN利用)をおこなう

TIN(設計面)を利用して、計測位置と設計面までの離れを確認します。

■ 点検・検査(TIN)を起動します

- ホーム画面の[3D施工]
 をタップします。
- [点検・検査(TIN)]
 をタップします。





- 3 観測する「TIN」の選択 など、条件を設定します。
- 【点検・検査(TIN)】
 をタップします。
 点検・検査(TIN)が
 起動します。





■プリズムをロックします(自動追尾の場合)

[リモコン] をタップします。

 リモコンで器械をプリズムの 方向に向けてから [サーチ]をタップします。



外側をタッチすると、早く動きます。 内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

3 プリズムがロックされると 「サーチ完了」 と表示されます。 【閉じる】をタップします。

 プリズムがロックされ追尾中の 場合は、自動追尾のアイコンに「〇」が表示されます。



プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。 測距を停止する場合は、 [測距停止] タップします。 測距を再開する場合は、 [測距開始] をタップします。

■現在位置とTIN(設計面)との離れを確認します



2本指でスワイプすると移動します。 ピンチアウト・ピンチインで拡大・縮小します。

- 2 計測位置に移動して、 TIN(設計面)との離れや 座標を確認します。
- 計測位置の座標を記録 する場合は、「記録」を タップします。
- 4 [点名]を入力し、 [OK] をタップします。



記録

ĥ

0 898

7-3 丁張を設置する

線形の管理断面や任意断面に、水平離れ・垂直離れ・鉛直離れを確認しながら、 丁張を設置します。

■丁張を起動します

- ホーム画面の[3D施工]
 をタップします。
- 2 [丁張] をタップします。





- 観測する線形、構築形状 など条件を設定します。
- ④ [丁張]をタップします。 丁張が起動します。



条件		J	丁張		終了
					·
	平面	樟	断	3D	
< <	ြ 結線	始⇔	冬	始点(則 >
					_
	断面離れ	?	標高	·	
SEL RE	⊙ 7k	離れ 平 ?		· 水平	<u>ج</u>
開始	●垂	,, 直 ?		- 垂直	
	• 鉛	直?		鉛直	
*#33(50)			\odot	i	

■プリズムをロックします(自動追尾の場合)

[リモコン] をタップします。

 リモコンで器械をプリズムの 方向に向けてから [サーチ]をタップします。



外側をタッチすると、早く動きます。 内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

3 プリズムがロックされると 「サーチ完了」 と表示されます。 【閉じる】をタップします。

 プリズムがロックされ追尾中の 場合は、自動追尾のアイコンに「〇」が表示されます。



プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。 測距を停止する場合は、 [測距停止] タップします。 測距を再開する場合は、 [測距開始] をタップします。

■ 丁張を設置する横断と法面を選択します



測点を固定していない場合は

プリズム(ミラー)の移動距離や目標点までの距離により、画面の更新頻度が適切に制御 されます。

任意補完断面に設置する場合は

カーブ部分などに任意補完断面を作成して丁張を設置する 場合は、横断指定で [測点] を選択し、 [単距離] を 入力して測点を追加指定します。



「管理断面」と「任意補完断面」では、横断方向角が異なります

・管理断面の場合 → 横断指定方向

・任意補完断面の場合 → 直行方向固定





■丁張を設置する位置まで移動します

 現在位置が赤丸で表示 されます。

> [断面離れ]や[平面] を確認しながら、丁張を設 置する位置まで移動します。





自動視準の場合は

[リモコン] で器械をミラー(プリズム)方 向に向けてからサーチし、[測距] で測定 します。

■基準杭と方向杭を設置します

0

[断面離れ] と [水平離れ] を確認し、基準杭と方向杭を設置します。





基準杭の杭頭にミラー(プリズム)を置きます。 杭頭の[標高]を確認し、水平貫を設置する位置にマークします。



2 同様に方向杭の杭頭にミラー(プリズム)を置き、杭頭の[標高]を確認して、 水平貫を設置する位置にマークします。







4 同様に2本目の水平貫を設置します。



■ 斜め貫を設置します

1 上の水平貫にミラー (プリズム)を置き、 [水平離れ] が「0」になる位置にマークします。





2 同様に下の水平貫にミラー(プリズム)を置き、「水平離れ」が「0」になる位置に マークします。





3 マークに合わせて斜め貫を設置します。



■ 確認します

1 測点の [固定] をタップして解除します。

2 ミラー(プリズム)を斜め貫上で動かし、 [垂直離れ] が「0」であることを確認します。



法長を確認します。

丁張に測点、標高、法長などの情報を記入して 設置完了です。


線形に付随する TIN データがある場合は

[平面]と[3D]で、 条件 丁張 条件 丁張 TINデータが確認できます。 No.2 No.2 平面 横断 3D 平面 横断 3D 葦

設計面の TIN データを利用して丁張を行うこともできます

線形に横断形状が無い場合でも設計面のTINデータがあれば、TINデータから横断形状を 抽出して、丁張を行うことができます。



7-4 構造物モデル計測をおこなう

TIN(構造物)を利用して、構造物の角を計測します。

■構造物を起動します

- ホーム画面の[3D施工]
 をタップします。
- 2 [構造物]をタップします。





- 3 観測する「TIN」の選択 など、条件を設定します。
- 【構造物】をタップします。 構造物が起動します。





■プリズムをロックします(自動追尾の場合)

- [リモコン] をタップします。
- リモコンで器械をプリズムの 方向に向けてから [サーチ]をタップします。



外側をタッチすると、早く動きます。 内側をタッチすると、ゆっくり動きます。

3 プリズムがロックされると 「サーチ完了」 と表示されます。 【閉じる】をタップします。

 プリズムがロックされ追尾中の 場合は、自動追尾のアイコンに「〇」が表示されます。



プリズムがロックされると自動で測距が開始されます。 測距を停止する場合は、 [測距停止] タップします。 測距を再開する場合は、 [測距開始] をタップします。

■計測点を指定します(直接指定)

[頂点]をタップします。
 画面を回転・拡大します。





計測点(構造物の角)
 をタップします。
 計測点に
 「青丸」が表示されます。



「3Dビュー」は、 1本指でスワイプすると 回転します。 2本指でスワイプすると 移動します。 ピンチアウト・ピンチイン で拡大・縮小します。

■計測点を指定します(標高指定)

- [3D] 画面の
 [鉛筆] アイコンを タップします。
- 2 計測点の [標高] を 入力して、[OK] を タップします。







④ [断面]をタップします。 構造物を水平断面で切断 した形状が表示されます。

5 [頂点]をタップします。





- 画面を拡大して、
 計測する点(構造物の角)
 をタップします。
 計測点に
 「青丸」が表示されます。
- [3D] に戻り、
 計測点を確認します。

水平断面と構造物の 交点に、計測点が入力 されます。





■計測点を指定します(標高指定+オフセット)

 標高指定で水平断面を 入力し、計測点を指定 します。
 (前の、ごの手販券昭)

(前ページの手順参照)

- 2 [オフセット] をタップします。
- 3 オフセットの向きと オフセット値を入力して、 [OK]をタップします。
- 4 計測点がオフセットします。 [鉛筆] アイコンを タップします。
- 5 [目標点高を標高に セットする]をタップします。 水平断面の標高に オフセット値が追加されます。
- ⑥ [OK] をタップします。 水平断面がオフセットした 位置に移動します。









「断面」をタップします。 構造物を水平断面で切断 した形状が表示されます。

8 [頂点]をタップします。





- 画面を拡大して、
 計測する点(構造物の角)
 をタップします。
 計測点に
 「青丸」が表示されます。
- [3D] に戻り、
 計測点を確認します。
- 1 [オフセット] をタップします。
- 2 オフセット値を「0」に戻して、[OK] をタップします。
- 1 計測点を確認します。

オフセットした位置に移動した 水平断面と構造物の交点に、 計測点が入力されます。









「座標」を計測点にすることもできます

[平面]では、「座標」を計測点に指定できます。



■計測点を計測して記録します

 [3D] [平面] を 切り替えて、 現在位置(赤丸)を 確認します。



自動視準の場合は

[リモコン] で器械をプリズム方向に向けて から [測距] をタップすると、自動視準して 測定します。

- 計測点に移動して、
 TIN(設計面)との離れや
 座標を確認します。
- 3 計測点の座標を記録する 場合は、[記録]をタップ します。
- ④ [点名]を入力し、
 [OK]をタップします。





8 記録データの出力

記録したデータの確認と出力をおこないます。

観測したデータをFIELD-TERRACE以外のプログラムで使用する場合は、 座標データ(SIM)、横断現況データ(SIM)で出力する必要があります。

出力したデータファイルが、Windowsのエクスプローラーで表示されない場合は 以下の操作をお試しください。

- ・エクスプローラーで「最新の情報に更新」をおこなう。(F5キー押下)
- ・USBケーブルを一旦抜いて差し直す。
- ・端末(スマートフォン)を再起動する。

8-1 記録したデータを確認する

測設・観測・3D施工で記録したデータ(座標)を確認します。

 ホーム画面の [データ管理]をタップ します。
 [測設データ]

[測設データ]
 [観測データ]
 [3D施工データ]
 の各ボタンをタップして、記録
 したデータを確認します。





[測設データ]

戻る 測設会	データ管理
۹	
点名	X/Y/Z座標
	99.902
SZ-端点	99.997 🗸
	5.400
	99.502
SR-NO.2R	100.802 🗸
	5.158

[観測データ]

戻る 観測う	データ管理
۹	
点名	X/Y/Z座標
	99.360
KO-No.2-1	100.799 🗸
	4.993
KO-No.2-2	99.585
	100.804 ~
	5.202
KO-No.2-3	99.667
	100.795 ~
	E 004

[3D施工データ]		
戻る :	BD施工データ管理	
۹		
点名	X/Y/Z座標	
ST-NO. 2+0.005-1	99.606 100.805 ~ 4.993	
ST-NO. 1+0.004-1	99.911 100.404 ~ 5.401	
ST-NO. 0+0.398-1	99.926 100.398 ~	

8-2 座標データ(SIM)を出力する

現場データ内の座標データを、SIMA形式で出力します。

- ホーム画面の [データ管理]をタップ します。
- 2 [データ出力]をタップ します。





- [座標]を選択して
 [次へ]をタップします。
- ④ 現場データ内の座標データ をすべて出力する場合は [全て]を選択して [次へ]をタップします。





5 端末内のフォルダーに出力 する場合は、

> [指定フォルダー]を選択 して[次へ]をタップします。

6 出力先のフォルダーとファイル 名を指定して [実行] を タップします。

> 指定したフォルダーに 座標データが出力されます。



座標データを選択して出力する場合は

[指定] を選択して [次へ] をタップします。

出力する座標データの属性の チェックをオンにして [次へ] を タップします。



アプリ共有(クラウドストレージやメールなど)に出力する場合は 「アプリ共有〕を選択して 雇る データ出力 アプリ共有 戻る [次へ]をタップします。 出力先を選択してください。 定フォルダー サンプル模型データ 座標 20200323 ファイル名を指定して ◉ アプリ共有(Android<u>標準)</u>┩ [実行]をタップします。 出力先(共有先)のアプリを 指定すると座標データが出力 されます。

8-3 横断現況データ(SIM)を出力する

現場データ内の横断データを、横断SIMA形式で出力します。 出力されるのは、[観測] – [横断放射] で観測した横断データです。

- ホーム画面の [データ管理]をタップ します。
- ② [データ出力]をタップ します。





- 【横断現況】を選択して
 [次へ]をタップします。
- ④ 端末内のフォルダーに出力 する場合は、

[指定フォルダー]を選択 して[次へ]をタップします。 出力するデータを選択してくだす
3〕標
◎ 横断現況

キャンセル **データ出力**



5 出力先のフォルダーとファイル 名を指定して [実行] を タップします。

> 指定したフォルダーに 横断現況データが出力され ます。

5 オルダー・ファイル名を指定してくだ。 フォルダー	
フォルダー	
Download 選	択
ファイル名	
サンプル模型データ_横断_2020032	31

8-4 現場データ(FTZ)を出力する

FIELD-TERRACEオリジナルの現場データ(FTZファイル)を出力します。

FTZ ファイルを EX-TREND 武蔵で読み込むことはできません

FTZファイルは、他のスマートフォンのFIELD-TERRACEとの現場データの受け渡しなどに使用 します。EX-TREND武蔵で読み込むことはできません。

- 1 ホーム画面の「メニュー] をタップします。
- 2 [現場 切り替え]を タップします。
- 3 出力する現場を選択して、 [出力]をタップします。





現場出力

🐔

選択

- 4 端末内のフォルダーに出力 する場合は、 [指定フォルダー]を選択 して「次へ]をタップします。
- 🚯 出力先のフォルダーとファイル 名を指定して[実行]を タップします。

指定したフォルダーに 現場データ(FTZ)が出力 されます。

