2 GNSS 機器との接続

FIELD-TERRACEとGNSS機器を接続します。 GNSS機器は電源を入れ、接続可能な状態にしておいてください。

2-1 機器設定

観測方法・使用機器の設定をおこないます。

- ホーム画面の [機器設定]
 をタップします。
- 【観測方法】
 【メーカー】
 【機種名】
 などを設定します。
- 3 [利用開始]をタップ します。





観測方法により設定項目が変わります

戻る 機器設定 戻る 機器設定 ● [RTK | 「RTK(既設基準局使用)」 観測方法 RTK 観測方法 RTK (既設基準局使用) 基準局 基準局 の場合は、基準局と移動局を TOPCON TOPCON 設定します。 HiPer SR 機種名 HiPer SR 移動局 移動局 ※「利用開始」をタップしても、 TOPCON TOPCON ここではまだ接続されません。 機種名 HiPer SR 機種名 HiPer SR 利用開始 利用開始





機器と切断する場合は

GNSS機器との接続中は、すべての項目が変更不可になります。

機器設定画面で [利用終了] をタップすると、機器と 切断され変更可能になります。

