2-2 基準局の初期化 (RTKのみ)

基準局の設定・初期化をおこないます。(RTKの場合のみ)

- ホーム画面の [GNSS] を タップします。
- 2 [基準局]をタップします。





- ③ [図面]または [座標]を タップして、基準局の位置を 選択します。
- 【アンテナ高】を入力 します。
- 5 [初期化] をタップします。





- 6 [デバイス検索]をタップ します。
- 使用可能なデバイスで、
 基準局のGNSS機器を
 タップします。

戻る	基準局	
TOPCON HiPer SR RTK[BT]		
T- 接続	するデバイスを選択	99.6 50
ペアリ	ング済みデバイス	00
6.10	ACCOUNTY OF MALLING	5.200
		000 fin
	DI COMO	
	\$0.1.w0800005	
	984 -JOBETTAT	
100.002		
6	17409	
	デバイス検索	



8 GNSS機器とBluetooth 接続され、初期化がおこな われます。 初期化が完了すると、接続 は切断されます。





その他の設定項目

高度角マスク:採用する衛星の高度角(0度~90度)を設定します。指定した数値 (仰角)以下の衛星からのGNSS情報は採用しません。

QZSSデータを使用:準天頂衛星を使用するかどうかを設定します。

アンテナ高について

アンテナ高には、標高位置からGNSS受信機底面までの高さ(下図赤線箇所)を入力 します。機種ごとの「アンテナオフセット」(受信機底面から受信の中心までの高さ)は自動 で付加されますので、ここで入力する必要はありません。



GNSS-11