

地籍図の場合には、[設定] – [設定] – [ペン設定] で地籍図用のペン設定を読込み、表示色は「ペン」 で運用します。

1

CAD の [設定] – [設定] – [ペン設定] をクリックします。

🎟 🔚 ち ぐ 🖨 ፣		
ファイル ホーム 共通 汎用作図 専用作図 データ編	第 図面配置 設定 表示 お気に入り	♀ 実行したい作業を入力
	モード	



[読込み] をクリックします。

ペン設定	Ē - [No.1]	: 出荷時設定(背景	(黒)			?	×
ペン	表示	幅		色	- ユーザ定義線幅		
1	0	0.13 mm	8			0.0000	
2	0	0.18 mm	4		1	0.2000	
3	0	0.25 mm	6		2	0.3000	
4	0	0.35 mm	3		-		
5	0	0.50 mm	5		3	0.4000	
6	0	0.70 mm	7			0.4500	
7	0	1.00 mm	10		4	0.4300	
8	0	1.40 mm	8		5	0.6000	
9	0	2.00 mm	4				
10	0	0.13 mm	6		6	0.8000	
11	0	ユーザー1	3		単位:mm		
12	0	ユーザー2	5				- 1
13	0	ユーザー3	7		eter et	原有効(∨)	
14	0	ユーザー4	10		(2)	B13//0(*)	.
15	0	ユーザー5	8			読込み(R)	
16	0	ユーザー6	4				
補助	0		15		ŧ	書込み(W)	
						L=->++ (->	
					J 7	-夕転达(I)	
全ページ適用(Z) OK キャンセル							

## 3 [出荷時設定(地籍図用)]を選択します。





表示色を「ペン」に設定します。[設定] – [設定] – [共通設定] をクリックします。





[表示:全般]の[表示色]を[ペン]に設定します。

共通設定			?	×
6 作業データ設定	表示 : 全般			
表示:全般 表示: 5入9 表示:標高・DM 入力・座標系 選択モード ピックモード	表示色(I)	表示全般 表示状態 ジ 文字表示(S) ジ カーソル情報表示(C) 〇 グリッド表示(G) ジ 輪郭グラテーション表示(V) 〇 線の変化点を表示(L)	詳細表示 ☑ 線記号を詳細表示(B) ☑ ラバーバンド詳細表示(J) ☑ ラバーバンド内の文字(D)	
ページ設定 描画順 システムカラー グリッド:全般 グリッド:ローカル		□ 非検索データをバック表示(N) □ 非検索データをバック表示(N) □ エリアコントロール表示(E) バッチング塗潰し透過度(T) なし(0%) ・	文字列 ショートカット表示 ビ地理院タイル(X) ビストリートビュー(Z)	
		マスク表示 ② 文字でマスクをする(M) ③ マークでマスクしない(O) ④ マークでマスクする(H) ③ マークの外に矢印を表示(U) ③ マーかのふらない線もマスク(F)	文字列 )	
環境設定(Y)		ОК	キャンセル 適用(A)	

