

「14 条地図作成」作業は公共測量の制限を使用しています。 下記手順で14 条地図作成モードにすることで計算できます。

メインメニューにて[多角計算]タブ-[多角計算]をクリックします。

2

[設定] - [精度区分・多角] をクリックします。

			
ファイル 多角計算 共通 ♀	ヘルプ・FAQ検索	<u> </u>	
王 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		n/ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	レ 精度区分・多角
メイン	多角計算	作業データ編集	設定
	多角計算プロパティが表: [閉じる] をクリックしてく	示された場合は、右上の ください。	
	今角計算ブロパティ 今角計算ス 「受力計算■】 計算タイプ ● 凝集点測量 ○ トラパース計算 計算タイプ ● 凝集点測量 ○ トラパース計算 計算条件 戦利和限値 構成管理表	工程 地語記名多角測量:D 次数 1 積度区分 甲1 ·	



[読込み] をクリックします。

	TD	結度反ムな新	∠\##	精度区分	方向角 (単位:秒)		/坐	座標 (単位 : mm)		1	
	ID	U 相反应力名称	万規		定数項	係数	変数	定数項	係数	変数	
1	1	地籍図根多角甲 1	結合	甲1	10	15	√n	20	4	√ΣS(m)	
2	2	地籍図根多角甲2	結合	甲2	15	20	√n	50	6	√ΣS(m)	
3	3	地籍図根多角甲3	結合	甲3	20	30	√n	50	10	√ΣS(m)	
4	4	地籍図根多角乙1	結合	乙1	20	45	√n	60	15	√ΣS(m)	
5	5	地籍図根多角乙 2	結合	乙2	40	55	√n	100	20	√ΣS(m)	
6	6	地籍図根多角乙3	結合	Ζ3	40	65	√n	120	25	√ΣS(m)	
7	7	地籍図根多角甲1(相互後視)	相互後視	甲1		15	√n	20	4	√ΣS(m)	
8	8	地籍図根多角甲2(相互後視)	相互後視	甲2		20	√n	50	6	√ΣS(m)	
9	9	地籍図根多角甲3(相互後視)	相互後視	甲3		30	√n	50	10	√ΣS(m)	
10	10	地籍図根多角乙1(相互後視)	相互後視	乙1		45	√n	60	15	√ΣS(m)	
		··· •• • • - ·· ··		_							











[多角計算] タブー [多角計算] – [新規作成] をクリックします。



既存の多角計算を使用する場合は、「プロパティ」をクリックします。

7 [工程]を「14条地図作成」に切り替えます。 閉合差制限の式が公共測量の式に変わります。

	? X
多角計算名 多角計算 - 1 工程 14条地図作成	-
計算タイプ ●基準点測量 ○トラバース計算 次数 1 等級 1級 ・	
計算条件 觀測制限値 精度管理表	
正反双方向の距離観測の取り扱い ● 路線進行方向 ● 観測順 ● 正反平均 第 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
正反双方向の高度角の取り扱い	
●高度再備正を行わず平均 平均約5才化高 m 平均値< ○高度角補正を行わず平均 平均縮尺係数 計算	
開合差制限 括合 開合 相互後揮	
1:1級基準点測量 * 9:1級基準点測量(環) * 5:1級基準点測量(相互後視)*	
方向角	
座標 100+20×√辺数×路線長 10×√辺数×路線長 100+20×√辺数×路線長	
標高 200+50×路線長÷√辺数 50×路線長÷√辺数 200+50×路線長÷√辺数	
閉合比	_
 OK キャンセル	