TREND ROAD Designer

TREND-ONE/Mercury-ONE 連携



1	ONE連携(図面・帳票作成)	1
	1-1 ONEを起動して、図面や帳票を新規作成する	2
	1-2 ONEを起動して、既存の図面や帳票を編集する	6
2	ONE連携(線形入力)	11
	2-1 座標系を設定する	12
	2-2 ONEの作業データ(路線測量)を起動して、平面線形を入力する	13

1 ONE連携(図面·帳票作成)

TREND ROAD Designer(以下「TRD」と称する)からTREND-ONE/Mercury-ONE(以下「ONE」と称する)を 起動して、納品成果(図面・帳票)を作成します。

ONEと連携することで、TRDで作成した3Dモデルから日本仕様の図面・帳票作成が可能となります。

※TREND-ONE/Mercury-ONE Ver.9以降が対象となります。



1-1 ONE を起動して、図面や帳票を新規作成する

ONEを起動して、図面や帳票を作成します。

[作業フロー]は[道路設計モデリング]です。
 [道路モデル]タブー[図面・計算書]グループー[新規作成]をクリックします。

道道	路設計モデリング	- 🕼 🗂 💳 🖌	🛌 - A 📌 🚔 🕼 =			late 3	リボンを検索	E(F4)	9- 1	🖹 🕜 • 🗖 >
ファイル	ホーム 地形	路線 道路モデル	モデルの詳細 図面作成	図面	ユーティリティ					^
(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(4)(4)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)(5)	▶ ^{要素の選択} ○ □ ▼	道路モデル 標準断面を配置	 □ □<td></td><td>標準断面配置を編集</td><td>新ビュー マ</td><td>いた 3次元ドライブスルー</td><td><u>「</u> 道路モデルレポート</td><td>新規作成 約</td><td> 連携情報クリア </td>		標準断面配置を編集	新ビュー マ	いた 3次元ドライブスルー	<u>「</u> 道路モデルレポート	新規作成 約	 連携情報クリア
本図	選択		作成		編集		見直し		X	面·計算書
E Ka	-1, Default				q					
-						¢,<@EE F\$Q\$?				
						270	3~345		-	- martine

2 平面ビューで図面・帳票を作成する道路モデルもしくは線形を選択します。 ONE Ver.9がインストールされていると [設定] ダイアログが表示されます。 ONEに作成する作業グループ名を入力 して [OK] をクリックします。





3 ONEが起動して、路線測量、縦横断測量の作業データが作成されます。 路線測量、縦横断測量の[計算書作成] [CAD配置] で帳票や図面を作成します。





A1(橫) <46> [554.0/801.0] 206.282 255.288 Page 1 測量系 ..:

矩形内選択移動: 基準点を指定([Ctrl]追加・解除)

4 ONEで帳票や図面の作成を終了したら、データを保存して、ONEを終了します。 ONEを終了すると、TRDへ戻ります。 ※ONEで行った線形や横断形状等の変更はTRDに反映されません。

*F 10/F 5C	最近使用した現場
港口为驼竹 FDX	() Description (). (BORD
開く	(1.000000000000000000000000000000000000
閉じる	Comparison of the second
上書き保存	CONTRACT COMMERCIAL
名前を付けて保存	
履歴	
外部ファイル読込み >	
外部ファイル書込み 🕨	
見場の合成	
現場の抜出し	
印刷範囲の設定	
印刷	
PDF出力	

1-2 ONE を起動して、既存の図面や帳票を編集する

ONEを起動し〔新規作成〕で関連付いた現場を開いて、既存の図面や帳票を編集します。

[作業フロー]は[道路設計モデリング]です。
 [道路モデル]タブー[図面・計算書]グループー[編集]をクリックします。

🗵 道路設計モデリング 🔹 🐻 🗧 🔚 🔚 📥 👞 - 🥕 📌 🚔 🖄 📼					late 3	リボンを検索	(F4)	. 4	`? - □ >	
ファイル	ホーム 地形	路線 道路モデル	モデルの詳細 図面作成	図面	ユーティリティ					-
© • 1	▶ 要素の選択 ○ □ ▼	道路モデル 標準断面を配置	 	標準断面	「標準断面配置を編集		デ 次元ドライブスルー	<u>「</u> 道路モデルレポート マ	新規作成編	ま 連携情報クリア
本図	選択		作成		編集		見直し		図面	·計算書
E Ka-	-1, Default				G					- • ×
						() < BEE F.Q. 4				
							~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	2-17 K		- AB

2 平面ビューで図面・帳票を編集する道路モデルもしくは線形を選択します。



3 ONEが起動して、「新規作成」で関連付いた現場が開きます。 ※ONEのデータが作成されていないときは、メッセージが表示されます。 CAD図面の編集などを行います。



4 ONEで帳票や図面の編集を終了したら、データを保存して、ONEを終了します。 ONEを終了すると、TRDへ戻ります。 ※ONEで行った線形や横断形状等の変更はTRDに反映されません。



#### 補足

#### ■連携データの保存場所の確認方法

連携データの保存場所は、 [キャビネット] – [TREND ROAD モデル] –「〇〇.dgn」–「路線線形 etc」の [プロパティ] で 確認できます。



#### ■ 図面データの受け渡し

ONE のデータは onz 形式で保存してください。連携データも渡す場合は、dgn も一緒に提供してください。

#### ■連携情報クリア

ONE データが不要な場合は、 [道路モデル] タブー [図面・計算書] グループー [連携情報クリア] で連携情報をクリアして ください。



#### 注意点

TRD の [道路モデル] タブー [図面・計算書] グループー [新規作成] [編集] から起動した ONE の横断計画では、 複数構築形状の出力・編集はできません。



#### 【TRDからONEを起動した場合】

【ONEを起動した場合】

## 2 ONE 連携(線形入力)

ONEの作業データ(路線測量)を起動して平面線形を入力します。 座標系を設定してから、ONEの作業データ(路線測量)を起動してください。 ※TREND-ONE/Mercury-ONE Ver.9以降が対象となります。



### 2-1 座標系を設定する

座標系を設定します。

[作業フロー]は[道路設計モデリング]です。
 [ユーティリティ]タブー[地理座標系]グループー[座標系]をクリックします。



2 [ライブラリから選択]のアイコンをクリックします。 座標系を選択して [OK] をクリックします。



### 2-2 ONE の作業データ(路線測量)を起動して、平面線形を入力する

ONEの作業データ(路線測量)を起動して、平面線形を入力します。

[作業フロー]は[道路設計モデリング]です。
 [路線]タブ-[平面]グループ-[線形入力]をクリックします。



2 ONEの路線測量が起動します。

作業範囲をTRDから自動取得し、地理院タイルを背景表示します。



3 任意の入力方法で平面線形を入力します。



4 平面線形の入力を終了したら、路線測量を閉じます。 ONEの路線測量で入力した平面線形が自動変換されてTRDに表示されます。 ONEは現場データを作成せずに終了します。



14

#### 注意点

TRD の [路線] タブー [平面] グループー [線形入力] で起動した ONE の作業データ (路線測量) では、書き込み、 読み込み、幅杭のコマンドが制限されます。

#### 【TRDからONEを起動した場合】

🖾 🗛 🗋	= =			新現場 - 路線測量1(TRD	連携)
ファイル	共通 路線条件	路線計画 (IP)	セル・表示	♀ ヘルプ・FAQ検索	
「」 作業範囲 設定	IP法路線 IP法路線訂正 入力∨ (表)	IP ● E IP点編集 IP点移動 ● ●	IP法曲線要素 詳細表示		座標地番SIMA 路線SIMA
設定		路線作成		路線計算	データ読込み

#### 【ONEを起動した場合】

Ø 🗛 🗅	l 🖿 🔻					新現場 - 🏻	各線測量1	
ファイル	共通路線条件路線計画(IP)	セル・表示	♀ ヘルプ・FAQ検索					
[] 作業範囲 設定	■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P ■ P </th <th>■ IP法曲線要素 詳細表示</th> <th></th> <th>TREND- POINT~</th> <th>R SIMA 予スタ データ~ CAD 自社連携 ~</th> <th>E⁴ SIMA 1⁴ 外部ファイル ~ E⁴ 電子納品 ~</th> <th>計算書作成 CAD配置</th> <th>- ● 登録</th>	■ IP法曲線要素 詳細表示		TREND- POINT~	R SIMA 予スタ データ~ CAD 自社連携 ~	E ⁴ SIMA 1 ⁴ 外部ファイル ~ E ⁴ 電子納品 ~	計算書作成 CAD配置	- ● 登録
設定	路線作成		路線計算	連携	データ読込み	データ書込み	計算書·図面	登録