カテゴリー	質問	回答
共通	【Ver.9】新規物件を作成する際、［物件情報］で選択されている「物件マスタ」が1番になっています。別の番号がいつも選択されるよう、変更できますか？	［物件情報［新規］］で物件マスタを選択、［初期値に設定する］のチェックをオンにしていただくと、次回からその物件マスタが初期値として、選択されるようになります。
共通	【Ver.9以降】操作中に、いきなり、虫眼鏡（ズームビュー）がでてくるときがあります。	マウスの両ボタンを押したまま、真上方向へドラッグすると［ズームビュー］が表示されるためです。この設定を解除するには、ズームビューを表示させ、［設定］（歯車のボタン）をクリックし、［両ボタンドラッグでのズームビュー表示を利用する］をオフにしていただきます。※ズームビューは、ズームしたい個所でキーボードのZキーを押すことでも表示できます。
共通	ARCHITREND Zの物件データやマスタのバックアップ方法を教えてください。	それぞれのバックアップ方法とリストア方法は、以下のPDFを参照してください。
共通	処理選択の画面は、カスタマイズできますか？	処理選択の画面の［カスタマイズ］をクリックすると、カスタマイズの画面に切り替わります。そこで、ボタンの追加や移動を行うことが出来ます。作業後に［保存］で、上書き保存することが出来ます。
共通	図面印刷で、作成した図面を［PDFエクスポート］で変換したところ、「社外秘」と表示されてしまう。	PDFドライバのプロパティを開き、［設定］画面の［透かし］タブの設定を確認してください。「テキスト」にチェックが入っていて、「社外秘」が選択されています。［透かし］のタブで、「テキスト」ではなく「なし」にチェックを入れていただく設定を行い、その後PDFファイルに変換をしていただくと、「社外秘」の表示を消すことができます。
共通	［基準高さ情報］－［その他］で、［根太レス工法（２階以上は木のみ）］のチェックを、［１階］と［２階］ともにONにして、その後、床伏図の1階と2階で［自動］を行ったときに、格子状に合板受けが配置されません。	床伏図において→［設定］－［専用初期設定］－［土台・大引条件］－［根太レス工法］－［合板受(大引）］ ONにし、［合板受（大引）ピッチ］を例えば910に設定します。つぎに、［設定］－［専用初期設定］－［床部材条件］で［床梁ピッチ］も910に設定することで、1Fは大引、2Fは梁で合板受けが、格子状に自動作成されます。
共通	開いている図面の中で任意の図面を選択して、画面に並べる方法はありますか？	［選択ウインドウを並べて表示〕ボタンより、［図面］グループの図面名を選択することで、目的のの図面を並べて表示することができます。
共通	物件データが100物件でいっぱいになったのですが、追加して登録できますか。	［物件選択］画面で、物件フォルダを新規作成していただくことで、追加して登録ができます。＜手順＞ １．［物件選択］画面で、＜登録＞をクリックします。 ２．物件フォルダ登録］のダイアログで、［未登録］の欄を選択し、＜変更＞をクリックします。 ３．［フォルダ変更］のダイアログで、新規フォルダの名称を入力します。（例：C:¥fcapp¥atz¥data2） ４．「フォルダ・・・は存在しません。作成しますか？」とメッセージが表示されますので、＜はい＞をクリックします。 ５．［未登録］の欄が［ローカル］になり、３で指定したフォルダ名が表示されますので、＜OK＞をクリックします。 ６．［物件選択］画面が新規に作成されますので、引き続き物件を追加登録できます。 ＜補足＞・物件フォルダを変更するときは、［物件選択］画面の［フォルダ］右横の三角矢印で切替えます。・物件データは、他のメディアに定期的にバックアップすることをお勧めします。

カテゴリー	質問	回答
共通	バック図面を表示する際に、任意のレイヤのデータだけを表示したい。	［ファイル］－［バック図面・バックデータ］－［バック図面表示］で［表示レイヤ設定］を開き、レイヤごとに表示・非表示の設定をしていただけます。
共通	起動時に選択されているペンNo（［ペンNo切替］）は、どこで設定していますか。	設定はありません。「最後に閉じた図面」で、使用していたペンNo（［ペンNo切替］）を引き継いでいます。
共通	画像を貼り付けてある図面データを、JW_CADデータに変換できますか。	画像データはJW_CADへの変換対象となっておりません。
共通	RIKCAD21への連携で、エクステリア部品は連携対象外になっていますが、例えば、ArchiMaster上で、部品の［分類］をエクステリアから家具等に変換すれば連携対象になるのでしょうか？	ArchiMasterで、部品の［分類］をエクステリア、景観装飾以外の家具等に変更していただくことで、連携対象とすることが可能です。 変更後のAM部品を配置し、［ファイル］－［RIKCAD21/expot連携 エクスポート］を［内部詳細（ガラス透過）］ONで実行していただくことで、パース表示される事が確認できます。 ＜補足＞ ・3D部品の場合も同様の考え方になります。［部品種別］を連携対象外となっている外構以外に変更していただくとよいです。 ・外構シンボル、外構部品、エクステリア部品、景観装飾部品は連携対象外です。 ・敷地は変換対象となっていますが、CADデータとしては連携されますが、立体データとしては連携されません。
共通	［通り芯］－［通り芯クリップ領域］処理後、非表示になった通り芯を元のように表示するには？	［編集］－［図形復元］で通り芯を選択していただくことで、元の表示に戻ります。［属性別選択］で通り芯を選択されると便利です。
共通	［ファイル］－［データ変換］－［JW_CAD読み込み］よりJWWデータを読み込むと、すべての線分がペン1の点線で読み込まれます。	読み込んでいるJWWデータでSXF対応拡張線種が使用されていると思われます。ARCHITREND ZはSXF対応拡張線色・線種の読み込みに未対応のため、SXF対応拡張線色はすべてペン1、SXF対応拡張線種はすべて点線（線種7）で読み込まれます。JW_CAD側でSXF対応拡張線種を使用しないよう線種を変更してから読み込んでいただくか、ARCHITREND Zに読み込んだ後で、［編集］－［要素属性変更］で線種を変更していただくようお願いします。
共通	［汎用シンボル］－［つみき］で立体を入力する場合、素材として、Archi Master素材を割り当てできますか。	［素材選択］からArchi Master素材が選択できますが、球体は対象外になっております。ご了承ください。
共通	コマンドを選択したときに、ダイアログ表示が青いバーだけで表示されます。	［設定］－［基本設定］－［システム1］を開き、［ダイアログ］グループの［モードレスダイアログを最小化の状態で開く］チェックをオフと設定してください。
共通	［操作モード切替］（ボックスインやボックスタッチなど）をキー割り当てできますか。	Tabキーで切り替え可能です。また、Tab キー＋Shift キーでは逆順の切り替えになります。
共通	【Ver6以降】　ARCHITREND Zを終了しようとすると、「バックアップ指定時間を経過しました。 ARCHITREND Z ユーティリティを起動してバックアップを行いますか？」とメッセージが表示され、［はい］をクリックすると、ユーティリティが起動するようになった。	［設定］－［基本設定］－［システム2］を開き、［データのバックアップ確認］の［終了時にデータ・マスタのバックアップ確認を行う］チェックボックスをオンと設定していることが考えられます。このチェックがオンの場合は、前回本アプリケーションを終了した時点から、今回終了するまでの経過時間が、［確認メッセージ表示間隔］ボックス指定した時間を越えるとメッセージが表示されます。

カテゴリー	質問	回答
共通	【Ver5以降】　登録した各図面のレイヤマップを新規物件でいつも読み込んでくるようにしたい。	１．［設定］－［表示モード］－［レイヤ表示・検索設定］コマンドをクリックし、［レイヤ表示・検索設定］ダイアログを開きます。 ２．［レイヤ表示・検索設定］ダイアログでレイヤの表示・検索を設定し、［登録］ボタンからレイヤマップを登録します。 ３．［管理］ボタンから［レイヤマップ管理］ダイアログを表示し、他物件でも利用したいレイヤマップの名称を選択し、［＞＞］ボタンをクリックし、［マスタ］の欄に登録します。このときに［新規］のチェックをオンにすることで、新規作成する物件の各図面でいつも読み込まれてきます。［OK］で閉じます。
共通	ツールバーなどのコマンドの表現を、境目の線のないフラットな表現にする設定は。	［設定］－［基本設定］－［システム1］を開き、［ツールバー］グループの［ツールバーの表示をフラットにする］チェックボックスをオンと設定します。
共通	【Ver6以降】［設定］－［基本設定］－［使用者情報］を開くと、組織マスタが正しくインストールされていないようなメッセージが出ます。ARCHITREND Managerは購入しておらず、使用していません。	インストールディスクより、ARCHITREND Managerプログラムのインストールをお願いします。ARCHITREND Managerプログラムインストール時には、［ARCHITREND Managerを未購入の方 ARCHITREND Zで、拡張機能がご利用できます。］を選択し、インストールを進めてください。
共通	他の階で設定した作図範囲を取り込みたい。	１．［ファイル］－［階複写］コマンドをクリックします。 ２．［図面複写］ダイアログで［図面］ボックスから取り込み元の階数を選択し、［作図範囲］チェックボックスをオンとします。 ３．［OK］をクリックすると、取り込むことができます。
共通	［設定］－［基本設定］－［キー割り当て］を行っていますが、数字を割り当てたもの（例：「1」を割り当てた、サブピックモード）がキーを押しても反応しません。	テンキーの数字は反応しませんので、キーボードの上側に並んでいる数字キーを使っていただくようお願いいたします。
共通	画面左側に入門編とか書いてあるウィンドウが、毎回開くようになりました。	平面図など図面を開き、ツールバーの［入力ナビ］コマンドをオフにし、保存終了をお願いします。次回からは表示されなくなります。
共通	文字のペンNoを変更したいのですが、［ペンNo切替］のところを切り替えることができません。	これから文字を入力する場合は、［文字列入力］コマンドを選択していただくと［ペンNo切替］を使用できるようになります。入力済みの文字のペンNoを変更する場合は、［編集］－［要素属性変更］で変更していただくことになります。
共通	上書保存の際、［初期値］グループに［共通］・［物件］・［専用］のチェックボックスがありますが、これらは何でしょうか。	［設定］－［共通初期設定］や［物件初期設定］や［専用初期設定］にて、内容を変更したあとに［ファイル保存］をおこなっていない場合に表示されます。変更内容を初期値として保存するときは、オンにします。
共通	寸法線属性変更で、文字の縦横比を0.7倍に設定しました。AUTOCAD2010DWGデータに変換し読み込むと、縦横比が1.0倍になってしまいます。	寸法線以外の文字列要素に関しては縦横比が保持されますが、寸法文字は別扱いとなり「0.7」と設定しても「1」になってしまいます。これは変換エンジンとの兼ね合いもあり、現状の仕様となっていますのでご了承ください。
共通	【Ver6以降】　GLOOBEで作成したデータを読み込みたい。	［物件選択］ダイアログで［処理］ボタンをクリックし、［GLOOBEデータ読込］・［インポート］コマンドから読み込むことができます。また物件一覧上で右クリックし、メニューの中の［インポート］コマンドからも読み込むことができます。読み込むことができるファイル形式はIFCファイルです。あらかじめGLOOBE側でIFCファイルにエクスポートをおこなっておく必要があります。

カテゴリー	質問	回答
共通	ネット認証において、時間関係のエラー（「日時が正しく認識できませんでした。パソコンの日時の設定を確認してください。（エラーコード：26）」）が表示されます。	サーバの時間とパソコンの時間が3分以上ずれていると認証に失敗します。パソコンの日付と時間の確認をお願いします。
共通	【Ver5以降】　構造計算ソフトのKIZUKURI（木造舎）へ連携しています。木材の樹種は連動しますか。	ATZ側では出力していますが、KIZUKURI側で読み取っていないようです。構造材の樹種・等級情報、金物情報の連携はありません。
共通	内法から間取りを入力していく手順書（リノベーション）は、どこかに登録されていますか。	［ヘルプ］－［解説資料］の「基本設計」の中に、「ATZA8_リノベーション.pdf」が登録されています。また、FCコンシェルジュの建築設計サポートサイトの操作マニュアル「基本設計」の中にも「リノベーション機能の流れ」が登録されています。
共通	JWCで作成したデータをATZで読み込んでいます。データの距離を計測すると、微妙な誤差が生じているのはどうしてでしょうか。	JWC側の制約になります。ハードウェア上の制約により座標データを単精度実数で保持しているため、JWC形式のデータを倍精度実数で扱うCADで読み込むと、わずかながら数値の誤差が発生します。（参照リンク）http://ja.wikipedia.org/wiki/Jw_cad
共通	【Ver5以降】　登録したレイヤマップを他の物件の同じ図面でも利用したい。	１．［設定］－［表示モード］－［レイヤ表示・検索設定］コマンドをクリックし、［レイヤ表示・検索設定］ダイアログを開きます。 ２．［レイヤ表示・検索設定］ダイアログでレイヤの表示・検索を設定し、［登録］ボタンからレイヤマップを登録します。 ３．［管理］ボタンから［レイヤマップ管理］ダイアログを表示し、他物件でも利用したいレイヤマップの名称を選択し、［＞＞］ボタンをクリックし、［マスタ］の欄に登録し［OK］で閉じます。 ４．［物件］－［物件変更］から物件を変更し、同じ図面を開きます。 ５．［設定］－［表示モード］－［レイヤ表示・検索設定］コマンドから［レイヤ表示・検索設定］ダイアログを開きます。 ６．［レイヤ表示・検索設定］ダイアログの［管理］ボタンをクリックし、［レイヤマップ管理］ダイアログを表示させます。 ７．［マスタ］欄に登録のあるレイヤマップを選択し、［＜＜］ボタンで開いている図面のレイヤマップの一覧に登録します。 ８．後はレイヤマップを切替えます。
共通	【Ver5以降】［レイヤ表示・検索設定］コマンドで登録したレイヤマップに切替えたい。	以下の方法がございます。 ・［レイヤ表示・検索設定］ダイアログで左上のレイヤマップの名称を切替えることができます。 ・［表示］－［ツールバー設定］コマンドから［ツールバー表示設定］ダイアログを表示し、ツールバーの［入力属性］の［レイヤ表示・検索切替］をオンと設定すると、ツールバー上にレイヤマップ切替ボックスが表示されます。そのボックスで切替えることができます。
共通	【Ver5以降】［レイヤ表示・検索設定］ですが、表示パターンを複数登録したい。	［レイヤ表示・検索設定］ダイアログで表示／非表示の設定をおこないます。次に［登録］ボタンから［レイヤマップ登録］ダイアログを表示し、［新規登録］をクリックして名称を入力して［OK］から登録をおこないます。
共通	レイヤ001～005の名称を変更できますか。	［設定］－［専用初期設定］－［レイヤ］でレイヤ名称の変更ができます。
共通	【Ver2以降】JWWのデータをバック図面として読み込みました。このデータを移動できますか。	［ファイル］－［データ変換］－［読込バックデータ移動］コマンド で行えます。

カテゴリー	質問	回答
共通	【Ver5以降】部分的に設定したグリッド間隔を戻したい。	［設定］－［グリッド］コマンドを選択し、［部分変更をクリア］ボタンをクリックし、［部分変更クリア］ダイアログで［はい］をクリックすることにより、戻すことができます。
共通	【Ver5以降】グリッドピッチを部分的に変更したい。	１．［設定］－［グリッド］コマンドをクリックし、［間隔の部分設定］グループの［部分変更］ボタンをクリックします。 ２．変更するグリッド間隔の始点とするグリッド線をクリックし、方向と範囲の終点となる位置をクリックします。 ３．［グリッド間隔の部分設定］ダイアログが表示され、［間隔］と［グリッド数］を確認し、［OK］をクリックし決定します。
共通	［ファイル］－［データ変換］－［DXF/DWG読み込み］で、「読み込み対象データがありませんでした。」のメッセージが出て開けない。	［DXF/DWG読み込み］ダイアログの［要素変換］グループの［モデル空間の要素のみ読み込む］チェックボックスをオフで読み込めるかどうか確認をお願いします。 ＜補足＞AUTO_CADでは「モデル」空間と「レイアウト」空間という作業面があり、［モデル］空間で入力した図面を［レイアウト］空間で出力用の図面にします。ATZで読込時にこのようなメッセージが表示される場合は、［モデル］空間の要素がないことが考えられます。
共通	［ファイル］－［バック図面表示］コマンドからバック図面1とバック図面2に参照図面を設定しました。［ファイル］－［バックデータ取り込み］コマンドを選ぶと、バック図面2が消えてしまいます。	［バックデータ取り込み］ダイアログの［取り込み対象］グループで［バック図面2］を選んでいただくと、バック図面2で設定した図面が表示され、取り込むことができます。
共通	たとえば平面詳細図込みの物件データを、平面詳細図を購入していないユーザーが読み込んだ場合、平面図等に平面詳細図をバック表示することは可能ですか。	可能です。
共通	［設定］－［基本設定］－［操作2］－［ピック］グループの［サブピックモード］はどのように使いますか。	ツールバーで設定されているピックモード以外に、一時的に使用できるピックモードを設定します。たとえば、線分入力時に、ツールバーは［ピック（フリー）］コマンドがオンの設定で、サブピックモードは［ピック（交点）］コマンドをオンに設定していたとします。1点目をクリック後、2点目をクリックするときに、キーボードの「1」キー（初期出荷でキー割り当てられている［サブピックモード（押下中有効）］）を押しながら交点の位置をクリックすると、交点をピックすることができます。
共通	【Ver5以降】　［レイヤ表示・検索設定］ダイアログでレイヤ一覧と図面モニタの間にある「表示」と「隠す」のボタンはどのように使いますか。	図面モニタ上で選択したデータのレイヤを表示／非表示に切り替えるときに利用します。
共通	［塗り潰し］－［塗り潰しの入力］コマンドで表示される、［単色］の色をあらかじめ設定しておけますか。	［設定］－［共通初期設定］－［表示色］ダイアログの［塗り潰し色］グループで設定できます。例えば、［表示レベル］が［中］の色を変更する場合は、［中］を選択、［RGB］ボタンをクリックし、［色の設定］ダイアログで変更を行ってください。
共通	見上・見下の切り替えは、どこで設定しますか。	［設定］－［物件初期設定］－［基準高さ情報］をクリックし、［その他］タブをクリックすると、［見下］［見上］オプションで設定できます。

カテゴリー	質問	回答
共通	通り芯を入力したときに画面の端に表示される芯名表示を消したい。	【Ver4以降】［設定］－［基本設定］－［システム2］を開き、［画面端に通り芯名を表示］のチェックをオフに設定すると、表示されなくなります。 【Ver2、Ver3】［設定］－［基本設定］－［システム］を開き、［画面端に通り芯名を表示］のチェックをオフに設定すると、表示されなくなります。 【Ver1】［設定］－［基本設定］－［汎用機能］を開き、［通り芯名常時表示］のチェックをオフに設定すると、表示されなくなります。
共通	［設定］－［基本設定］－［キー割り当て］の設定内容を書き出すことはできますか。	［一覧コピー］をクリックするとクリップボードにコピーをおこない、同時にExcelに書き出すことができます。書き出されたExcelデータを保存し、ご利用ください。
共通	【Ver5以降】［計測・情報］－［汎用面積区画］コマンドで入力をした面積区画や面積表の小数桁や丸めの初期値はどこで設定しますか。	［設定］－［物件初期設定］－［CAD関連］－［汎用面積表］で設定することができます。
共通	【Ver5以降】開いている図面を画像変換したい。	［ファイル］－［画像として保存］コマンドから変換することができます。 【Ver4以前】［物件選択］ダイアログを開き、［外部ファイル書込／プレゼンデータ作成］コマンドから変換をおこないます。
共通	【Ver5以降】グリッドの分割数を6分割よりも細かく設定できますか。	10分割まで設定することが可能です。［表示］－［ツールバー設定］で、ツールバー［ピックモード］を選択しますと、コマンドのところで、［グリッド分割を7に変更］などチェックをつけることができます。チェックをつけて［OK］しますと、ツールバーのグリッド分割数の切り替えができるようになります。
共通	［内部初期値書込］のダイアログ画面で、［今後このダイアログを表示しない］のチェックをオンにしました。ダイアログを再度表示させることはできますか。	［Shift］キーを押しながら、［内部初期値書込］のボタンをクリックしていただくと表示されます。
共通	［ファイル］－［バック図面表示］にある、［その他バックデータ表示］に「バックデータ」とありますが、これは何のデータでしょうか。	例えば［ファイル］－［データ変換］コマンドからDXFやJWWのデータをバックデータとして読み込んだ場合が該当します。
共通	A物件の平面図だけをB物件に取り込みたい。	以下の操作で行えます。 １．B物件の平面図を開き、［ファイル］－［他物件データ取り込み］コマンドをクリックします。 ２．［他物件データ取込］ダイアログが開きますので、A物件を選びます。物件を選択したら、［次へ］をクリックします。 ３．取り込む図面（例：平面図）を選び、［次へ］をクリックします。 ４．［他物件データ取り込み］のダイアログが開きます。取り込む対象の部材を確認します。ダイアログが開いたときは、すべての部材が選択されています。取り込まない部材は、選択から外します。［読み込み］ボタンをクリックします。 ５．貼り付ける際の基準とする点をモニタ図面上でクリックします。 ６．クリックした位置を基準点とするかの確認状態になりますので、「YES」ならマウスの左ボタン、「NO」ならマウスの右ボタンを押します。 ７．取り込む図面の配置先をクリックします。

カテゴリー	質問	回答
共通	専用ツールバー、汎用ツールバーの各アイコンの左下にある三角マークは何を表わしてしますか。	色によって次の意味があります。緑：通り芯レイヤに入力されるデータ。青：現在のレイヤに入力されるデータ。黄：補助レイヤに入力されるデータ。ピンク：コマンドを実行する前に、データの選択がおこなえるコマンド。赤：構造図、造作・下地材シンボルの中で積算されるデータ（意匠シンボルは、属性ダイアログ内の［積算情報］ボタンのある／なしで判断されます）
共通	グリッドが表示されていないのですが。	［設定］－［共通初期設定］－［表示色］で背景とグリッドが同色になっていないか、［表示］－［表示条件］で［グリッド］オフになっているようであれば、オンにしていただきどうか確認をお願いします。
共通	長期優良住宅ナビウィンドウにある［部材配置チェック］とは？	チェック欄左上に紫（ピンク）マークがついているものについて、データが図面に配置されているかどうかのチェックを行なうものになります。配置が確認されたものは、チェックボックスが自動的にオンになります。 ＜補足＞ ・部材配置チェックの対象とするかどうかは、性能表示チェックで「マスタ編集モード」にして、［部材配置チェック対象有り］ボックスのオン/オフで設定していただけます。 ・ただし、2D部品配置に関するもののように、配置されているかどうかの判断ができないものについては、［部材配置チェック対象有り］オンにしていただいても、配置チェックの対象から外れます。
共通	プルダウンメニューの各コマンドやダイアログ内の設定項目にアルファベットが表記されています。これらは何を意味しますか。	各コマンドにショートカットを割り当てています。キーボードのAltキーを押しながら表示されているアルファベットを押すことで、キー操作が行えます。
共通	性能表示など目標等級はどこで設定しますか？	［設定］－［物件初期設定］－［性能・地域条件］－［目標等級］から設定することができます。
共通	【Ver.3以降】［ツール］－［クイック建具マスタ作成］コマンドがグレースケールで選択することができません。	［設定］－［物件初期設定］－［共通マスタフォルダ］をクリックし、［クイック建具マスタタイプ］グループの［ArchiMasterを使用する］チェックボックスをオフと設定していただくと、選択できるようになります。
共通	［設定］－［共通初期設定］－［表示色］ダイアログ［要素色］とは何の色ですか。	［設定］－［共通初期設定］－［ペン・線種］のペンNoと線種や、各図面の［設定］－［専用初期設定］－［レイヤ］の表示色として選択する色の設定となっています。
共通	画面上の用紙枠サイズを設定しておきたい。	［設定］－［物件初期設定］－［初期グリッド・用紙］の［用紙選択］で設定しておくことができます。
共通	リアルタイム連動の設定はどこにありますか。	【Ver.4以降】［設定］－［基本設定］－［システム1］をクリックし、［図面のリアルタイム連動］グループで設定することができます。 【Ver.3】【Ver.2】［設定］－［基本設定］－［システム］をクリックし、［図面のリアルタイム連動］グループで設定することができます。 【Ver.1】［設定］－［基本設定］－［システム］をクリックし、［リアルタイム連動］チェックボックスで設定することができます。

カテゴリー	質問	回答
共通	作成したパースモニタをお客様に渡して、立体データを見せることはできますか。	ホームビューア作成していただければ可能です。まず、パースモニタで［ファイル］－［XVL3ファイル書き込み］をおこなっていただきます。 次に、物件選択の画面で［処理］－［ビューア用データ作成］で、テンプレートの設定はそのままで［次へ］［次へ］と進めていただき［作成］ボタンで作成していただけます。 ＜補足＞【Ver.r4以降】であれば、［ヘルプ］－［解説資料］から目次一覧を開いただくと、ARCHITRENDZ Ver.×（CG・プレゼン）内に、ホームビューア用マニュアルがございます。ご参照ください。
共通	補助点線の色を変更したい。	［設定］－［共通初期設定］－［ペン・線種］をクリックし、［ペン一覧］の「不出力・補助点線」の色を変更してください。
共通	入力データ数を確認する方法があったと思うのですが。	ツールバー上で右クリックし、［ツールバー設定］を選びます。［ツールバー］で［メッセージ］を選び［コマンド］に表示される［登録データ件数］のチェックをオンにします。画面右下にdata=○○という表示が追加されるようになります。
共通	建具の外枠のペンはどこで設定できますか。	［設定］－［共通初期設定］－［ペンNo］をクリックし、［立面・パース］タブにある「建具見付」のペンNoが連動します。
共通	8階建てのマンションで、2階から7階までが同じ間取になります。この場合に、図面作成を省略する方法はありますか？	［設定］－［物件初期設定］－［基準高さ情報］に［仮想階設定］があり、2階を元階に設定し、3階から7階までを参照階と設定していただくことができます。そのため、実際に入力するのは1階、2階、8階だけで済みます。
共通	編集中の画面は開いたままで、別の画面を開きたい。	［ウィンドウ］－［他の処理図面を開く］より開くことができます。
共通	ARCHITREND Z終了時に「データは大切な資産です。もしもの場合に備え、データのバックアップを忘れずに行いましょう。」と表示されますが、これを表示させないようにすることはできますか。	1日に1度、最初のARCHITREND Z終了時に表示する仕様になっており、表示させないようにすることはできません。
共通	用紙枠の位置を移動したい。	［設定］－［用紙枠］コマンドの［用紙枠設定］ダイアログで［マウス］ボタンをクリックします。用紙枠の位置ををマウスで指定して変更できます。
共通	物件名を変更したい。	・［物件選択］ダイアログを開いている場合［物件一覧］から物件を選択後、［編集］－［物件情報］コマンドをクリックし、［物件情報］ダイアログで変更を行います。 ・平面図など図面を開いている場合［物件］－［物件情報］コマンドをクリックし、［物件情報］ダイアログで変更を行います。
共通	物件を検索したいのですが。	１．［物件選択］ダイアログで［履歴・検索結果］ボタンをオンにします。 ２．［検索結果］ボタンをクリックします。 ３．［物件検索］ダイアログが表示されます。例えば、物件名で検索する場合は、［物件検索］ダイアログで［分類］「フォルダ」を選び、検索対象となるフォルダのチェックをオンにします。次に、［分類］「物件」を選び、物件名のチェックをオンにし、検索したい物件名を入力します。その後、［検索］ボタンをクリックしていただくと、検索が開始されます。 ＜補足＞【Ver.4】以降、［データ管理切替］をARCHITREND Managerに変更した場合、［検索］の機能が使用できなくなります。ご了承ください。

カテゴリー	質問	回答
共通	［3D部品マスタ選択］ダイアログで、選択している部品を立体的に確認したい。	【Ver.3以降】ダイアログ右下にある［パース表示］ボタンから［姿図確認］ダイアログを表示させ、確認することができます。 【Ver.3以前】ダイアログ下の［姿図］ボタンから確認することができます。
共通	登録されていないレイヤ番号にレイヤ名称を登録したい。	［設定］－［専用初期設定］－［レイヤ］で設定することができます。［項目一覧］より設定する箇所を選択し、［レイヤ名称］に名称を入力してください。
共通	［設定］－［物件初期設定］－［外断熱］の［外壁断熱材］グループの［名称］はどこに反映しますか？	平面詳細図、矩計図、仕上表で表現する外壁断熱材の名称に反映します。
共通	【Ver.4以降】各シンボルごとにピックモードとグリッドピックの分割数を設定しておきたい。	１．［設定］－［専用初期設定］－［ピック］をクリックします。 ２．［ピック自動切り替えを利用する］チェックボックスをオンにし、各シンボルごとに、ピックモードとグリッドピックの分割数を設定してください。 ＜補足＞この設定は平面図、屋根伏図、平面詳細図で設定することができます。
共通	【Ver.4以降】青色の用紙枠の左上に点線で横長の枠がでてきますがこれは何の枠ですか。	［ファイル］－［記録簿［Trust Keeper］（バーコード付き）印刷］で印刷するときのバーコードの位置を示しています。
共通	［設定］－［物件初期設定］－［初期グリッド・用紙］の［グリッド設定］で［間隔］を変更した時に、他図面には変更したグリッドは連動しないのでしょうか？	［グリッド］グループでの変更は、変更時に開いている図面と未入力の図面に対して反映されます。データ入力済みの図面には反映されませんので、各図面で［設定］－［グリッド］で［間隔］を変更していただく事になります。
共通	【Ver.4以降】部材をダブルクリックすると、コマンドを選択できるようになっていますが、属性変更できるようにしたい。	［設定］－［基本設定］－［操作3］を開き、［ダブルクリック時の動作］グループで［属性変更］オプションをオンにしていただくようお願いします。
共通	【Ver.4以降】ツールバーを大きく表示させたい。	［表示］－［ツールバーを大きくする］をクリックすることで、表示サイズを変更していただけます。
共通	指定した範囲で、特定のペンNo.（例：青色）のデータを選択する方法はありますか。	先にボックスインなどで範囲を決めてデータを選択します。次に、［ペン別選択］で青色ペンを指定し、［絞込］をクリックします。指定した範囲にある青色ペンだけを選ぶことができます。
共通	ArchiMasterの［初期セット設定］で設定した内容をARCHITREND Zで反映したい。	［設定］－［物件初期設定］－［内・外仕様］－［ArchiMaster］の［初期セット］グループで各セットを設定することができます。
共通	マウスホイールで拡大縮小をするときに、マウス位置を基準にすることはできますか。	［設定］－［基本設定］－［操作1］で［ホイール拡大縮小をマウス位置基準］チェックボックスをオンにしてください。オフの場合は、画面の中央を基準に拡大縮小されます。
共通	待避した保護データを削除したい。	［ファイル］－［バック削除］コマンドを選択し、表示されたダイアログ表示で［保護データ］のチェックボックスをオンに設定し、［はい］をクリックしてください。
共通	［物件情報］ダイアログの［物件名］ボックスですが、入力できる文字数は決まっているのでしょうか。	入力制限は、全角で24文字（半角で48文字）までとなっております。

カテゴリー	質問	回答
共通	［柱壁］－［出窓壁］コマンドを選択、［出窓の出］を変更し、［内部初期値書込］しました。物件マスタは共有にして使用しているのですが、他のパソコンでは［出窓の出］が変わっていません。	［出窓の出］は専用初期設定の方にある設定なので、［関連設定］－［出窓壁］の方に更新されます。（［設定］－［専用初期設定］－［外部シンボル］－［出窓壁］からも確認できます。）そのため、［専用マスタ書込］をおこなって初めて専用マスタに登録されます。
共通	ツールバーに［属性別選択］コマンドが表示されていない。	［表示］－［ツールバー設定］コマンドを選択し、［ツールバー表示設定］ダイアログの［ツールバー］ボックスで［選択モード］のチェック、［コマンド］ボックスの［属性別選択］のチェックがオンになっているか確認をお願いします。
共通	ポップアップメニューを表示させ、［対象データ選択］をクリックすると、勝手にボックスタッチでデータを選択する1点目が取られた状態になってしまう。	［設定］－［基本設定］－［操作3］の［メニュー開始位置をコマンド1点目にする］グループで［使用する］と設定していることが考えられます。［使用する］の設定の場合は、ポップアップメニューを表示させ、コマンドをクリックすると、クリックと同時にそのコマンドが実行されます。クリックと同時にコマンドを実行させたくない場合は、［使用しない］と設定してください。
共通	［クリック位置からの相対座標入力］で入力できる数値を小数点第3位までにしたい。	［設定］－［物件初期設定］－［単位］の入力補助の中の［小数点以下桁数］で設定していただけます。
共通	タイトルバーが消えてしまい、ウィンドウ右上の×ボタンも消えてしまいました。	画面上のツールバーの［表示］－［全画面表示］のチェックがオンになっていると考えられます。［全画面表示］を選択し、チェックを外してください。またツールバーやプルダウンメニュー上でマウスの右クリックから、［全画面表示］のオン／オフを切り替えることもできます。
共通	JWデータを読み込む際に、グループを指定して取り込みはできますか？	［ファイル］－［データ変換］－［JW_CAD読み込み］のダイアログで、［グループ］を変更し、読み込みたくないグループでは［全オフ］にすることで、取り込まれなくなります。
共通	寸法文字にカンマ区切りが出ないように設定したい。	［設定］－［物件初期設定］－［単位］にある［セパレータ処理］ボックスを［しない］に設定してください。
共通	マウスポインタ右上にピックモードが表示されなくなった。	［設定］－［基本設定］－［操作2］の［ピック］グループ［ダイナミックピック］チェックボックスがオフになっていないでしょうか？オンにしてどうかご確認ください。
共通	【ver.3以降】バック図面に、平面図1、2階とも表示させたい。	3つのバック図面を同時に表示できます。［ファイル］－［バック図面表示］で、バック図面1～3を設定していただけます。
共通	［設定］－［基本設定］－［クロックメニュー］ダイアログで、クロックメニューの内容を設定できますが、クロックメニューを使うにはどうすれば良いですか。	［設定］－［基本設定］－［操作1］の［使用するメニュー］グループの［クロック］オプションをオンにしていただくと使えるようになります。
共通	JWのデータを下図として、平面図を入力したいので、バック図面として読み込みできますか。	［ファイル］－［データ変換］－［JW_CAD読み込み］で、レイヤを［全てバック］で読み込みを行ってください。
共通	【Ver.2以降】　JWWデータをバックデータとして読み込みました。このデータをグリッドに合わせられますか。	［ファイル］－［データ変換］－［読込バックデータ移動］コマンドで、グリッドに合わせて移動できます。

カテゴリー	質問	回答
共通	複数の図面をまとめてJWWデータに変換できますか？	物件選択画面の［外部ファイル書き込み/プレゼンデータ作成］から行えます。 １．変換したい図面のある物件をクリックします。 ２．［物件選択］画面右上の［処理］－［外部ファイル書込/プレゼンデータ作成］ボタンをクリックします。 ３．［専用図面選択］画面で、JWW変換したい図面を選択します。Ctrlキーを押しながら、複数図面を選択できます。選択後［次へ］をクリックします。 ４．［汎用図面選択］画面で、［次へ］をクリックします。 ５．［出力設定］画面で、ファイルの出力先を設定します。（ボタンが3つありますが、真中のボタンを押しますと、任意フォルダに保存できます）［汎用データ］のチェックをオンにして［JWW］を選択します。 ［作成］をクリックして終了です。
共通	バック図面が表示されません。	以下の点を、確認してみてください。 ・［ファイル］－［バック図面表示］で、バック図面設定されているか。 ・［表示］－［表示条件］で［バック］がオンになっているか。 ・［設定］－［共通初期設定］－［表示色］でバック図面の色が背景と同色になっていないか。
共通	現在編集している物件を別物件として保存できますか。	［物件］－［物件名を付けて保存］から行えます。
共通	バックデータの色を変更できますか。	［設定］－［共通初期設定］－［表示色］で、バック図面の表示色を設定できます。 【Ver.　3以降】は、バック図面を3つ表示できますので、バック図面1～3をそれぞれ設定してください。
共通	共通初期設定の内容をデフォルトに戻したい。	【Ver.4以降】共通設定のダイアログにある［標準状態に戻す］ボタンをクリックし、デフォルトに戻していただけます。 【Ver.3以前】［設定]－［基本設定]－［起動]の共通マスタフォルダ（例：ATZMaster¥com¥設計施工）の中にあるini.ebjファイルをリネームしてARCHITREND Zを再起動してください。

カテゴリー	質問	回答
共通	他の物件の図面を読み込みたい。	［ファイル］－［他物件データ取り込み］コマンドから読込みができます。 １．［ファイル］－［他物件データ取り込み］コマンドをクリックし、［他物件データ取込］ダイアログを開きます。 ２．［物件一覧］から取り込む図面の物件を選びます。取り込む対象の物件がない場合は、［物件フォルダ］ボックスでフォルダを変更してください。 ３．物件を選択したら、［次へ］ボタンをクリックします。 ４．取り込む図面を選びます。 ５．図面を選択したら、［次へ］ボタンをクリックします。 ６．取り込む対象の部材を確認します。ダイアログが開いたときは、すべての部材が選択されています。取り込まない部材には、選択から外します。 ７．ペンNo.を変更する場合は、［ペン変換］にチェックを付け、取り込む図面データのペンNo.を選びます。 ８．［読み込み］ボタンをクリックします。 ９．モニタに表示されている取り込み図面を貼り付ける際の基準とする点をクリックします。 １０．クリックした位置を基準点とするかどうか確認になります。「YES」ならマウスの左ボタン、「NO」ならマウスの右ボタンを押します。「NO」を選んだ場合は、もう一度基準とする位置をクリックしてください。 １１．取り込み先の図面に戻るので、取り込む図面の配置先をクリックします。操作9で指定した基準点の位置に合わせて図面に配置します。
共通	範囲を指定して、部分的に印刷することはできますか。	１．［ファイル］－［印刷］コマンドをクリックします。 ２．［印刷］ダイアログが表示されますので、［印刷範囲］を［範囲指定］を選択し、［OK］をクリックします。 ３．［印刷］ダイアログの［縮尺］ボックスで、印刷する図面の縮尺を設定します。印刷範囲は、用紙サイズと印刷の向き、およびこの縮尺によって決まります。用紙サイズと向きをイメージした枠が表示されるので、印刷する範囲に図面が収まるようにクリックします。 ４．指定した範囲を印刷するときは［はい］ボタンをクリックします。
共通	［設定］－［物件初期設定］－［初期縮尺］で変更した縮尺が図面に反映されていません。	設定後、新しく開く図面には反映されるのですが、入力済みの図面には反映されません。画面右下の［スケール］コマンドで変更をお願いします。
共通	ARCHITREND ZからJW_CADに変換するときに、JW_CAD側のペン番号は指定できますか。	［ファイル］－［データ変換］－［JW_CAD書き込み］コマンドで、データを選択、保存先を指定後、［Jw_cad書き込み］ダイアログの［ペン変換設定］グループで設定します。変換先のペンNoを設定する［ATZ ペンNo］をクリックし、［Jw_cad色No］ボックスで割り当てるペンNoを選びます。
共通	CAD上で電卓機能はありますか。	数値を入力する項目のボックスで右クリックします。ポップアップメニューが開きますので［数値入力/電卓］コマンドをクリックします。【補足】マウスの中ボタンで数値の入力項目をクリックすると、同様に［数値入力/電卓］ダイアログを開くことができます。

カテゴリー	質問	回答
共通	例えば平面図1階に入力された部材を［スポイト］コマンドを使って2階で入力することはできないでしょうか。	バック図面からスポイトすることができます。 １．バック図面が表示されていない場合は、［ファイル］－［バック図面表示］コマンドをクリックします。 ２．［バック図面、その他バックデータ表示設定］ダイアログで、設定するバック図面（［バック図面1］～［バック図面3］）を選びます。 ３．［図面変更］ボタンをクリックします。 ４．［バック図面指定］ダイアログで、バック図面を表示する図面を選択し、［OK］ボタンをクリックします。バック図面が表示されます。 ５．ツールバーの［スポイト］コマンドをクリックし、バック図面の部材をクリックします。
共通	マウスホイールで画面の拡大縮小をおこなう場合の動きをかえたい。上回転で縮小するようにしたい。	［設定］－［基本設定］－［操作1］を開き、［ホイール操作］で操作方法の切り替えをおこなえます。
共通	ピックするたび音声が出るが、これをなくしたい。	［設定］－［基本設定］－［システム2］の［ピック結果を音声で確認］のチェックボックスをオフにしてください。
共通	画面の［背景色］を黒から白に簡単に切り替えできますか。	プレゼンテーション配色は［設定］－［共通初期設定］－［表示色］で登録できます。［設定］－［共通初期設定］－［表示色］を開き、［登録リスト］を「2:プレゼンテーション配色」に切替、［システム色］で各項目の表示色を設定します。
共通	［設定］－［基本設定］－［キー割り当て］でコマンドを割り当てましたが、キーを押してもコマンドが実行できず、文字が表示されてしまう。	日本語入力システム（例えばIMEなど）の入力モードが直接入力以外に切り替わっていることはありませんでしょうか。
共通	［設定］－［物件初期設定］－［文字・ハッチング］を開き、［文字高］ボックスを変更したいが、小数点以下の数値が入力できない。	１．［設定］－［物件初期設定］－［単位］を開き、［入力補助］グループの［小数点以下桁数］ボックスを変更し、［OK］ボタンをクリックより閉じます。 ２．再度、物件初期設定を開いていただければ、［文字高］ボックスに小数点以下が入力できるようになります。【補足】入力補助の変更については、一旦［OK］ボタンで初期設定を閉じないと有効になりません。
共通	バック図面の元図面が変更になったので、バック図面を更新したい。	ツールバーの［バック図面更新］コマンドをクリックし更新していただけます。

カテゴリー	質問	回答
共通	ARCHITREND ZデータをJW_CADデータに変換するときに、レイヤの書き込み先を指定したい。	［ファイル］－［データ変換］－［JW_CAD書き込み］コマンドでJWW形式で変換する場合に、書き込み先の指定を行うことができます。 １．［ファイル］－［データ変換］－［JW_CAD書き込み］コマンドをクリックし、書き込む対象のデータを選択します。 ２．［JW_CAD書き込み］ダイアログが表示されます。［書き込み先］グループの［物件フォルダ］［任意フォルダ］のいずれかをクリックし、書き込み先を設定し、［OK］ボタンをクリックします。 ３．［JW_CAD書き込み］ダイアログで［レイヤの割付を任意で行う］ダイアログをオンにします。 ４．［JW_CAD書き込みレイヤ割付定義］ダイアログが開きます。グループ（レイヤ）名称の変更と変換先レイヤの指定を行います。 【補足】 ・割り付けの変更は、変更したいレイヤを選択してから［選択したレイヤの割付を変更する］ボタンより行います。 ・変更後、［設定書込］ボタンをクリックし、変更内容を定義ファイルとして保存していただけます。次回からは、［JW_CAD書き込み］ダイアログの［割付定義を読み込む］ボタン、［JW_CAD書き込みレイヤ割付定義］ダイアログの［設定読込］ボタンより読み込むことで、再割り当ての手間を省くことができます。
共通	［汎用シンボル］－［自由鉛直面］コマンドで、自由鉛直面を入力しました。一旦配置したものの見付形状を書き出したい場合はどのようにすればよいでしょうか。	入力済みの自由鉛直面から見付形状を書き出す場合は、次のように操作します。 １．ツールバーの［スポイト］コマンドをクリックします。 ２．配置してある、自由鉛直面をクリックします。［自由鉛直面］ダイアログが表示されます。 ３．［見付形状書出］ボタンをクリックします。 ４．自由鉛直面の基準点をクリックします。
共通	画面上に入力されている文字、線分などを簡単に複写して配置できますか。	ツールバーの［スポイト］コマンドを使って複写することができます。例えば、画面上の文字列を［スポイト］コマンドでクリックしますと、同じ内容の属性内容が取り込まれ、文字列を簡単に再配置できます。

カテゴリー	質問	回答
共通	バック図面で表示されているデータを取り込みたい。	１．バック図面が表示されていない場合は、［ファイル］－［バック図面表示］コマンドをクリックします。 ２．［バック図面、その他バックデータ表示設定］ダイアログで、設定するバック図面（［バック図面1］～［バック図面3］）を選びます。 ３．［図面変更］ボタンをクリックします。 ４．［バック図面指定］ダイアログで、バック図面を表示する図面を選択し、［OK］ボタンをクリックします。バック図面が表示されます。 ５．［ファイル］－［バックデータ取り込み］コマンドをクリックします。 ６．［バックデータ取り込み］ダイアログで、要素指定（［１点］［領域イン］［領域タッチ］）のいずれかのボタンを指定します。 ７．［取り込み対象］グループで、取り込む対象の図面またはデータの項目をクリックします。 ８．［取り込み条件］グループを設定します。 ９．取り込むバックデータを指定します。対象データの表示色が変わります。 １０．マウスカーソル部分に［Ｙｅｓ］［Ｎｏ］が表示されるので、取り込む場合はマウスの左ボタンをクリックします。 【補足】現在の処理図面とバック図面の種類が同じ場合（例：同じ平面図の場合）は、［バックデータ取り込み］ダイアログの［取り込み条件］グループに、［属性も取り込む］チェックボックスが表示されます。同じ属性を取り込む場合は、チェックボックスをオンにし、取り込んでください。
共通	データを入力するとき（または属性変更で）、他の部材で設定した素材と同じものを割り当てることはできますか。	素材のコピー、貼り付けが可能です。例：2階平面図の外壁素材をバルコニーの質感にコピーする場合を説明します。 １．［壁仕上入力モード］に切替、［属性変更］コマンドをクリックします。 ２．コピーしたい外壁仕上線を選択し、［外壁仕上］ダイアログを表示します。 ３．［外壁仕上］ダイアログで、［仕上］ボタンをクリックします。 ４．［外壁仕上マスタ選択］ダイアログで、壁の［素材］ボタンの上で右クリックします。 ５．［コピー］をクリックします。 ６．［外壁仕上マスタ選択］ダイアログ、［外壁仕上］ダイアログを［キャンセル］ボタンをクリックし、閉じます。 ７．［平面図入力モード］に切り替え、［属性変更］コマンドをクリックします。 ８．バルコニー手摺壁を選択します。 ９．［手摺］ダイアログの［仕上］ボタンをクリックします。 １０．［マスタ］ボタンをクリックします。 １１．［外壁仕上マスタ選択］ダイアログで、壁の［素材］ボタンの上で右クリックします。 １２．［貼り付け］をクリックします。 １３．［素材貼り付け］ダイアログで、コピーした外壁素材を選択し、［OK］ボタンをクリックします。 １４．［外壁仕上マスタ選択］ダイアログで、［選択］ボタンをクリックします。 １５．［外部手摺］ダイアログの［OK］ボタンをクリックします。

カテゴリー	質問	回答
共通	ARCHITREND Zをネットワーク環境で使用しており、［共通マスタ］をサーバで共有しています。そのため、ツールバーの位置をカスタマイズをしても、複数人で共有しているので、変更されてしまいます。これをユーザごとに設定できないでしょうか。	［設定］－［基本設定］－［システム１］で、［ツールバーのカスタマイズ保存先］を［ユーザー別］にすると、独自の設定を使用できます。 ＜補足＞［ユーザー別］を選択した場合、設定はレジストリで管理されますので、ユーティリティなどからはバックアップされません。ご了承ください。
共通	表示されているグリッドと線分データの交点はピックできますか。	［設定］－［基本設定］－［操作2］の［グリッドと図形の交点をピックする］チェックボックスをオンと設定し、ツールバーの［ピック（グリッド）］コマンドと［ピック（交点）］コマンドの両方がオンのとき、グリッドと図形の交点をピックできます。
共通	物件マスタに「木造2階」と「木造軸組パネル2階」と物件マスタが登録されてありますが、これらの違いは？	部屋入力ダイアログの［グループ］ボックスで、最初に表示される部屋マスタのグループが異なります。「木造軸組パネル2階」の場合は、根太なしの部屋が表示されます。
共通	仕様書入力は購入しないと使えないのでしょうか？	仕上表をご購入いただいたお客様のみ使用できます。
共通	他物件の図面を参照しながら図面入力できますか。	１．［表示］をクリックします。 ２．［他図面参照］をクリックします。 ３．［参照図面選択］のダイアログが開きます。開きたい図面を選択します（データの存在する図面名には○印がついています）。 ４．［OK］をクリックします ５．［参照］ウィンドウが表示されます。［物件］ボタンをクリックします。 ６．［参照物件選択］ダイアログが開きます。参照したい物件名を選択します。 ７．［OK］をクリックします。 ８．［参照図面選択］のダイアログが開きます。開きたい図面が選択されていることを確認します。 ９．［OK］をクリックします。
共通	ツールバーに［クリック位置からの極座標入力］（LD）コマンドがありません。	［表示］－［ツールバー設定］コマンドから［ツールバー表示設定］ダイアログを開き、［ツールバー］の［入力モード］を選択し、［コマンド］の［クリック位置からの極座標入力］をオンにしていただくと、ツールバーにボタンが表示されます。
共通	入力してあるデータを選択すると、中央や頂点、線上（中央）に、□、○、△などの表示が表示されますが、これは何でしょうか？	トラッカーモードがオンの時に表示されるマークです。選択データに表示されたトラッカー（□、○、△）をクリックすることでマウスでの編集（伸縮、移動、回転、領域変形）が可能となります。 【補足】その他の使用例は、［ヘルプ］－［ヘルプを開く］をクリックし［検索］タブに切り替えて「トラッカーモードで編集する」で検索してください。
共通	基礎パッキンの設定や高さを設定する場所は何処になりますか。	［設定］－［物件初期設定］－［基準高さ情報］で設定することができます。 ＜補足＞ ARCHITREND Zでは、1階の基準SLを「基礎高」と呼び、この基準ラインの上に土台が乗ります。基礎パッキンが無い場合はこの1階基準SLまでが基礎の高さになり、基礎パッキンがある場合は、1階SLから下部の高さに基礎パッキンの厚みを含めるようになります。

カテゴリー	質問	回答
共通	図面変更時に、以下のメッセージがでます。「専用初期設定ファイルが不正になっています。sny.ebjの削除で初期化により回避できます。」［OK］をクリックすると繰り返し同様のメッセージが出て、さらに何度か［OK］を押すと図面は開けます。	現在のところの回避策ですが以下をお試しください。 １．念のため、物件選択でエラーが出る物件を複写してください。 ２．複写した物件をクリックし、マウス右のポップアップで［物件フォルダを開く］、この中に「sny.ebj」というファイルがあるので、削除してください。間違わないように注意してください ３．削除後、エクスプローラの画面を閉じて、物件選択から複写した物件を起動し動作確認してください。物件フォルダのsny.ebjはその物件に保存されている専用初期設定ファイルです。削除するとそのデータの全ての図面に保存されていた専用初期設定がなくなり、物件初期設定に登録されている専用初期設定を再取得します。
共通	JWWで入力した塗り潰しデータをARCHITREND Zに読み込みできますか。	読み込みは可能です。ただし、ARCHITREND Zで入力した塗り潰しデータは、JW_CAD書き込みでは変換されませんのでご了承ください。 ＜補足＞JWW側での塗りつぶし入力方法。 １．［作図］－［多角形］をクリックします。 ２．画面上の方に［任意］というコマンドが表示されますのでチェックボックスをオンにします。 ３．［ソリッド図形］にチェックをいれて図を描くと、塗潰しされたものができあがります。
共通	図面を識別しやすくするために、図面一覧に表示される配置図「1面」などの名称を変更できますか。	変更したい面を開き、［ファイル］－［図面名変更］で変更ができます
共通	物件を新規作成した時、担当者欄の名前をあらかじめ設定しておきたい。	［設定］－［基本設定］－［使用者情報］で、［ARCHITREND Managerの使用者情報を参照］チェックボックスの設定によって、参照先が変わります。 ・［ARCHITREND Managerの使用者情報を参照］チェックボックスがオンの場合。ARCHITREND Managerで設定を行います。ARCHITREND Managerのメイン画面より、［設定］－［初期設定］－［その他］を開き、［使用者］で設定してください。 ・［ARCHITREND Managerの使用者情報を参照］チェックボックスがオフの場合。［設定］－［基本設定］－［使用者情報］の［使用者（ユーザー設定）］で設定してください。
共通	ツールバーが移動できなくなったのですが。	ツールバーの箇所でマウスを右クリックし、［ツールバーの固定］を解除していただければ移動ができます。
共通	ツールバーの位置を変更していましたが、初期状態に戻せますか。	１．［表示］－［ツールバー設定］を開きます。 ２．［ツールバー表示設定］のダイアログが表示されますので、［全てRESET］ボタンをクリックします。 ＜補足＞ ・この操作を行うと、カスタマイズした状態は破棄され元には戻せないのでご注意ください。 ・一時的に初期状態に戻したいときは、ツールバーの箇所で右クリックして、ポップアップメニューの［ツールバーを一時的に初期状態にする］を利用してください。
共通	マウスカーソルを画面端までのものにしたい。	［設定］－［基本設定］－［システム2］で、［マウスカーソルを画面端まで延長］チェックボックスをオンにしてください。

カテゴリー	質問	回答
共通	既存物件データにおいて、物件Noの入れ替えは出来ますか。	１．［物件選択］画面において、物件№を変更したい物件名を青く選択した状態で、［編集］－［物件情報］を開きます。 ２．［物件情報［変更］］ダイアログの［物件№］の横にある［▼］をクリックし、物件№を選びます。 ３．［OK］を選択してダイアログを閉じます。
共通	物件データをメールで送りたい。（送信先がARCHITREND Zを使っている場合）	１．［物件選択］ダイアログから物件を選択した状態で［処理］－［エクスポート］－［物件圧縮ファイル送信（fcbz）］を選択します。 ２．［エクスポート］ダイアログが表示されます。物件をまるごと送信する場合は、［全図面］をクリックします。 ３．［確認］のメッセージ（「出力した物件で使用している、素材、部品、建具マスタデータも出力しますか？」）が表示されます。素材、部品建具マスタデータも一緒に出力する場合は、［はい］をクリックします。 ４．物件データが添付された状態でメールソフトが起動しますので、宛先を入力し、送信します。※物件によっては添付ファイルサイズが大きくなりますので、その場合は、［図面選択］でデータを分けたり、［確認］のメッセージで［いいえ］を選択し、データ量を少なくし、送信していただくなどお願いいたします。※Ver7以前の場合は「物件圧縮ファイル（fcb）」です。
共通	右クリックで出てくるポップアップメニューをカスタマイズすることはできますか。	［設定］－［基本設定］－［ポップアップ］で設定することができます。
共通	図面入力時の縮尺を変更したいが、設定するところがみあたらない。	１．［表示］－［ツールバー設定］コマンドを選択します。 ２．［ツールバー表示設定］のダイアログが表示されますので、［メッセージ］をオンにし、［スケール］をオンにします。 ３．画面右下にスケールが表示されますので、クリックしていただくと縮尺が変更できます。
共通	ツールバーを編集した内容はどこに保存されていますか。	［設定］－［基本設定］－［システム1］の［ツールバーのカスタマイズ保存先］グループの［共通マスタ］・［ユーザー別］の設定により、保存先が分かれます。 ・［共通マスタ］を選択した場合は、［設定］－［基本設定］－［起動］の中の「共通マスタ」の行に設定されているフォルダの中の「tlbrcust.ini」というファイルで管理します。 ・［ユーザー別］を選択した場合は、各ユーザーのレジストリで管理します。
共通	ツールバーにレイヤ・ペン・線種の表示を切替えるボタンがありません。	［表示］－［ツールバー設定］コマンドから［ツールバー表示設定］ダイアログを開き、［ツールバー］の［表示モード］を選択し、［コマンド］より［レイヤ・ペン・線種別表示切替］のチェックボックスをオンにしていただくと、ツールバーにボタンが表示されます。＜補足＞［表示］－［表示条件］コマンドからも表示色の切替ができます。
共通	屋根の破風、鼻隠の素材を変更したい。	［設定］－［物件初期設定］－［素材］で、破風鼻隠の素材を変更できます。 ＜補足＞ARCHITREND 21では、素材の設定は［共通初期設定］にありました。ARCHITREND Zからは［物件初期設定］に変更になりましたので、物件ごとに素材を変更することが可能です。

カテゴリー	質問	回答
共通	ツールバーのDXDYボタン（［クリック位置からの相対座標入力］コマンド）が１操作で終了しないようにしたい？	［設定］－［基本設定］－［操作2］にある［ＤＸＤＹ/LD1操作で終了］のチェックボックスをオフにしてください。
共通	図面上に入力したデータを参照して、同じ属性で入力できますか。（例：建具を属性変更した場合、全く同じ建具をもう１つ配置したいなど）	［スポイト］コマンドをクリックし、参照したいデータ（例：建具）を選択します。自動的に属性が取得され、同じ属性でデータが入力できます。
共通	マウスカーソルにメッセージが表示されますが、これを出さないようにすることはできますか？	［設定］－［基本設定］－［システム2］にある［メッセージツールチップを表示］のチェックボックスをオフにしてください。
共通	画面右上の［最小化］ボタンを押すと図面ウィンドウだけが最小化されます。ARCHITREND Z自体が最小化されないのでしょうか。	［表示］－［全画面表示］コマンドがオンの場合は、ARCHITREND Z自体は最小化されません。オフにしていただくと、ARCHITREND Zが最小化されます。
共通	各部材の素材の質感を変更したい。	［設定］－［物件初期設定］－［素材］で変更ができます。 ＜補足＞ARCHITREND 21では、［共通初期設定］にあった設定が［物件初期設定］に移動しました。
共通	作業中にプログラムが強制終了してしまいました。作業途中の図面は、バックアップファイルとして残っていますか？	［設定］－［基本設定］－［システム1］で［自動保存］がオンになっていれば、バックアップファイルとして残っている可能性があります。各図面の［図面選択］ダイアログで［バックアップファイル］のチェックをオンにしたときに図面が表示された場合、開くことができます。
物件選択	【Ver4以降】　［物件選択］ダイアログで［編集］－［確定プランへ登録/解除］から確定プランとして設定できますが、1つしか登録できないのでしょうか。	確定プランは物件フォルダの中で1つしか登録することができません。利用方法としてはATManagerで管理しているお客様データの工事の中で、複数プランを考察し、その中で最終プランとして確定する場合に利用します。確定プランとして登録した物件データは、［削除］から削除できないように保護されます。
物件選択	【Ver5以降】　［物件選択］ダイアログで［データ管理切替］ボタンが表示されません。	ARCHITREND ManagerからARCHITREND Zを起動していますと、［データ管理切替］ボタンは表示されないように仕様変更しました。この場合、管理ボタンを表示させるには、物件選択画面で、［表示］－［管理切替ボタン表示」をオンにしてください。 ＜補足＞ATMGからATZを起動した際にデータ管理切り替えが可能になっていたことで、管理を複雑化させている一面がありました。そこで、ATMGから起動された場合にはデータ管理切り替えができないように制限することで、データ管理をシンプルにさせるという狙いがあります。ただし、従来の動作も可能としておく必要があるとの判断から、ボタンの表示・非表示の切り替えを可能としています。
物件選択	【Ver5以降】　構造計算ソフトのKIZUKURI（木造舎）へ連携したい。連携ファイルの作成はできますか？	［物件選択］ダイアログで［処理］－［KIZUKURI用ファイル（fck）作成］コマンドを実行し、作成していただけます。
物件選択	［物件選択］ダイアログで、誰も使用していないはずの物件がピンク色で表示されています。物件は共有しています。	クライアントマシンすべてでATZを終了し、割り当てドライブのルート上にあるAT21_sys.###とAT21_ini.###を削除し、再起動してどうか確認をお願いします。管理情報をクリアするもう1つの方法としてATZのユーティリティーを起動し、「shft+ctrl」を押しながら終了することでもリセットが可能です。「あなたのネットワーク管理情報をクリアします。よろしいですか？」で［はい］を選択します。「○ドライブ（○は共有ドライブ）の管理情報をクリアします。よろしいですか？」のメッセージを［はい］で進めてください。この操作は、各クライアントマシンごとに行ってください。
物件選択	［物件選択］ダイアログで［フォルダ一覧］で表示される内容は。	［物件フォルダ］ボックスで登録されている物件フォルダが表示されます。

カテゴリー	質問	回答
物件選択	［物件選択］ダイアログで［処理］－［外部ファイル書込／プレゼンデータ作成］コマンドから複数の図面を選択し、外部ファイルに変換してそのまま電子メールに添付しようとしています。しかし［作成］ボタンをクリックすると、「選択図面数10を超えています。」とメッセージが出ます。	メールに添付して送信できる図面の数は、専用図面と汎用図面とを合わせて10面までとなっております。図面選択を複数回分けていただくか、［任意フォルダ］ボタンを選択し、任意フォルダ先にデータを保存後、電子メールに添付し、送信をお願いします。
物件選択	ある物件の指定した図面のみをコピーしたい。	［編集］－［個別コピー］コマンドを選択し、［図面選択－個別コピー］ダイアログで図面を選択して、［OK］をクリックします。その後［編集］－［貼り付け］コマンドから貼り付けをお願いします。
物件選択	fcbzファイルをダブルクリックで開き、物件を編集して上書き保存しましたが、［物件選択］ダイアログにも編集した物件がなく、再度fcbzファイルをダブルクリックで開いても内容が更新されていません。	［設定］－［基本設定］－［起動］で［物件終了時に物件圧縮ファイル（*.fcbz）を更新する］がオンになっていないか、ご確認ください。このチェックボックスがオンの状態でfcbzファイルをダブルクリックして起動した場合、上書き保存を行うと○:¥FcApp¥ATZ¥Data¥000の中に「001」という一時ファイルが作成されます。ARCHITREND Zを終了すると最後に「物件を圧縮しますか？」というメッセージが表示され、「はい」を選択した場合はfcbzファイルが更新されますが、「いいえ」を選択した場合はfcbzファイルが更新されず、一時ファイルも削除されます。今回はおそらく「いいえ」を選択されたために、編集された内容が保存されていない状態だと思われます。［物件選択］ダイアログの［処理］－［インポート］より物件を取り込んで編集していただくことで、上記設定に関係なくデータが保存できます。
物件選択	［物件選択］ダイアログの［物件フォルダ］ボックスの中に表示されるフォルダ先を削除したい。	１．［物件選択］ダイアログで［変更］ボタンをクリックします。 ２．［物件フォルダ登録］ダイアログが表示されてくるので、削除したいフォルダ名を選択し、［変更］ボタンをクリックします。 ３．［フォルダ変更］ダイアログでは［フォルダ］ボックスの設定されているフォルダのパス名を削除して［OK］をクリックしてください。
物件選択	［物件選択］ダイアログの図面サムネイルに立面図は表示されないのでしょうか？	立面図は表示されません。表示されるサムネイルはパースモニタ、配置図、平面図、屋根伏図になります。
物件選択	［物件選択］ダイアログで［図面サムネイル］にパースモニタが出てくる物件と出てこない物件があります。	パースモニタを閉じるときにパースモニタデータを保存された場合は［図面サムネイル］に表示されます。
物件選択	モノクロラスタデータを含む図面を作成し、図面印刷でレイアウトしました。［物件選択］ダイアログで［処理］－［外部ファイル書込／プレゼンデータ作成］で、図面印刷のデータをJPGなどに変換する場合、モノクロラスタデータが変換されません。	元図に配置されたラスタデータは、変換されない仕様になっています。図枠モードで配置したモノクロラスタデータは、変換されます。 ＜補足＞カラーラスタの場合は元図に配置したもの、図枠モードで配置したもの関係なく、外部ファイル書き込みで変換されます。
物件選択	［物件選択］ダイアログでいらなくなった物件データをごみ箱に以降し削除しようとしましたが、「ごみ箱フォルダがいっぱいです。ごみ箱の空き容量を増やしてから、データを削除してください。」とメッセージが出て削除することができません。	ごみ箱の容量がいっぱいであることが考えられます。以下の内容を確認してください。 ・［ごみ箱］の容量を大きくする場合［物件選択］ダイアログの右上にある［ごみ箱］のアイコンをクリックし、［ごみ箱］ダイアログの［設定」ボタンをクリックしをクリックします。［ごみ箱の設定］ダイアログの［ごみ箱の割合（%）］を設定します。 ・［ごみ箱］のデータを削除する方法ごみ箱に溜まっているデータを全て削除してもよい場合は、［ごみ箱］ダイアログの［ごみ箱を空にする］より削除できます。

カテゴリー	質問	回答
物件選択	［物件選択］ダイアログで、番号が飛んでいて空白の行があるのですが、これを詰めて表示できますか。	［物件選択］ダイアログで、［表示］ボタンをクリックし、［空き物件を表示する］コマンドをクリックし、チェックマーク（レ）をはずしてください。
物件選択	［物件選択］ダイアログで、誤って物件データを削除してしまいました。これを元に戻せないでしょうか。	１．［物件選択］ダイアログ右上の［ごみ箱］ボタンをクリックします。 ２．［ごみ箱］ダイアログの［物件一覧］で元に戻す物件を選択します。 ３．［元に戻す］ボタンをクリックします。 ４．「物件を元に戻しますか？既に同番号の物件が存在する場合は、空き番号に戻します。」のメッセージが表示されますので［はい］を選択します。 ５．「1物件を戻しました」の確認メッセージが表示されます。［OK］ボタンをクリックします。 ６．［ごみ箱］ダイアログで［閉じる］ボタンをクリックします。【補足】ごみ箱機能を使用するためには、［ごみ箱］ボタンをクリックし、［設定］ボタンをクリック、［ごみ箱を使用する］のチェックボックスがオンになっているのをご確認ください。
物件選択	［物件選択］ダイアログで［物件フォルダ］を登録するときに［任意］がありますが、これはどのようなものですか？	物件フォルダを一時的に指定するときに使用します。［物件フォルダ］ボックスのリストから［任意］をクリックすると、一時的に直接フォルダのパスを入力して保存先を変更できます。ARCHITREND Z を終了するとクリアされます。 【補足】 ARCHITREND Managerから起動した場合は使用できません。
物件選択	あるパソコンだけ物件選択の物件一覧で作成日ではなく更新日と表示されてきてしまっている。	［設定］－［基本設定］－［システム1］の［物件一覧の作成日を更新日にする］のチェックボックスがオンであることが考えられます。
物件選択	［物件選択］ダイアログで物件№順に表示されていないのはどうしてですか。	［物件一覧］の項目（物件№、物件名、階数、構造、備考、担当者、作成日）を左クリックしますと、その項目に応じて物件が並び替えられます。
物件選択	［物件選択］ダイアログで、物件一覧の文字サイズを変更できますか。	［物件選択］ダイアログの［物件一覧］の［物件No］　［物件名］などの項目部分で、マウスを右クリックし、表示されるメニューの［文字サイズ］にて、文字サイズの大・中・小が変更できます。
物件選択	ARCHITREND ManaerからARCHITREND Zを起動しています。ARCHITREND Manaer側でARCHITREND Zの物件名を変更しましたが、ARCHITREND Zの［物件選択］画面では、前の物件名で表示されてしまうのですが。	［物件選択］ダイアログを開き、［編集］－［ATManagerと同期を取る］コマンドを行って反映できるか、ご確認ください。
物件選択	［物件選択］ダイアログの［物件一覧］で、物件を日付の新しい順に並び替えできますか。	［物件一覧］の［作成日］の項目を左クリックしますと、日付順に並び替えができます。
ＪＷ/ＤＸＦ/ＤＷＧ立体化	立体化を行う際に建具は何を参照して変換されますか？	クイック建具マスタの建具を元に変換します。また該当する建具がない場合はArchi Masterから該当するAM建具を取得して変換します。変換後は［属性変更］で建具を入れ替えていただくことができます。
ＪＷ/ＤＸＦ/ＤＷＧ立体化	S造、RC造の物件をJw_cad立体化する場合、外壁・内壁の種類はどこで設定すればよいのでしょうか？	［Jw_cadデータ立体化＜2/4ページ＞］ダイアログの［詳細］ボタンより設定いただけます。

カテゴリー	質問	回答
ＪＷ/ＤＸＦ/ＤＷＧ立体化	［物件選択］ダイアログの［立体化］ボタンより立体化する場合、5階建以上の建物の場合はどのように読み込んでいくのでしょうか。	一度に立体化できる階数は 5つまでとなっております。5階以上の場合は、平面図を開き、［一括作成］－［Jw_cadデータ立体化］コマンドから各階のファイルを［ファイル読込（各階）］から設定し、変換をお願いします。
PDF取込アシスト	PDF取り込みできないPDFファイルがあります。取り込み条件はありますか。	１．紙図面をスキャナでスキャンしてPDFしたものや、画像要素で構成されたPDFには対応していません。 ２．パスワードで保護されたPDFファイルには対応していません。 ３．ASCII85形式で圧縮されているPDFファイルには対応していません。 ４．PDFファイル内のベクトルデータで以下のデータには対応していません。・反復図形やグラデーションなどのパターンデータ・クリップ領域データ（クリップ領域外にある非表示の図形も表示されます。） ５．PDFファイル内のイメージデータで以下の形式には対応していません。・32ビット形式のBITMAP・JBIG2・JPEG2000・Up Filteringの圧縮形式以外のPNG ６．第一水準、第二水準のShiftJISおよびANSIの半角文字以外の文字には対応していません。たとえば、UNICODEで表示可能な「髙」のような文字には対応していません。 ７．組み込みフォント（PDFファイルの内部で定義されたフォントプログラム）の文字には対応していません。（組み込みフォントは欠けた状態で読み込まれます。） ８．レイヤ情報を持つPDFファイルは、1つのレイヤにすべての図形が変換されます。
PDF取込アシスト	【Ver6以降】　PDFデータをATZに取り込みたい。	［ファイル］－［PDF取込アシスト］コマンドから取り込むことができます。 ＜補足＞［PDF取込アシスト］はVer6の新規オプションプログラムとなっております。
汎用図面	作業中の汎用図面に他物件の汎用図面を持ってくることはできますか？	１．［汎用図面のインポート］で［ファイル］オプションを選びます。 ２．［変更］ボタンを開き、読込元の物件フォルダに変更します。 ３．一覧に汎用図面ファイルが表示されますので選択して［OK］し、他物件の汎用図面を配置していただけます。
プレカット連携	プレカット連携で連携するデータは？	平面図、屋根伏図、木造床小屋伏図が連携データの対象となっています。
プレカット連携	【Ver.4以降】　プレカット連携において、金物情報は読み込みや書き込みができるのでしょうか。	ARCHITREND Z Ver.4で対応しました。［CEDXM読込］ダイアログで［金物］グループに、CEDXMファイル側に入っている金物の一覧が表示されます。「未設定」となっているような場合は、金物を割り当ててください。
整合チェック	［整合チェック］コマンドをクリックして、整合チェックを行ったところ、［チェック結果］に複数の項目が挙がってきたのですが、項目を指定して整合化を実行できますか。	１．［チェック結果］に表示されている項目で、変更したいものをCTRLを押しながら選択します。 ２．［○○図を整合化］のボタンを押します。（例：平面詳細図を平面図に合わせるのであれば、［平面詳細図を整合化］ボタンをクリックします） ３．［整合チェック（整合化）］のダイアログが表示されますので、［選択されている部材を整合化］ボタンをクリックします。

カテゴリー	質問	回答
仕様書入力	編集した仕様書を保存したい。	［仕様一覧］ダイアログの［仕様書書込］ボタンをクリックし、保存場所とファイル名を指定して保存していただけます。他物件でも利用できるテンプレートとして保存されます。他物件で保存した仕様書を読み込む場合は、［仕様一覧］ダイアログで［仕様書読込］ボタンをクリックし、一覧からファイルを選択し、［開く］ボタンより読み込んでください。
リノベーション	［内法寸法から間取入力］において、［寸法値設定］を行いました。［図面へ登録する］をクリックして平面図を作成すると、内壁仕上厚を考慮した内法になっています。内壁仕上厚は含めない躯体面間の寸法で設定はできないでしょうか。	現状は内壁仕上厚を考慮した内法寸法になっております。 ＜補足＞あらかじめ、部屋マスタにおいて内壁仕上厚0のものを選択しておき、この部屋マスタを使って間取り入力することで、内壁仕上厚を考慮しない内法寸法での平面図は作成できます。
リノベーション	内法からの間取りで現況図を作成しましたが、この後改修後の図面を作成するにはどうすればよいでしょうか？	専用パネルの［現況図］－［現況図書込］より［新たに保存］を選び、現在の物件を現況図として登録します。その後、開いている物件で改修後の図面の作成を行ってください。
リノベーション	現況図と改装図を並べて印刷するには、どうしますか。	［現況図］－［現況図取込］で［現在の図面に並べて配置］を選択し、現況図（リフォーム前図面）を無属性データとして取り込みます。その後、図面印刷に図面を配置して印刷していただくようお願いします。
ユーティリティ	木造住宅構造計算システム「STRDESIGN（ストラデザイン）」で、ARCHITREND Zのデータを読み込みたい。FXファイルに変換できますか。	ユーティリティを起動し、［データ変換］のボタンをクリック、［FX変換］タブから物件データをFX変換することが可能です。

カテゴリー	質問	回答
汎用	寸法線を分割したい。	寸法線をダブルクリックし、表示されるコマンドコレクションのメニューから、［寸法分割］を選び、分割位置を指定することで分割できます。 なお、［変形］－［汎用分割］で寸法線を分割すると、寸法線が2つになりますが、2つの寸法線は1つのパックになっているため、一方の寸法線をトラッカーで変形できません。コマンドコレクションの［寸法分割］をお使いください。
汎用	文字・記号（矩形）で作成した文字高さを図形とともに大きくしたい	［変形］－［伸縮］の倍率を設定していただき、［文字サイズは固定］のチェックをはずしていただくと可能です。※伸縮（マウス指定）を使っていただくと指定領域ないの縦横比に合わせて形状・文字サイズも変更されます。
汎用	［レイヤ表示・検索設定］において登録したレイヤマップを、図面印刷においても、使用して印刷をしたい。	図面印刷において、レイアウトしたデータの属性を開き、［出力レイヤ］をクリックします。つぎに、「表示レイヤ」で［▼］をクリックすると登録したレイヤマップが表示されますので、これを選択することで指定した内容で印刷が行えます。
汎用	仕上を分割したのですが、元の1本の状態に戻す方法はないですか？	【Ver8】より機能が追加されています。 ［編集］－［接着］コマンドを使って、平行な2つのデータを接着していただけるようになります。
汎用	［ファイル］－［画像出力］で画像を作成する際、線幅や色を設定することはできませんか？	現状、線色は黒固定で、線幅もペンごとの設定がなく一定となっております。
汎用	【Ver7】［付箋入力］コマンドで、付箋を入力しました。［JW_CAD書き込み］の対象になりますか。	塗り潰し色は対象外ですが、文字や線は書き込まれます。
汎用	【Ver7】図面に入力した付箋を一時的に非表示にしたい。	ツールバーの［付箋表示切替］コマンドをオフに切り替えると、非表示にできます。
汎用	【Ver7】図面上に注意書きのようなメモ書きなどを記入したい。	ツールバーの［付箋入力］コマンドを利用していただくとどうでしょうか。
汎用	【Ver3以降】入力した寸法線の足だけを削除したい。	１．［寸法線］－［寸法線足編集］コマンドをクリックします。 ２．ダイアログの［補助線足］グループより、［なし］を選択します。 ３．ダイアログの［指定方法］より、変更する寸法線の選択方法を選び、図面上の寸法線を選択します。
汎用	【Ver3以降】［文字］－［複数文字列入力］コマンドで配置した文字列があります。配置位置を変更せず、行間を変更したい。	［文字］－［複数文字列属性変更］コマンドで文字列を選択し、［行間］ボックスを設定後、［元の場所に配置］ボタンをクリックします。
汎用	寸法線を入力する際に、縮尺に合わせて数値を変更できませんか。	一旦寸法線を入力した後に、［寸法線］－［寸法線属性変更］コマンドで選択し、［倍率］ボックスで変更してはいかがでしょうか。
汎用	【Ver6以降】［ラスタ］－［カラーラスタスクリーンショット］コマンドで、現在開いているARCHITREND Zの画面はキャプチャできますか。	キーボードの「無変換」キーを押しながら、［ラスタ］－［カラーラスタスクリーンショット］コマンドを選択していただくと、「ARCHITREND Z ウィンドウを表示しますか？「はい」：ARCHITREND Z 画面をキャプチャーできます。」のメッセージが表示されます。［はい］を選択して、ARCHITREND Z画面のキャプチャする範囲を指定できます。

カテゴリー	質問	回答
汎用	【Ver6以降】現在モニタ上で開いているARCHITREND Z以外の画面を、そのままARCHITREND Zに貼り付けすることはできますか。	１．貼り付けしたい画面を表示させ、［ラスタ］－［カラーラスタスクリーンショット］コマンドをクリックします。 ２．貼り付けたい範囲をマウスの左ボタンでドラッグしながら囲んでください。 ３．ARCHITREND Zに戻りましたら、ダイアログ内の設定をし、配置をおこないます。
汎用	【Ver3以降】入力済みの寸法線の足の長さを変更できますか。	１．［寸法線］－［寸法線足編集］コマンドを選択します。 ２．例えば［指定長さ］を選択し、足の長さを設定します。 ３．指定方法［1点］で寸法線をクリック、足の向きを指定します。複数の寸法線の足を変更する場合は、［領域イン］、［領域タッチ］などで指定を行ってください。
汎用	［ラスタ］－［カラーラスタ配置］するときに、配置するサイズをマウスで指定できますか。	配置方法で［矩形フィット］を選択すると、マウス指定した範囲で配置できます。
汎用	AM部品（その他）に螺旋階段があります。これは反時計回りで上がっていく階段のようですが、時計回りに変えられませんか。	部品を配置後、［移動］－［反転］コマンドを使って反転することで表現することができます。
汎用	【Ver5以降】図面上で任意の領域の面積を測り、その面積を元にした表を作成したい。	［計測・情報］－［汎用面積区画］コマンドを使って面積を測りたい領域を入力します。その後、［計測・情報］－［汎用面積表］コマンドをクリックし、［汎用面積区画］コマンドで入力した区画を選択するとダイアログ表示が表示されます。丸め方法や単位を設定し、［OK］をクリックすると、面積表が配置できます。
汎用	円柱の中をくり貫いたような立体を表現したい。	［汎用シンボル］－［鉛直面］コマンドをクリックし、［操作モード切替］ボックスを［円］に切替ます。［鉛直面］ダイアログでは、［幅］ボックスで円柱の外側と内側の線の幅を設定し、入力をおこないます。また半径を指定する場合、中心をクリック後、ツールバー上の［相対座標入力］コマンドをクリックすると距離を設定するダイアログが表示されます。
汎用	入力した線分を分割したい。	［変形］－［汎用分割］コマンドで分割をおこないます。分割した線分をそれぞれ選択する場合は、ツールバーの［パック化選択切替］コマンドをオフに切り替えてください。
汎用	円の中に円を書きたい。	［線分（補助線）］－［平行線（自動内法）入力］コマンドで、指定した図形の線分に平行な線を入力していただけます。
汎用	横と縦の長さがわかっているときに長方形を入力したい。	［矩形・円・円弧（補助線）］－［矩形入力（数値指定）］コマンドをクリックし、［幅X］［幅Y］ボックスで数値を設定し、入力することができます。
汎用	入力した通り芯の芯名がX1、X2・・で入力しているのですが、A1、A2・・・に付け替えて順番に並べ変えたい。	１．［通り芯］－［通り名順列］コマンドで、基準となる通り芯をクリック、指定した通り芯から並び替える範囲をクリックして指定します。 ２．［通り名順列］ダイアログボックスが表示されるので、［芯名］に基準となる（ここではA1）を入力し、［OK］します。設定した範囲の通り芯名が一度に変更できます。
汎用	配置したカラーラスタデータを回転できますか。	［ラスタ］－［カラーラスタ回転］コマンドで回転することができます。コマンドを選択後、配置してあるカラーラスタデータを選択し、回転の中心点、開始角、終了角の順にクリックして回転を行います。

カテゴリー	質問	回答
汎用	角度を指定するときに度分秒で指定したい。例えば221度6分33秒。	角度指定の単位「度」をクリックすると「度分秒」に変わります。 単位を変更してから、221.0633と入力すると221度6分33秒ということになります。 （先に221.0633と数値入力してから単位を変えた場合は、数値が変わってしまいますので注意してください。）
汎用	文字に重なっている線を削除したい。	［削除］－［文字クリップ］を選択し、クリップする文字列を指定します。［オフセット］で設定されたエリア内の線が削除されます。
汎用	通り芯の符号の大きさを設定しておきたい。	［設定］－［物件初期設定］－［通り芯］をクリックし、［符号の大きさ］ボックスで設定することができます。ここでは通り芯の芯マークの直径を入力します。
汎用	2線の角度を度分秒で計測したい。	［寸法線］－［寸法（角度）入力］コマンドを選択し、角度を測定する2つの直線をクリックします。内角を入力するか、外角を入力するかをマウスで指定していただくと、［寸法（角度）入力］ダイアログが表示されます。［単位形式］度分秒を選択し、寸法値の表示位置をクリックします。
汎用	バックデータをピックできるようにしたい。	ツールバーの［ピック対象（バックレイヤ）］コマンドをクリックしてオン（BACKの文字が赤色）にしてください。
汎用	グラデーションで塗り潰した領域の濃い色と薄い色を逆にしたい。	［塗り潰し］－［塗り潰しの属性変更］コマンドで塗り潰し領域を選択し、［色タイプ］グループ内の色を上下で入れ換えて設定してください。
汎用	入力済みの引き出し線の角度や線分の長さを変更したい。	［編集］－［線分端点移動］コマンドを選択し、矢印のある線分をクリックして移動先をクリックしてください。
汎用	平行線を任意の点で取りたい。	［線分（補助線）］－［平行線（線分指定）入力］コマンドで基準線を指定します。次に、Ctrlキーを押しながら任意の点をクリックしていただくと、そこに平行線が入力されます。
汎用	波線をいれたい。	［ハッチング］－［ハッチング入力］コマンドを選択し、［グループ］専用の「カーブ横」「カーブ縦」をご利用ください。
汎用	通り芯を一括で削除したい。	［属性別選択］で「通り芯」を選択し［OK］で、通り芯を一括選択します。その後、［削除］コマンドで削除していただけます。
汎用	2つの寸法線を1つに合成できますか。	［寸法線］－［寸法結合］コマンドで可能です。コマンドを選択後、合成したい寸法線を順番にクリックし、指定が終わったところで、ポップアップメニューの［OK］で確定してください。
汎用	円上に分割点を打ちたいのですが、［補助点入力(ピッチ指定)］コマンドは使えないのでしょうか？	［補助点］－［補助点入力(ピッチ指定)］コマンドは、線分もしくは円弧データが対象となっており、円データでは使えません。円データの場合は［補助点入力(分割点)］コマンドをクリックし、［操作モード切替］コマンドで［要素指定］を選択していただくと、円線上に分割点を配置することができるようになります。
汎用	寸法線と寸法文字の間隔を変更したい。	［設定］－［物件初期設定］－［CAD関連］－［寸法・引出線］で［寸法線］グループの［上下逃げ］ボックスで設定することができます。また入力済の寸法線は、［寸法線］－［寸法線属性変更］コマンドで選択し、設定することができます。
汎用	［編集］－［図形復元］コマンドを実行したら、［通り芯］－［通り芯クリップ領域］コマンドでクリップした領域の通り芯が再表示されてきてしまいました。	お手数ですが、再度、［通り芯］－［通り芯クリップ領域］コマンドを選択し、クリップ処理を行う領域を指定してください。
汎用	通り芯を部屋と重なっている部分だけなくしたい。	［通り芯］－［通り芯クリップ領域］コマンドを選択しクリップする範囲を指定してください。クリップ内の通り芯は非表示になります。

カテゴリー	質問	回答
汎用	［通り芯］－［通り芯の一括入力］、［通り芯の一発入力］コマンドで通り芯を一括入力する場合、通り芯の符号を両端部につけたい。	［設定］－［物件初期設定］－［通り芯］の［一括入力］グループにある［符号位置］の［上］・［下］・［左］・［右］のチェックボックスをオンにしてください。
汎用	寸法線の長さ自体は変えず、数値だけ変えるにはどうしますか。	［文字］－［文字属性変更］で変更していただけます。
汎用	平面図の回転を、文字はそのままの方向で（回転させないで）行うことはできますか。	［移動］－［回転］で、［回転］ダイアログの［固定］オプションをオンにすると、文字列を回転させずに移動していただけます。
汎用	排水桝はありますか。	［2D部品］－［部品配置］コマンドで［設計］ボタンをクリックし、グループ［8：性能シンボル］の［1：性能平面シンボル］の中にございます。
汎用	雨水桝はありますか。	［2D部品］－［部品配置］コマンドで［施工］ボタンをクリックし、グループ［8：設備記号］の［3：設備記号］の中にございます。
汎用	ベクトルフォントの文字を普通の文字に戻すには？	［文字］－［文字属性変更］コマンドを選択し、変更対象の文字列を選択します。［文字列属性変更］ダイアログで、［TrueTypeフォント］オプションをオンにして、［フォント名］ボックスで書体を選択していただけます。
汎用	【Ver.2以降】寸法線の押えの丸「○」を塗りつぶし「●」にしたい。	［設定］－［物件設定］－［寸法・引出線］の［形状］で、塗り潰しタイプが選択できます。
汎用	［文字］－［引き出し（複段）入力］で作成した文字列の内容を変更したい。	［属性変更］でクリックすることで、文字列属性変更が行えます。
汎用	［2D部品］－［部品配置］を操作すると、部品を連続で配置するようになってしまいます。連続配置にならないようにできませんか？	［部品配置］ダイアログの［連続配置］チェックボックスをオフにして部品を配置してください。次回から、オフの状態で入力できるようになります。 【補足】改善されない場合は、プログラムの不具合の可能性が考えられます。［ヘルプ］－［ソフトウェアの自動更新］もしくは［FCコンシェルジュ］に接続し、最新版への更新をお願いいたします。
汎用	ある矩形の中に文字を配置したのですが、矩形の中心の位置に文字を移動したい。	［移動］－［文字配置］コマンドで文字を選択し、［左右］、［上下］の位置をそれぞれ［中央］で設定していただくとどうでしょうか。
汎用	画面上に入力した塗り潰しの色をマスタ登録できますか。	以下の手順で登録ができます。 １．ツールバーの［スポイト］コマンドをクリックし、画面上に入力した塗り潰し色をクリックします。 ２．［塗り潰しの入力］ダイアログが表示されますので、［RGB］ボタンをクリックします。 ３．［色の設定］ダイアログが表示されますので、キーボードの［TAB］キーを1回押して、［作成した色］のところにカーソルを合わせます。キーボードの［→］を押して、登録する欄を選択します。 ４．［色の作成］をクリックします。 ５．［色の追加］をクリックすると、指定した欄に色が追加されますので［OK］をクリックします。

カテゴリー	質問	回答
汎用	縦書き文字を入力できますか。	［文字］－［文字列入力］コマンドで文字列入力をする際に、ダイアログの［縦書き］（［A↓］ボタン）をオンにしていただくと縦書きになります。 【補足】半角文字は90度回転してしまいますので、全角文字を入力していただくようお願いいたします。ダイアログの［全角］（［あ］ボタン）をオンにすると、全角で配置できます。
汎用	ドラフタ機能を利用しようとしましたが、水平ではなく角度がついてしまいます。	［設定］－［ドラフタ］コマンドをクリックし、［ドラフタ設定］ダイアログを開きます。ダイアログの［角度］ボックスに数値が設定されていないか確認してください。0以外の場合は「0」に設定をお願いします。
汎用	換気フードはありますか？	［AM部品］－［AM部品（その他）］にあります。［他分類］－［建築部材］を選択し、［グループ］を［換気扇］に切り替えていただくと、登録が確認できます。
汎用	任意の角度のある線に対して、45度など角度を指定して直線を引きたい。	１．［線分（補助線）］－［線分方向入力］コマンドを選択します。 ２．［線分方向入力］ダイアログが表示されますので、［基準線分指定］チェックボックスをオンにします。 ３．図面上の角度のついた線分をクリックします。「指定した直線の角度を取り込みます。」のメッセージが表示されますので、［はい］をクリックします。 ４．［線分方向入力］ダイアログの［角度］ボックスに、３．でクリックした線分の角度が入力されます。この数値の後ろに指定する角度（例：＋45）と入力します。 ５．線分を入力したい基準点（開始点）をクリック、次に線分の終点をクリックします。（長さを指定して入力する場合は、基準点をクリックした後、ツールバーの［極座標入力］コマンド（［±L］ボタン）をクリックし、距離を入力して［OK］してください。）
汎用	任意の図形の面積を測りたい。	［計測・情報］－［多点（面積）計測］コマンドでその図形の周囲をピックしていただくと、［多点（面積）計測］ダイアログに［面積］と［周長］が表示され確認することができます。
汎用	2直線の角度（内角）を調べたい。	［寸法線］－［寸法（角度）入力］コマンドを選択し、調べたい2つの直線をクリックします。内角も外角も調べてることができます。
汎用	補助線を入力したい。	１．［線分（補助線）］から［線分入力］や［平行線（線分指定入力）］コマンドなどを選択します。 ２．補助モードに切り替えます。切替方法は2つあります。 ・［入力補助］－［補助レイヤ入力切替］コマンドを選択する。 ・ツールバーの［補助レイヤ入力切替］コマンドをクリックし、補助入力モードに切り替える。 以上の方法で切り替えますと、アイコンの左下の隅に黄色の三角マークが表示され、補助線入力ができるようになります。
汎用	点線を入力したい。	・線分の入力時の場合 ツールバーの［線種切替］コマンドで点線に切替、入力を行います。 ・入力済みの線分データの場合 ［編集］－［要素属性変更］コマンドで線分を選択し、［要素属性変更］ダイアログの［線種］ボックスで変更を行います。

カテゴリー	質問	回答
汎用	垂線をひきたい。	［線分（補助線）］－［垂線入力］コマンドをご利用いただけます。コマンドを選択し、基準とする線分をクリックし、垂線を下ろす点をクリックします。
汎用	カラーラスタを読み込んだのですが、移動ができません。	［ラスタ］－［カラーラスタ移動］コマンドで移動することができます。
汎用	寸法線の線端形状の円の大きさを設定したい。	［設定］－［物件初期設定］－［寸法・引出線］を開き、［線端属性］グループの［直径］ボックスで設定することができます。
汎用	角度のある線分に添って文字入力をしたい。	１．［文字］－［文字列入力］コマンドをクリックします。 ２．［文字列入力］ダイアログで、文字列を入力し、［文字列角度固定］のボタン（「∠」という模様のボタン）をオフにします。 ３．ツールバーの［ピック（線上）］コマンドをオンとし、2点入力で文字方向が指定できるようにします。 ４．直線上を２点クリックすると、直線上に文字入力できます。
汎用	柱を2点間の中点に配置したい。JW_CADにある、2点間の中点を取るような機能はありますか？	１．［表示］－［ツールバー設定］コマンドをクリックし、［ツールバー表示設定］ダイアログを開きます。 ２．ダイアログで［ツールバー］の「入力モード」を選択し、［コマンド］より［2点中心点座標入力］チェックボックスをオンにします。 ３．ツールバーに［2点中心点座標入力］コマンドが表示されます。 ４．［柱壁］－［木柱］コマンドをクリックし、ツールバーの［2点中心点座標入力］コマンドをオンにします。 ５．基準となる2点をクリックします。クリックした2点間の中点に柱が配置されます。
汎用	［塗り潰し］－［塗り潰しの入力］コマンドで手入力した塗り潰しデータをすべて削除したい。	１．ツールバーの［属性別選択］コマンドをクリックします。 ２．表示された［属性別選択］ダイアログで、［汎用属性種別］ボックスより「汎用塗り潰し」を選択し［OK］ボタンをクリックます。 ３．汎用塗り潰しデータのみ選択されています。［削除］－［削除］コマンドで削除します。
汎用	配置図において、ラスタデータで取り込んだ地図をトリミングしたい。	［ラスタ］－［ラスタデータの領域指定］コマンドで、ラスタデータを読み込む領域を指定し、その領域内に［ラスタデータの読み込み］コマンドから取り込まれたラスタデータであれば、［ラスタ］－［ラスタデータの消去］コマンドで指定した矩計範囲内を削除することができます。［カラーラスタ配置］コマンドから取り込まれたカラーラスタデータでは使用できませんのでご了承ください。

カテゴリー	質問	回答
汎用	Excelで作成した表を取り込むことはできますか？	［文字］－［表入力］コマンドでExcelのデータを取り込み、配置できます。 １．［文字］－［表入力］を選択します。 ２．［Excel取込］ボタンをクリックします。 ３．［参照］をクリックします。 ４．取り込むExcelファイルを選択します。 ５．［開く］を選択します。 ６．複数のシートがある場合は、［シート名称］を選択します。 （［内容確認］をクリックすることで、シートの内容を確認できます） ７．［Excel取込み実行］をクリックしますと、読み込みが開始されます。 ８．「Excelからの取込みが終了しました」のメッセージを［OK］します。 ９．Excel取込のダイアログを［OK］します。 １０．表の中に、Excelのデータが取り込まれますので、［OK］をクリックします。 １１．画面上に配置します。 【補足】お使いのコンピュータにMicrosoft Excelがインストールされていない場合、［Excel取込］ボタンをクリックすることはできません。
汎用	方位マークの大きさを変更したい。	［変形］－［伸縮］コマンドで倍率を変更してください。また、［変形］－［伸縮（マウス指定）］コマンドでも変更することができます。
汎用	［文字］－［複数文字列入力］コマンドで、改行していないところでも改行されてしまう。	入力時の［複数文字列入力］ダイアログの中で、［改行文字数］ボックスで設定できます。
汎用	半径を指定して円を描きたい。	［矩形・円・円弧（補助線）］－［真円入力（数値指定）］コマンドで入力できます。
汎用	ポップアップメニューの［点間計測］コマンドで計測した結果を［寸法線登録］できますか。	点間計測には［点間計測］と［点間計測（割込み）］の2種類があり、前者は［寸法線登録］が可能、後者は不可となっています。初期状態ではポップアップメニューには［点間計測（割込み）］が登録されていますので、［設定］－［基本設定］－［ポップアップ］で、メニューに登録するコマンド［点間計測］に変更していただくと、ポップアップメニューから［寸法線登録］ができるようになります。 【補足】ポップアップメニューへの［点間計測］の登録は【Ver１．1】から対応されています。
汎用	配置したカラーラスタを回転できますか。	以下の2通りの回転方法があります。 ・［カラーラスタ回転］コマンド ［ラスタ］－［カラーラスタ回転］コマンドで回転できます。配置したカラーラスタをクリックし、開始角と終了角を指定します。 ・［カラーラスタ属性変更］コマンド ［ラスタ］－［カラーラスタ属性変更］コマンドで、配置したカラーラスタをクリックしますと、［カラーラスタ属性変更］ダイアログが表示されますので、［角度］を変更して［OK］します。
汎用	配置できるカラーラスタのサイズはいくつですか？	1図面に配置できるカラーラスタのデータ量は、全て合わせて30MBまでの大きさまで配置することができます。それらを超える場合は、「1図面に配置できるカラーラスタの総容量（30MB）を超えるため、配置できません。」と警告メッセージが表示され、配置することができません。
汎用	カラーラスタを配置したのですが、枠しか表示されません。	［表示］－［表示条件］で［ラスタ］のチェックボックスがオンになっているか、ご確認ください。

カテゴリー	質問	回答
汎用	配置したカラーラスタの一部を削除できますか。	申し訳ありませんが、ARCHITREND Z上でカラーラスタデータの一部を削除することはできません。元画像を編集してから読み込みを行っていただくようお願いいたします。
汎用	データのパック化を解除するコマンドは何処にありますか？	［変形］－［パック解除］コマンドになります。 ＜補足＞ARCHITREND 21Ver8、9では［属性］の中にありました。また、ARCHITREND 21Ver7以前は［パック］の中にありました。
汎用	配置したカラーラスタを削除するには。	［ラスタ］－［カラーラスタ削除］コマンドで削除します。削除するカラーラスタデータをクリックすると、マウスカーソルに「Yes」「No」が表示されますので、マウスの左ボタンをクリックしていただくと削除されます。またマウスの右ボタンをクリックした場合はキャンセルになります。
汎用	カラーのラスタデータを取り込むことはできますか？	［ラスタ］－［カラーラスタ配置］コマンドから取り込むことができます。
汎用	通り芯を描画する線種を設定することができますか？	［設定］－［物件初期設定］－［通り芯］を開き、［共通設定］グループの［線種］で、［一点長鎖線］か［一点鎖線］を設定することができます。
汎用	［汎用シンボル］－［水平面］コマンドでカウンターを入力しました。カウンターのコーナーをR形状にできますか。	水平面でカウンターを入力後に、［変形］－［領域隅取］コマンドで可能です。 １．［変形］－［領域隅取］コマンドをクリックします。 ２．入力した水平面（カウンター）を選択します。 ３．［領域隅取］ダイアログが表示されますので、隅取方法を［R］にし、隅取半径を入力します。 ４．Rにしたい頂点（○印がついているところ）で左クリックします。
汎用	寸法線で書いた文字のみを移動するコマンドはありますか？	汎用ツールバーの［寸法線］－［文字・寸法文字移動］コマンドになります。寸法文字を選択していただくと、移動することができます。
汎用	データのレイヤ、線種、ペン番号を変更をしたい。	［編集］－［要素属性変更］コマンドで、要素属性変更が行えます。＜補足＞ARCHITREND 21のときには［属性］コマンドにありましたが、［編集］コマンドに移動しました。

カテゴリー	質問	回答
平面図	部屋を入力する時に、マウスカーソルの隣にはXY座標値が常に表示されていたのですが、急に１点目からの相対距離が表示されるようになりました。XY座標値の表示に戻したい。	［Caps Lock］がオンの状態になっていると思われます。キーボードの［Shift］キーを押下しながら［Caps Lock］キーを押してください。そうしていただく事で、［Caps Lock］が解除されて、XY座標値の表示に戻ると思います。
平面図	［平面図入力モード］で、壁仕上線や［簡易躯体入力モード］で入力した梁などを表示させたい。	［設定］－［専用初期設定］－［モード］で［簡易躯体－梁を作図する］のチェックをオンにして［梁線種］を設定できます。
平面図	平面図で、住宅用火災警報器は入力できますか？	［確認申請・性能表示］－［住宅用火災警報器］コマンドより、入力をお願いします。
平面図	軸組計算で配置した筋交いを平面図に読み込みたい。	［ツール］－［他図面情報読込み］－［筋かい（軸組計算）読込み］コマンドから読み込むことができます。
平面図	屋根伏図で入力した下階の屋根伏図を平面図に読み込ませたい。	［ツール］－［他図面情報読込み］－［屋根伏図読込み］コマンドから読み込めます。
平面図	平面図で棟面積表は何処で作成できますか？	［部屋入力］コマンドの隣にある［▼］を押していただき、［棟面積表］コマンドから作成することができます。 ＜補足＞ARCHITREND 21では［作成］の中にありました。
平面図	連棟パースを簡単に作成できますか。	物件データをAM部品として登録できるようになりました。 １．平面図を開き、［ファイル］－［建物を部品登録］を選択します。 ２．［建物を部品登録］のダイアログが表示されますので、［内部なし］［内部あり］などを選択し、［登録］をクリックします。 ３．［部品登録］のダイアログが表示されます。［新規登録］をクリックし、グループ、名称を確認して［OK］します。 ４．「部品登録しました」のメッセージが表示されますので［OK］します。 上記部品は、AM部品［景観装飾］の［景観建物］より選択して配置ができます。
平面図	平面図で、［確認申請・性能表示］－［住宅用火災警報器］コマンドの記号サイズ、文字サイズをあらかじめ設定しておくことはできますか。	入力時ダイアログの［内部初期値書込］ボタンで書き込むことができます。
平面図	平面図で木柱を表示、印刷させないようにしたい。	［設定］－［専用初期設定］－［モード］で、［木柱壁簡易表現］のチェックボックスをオンにして柱・壁を入力してください。※柱、壁が既に配置されている状態でチェックボックスをオンにした場合は、［ツール］－［柱壁包絡処理］、［建具開口処理］コマンドを実行します。
平面図	排水枡の記号は登録されていますか。	［2D部品］－［部品配置］コマンドを開き、［グループ］ボックスの「性能シンボル」に登録がございます。
平面図	平面図で連棟パース作成で建物を部品で登録し配置しますが、配置する建物をグレーなどの一色で表現するには？	［ファイル］－［建物を部品登録］コマンドから表示されたダイアログ内で、［内部なし（単色）］オプションを選択し、［RGB］ボタンから色を設定し、部品登録を行います。
平面図	平面図で柱の中心に補助点や壁の中心に補助線を作成したい。	［ツール］－［作図芯・補助点線自動］コマンドで作成することができます。
平面図	平面図で［確認申請・性能表示］－［防犯開口チェック］コマンドで防犯開口チェックを行った場合、開口の［開口区分］が未設定になっていますが、自動設定できますか。	［防犯開口チェック］ダイアログで、［区分自動］ボタンをクリックしていただくと、自動設定されます。【補足】自動判定される条件につきましては、［防犯開口チェック］ダイアログの右上［？］ボタンをクリックしてヘルプ（開口区分）を参照していただくようお願いいたします。

カテゴリー	質問	回答
平面図	平面図で短い壁に汎用開口が入力できないときがある。（長さ350mmの壁に300mm角の開口を入力するなど）	汎用開口入力時に［始点逃げ］のチェックがオフの場合、壁の始点側に合うように開口入力するため、壁の終点側をピックしようとすると、ラバーバンドで開口データが表示されません。［始点逃げ］のチェックをオンにして、逃げを設定し、ピック端点で、始点側のポイントをとって入力するなどお願いいたします。
平面図	平面図で、［一括作成］ダイアログの設定（チェックボックスのオン/オフなど）を初期設定で決めておくことはできますか。	［一括作成］ダイアログ内の右上に［内部初期値書込］の黄色いボタンがあります。これをクリックしていただくと初期値として書き込みできます。
平面図	平面図で［区画］－［スキップフロア区画（床高増減）］で処理をしたところ、建具は指定した通り上方向に移動したのですが、床や床の上の部品は移動しません。	スキップフロアを設定する部屋を［属性変更］で選択し、部屋属性ダイアログの設定内容を確認してください。［床仕上］のチェックボックスがはずれている場合はそのような動きになります。
平面図	2階のグリッドを1階のグリッドと合わせたい。	１．2階平面図を開き、［ファイル］－［バック図面表示］コマンドをクリックします。［バック図面、その他バックデータ表示設定］ダイアログが開きます。 ２．設定するバック図面（［バック図面1］～［バック図面3］）を選びます。 ３．［図面変更］ボタンをクリックします。［バック図面指定］ダイアログが表示されます。 ４．［処理］ボックスから「平面図」をクリックし、［図面］ボックスでは「1階」をクリックします。さらに［グリッド］のチェックボックスをオンにして［OK］をクリックします。 ５．［バック図面、その他バックデータ表示設定］ダイアログで［OK］をクリックします。1階平面図がバック表示され、同時にグリッド設定も取り込まれます。
平面図	平面図で、階段を塗り潰し処理をしたときに、階段の手すりの色を変更したい。	１．階段を［属性変更］コマンドで選択します。 ２．ダイアログの［手摺等］ボタンをクリックし、［手摺］グループの［設定］ボタンをクリックします。 ３．［手摺設定］ダイアログが表示されます。［手摺1］ボタンをクリックします。 ４．［手摺素材］の［素材］ボタンをクリックし、素材を変更します。また手摺壁の笠木の色を設定する場合は、［手摺設定］ダイアログで［壁］ボタンをクリックし、［笠木］の［素材］ボタンより素材を設定してください。 ５．設定が終わりましたら［OK］をクリックしてください。
平面図	平面図に色をつけてカラーで印刷したい。	１．［ツール］－［塗り潰し処理］コマンドを選択します。 ２．［塗り潰し処理］ダイアログが表示されますので、塗り潰しするデータのチェックボックスをオンとし、［OK］をクリックします。 ＜補足＞図面印刷では、配置した図面を［属性変更］コマンドで選択し、ダイアログ表示内の［塗り潰し］グループで［元図］オプションを選択してください。

カテゴリー	質問	回答
平面図	図面上に入力してあるデータの属性を別のデータに複写できますか。（例：外壁仕上、建具など）	今回は外壁仕上を例に説明します。 １．平面図で［壁仕上入力モード］コマンドをクリックします。 ２．［編集］をクリックします。 ３．［属性複写］コマンドをクリックします。 ４．属性の複写元である外壁仕上データをクリックし、選択します。 ５．［複写する属性の設定］ダイアログと［属性複写項目設定］ダイアログが表示されます。［複写する属性の設定］ダイアログで複写する属性項目を確認します。 ６．［属性複写項目設定］ダイアログで複写する属性項目をクリックします。（すべてを複写する場合は、［属性複写項目設定］ダイアログで［全ON］ボタンをクリックし、すべて青く反転させます。） ７．［OK］をクリックします。
平面図	平面図で［ツール］－［他図面情報読込み］－［配置図読込み］コマンドで、配置図を読込みしました。普段は敷地図は邪魔なので必要ないときは隠しておきたい。	［配置図読込み］を行うと、データは配置図読込レイヤにおさまります。［設定］－［表示モード］－［レイヤ表示・検索設定］コマンド、またはツールバーの［レイヤ表示・検索設定］で［レイヤ表示・検索設定］ダイアログを表示し、レイヤ一覧より「配置図読込」レイヤの［表示］［検索］をオフに設定すると、一時的に敷地図を非表示にしていただけます。 ＜補足＞［配置図読込み］は［一括作成］コマンドの［配置図読込み］チェックボックスをオンからも読み込むことができます。こちらで読み込んだ場合も「配置図読込」レイヤに取り込まれます。
平面図	平面図において、建物コンポーネント入力はどこで行いますか。	［ツール］－［建物コンポーネント］コマンドより行えます。
平面図	平面図で［ツール］－［塗り潰し処理］コマンドを実行しました。出窓の地板に色がついてしまうのですが、つけないようにできますか。	［ツール］－［塗り潰し処理］コマンドより、ダイアログの［地板］の［背景］チェックボックスをオンにしてください。
平面図	［汎用シンボル］の中の［汎用積算シンボル］コマンドで、汎用積算シンボルを入力した場合、数量拾いのプログラムの中で集計が確認できますか。	平面図の［汎用シンボル］－［汎用積算シンボル］コマンドのデータは、直接積算プログラムに連動するため数量拾いの中では確認が出来ません。
平面図	平面図で、［ファイル］－［印刷］コマンドより印刷するときに、塗り潰しを出さなくできますか。	［表示］－［表示条件］コマンドをクリックし、［塗り潰し］ボックスの（最上～最下）を［全OFF］ボタンより全部オフにし、印刷を行ってください。 【補足】ツールバーの［塗り潰し表示切替］コマンドでも塗り潰しを全部オフにすることができます。
平面図	配置図に入力した延焼線を平面図に読み込めますか？	［確認申請・性能表示］－［延焼線読込］コマンドを選択します。読み込む範囲を指定していただくと、その範囲の延焼線が描画されます。 【補足】2階平面図には5mライン、1階平面図には3mラインが読み込まれます。また、読み込むことができるのは、配置図1面で入力した延焼線になります。
平面図	平面図で配置した部屋面積表で表示される文字の大きさの初期設定は何処になりますか。	［設定］－［専用初期設定］－［部屋面積表］を開き、［レイアウト］グループにある［文字高さ］ボックスの設定が初期設定となっております。

カテゴリー	質問	回答
平面図	平面図において、柱・壁だけの塗り潰しをしたいのですが、建具シンボルも同色で塗り潰されてしまう。	［ツール］－［塗り潰し処理］コマンドをクリックし、［塗り潰し処理］ダイアログで［柱］・［壁］・［建具/ガラスブロック］のチェックボックスもオンにします。その際に、［背景］のチェックをオンにしていただくと、建具シンボルは塗りつぶしされなくなります。
平面図	平面図で、ツールバーの［レイヤ表示・検索設定］をクリックし、［レイヤ表示・検索設定］ダイアログを表示しました。部屋のみを表示するように設定したいが、ダイアログ下に「レイヤ固定のため、レイヤの変更はできません」と表示されます。	コマンドを解除してから（画面右上のツールバーにある［対象データ選択］コマンドを押すなどしてから）、再度［レイヤ表示・検索設定］をクリックしてください。 【補足】「レイヤ固定・・・」というメッセージが表示されるのは、属性レイヤに関係する部材等を配置しようとしているときに、割り込んで［レイヤ表示・検索設定］ダイアログで別のレイヤを指定したときです。例えば、柱を配置したいので、［柱壁］－［木柱］コマンドを選択している状態で、割り込みで［レイヤ表示・検索設定］ダイアログを開き、部屋レイヤを選択した場合などにこのメッセージが表示されます。
平面図	平面図に配置した竪樋を作図したい。	［設定］－［専用初期設定］－［モード］で、［竪樋を作図する］チェックボックスをオンと設定します。
平面図	平面図で棟面積表を配置しました。棟面積表に［施工床面積］を表記できますか？	［部屋入力］－［棟面積表］コマンドをクリックし、配置時ダイアログの［施工床面積表示］チェックボックスをオンにして配置してください。 【補足】・施工床面積は、床面積求積図で入力します。床面積ダイアログの［施工床面積］オプションを選択し、施工床面積の区画を入力します。 ・平面図で［設定］－［専用初期設定］－［棟面積表］の［施工床面積表示］チェックボックスをオンにしておくと、棟面積表作成時の［施工床面積表示］チェックボックスがオンの状態で配置することができます。
平面図	平面図に展開図の視点位置を描画したい。	１．［ツール］－［展開図視点位置描画］コマンドを選択します。 ２．［条件選択］ダイアログで部屋名を選択します。 ３．［展開図視点位置描画］ダイアログが表示されますので、［位置指定］のチェックをオンにして、［OK］します。（［位置指定］のチェックをオフにした場合は、部屋の中央に視点位置が描画されます） ４．配置する場所をクリックします。
平面図	平面図で［一括作成］コマンドをクリックしました。 ［一括作成］ダイアログの作成モード切替で［図面化］ボタンをクリックし実行すると、手入力した寸法線が削除されてしまいます。	［部屋寸法作成］チェックボックスをオフにして、処理を行っていただくようお願いいたします。（このチェックボックスがオンの場合は、既存の寸法線を削除してから部屋寸法線が作成されます。）
平面図	平面図において、部屋と部屋面積表記の文字の大きさを設定しておく場所は何処になるのでしょうか？	［設定］－［物件初期設定］－［文字・ハッチング］を開き、［部屋文字］グループの［文字高］ボックスの大きさになります。また、個別に設定をされる場合は、［パック化選択切替］コマンドでパックをオフにしてから、［文字］－［文字属性変更］コマンドで面積の文字列のみ高さを変更していただくことになります。
平面図	部屋名のフォントはどこで設定するのでしょうか。	［設定］－［共通初期設定］－［フォント］を開き、［文字分類］グループで［部屋名称］を選択し、［フォント名］を設定します。

カテゴリー	質問	回答
平面図	Archi Master建具の属性で、［ペアガラス］チェックボックスを常にオンにしておきたい。	１．Archi Masterを起動します。 ２．［建具］－［一覧表示］ボタンをクリックし、［建具の登録・編集］ダイアログを開きます。 ３．［建具の登録・編集］ダイアログより、ペアガラスを設定する建具絵柄を選択し、［編集］ボタンをクリックします。 ４．［建具編集］ダイアログの［ガラス別情報／積算情報］タブをクリックし、［ガラス別（性能等級/積算情報）］の［ガラス仕様］セルで「普通複層（12mm）などの複層タイプに変更します。 ５．［OK］ボタンをクリックし、［閉じる］ボタンでArchi Masterを終了します。
平面図	2×4構造のFLとはどの高さのことですか？	ヘルプの図説でご確認いただけます。［設定］－［物件初期設定］－［基準高さ情報］ダイアログが開かれている状態で、右上の［？］ボタンをクリックします。開かれた［ヘルプ］を下にスクロールしていただき、［2×4造の基準高さ情報］で確認をお願いします。
平面図	RIKCADへデータを変換したい。	１．平面図を開きます。［ファイル］－［RIKCAD21/expot連携エクスポート］コマンドをクリックします。 ２．［RIKCAD21/expot連携］ダイアログが表示され、［立体データ］のモニタに連携する立体データが表示されます。 ３．連携する立体データの作成タイプを選択します。［内部簡易（ガラス透過）］［内部詳細（ガラス透過）］［外部のみ（ガラス不透過）］のいずれかの項目にクリックします。選択を変更すると、立体が再作成されます。 ４．［出力フォルダ］に設定されているRIKファイルの出力先を確認します。出力先を変更する場合は、［参照］ボタンをクリックして設定します。 ５．［RIKCAD21/expot起動］ボタン、または［ファイル出力］ボタンをクリックします。 ＜補足＞［RIKCAD21/expot起動］ボタンは、RIKCAD21またはexpotがインストールされていない場合は表示されません。
平面図	平面図において、一括作成を実行したら、配置図が読み込まれてしまった。	［一括作成］ダイアログの［配置図読込み］チェックボックスをオンで実行されたことが考えられます。一括作成時に読込みが不要な場合は、チェックボックスをオフにしていただくようお願いします。 【補足】既に読み込まれた配置図は、［属性別選択］コマンドをクリックして、属性一覧から［配置図読込］を選択することで［削除］していただくことができます。
平面図	平面図で、部屋名を移動すると、床仕上の目地がきれてしまうのですが、これをきれいに処理する方法はありますか。	［設定］－［基本設定］－［システム1］に［図面のリアルタイム編集］の設定があります。［する］を選択した場合、部屋名を移動した後に、目地の再作成を自動で行います。 【補足】［図面のリアルタイム編集］を［しない］にした場合、［一括作成］で［図面化］を行っていただくことで目地が包絡処理されます。
平面図	平面図において、屋根伏図で入力した下階の屋根伏図を読み込みました。建具と重なる部分に屋根目地が入ってきているので、その目地をくり抜きたい。	［ツール］－［目地ぬき処理］を行ってください。
平面図	シックハウスチェックで設定した建具の通気（換気ガラリ・アンダーカット等）と換気設備の記号を図面に読み込みたい。	［ツール］－［他図面情報読込み］－［建具通気・換気記号読込み］コマンドから読み込むことができます。

カテゴリー	質問	回答
平面図	部屋の間取を変更したのですが、すでに配置されている部屋面積表に連動させたい。	配置されている部屋面積表を［属性変更］し、［再計算］ボタンで連動できます。
平面図	竪樋と集水器が繋がらない。	竪樋を［属性変更］し、［集水器］ボタンがオンになっているか、［検索範囲］の距離内に集水器と竪樋が入力されているか、同一階に入力されているかをご確認ください。
平面図	入力されている壁芯に作図芯を作成したい。	［ツール］－［作図芯・補助点線自動］コマンドをクリックし、図面全体を範囲指定します。［作図芯・補助線］チェックボックスをオンにし、［作成タイプ］で作図芯を選択し［OK］にします。
平面図	床面積表と部屋面積表で、同じように区画をいれて丸めなども合わせていますが、合計があいません。	求め方が以下のように異なります。 ＜m2の求め方について＞ ・部屋面積表・・・領域から面積を計算。 ・床面積表・・・計算式でまるめてから計算。 合計を合わせる方法として、床面積求積図で［設定］－［専用初期設定］－［小数桁数・丸め］－［建物距離］の［小数桁数]を大きくしていただくことが有効です。 ＜坪の求め方について＞ ・部屋面積表・・・各部屋で坪換算したものを合計。 ・床面積表・・・合計したm2数を、坪換算。 合計を合わせる方法として、部屋面積表の属性で、［個別欄（㎡・坪）］の［小数点以下]を大きくしていただくことが有効です。
平面図	建築面積求積図、床面積求積図を変更したのですが、平面図の棟面積表に反映されません。	平面図の棟面積表は、配置図1面にトータル面積表が作成されてあれば、それが反映されます。作成されていなければ、建築面積求積図、床面積求積図からの連動になります。配置図でトータル面積表を作成した後に、建築面積求積図、床面積求積図で変更を行われた場合は、再度、トータル面積表を再作成していただくようお願いします。
平面図	RIKCAD21への連携について。 １．建物の内部に照明部品を配置しても、RIKCAD側には光源の情報は取り込まれないのでしょうか？ ２．連携される情報は、建物のみで、文字等汎用の情報は連携されないのでしょうか？	１．光源は連動しておりません。 ２．汎用文字などの2D情報は連動しておりません。
平面図	部屋の塗り潰しをしていますが、部屋の［属性変更］で色を変更しようとしても、［塗り潰し］のところが消えていて選択できません。	［ツール］－［塗り潰し処理］の［部屋］の設定を、［マスタ設定色］にして［OK］してから、部屋の［属性変更］をしていただくと、色の選択ができるようになります。
平面図	［ツール］－［部材重複チェック］コマンドを実行し、表示される確認メッセージですが、［はい］と［いいえ］を選択した場合の違いは？	［はい］を選択した場合は、重複部材を削除します。（ただし壁などの2点入力部材は削除せずに、重複部に補助円を登録します。） ［いいえ］を選択した場合は、削除せずに重複している部材に補助円を表示します。
平面図	［確認申請・性能表示］－［建具性能表］で外部建具の性能表を作成をしていますが、有効採光が0になるものがあります。	建具性能表の有効採光面積は法規LVSからの連動になります。たとえば、法規LVSで居室についてのみ採光の計算をしている場合は、検討している部屋に取りつく建具に対してだけ面積が入ります。
平面図	【Ver.3以降】［区画］－［耐力壁区画］コマンドで耐力壁区画を入力する時に、「1ブロックが40m2を越えました・・・」というようなのメッセージがでてくるが、この表示を出さないような設定はできますか。	［設定］－［専用初期設定］－［モード］の［耐力壁区画］グループにある［入力時、警告を出す］チェックボックスをオフに設定すると、表示されなくなります。
平面図	建具が屋根や天井にかかっていないかをチェックする機能はありますか？	［属性］－［建具高さチェック］コマンドで確認していただけます。

カテゴリー	質問	回答
平面図	［確認申請・性能表示］－［防犯開口チェック］をおこなうと、NGになっているものがあります。［対策］が「－」になっているのを「CP表示品」に設定したいのですが。	・AM建具の場合 Archi Masterの［建具詳細］ダイアログの［ガラス別情報／積算情報］タブの［ガラス別 性能等級］の［侵入防止対策］で設定していただけます。設定後、［防犯開口チェック］ダイアログで、［ガラス種類］から変更していただけます。 ・AT建具の場合 建具等級マスタの［侵入防止対策］で設定していただけます。設定後、［防犯開口チェック］ダイアログで、［等級情報］から変更していただけます。
平面図	［確認申請・性能表示］－［防犯開口チェック］で、［区分自動］ボタンをクリックし、侵入可能開口区分（a、b、c等）を自動判定できますが、その際に傾斜敷地や敷地高低差の情報は見ているのでしょうか。	傾斜敷地や敷地高低差の情報も読み取ってくるようになっています。
平面図	［一括作成］ダイアログの［他階柱考慮］チェックボックスを常にオフにしておきたい。	［設定］－［物件初期設定］－［柱・基礎・束］にある［木柱自動配置］グループの［他階柱考慮］チェックボックスをオフと設定してください。また他の物件でも設定内容を利用する場合は、［物件マスタ書込］を行ってください。
平面図	［設定］－［専用初期設定］－［モード］で［天井・床高表示］のチェックボックスをオンにしました。しかし図面を見ると表示されてきません。	［平面図入力モード］では表示されてきません。［壁仕上入力モード］［床仕上入力モード］［簡易躯体入力モード］で表示させることができます。ただし、画面上の表示のみで出力することはできません。
平面図	RIKCAD21連携に対応したのは、Ver.いくつからですか？	Ver1.1からの対応になります。＜補足＞作成したデータは、RIKCAD21 Ver3以降で読み込みが可能です。
平面図	【Ver.4以降】［一括作成］ダイアログの［部材配置条件］にある［追加］と［再配置］の違いは。	［追加］は入力した部材を削除せずに、さらに部材を追加配置する場合に選択します。［再配置］は既に図面に入力されている部材を削除して配置する場合に選択します。
平面図	【Ver.4以降】トラッカーで間取りの大きさを変更すると壁や柱も移動しますが、移動しないようにしたい。	（ビルド14001以降）［設定］－［共通初期設定］－［モード］で［トラッカー編集で柱壁の自動編集をしない］チェックをオンに設定し、変更を行います。
平面図	スキップフロアの建物を作成しています。2階平面図で床を下げたいので［区画］－［スキップフロア区画（床高増減）］を入力したのですが、基準高を間違ってしまい、床が上がってしまいました。再設定したいのですが。	１．［区画］－［スキップフロア区画再設定］を選択し、入力したスキップフロア区画を指定します。 ２．［スキップフロア区画再設定］ダイアログで、［区画削除］のチェックをオンにし、［OK］を選びます。これで元の床高に戻ります。 ３．再度［区画］－［スキップフロア区画（床高増減）］を使って［基準高］にマイナス値を入力して、下げていただくとよいです。
平面図	［一括作成］を行うと、いつも床下換気口が自動配置されるのですが、配置されないようにしたい。	［一括作成］ダイアログの［部材配置条件］グループの［床下換気口］のチェックがオンになっていると、自動的に建具下に床下換気口が配置されます。配置されたくない場合は、チェックをオフにし、［内部初期値書込］していただくようお願いします。また、配置された床下換気口は［属性別選択］で選択して、削除していただくようお願いします。
平面図	［一括作成］ダイアログで［床下換気口］のチェックをオンに設定し、［内部初期値書込］を行いました。しかし、再度ダイアログを表示させると、チェックが外れています。	［設定］－［物件初期設定］－［基準高さ情報］で［基礎パッキン厚］チェックがオンの場合は、［一括作成］ダイアログの［床下換気口］チェックは自動的にオフになります。
平面図	【Ver.4以降】［ツール］－［塗り潰し処理］で壁を塗り潰していますが、腰壁の色を薄くしたい。	［塗り潰し処理］ダイアログの［腰壁］のところで、塗りつぶし色を設定していただけます。 ＜補足＞【Ver.3以前】設定ができないため、［塗り潰し］－［塗り潰しの属性変更］で色の変更をお願します。

カテゴリー	質問	回答
平面図	［一括作成］ダイアログの［図面化処理］にある［部屋寸法作成］チェックボックスをオンにすると、［オフセット］が設定できますが、この設定内容を変更しておきたい。	［一括作成］ダイアログ内で、［オフセット］の数値を変更後、［内部初期値書込］ボタンをクリックして保存できます。
平面図	［一括作成］の実行時に「壁直下率が注意レベルとなっています。」というメッセージが出てくるようになったのですが、この後どうすれば良いですか。	［一括作成］ダイアログの［壁直下率チェック］がオンの場合、直下率が60％未満になっていると、直下率計算を確認するかどうかのメッセージが表示されます。そのまま一括作成を進める場合は［いいえ］を選択ください。
平面図	掘りごたつを入力したい。	現状、専用部品がございません。掘りごたつ部分と部屋を分けて入力し、壁を自動配置させたくない場所には［柱壁］－［開口］を、掘りごたつとの境目には［柱壁］－［カマチ］を入力してください。また、掘りごたつとして入力した部屋は、［床高増減］で床高を下げていただくようお願いします。
平面図	［一括作成］－［図面化］で、［部屋寸法作成］をオンにして実行した場合、汎用で手入力した寸法線が消えてしまいます。部屋寸法線は作成し直したいこともあり、消えないような方法はありませんか。	［ファイル］－［保護データ退避］コマンドで消したくない寸法線を保護した後、一括作成処理を行い、［ファイル］－［保護データ取り込み］コマンドから取り込む方法でお願いいたします。
平面図	［ツール］－［塗り潰し処理］コマンドをクリックし、塗り潰し設定を行いました。しかし、いくつかのAM建具だけ塗り潰しがされない。	塗り潰しされないAM建具がリンク切れを起こしていることが考えられます。 【Ver.4以降】［ツール］－［AMリンク切れチェック］コマンドからリンク切れかどうか確認することができます。リンク切れが起きている場合は、［リンク切れ取得］ボタンをクリックし、［VH.NETから取得］ボタンからダウンロードし、リンク切れをなくしてください。 【Ver.3以前】［属性変更］で建具を選択し、リンク切れがないか確認をお願いします。リンク切れがある場合は、VH.NETやバックアップしたデータから取り込んでください。
平面図	［一括作成］の実行時に、「壁直下率が［危険］レベルとなっています。」という表示が出るのですが、出さないようにすることはできますか。	プルダウンメニューの［設定］をクリックし［専用初期設定］の［直下率］を選択してください。ダイアログの中にある［壁直下率が［危険］［注意］の時に一括作成で警告を出す］のチェックボックスをオフにしてください。
平面図	配置図で入力した敷地を読み込むことはできますか。	［ツール］－［他図面情報読込み］－［配置図読込み］から読み込むことができます。
平面図	【Ver.4以降】パースモニタの視点位置を平面図上に配置し、その位置を元にパースモニタを作成することはできますか。	１．平面図で、［パースモニタ］－［カメラ登録］コマンドから視点位置を配置します。 ２．平面図で［パースモニタ］－［視点変更］コマンドをクリックし、１．で配置したカメラをクリックすると、配置した視点位置からのパースモニタを作成することができます。
平面図	下階の屋根伏図を読み込みしましたが、屋根目地を出さないようにしたい。	［ツール］－［他図面情報読込み］－［屋根伏図読込み］コマンドをクリックし、表示されるダイアログの［屋根目地］チェックボックスをオフにして読み込んでください。
平面図	2階の平面詳細図で［ツール］－［他図面情報読込み］－［屋根伏図読込み］を行っていますが、庇を読み込めません。	庇は読み込み対象外になります。［ファイル］－［バック図面表示］で1階屋根伏図をバック図面に設定して、［ファイル］－［バックデータ取り込み］で庇部分を指定して取り込みしていただくようお願いします。

カテゴリー	質問	回答
平面図	【Ver.4以降】［コマンドコレクション］コマンドで、入力している部屋を選択して分割をすると、自動的に壁や柱が作成されますが、壁と柱は作成しないようにしたい。	設定はなく、コマンドコレクションからの分割の場合は自動的に壁や柱を作成します。分割だけされたい場合は、［変形］－［汎用分割］でお願いします。
平面図	［一括作成］を実行すると天井伏図が開いてしまうのですが、開かないようにできますか。	［一括作成］ダイアログの［天井仕上］チェックをオフにして処理を実行していただくと、天井伏図が開かれません。この場合、天井伏図を作成しなくなりますので、個別に天井伏図を作成していただくようお願いいたします。
平面図	【Ver.4.2以降】長期優良住宅の構造躯体等の劣化対策の基準の一つである床下空間の有効高さをチェックするコマンドは？	［確認申請・性能表示］－［長期優良住宅床下空間有効高］コマンドでチェックすることができます。
平面図	一括作成を実行しようとすると、画面左下のメッセージバーに「一括作成：管柱の割り付け基準点を指定して下さい。」と表示されます。この表示が出てくるのはどこか設定があるのでしょうか。	［設定］－［専用初期設定］－［モード］をクリックし、［自動］グループの［建具によって壁を分割しない］と［建具際管柱のピッチ配置］チェックボックスがオンの場合に表示されます。この内容は、自動配置時に管柱の割付基準点の位置をどこにするのかを聞いてきています。
平面図	［一括作成］の［仕上自動配置］のところで［初期値取込］をクリックしたときに、［壁］などの素材はどこから読込まれるのでしょうか？	［設定］－［物件初期設定］－［内・外仕様］－［外部標準］での素材が読み込まれます。 ＜補足＞［外壁素材］グループ［素材を設定する］のチェックをオンにし、素材変更を行うとそれが優先されます。チェックをオフに戻しても変更後の素材が優先されますので、ご注意ください。
平面図	【Ver3】以降 Do!Photoで利用するための平面図データを出力したい。	［ファイル］－［Do!Photo連動平面図出力］（［ファイル］－［Do!Photo連動］－［Do!Photo連動平面図出力］）コマンドから作成することができます。
平面図	内壁仕上の木製（出巾木）／木製（規格品）の出を設定できますか？	［設定］－［物件初期設定］－［壁］の【チリ】グループの［巾木・見切縁］ボックスで設定できます。
平面図	1階と間取りが同じであるため、2階平面図で［ファイル］－［階複写］コマンドから1階を複写しました。しかし2階にも基礎の表現が表示されてしまいます。	1階平面図から複写した外壁仕上の巾木高が設定されていることが考えられます。一括で変更する場合は、［属性別選択］コマンドで外壁仕上を選択し、ダイアログの［巾木高］ボックスの数値を0と設定します。次に［一括］ボタンをクリックし、［対象］ボックスから巾木高を選択し［OK］をクリックすると、一括変更できます。
平面図	【Ver5】以降［一括作成］ダイアログで［内部照明器具］チェックボックスが切り替えられません。	［天井仕上］チェックボックスがオフの場合、［内部照明器具］チェックボックスは設定できません。
平面図	［部屋面積表］ダイアログで［増改築表示］チェックボックスが表示される場合と表示されない場合があります。	［設定］－［物件初期設定］－［増改築］の［増築区画考慮］、［改築区画考慮］チェックボックスのオン／オフの設定が連動しています。
平面図	平面図の直下率計算の結果を印刷したい。	［直下率計算］ダイアログで［図書書出］ボタンか［画像保存］ボタンから書出し、書き出したデータで印刷することができます。［図書書出］ボタンを選んだ場合は、汎用図面としてエクスポートします。汎用図面上でレイアウトし、［印刷］コマンドから印刷をおこなってください。また［画像保存］ボタンを選んだ場合は、画像ファイルとして保存します。保存後、画像処理ソフト等を利用し、印刷をお願いします。
平面図	【Ver4】以降 ［飾りシンボル］－［モール］コマンドで建物の周りに配置しました。しかし建具とかぶっているため、建具部分をカットしたい。	［飾りシンボル］－［モール再作成］コマンドを使えば、建具にかぶったモールを自動でカットします。

カテゴリー	質問	回答
平面図	平面的に円弧の壁仕上を［変形］－［汎用分割］コマンドから分割しようとすると、「分割できませんでした」のメッセージがでてきます。何か制限がありますか。	分割しようとする円弧の角度に制限があります。［計測・情報］－［要素情報］コマンドで内壁仕上の［内角度］が確認できますが、分割しようとした結果、内角度の絶対値が約0.57以下になるような位置では分割できません。分割する場合、その壁仕上を円弧入力ではなく、線分入力した後に行ってください。
平面図	【Ver5】以降収納に使用する部屋や部品などを色分けしたい。	［区画］－［収納エリア］コマンドをクリックし、収納エリアを入力していきます。自動配置する場合は、［収納エリア］ダイアログで［自動配置］ボタンをクリックします。また手入力で入力する場合は、［1点指定］か［フリー入力］を選択し、入力していきます。
平面図	【Ver5】以降入力した収納エリアの塗り潰しを解除したい。	［区画］－［収納エリア］コマンドをクリックし、［収納エリア］ダイアログで［一点指定］ボタンをクリックし、［指定解除］を選択して収納エリアをクリックします。
平面図	【Ver5】以降 ［区画］－［収納エリア］コマンドで収納エリアを設定しています。各収納エリアのタイプ別を表す一覧表を配置したい。	［区画］－［収納エリア］コマンドをクリックし、［収納エリア］ダイアログの［凡例表配置］から配置することができます。
平面図	【Ver5】以降 ［区画］－［収納率］コマンドから収納率を算出する場合、［収納率集計条件］ダイアログで［集計対象］グループの［部屋］を選んだ場合、対象となる部屋タイプは？	対象となる部屋タイプは、「収納」「押入」「ウォークインクローゼット」「小屋裏収納」となります。入力されている部屋を［属性変更］で選択し、［部屋タイプ］をご確認ください。
平面図	和室と和室の間に床の間の部屋領域があります。［一括作成］で床の間を自動配置した場合、床の間の開口方向を自由に決めれませんか？	［ツール］－［部屋順入替］コマンドをクリックし、床の間の開口にしたい和室の部屋の順番を上にしてください。既に作成済みの場合は、作成されているたれ壁を削除後、［一括作成］より［床の間］を［再配置］と設定し、床の間の再作成をおこなってください。
平面図	［ツール］－［他図面情報読込み］－［筋かい（軸組計算）読込み］から筋かい記号を読み込む場合のペン番号を設定しておきたい。	［設定］－［共通初期設定］－［ペンNo］を開き、［共通］タブの［記号文字］で設定していただけます。これは、［柱壁］－［筋かい］で入力する場合の初期値にもなります。
平面図	［ファイル］－［建物を部品登録］で、「内部なし（ガラス不透過）」で作成した場合、建具のガラス素材は設定できますか。［設定］－［物件初期設定］－［素材］の「建具（ガラス）」を変更することで、部品登録の立体画像は変更されてきましたが、パース上では黒っぽくなります。	現状、建物を部品登録する際に、ガラス素材をミラー調の表現に差し替えているため、色が欠落しています。ガラス透過で建物を部品登録していただくか、パーススタジオをお持ちであれば、そちらで変更をお願いいたします。
平面図	【Ver7】［リアルタイムチェック］で、入力は問題なさそうなのに、［面積］のチェックの値がマイナスになって、判定が超過になってしまっています。	［設定］－［物件初期設定］－［建築物事項］の［建築可能建ぺい率］［建築可能容積率］の値が、正しく設定されているか確認をお願いいたします。変更後は、［リアルタイムチェック］の［敷地情報取込］をクリックすることで更新を行ってください。
平面図	腰壁に対して開口部を重ねて入力すると、腰壁が消えてしまいます。	［設定］－［平面図専用初期設定］－［モード］の［入力時に壁・柱の自動編集を行う］チェックボックスがオンの場合、柱壁が入力されている箇所に開口を入力すると、自動的にその部分の柱壁・壁仕上が削除されます。削除したくない場合は、チェックボックスをオフにしていただくようお願いします。
平面図	プルダウンメニューの［ツール］の中にある［モジュール変更］コマンドは、屋根は対象外でしょうか。	はい、平面図のみとなります。平面図以外の図面への反映は、再度平面図を読み込むなど、再処理が必要です。
平面図	手入力した壁が、［一括作成］を実行したら消えてしまいます。消えないようにしたい。	［一括作成］ダイアログの［部材配置条件］グループの［壁］が［再配置］になっています。［追加］を選択していただくと、手入力した壁は消えずに残ります。

カテゴリー	質問	回答
平面図	平面図で、部屋面積を平米と帖で表示させています。それぞれを縦に並べて、描画させるようにできませんか？	［設定］－［専用初期設定］－［部屋面積表］を開きます。 ［部屋面積］グループ［表記法・部屋]で「平米 坪」、「平米 帖」を選んでいただくと、［並び］で［縦］オプションを選択していただけます。 入力済みの部屋の場合は、[属性変更]コマンドで部屋を選択し、[OK]で閉じていただくことで反映されてきます。
平面図	平面図で［外部シンボル］－［バルコニー］で入力した際のバルコニーの名称だけ移動したいのですが、［Pack化選択切替］をOFFにして移動してもバルコニー床も一緒に移動してしまいます。	［ツール］－［塗り潰し処理］で、塗り潰しなしの図面を作成し［一括作成］で、柱壁包絡処理が行われた際に、バルコニーの文字が属性を持つ状態となります。そのため［Pack化選択切替］OFFにしても、文字を移動すると属性そのものが移動するためです。 ［部屋名移動］コマンド、もしくは［寸法線］-［文字・寸法文字移動］でおこなっていただくようお願いいたします。 塗り潰しがある状態で作成した場合には［Pack化選択切替］OFFで、文字だけ移動がおこなえます。
平面図	三角形のニッチは作成できますか。	作成できます。平面図で［内部シンボル］－［ニッチ］コマンドを選択し、［ニッチ］ダイアログの3種類のパターンから［三角］ボタンをクリックし、三角形タイプに切り替えます。［三角高］ボックスを入力し、［矩形高］ボックスを0にしてください。
平面図	手摺子の間にアクリル板をはめ込んだような手摺を表現することはできますか？	手摺の［属性変更］ダイアログの［手摺１］で、［アクリル板］のチェックボックスをオンにして、［素材］ボタンから素材を設定することで、表現することが可能です。 【補足】手摺（束）の横桟と、束間の目地、アクリル板の設定を同時におこなうことはできません。
平面図	バルコニー手摺の内外の仕上（質感）を変更したい。	手摺属性のダイアログを開き、［仕上］ボタンをクリックします。［左側面］－［仕上］、［右側面］－［仕上］のチェックをオンにして、それぞれの仕上を設定できます。
平面図	平面図において、［内部シンボル］の［床コーナー］コマンドで入力した床コーナーに、引き出しは付けられますか。	床コーナーを入力後に［属性変更］しますと［収納棚］の設定があります。床コーナーの辺ごとに［収納棚］のチェックがありますので、チェックをオンにして建具と棚数を設定してください。
平面図	手摺に下見切を設定できますか。	手摺の入力ダイアログで［詳細］をクリックし、［壁］ボタンをクリックしていただくと、［下見切］の設定ができます。
平面図	平面図の専用初期設定の［外部シンボル］－［バルコニー／手摺］－［バルコニー］の［躯体天端～手摺下端距離］に表示されている数値はどのように求められているのですか。	同じ画面の［床厚］＋［2階以上の手摺下がり］＋［天井仕上＋下地］で計算されたものです。
平面図	連続する2部屋の上に、2部屋にまたがるようにロフトを入力した場合、パースモニタにおいて部屋の境目の壁がロフトの下で止まりますが、柱は突き抜けてしまいます。	柱はロフトの下でとまりません。柱属性でレベルを設定していただくようお願いします。
平面図	平面図において、2部屋にまたがるようにロフトを入力できますか。	［内部シンボル］－［ロフト］コマンドをクリックし、入力時ダイアログの［壁考慮］ チェックボックスをオフにしていただくと、入力できます。
平面図	ベランダ又はバルコニーにドレインを表現したい。また竪樋とつなげて表現できますか？	平面図の［外部シンボル］の［縦型ドレイン］、［横型ドレイン］コマンドをご利用ください。2階平面図にて、属性ダイアログの［竪樋接続］チェックボックスをオンで、ドレインシンボルを入力していただくと、下階で入力されている竪樋と接続されます。

カテゴリー	質問	回答
平面図	床下換気口はどこで入力しますか。	平面図の［外部シンボル］－［床下換気口］コマンドより手入力できます。また［外部シンボル］－［床下換気口自動配置］コマンド、［一括作成］コマンドの［部材配置条件］で［床下換気口］チェックボックスをオンで実行する方法で、自動配置することができます。
平面図	手摺を［属性変更］で選択し、属性ダイアログを開きます。ダイアログの［巾木高］の項目が薄くなって設定できません。	手摺の属性ダイアログで、［仕上］ボタンをクリックし、［仕上］のチェックボックスがオフになっていることがないか、ご確認をお願いします。オフの場合は、チェックボックスをオンにしていただくと、［巾木高］の設定ができるようになります。
平面図	手摺を［属性変更］で選択し、属性ダイアログを開きました。ダイアログの［手摺1］を開くと、［アクリル板］の項目が薄く表示されてチェックができません。	手摺の属性ダイアログで、［壁付］が選択されている場合には［アクリル板］の項目が薄く表示されてしまいます。［通常］を選択してください。
平面図	手摺を入力しましたが、笠木をなくすことはできますか。	１．手摺を［属性変更］で選択し、ダイアログの［壁］をクリックします。 ２．［笠木］チェックボックスをオフにします。
平面図	平面図で入力したロフトの上に間仕切り壁を設定したい。	［柱壁］－［木壁］コマンドで入力した通常の壁では、ロフトの下で止まってしまう仕様になっているため、壁仕上をロフトの上に表現をすることが出来ません。この場合は、［内部シンボル］－［内部手摺］コマンドで手摺壁を入力してください。
平面図	造作棚に扉をつけたい。	１．［造作棚］ダイアログで［詳細サイズ］ボタンをクリックします。 ２．扉を設けたいマスのところで、マウスの右クリックを行い［扉］コマンドを選択してください。扉はArchi Master建具からの選択になります。
平面図	［外部シンボル］－［バルコニー］コマンドでバルコニーを入力しました。平面図にでてくる「バルコニー」という文字を縦書きに変更できますか。	バルコニーの入力時ダイアログや、［属性変更］コマンドで選択し表示したダイアログで、［縦書き］チェックボックスをオンにしてください。 【補足】［外部シンボル］の［ベランダ］［ドライエリア］コマンド、［内部シンボル］の［ロフト］コマンドも同様に、名称を縦書きにすることができます。
平面図	シンボルを配置したときに自動入力される名称（バルコニー、ベランダ、ロフト）の文字を移動したい。	平面図で、［部屋入力］－［部屋名移動］コマンドで移動できます。
平面図	ガラスブロックを入力したい。	平面図の［外部シンボル］－［ガラスブロック］コマンドより入力ができます。（配置図では［配置シンボル］にあります）ここでは、ブロック1個のサイズ、全体のサイズ（縦横の個数）などを設定してから、ガラスブロックを入力する操作で解説します。 １．［外部シンボル］－［ガラスブロック］コマンドをクリックします。 ２．［ガラスブロック］ダイアログで［直線］ボタンをクリックします。 ３．［サイズ指定］チェックボックスをオンにします。 ４．［ガラスブロック詳細設定］ダイアログで、形状の詳細を設定します。 ５．［OK］ボタンをクリックします。 ６．入力したい位置で、ガラスブロックの始点と終点をクリックし、入力を行います。※入力における詳細設定についてはコマンドを選択後［F1］キーを押すか、ダイアログの［？］ボタンをクリックし、ヘルプをご覧ください。

カテゴリー	質問	回答
平面図	バルコニーの手摺を入力しましたが、手摺子はつけず、腰壁だけにするには？	１．手摺を［属性変更］コマンドで選択します。 ２．ダイアログの［壁］ボタンをクリックします。 ４．［壁高］ボックスに腰壁高さを設定します。 ５．［手摺高］ボックスを０と設定します。 ６．［OK］ボタンをクリックし、設定を確定します。
平面図	内部シンボルで地袋を入力した時に前板をつけたくない。	前板の寸法は、［設定］－［物件初期設定］－［柱・基礎・束］の木柱サイズ×２になっています。申し訳ございませんが全くつけない設定はできません。配置した床脇を［属性変更］コマンドで選択し、ダイアログの［前板］チェックボックスをオフと設定してください。
平面図	脚のあるベランダを表現したい。	１．平面図で、［外部シンボル］－［ベランダ］コマンドより入力します。 ２．入力したベランダを［属性変更］コマンドで選択し、ダイアログ表示内の［柱脚の有無］のチェックボックスをオンと設定します。
平面図	ドライエリアを表現したい。	平面図で、［外部シンボル］－［ドライエリア］コマンドから入力することができます。
平面図	平面図で［外部シンボル］－［外部手摺］や［内部シンボル］－［内部手摺］コマンドより手摺を入力するときに、始点と終点の逃げをそれぞれ設定できますか。	［外部（内部）手摺］ダイアログの［詳細］を開きます。［その他］ボタンをクリックし、［始逃げ］、［終逃げ］のチェックボックスをオンにしていだくことで設定できます。
平面図	［内部シンボル］－［ニッチ］の奥行は変更できないのでしょうか。	ニッチを入力後、［属性変更］で選択していただきますと［奥行き］の調整が行えます。
平面図	［内部シンボル］－［ロフト］の入力で、×印がつかないときがあります。	［設定］－［専用初期設定］－［塗り潰し］で「各種シンボル」のチェックがオンで、ロフトを入力した場合は、×印を作図しません。
平面図	ポーチ柱の束石部分の表現ですが、束石ではなく金物タイプで表現することはできますか？	［外部シンボル］－［ポーチ柱］を入力する際に［詳細］ボタンをクリックします。［柱脚］のチェックをオンにし［柱受金物］を選択できます。
平面図	［外部シンボル］－［外部手摺］の平面図上の塗り潰し色を設定できますか。	手摺を［属性変更］し、［笠木］の素材を変更していただくと塗り潰し色も変更されます。
平面図	2階でバルコニーに面する部屋に戸を入れると、［取付高］がFL+200になってしまう。隣接する部屋の床高増減はFL±0になっています。	［設定］－［物件初期設定］－［建具（属性）］の［取付］で［2階以上の外部戸下端を上げる］チェックボックスをご確認ください。チェックがオンで、ボックス内の数値が「200」となっているとそのようになります。
平面図	パースモニタで筋かいのような斜めの部材を表現したい。	［飾りシンボル］－［ななめ飾り］コマンドで入力していただいてはどうでしょうか。
平面図	［外部シンボル］－［バルコニー］の［名称］を「ベランダ」で出てくるように設定したい。	［バルコニー］ダイアログの［名称］を「ベランダ」に変更して［内部初期値書込］を行っていただくようお願いします。
平面図	1階と2階の間の建物外周に幕板を入力したい。	2階平面図を開き、［飾りシンボル］－［モール自動配置］コマンドから自動配置できます。また、［飾りシンボル］－［モール］コマンドから手入力することもできます。
平面図	手摺壁に任意の位置で開口を設定したい。	［汎用シンボル］－［汎用開口］を利用していただくと、配置位置をマウスで指定いただくことができます。

カテゴリー	質問	回答
平面図	カウンターを入力したい。	【Ver.4以降】［内部シンボル］－［カウンター］コマンドから入力することができます。 【Ver.3以前】［汎用シンボル］－［水平面］コマンドを利用し、代用入力をお願いします。
平面図	［外部シンボル］－［ウッドデッキ］を入れたときの束石の色を変更しておきたい。	［設定］－［物件初期設定］－［素材］の［躯体（RC）］の素材が初期値になります。平面図・配置図それぞれオープン時に取得するため、それぞれの図面を開いている間は以前の初期値を保持したままとなります。［設定］－［物件初期設定］－［素材］の［躯体（RC）］を変更した場合、平面図・配置図を一旦終了して、開き直していただくようお願いいたします。
平面図	手摺にアクリル板を設定したのですが、端部には表現されていません。	平面図で手摺を［属性変更］し、［手摺2］の［手摺子配置詳細］の［設定］ボタンをクリックします。アクリル板を表現させたいNo.の［端部配置］をオンにします。 ＜補足＞端部のNo.は、平面図上で手摺の角に表示される番号を参考にしてください。
平面図	目隠しのルーバーを入力したいのですが。	［外部シンボル］－［外装ルーバー］をご利用ください。［縦タイプ］［横タイプ］を切り替えることで、縦格子も横格子の表現も行っていただけます。
平面図	［外部シンボル］－［ウッドデッキ］の足を出さないようにしたい。	［属性変更］から［デッキ厚］、［デッキ高］の数値を同じにして、［束石］のチェックボックスをはずし、［下端高］を調整してください。
平面図	壁に木枠だけで納めた開口を設けたい。	［汎用シンボル］－［汎用開口］コマンドで入力を行います。［汎用開口］ダイアログでは、［枠］チェックボックスをオンに設定し、［設定］ボタンから［開口枠設定］ダイアログを開き、開口枠の見付や素材を設定してください。
平面図	クローゼットの中にハンガーパイプを表現したい。	［内部シンボル］－［ハンガーパイプ］コマンドで入力できます。
平面図	［飾りシンボル］－［梁］で入れた梁を印刷したくない。	平面図の［設定］－［専用初期設定］－［モード］で［簡易躯体－梁を作図する］のチェックをオフにして梁を入力されると、不出力ペンでの入力になり印刷されなくなります。 ＜補足＞オンの状態で入力された梁については、［簡易躯体－梁を作図する］のチェックをオフにして［編集］－［図形復元］を行っていただくことで印刷されないようになります。
平面図	【Ver4】以降 床の仕上を一部くり抜いて、パースで表現できますか。	［飾りシンボル］－［吹抜］コマンドで吹抜区画を入力することで可能です。
平面図	地袋を表現したい。	［内部シンボル］－［床脇］コマンドをクリックし、［床脇］ダイアログで［たれ壁］チェックボックスをオフ、［天袋］グループの［組数］ボックスを0と設定すると、地袋のみの入力ができます。
平面図	［内部シンボル］－［床脇］コマンドで天袋や地袋を入力しています。しかし入力時の表裏が画面上下方向にしか設定できません。	［操作モード切替］ボックスを［傾斜矩形］に切り替えていただくと、表裏を画面左右方向に取ることができます。
平面図	ロフトの床厚を設定しておきたい。	［設定］－［専用初期設定］－［内部シンボル］－［ロフト］を開き、［床厚］ボックスで設定できます。
平面図	【Ver5】以降 スイッチ、コンセントを入力してパース等で表現できますか。	［内部シンボル］－［スイッチ・コンセント］で入力できます。

カテゴリー	質問	回答
平面図	910モジュールで入力していた図面を1000モジュールに一括変更はできますか。	１．［ツール］－［モジュール変更］を選択します。 ２．モジュール変更のダイアログが表示されますので、変更モジュール（例:1000）を設定します。平面図のすべての階を対象とする場合は、［全階対象］のチェックをオン、グリッドの間隔も合わせて変更する場合は、［グリッドを変更する］のチェックをオンにして、［OK］します。
平面図	［内部シンボル］－［ハンガーパイプ］入力時ダイアログの［逃げ］の設定はどこから連動しますか。	［設定］－［物件初期設定］－［壁］をクリックし、［逃げ］グループの［壁類の逃げ］ボックスの設定が反映されます。
平面図	［外部シンボル］－［バルコニー］で、バルコニーの床領域を入力した後に手摺の始点と終点を決めますが、これは時計回りでしか指定できませんか。	マウスホイールをクリックすると反時計回りでの指定も可能です。
平面図	【Ver5】以降 表札や看板は作成できますか。	［外部シンボル］－［表札・看板］で作成できます。
平面図	【Ver3】以降 入力した手摺を［属性変更］で選択し、ダイアログを開いています。［手摺変更項目選択］というダイアログ表示が表示されましたが、これは何ですか？	［手摺］の属性ダイアログで［タイプ］を変更した場合に表示されるものになります。
平面図	【Ver5】以降 床下点検口は入力できますか。	［内部シンボル］－［床下点検口］で入力できます。
平面図	［外部シンボル］－［外装ルーバー］コマンドをクリックし、表示されるダイアログで［回転角］ボックスがありますが、この一覧にない角度の設定は設定することができないのでしょうか。	［回転角］ボックスに直接数値を入力いただければ、設定することができます。
平面図	［外部シンボル］－［ベランダ］の床厚の設定はできますか。	プログラム固定で150mmになります。
平面図	勾配のある手摺壁に［汎用シンボル］－［汎用開口］コマンドで開口を入力しました。すると汎用開口が勾配なりに斜めに表示されますが、水平に表示したい。	入力してある汎用開口を［属性変更］で選択し、［傾斜］チェックボックスをオフと設定してください。
平面図	外壁面から屋根を支えるような方杖を入力できますか。	入力の一例として、［飾りシンボル］－［ななめ飾り］での入力を説明します。 １．［飾りシンボル］－［ななめ飾り］コマンドを選択します。 ２．見付形状を［終点上］として設定、入力の1点目（始点）は外壁側、2点目（終点）は屋根を支えるポイントでクリックします。 ３．入力したななめ飾りを［属性変更］し、上端［屋根検索］のチェックをオンにします。外壁と接する方の下端は、SL＋2000などど、軒高近くなるようなレベル設定を行っていただき、形状をご確認ください。
平面図	ニッチのカウンターの厚みは変更できますか。	24mmでプログラム固定になっております。
平面図	平面図で入力したニッチですが、パースモニタに表示されません。平面図上での位置は問題なく、また［設定］－［専用初期設定］－［パースモニタ］では作成項目は○となっています。	入力後、奥行きなど厚さを変えた場合、部材の厚みの情報が得られていないことが考えられます。［属性］－［建具一括設定］コマンドでニッチを選択し、変更後の情報を取得してください。パースモニタの再作成もお願いします。

カテゴリー	質問	回答
平面図	［内部シンボル］－［造作棚］で扉を設定した場合、建具は積算されますか？	造作棚に設定した扉の積算情報は反映されませんので、造作棚の積算情報で設定をお願いします。
平面図	手摺の線種を設定できますか。	［内部手摺］であれば、［詳細］を開き、［その他］で線種が選択できます。［外部手摺］では設定できませんので、ご了承ください。
平面図	LDKの一角に畳を敷くため、［畳］を入れたのですが、塗り潰しされません。	申し訳ございません、［畳］は自動では塗り潰しされません。［内部シンボル］－［床コーナー］ですと塗り潰しされますので、お試しください。
平面図	［内部シンボル］－［造作棚］を入力するときに、あらかじめサイズを決めてから配置できますか。	入力時のダイアログで［サイズ固定］をオンにしていただくと、［詳細］からサイズを設定することができます。
平面図	［内部シンボル］－［造作棚］コマンドから、引き出しタイプの造作棚は作れますか。	１．入力時ダイアログで［サイズ固定］をオンとし、［造作棚］ダイアログを表示します。 ２．［全体高］や［全体幅］など設定し、［詳細サイズ］ボタンをクリックします。 ３．引き出しをつけたいマスのところで、マウスの右クリックから［扉］を選択します。 ４．［建具選択］ダイアログで、左側ツリーの分類が「洋窓」、種別が「Fix」に「棚用引き出し」扉としていくつか登録されています。ご利用ください。
平面図	［汎用シンボル］－［汎用積算シンボル］で面積の領域を入力しました。この領域の塗り潰し色の初期値はどこで設定しますか。	ArchiMasterを起動し、［積算］の［汎用数量コード］で設定している塗り潰し色が初期値となります。
平面図	［内部シンボル］－［スイッチ・コンセント］コマンドで配置する記号の、大きさや表現の初期設定はありますか。	表現・大きさ・線種、全てプログラム固定となっています。
平面図	壁の上端に勾配がつくような斜めの腰壁は入力できますか。	通常の木壁等では入力できないため、［内部シンボル］－［内部手摺］で入力をお願いいたします。 １．［内部シンボル］－［内部手摺］を選択します。このとき手摺タイプを［(2)手摺壁］などに変更します。（［壁］のチェックがオンになっていて、［壁高］が例：1100、［手摺高］が0のもの） ２．平面図上に内部手摺を一旦入力します。 ３．入力した内部手摺を［属性変更］します。［個別］を選択し、［変更］をクリックします。 ４．［高さ設定］ダイアログが表示されますので、No.1の壁高と、No.2の壁高をそれぞれ設定することで、上端が斜めになります。（各ポイントがどちらの高さになるかは、平面図上で表示されている手摺の番号で確認できます）
平面図	床に段差がある場合に、平面図に段差の表現をすることはできますか？	［確認申請・性能表示］－[自動段差表示]で表現していただけます。
平面図	［外部シンボル］－［ポーチ柱］の属性で、［詳細］を押したとき、［仕上］のチェックをはずした時の柱素材の初期の色は設定できますか？	［設定］－［物件設定］－［素材］－［ポーチ柱］の素材選択で、設定可能です。
平面図	【Ver.9以降】パーティションは、入力できますか。	［内部シンボル］－［パーティション］コマンドで、入力可能です。

カテゴリー	質問	回答
平面図	1F平面図の階段・踊り場を2Fに複写したい。	１．［ツール］－［階段階複写］コマンドを選択します。 ２．［階段階複写］ダイアログが表示されますので、複写元「1階」を選択し、［OK］をクリックします。 ＜補足＞初めて他階を開く際、下の階（地下階のときには上階）の階段・踊り場は、自動的に複写されます。
平面図	階段下に物入れがあるため、平面図上、階段の線を途中で切りたいときはどうすればよいでしょうか。	階段を属性変更し、［平面表現］に切り替えます。［切断線］のチェックボックスをオンにして、位置、方向、描画部分を設定してください。切断線の入力方法は２通りあります。 個別に設定を行う場合 一括で設定を行う場合
平面図	階段を入力した後に階段の幅を変更したい。	入力した階段を［属性変更］で選択し、［手摺等］ボタンをクリックし、［逃げ］グループの［始］、［終］の設定値を変更することで幅を変えることができます。
平面図	階段手摺の小口部分にも笠木を表現することはできますか？	手摺属性で鉛直笠木の設定をすることで表現していただけます。階段属性の［手摺等］をクリックし［手摺設定］ダイアログを開きます。 ［壁］ボタンを選択し［］の［鉛直］のところで［始］もしくは［終］のチェックをオンにしてください。
平面図	階段の裏側を仕上表示させたい。	入力されている階段や踊り場を［属性変更］で選択し、［手摺等］－［仕上］で［天井］のチェックをオンにしてください。［マスタ］から内部天井仕上マスタが選択できます。
平面図	平面図で、階段を組み合わせて入力し、［階段入力］－［階段高一括］を行いましたが、手摺がうまく繋がらない。	［階段高一括設定］ダイアログの［蹴上・踏面調整］チェックボックスをオンにしてどうか、ご確認ください。
平面図	階段の手摺は消したいが、側桁は残したい。	１．階段の属性ダイアログで、［手摺等］ボタンをクリックし、［手摺］グループの［設定］ボタンより、［手摺設定］ダイアログを開きます。 ２．［手摺設定］ダイアログでは、［通常］オプションをオンとし、［壁］チェックボックスをオフ、［手摺高］ボックスを「0」と設定してください。
平面図	階段のささらの質感を変更したい。（木造、S造）	階段の入力時ダイアログ（または［属性変更］コマンドで選択したダイアログ）で、［踏面］ボタン、［蹴込］ボタン、［ササラ］ボタンより素材設定が行えます。
平面図	階段入力時の逃げや手摺の有無を設定しておきたい。	［階段］ダイアログ上部の［内部初期値書込］ボタンをご利用ください。ダイアログ内で各設定をおこなってから［内部初期値書込］ボタンをクリックすると、それが初期値として書き込みされます。
平面図	階段入力時のダイアログにある、［手摺等］－［逃げ］で表示される逃げの数値はどこから連動してくるのでしょうか。	［設定］－［物件初期設定］－［壁］の［壁類の逃げ］ボックスの設定が初期設定となっております。
平面図	何個か階段を組み合わせて入力した場合に、階段の切断線の位置を調整することはできますか？	［階段入力］－［階段高一括］コマンドで低い方から順に階段（踊場）をクリックし、マウスの右クリックで［OK］します。［階段高一括設定］ダイアログの［切断階段］で何個目の階段に切断線をつけるか、［切断線位置］でその割合を設定していただけます。
平面図	廻り階段を2段で入力する場合、踏み板の角度を45度ではなく、30°と60°バリアフリー階段で表現したい。	［廻り階段］ダイアログで［段数等］の［バリアフリー階段］チェックボックスをオンに設定してください。
平面図	階段のササラ桁の厚みを調節したい。	［設定］－［物件初期設定］－［階段・手摺］の［ササラ桁厚］ボックスで調整することができます。

カテゴリー	質問	回答
平面図	2階平面図に1階の階段が複写されません。複写する操作を教えてください。	初めて2階平面図を開いたときに、1階平面図の階段が自動的に複写されます。ただし、1階平面図に階段が入力される前に、一度でも2階平面図を開いていると自動複写されません。この場合は、［ツール］－［階段階複写］コマンドを使って、階段の複写を行ってください。
平面図	ストリップ階段の手摺は不要なのですが、パースモニタで見たときに、ささらは表現させたい。	１．階段の［手摺等］ボタンをクリックします。 ２．［手摺］グループの［設定］ボタンをクリックします。 ３．［手摺設定］ダイアログの［通常］を選択し、［壁］オフで［手摺高］0にして［OK］します。手摺は表現されずに、ささら表現のみになります。
平面図	【Ver.4以降】 階段の段数を描画したい。	［設定］－［専用初期設定］－［モード］の［階段の段数を描画する］チェックボックスをオンにします。既存図面には、［編集］－［図形復元］で階段をクリックしていただくと反映されます。
平面図	外部階段を入力したい。	内部階段と同様に、［階段入力］コマンドから入力してください。入力時または、階段属性変更で［構造］を木、S、RCの中から選択することができます。入力時の注意事項としましては、 １．［始点高］［終点高］について 【Ver.5以降】入力時ダイアログの［基準］ボックスでFL以外の基準を選択できるようになりました。 【Ver.4以前】平面図で入力する場合は、FL基準になっていますので、必要に応じて、マイナス設定を行ってください。 ２．部屋入力について ［階段］シンボルを入力するだけで立体は作成できますので、通常であれば、部屋入力は不要です。階段室という部屋を入力されるのでしたら、部屋属性変更で［外部部屋］をオンにしてください。オフの場合は、内部と判断して立面図等で階段が作成されません。
平面図	1階平面図で、2階廊下まで続く階段手摺を［内部手摺］で入力しました。この手摺に途中で切断線を入れられないでしょうか。	申し訳ありませんが、手摺に対しては切断線の設定は行えません。手摺属性［その他］で線種を点線に変更、1階で作図する部分については線分でなぞっていただくようお願いいたします。
平面図	螺旋階段が入力できません。	螺旋階段の入力時にクリックする1点目と2点目までの距離が、入力時ダイアログの［段数等］の［オフセット半径］ボックス＋［手摺等］の［始逃げ］の数値より小さいことはありませんでしょうか。小さいと、「始」と「終」のラバーバンド表示のみで、螺旋階段の踏み板が表現できません。
平面図	［確認申請・性能表示］－［階段有効幅・段数］コマンドで、入力した廻り階段を選択しました。表示されたダイアログの［廻り階段無効］チェックボックスが設定できません。	［廻り階段無効］チェックボックスが有効になるのは、以下のような廻り階段になります。 ・90度の曲り部分が下階の床から上に30度ずつ3段で構成される場合。 ・90度の曲り部分が踊り場の床から上に30度ずつ3段で構成される場合。 ・180度の曲り部分が、60度、30度、30度、60度の4段で構成されるバリアフリー階段設定の部分。
平面図	階段下を壁にしたいのですが、どのように設定できますか。	【Ver.8】より、階段属性で設定できるようになりました。入力した階段を［属性変更］し、［下壁］をクリックします。始点、終点（階段の右側、左側）をオンにして、下壁を設定できます。

カテゴリー	質問	回答
平面図	【Ver8以降】階段下に壁を作りたい。階段の属性で［下壁］を設定したいのですが、グレーアウトしていて設定できないようになっています。	階段の属性で［桁・巾木］の設定をご確認ください。［側桁・ササラ］が設定されている場合は、下壁を設定できません。［始］［終］のチェックをオフにし、［下壁］を設定していただくようお願いします。
平面図	【Ver8以降】直行階段で、3段目までをひな段にしたい。	平面図で、階段デザインシミュレーションを選びます。［構造・桁］の［全体編集］の［ひな段］で、ひな段段数を設定していただけます。<補足>ひな段が設定されている場合、［ひな段］ボタンは表示されません。［段別編集］をクリックし、ひな段のチェックをオフにしてから［全体編集］をクリックすると、［ひな段］ボタンが表示されるようになります。
平面図	平面図で、クイック建具入力コマンドを選択しましたが、入力ダイアログが出てこない？	［設定］－［物件初期設定］－［建具（共通)］－［入力・表現］の［入力点補正モード］のチェックボックスがオフの場合、入力ダイアログが表示されてきません。チェックボックスをオンにしていただき、［クイック建具入力］コマンドを選択してください。
平面図	建具形状マスタで作成した建具（AT建具）、アーキマスタ建具（AM建具）どちらを入力するか、切り替えたい。	［設定］－［物件初期設定］－［内・外仕様］で、［ArchiMaster］を開き、［AMモードに切り替える］チェックボックスをオンにした場合は、AM建具での入力になります。 （平面図のツールバー［Archi Masterモード切替］コマンドでも切り替えができます）
平面図	平面図で、入力してある建具を違う種別の建具に変更したい。	［クイック建具入力］コマンドの隣にある［▼］を押していただき、［建具変更］コマンドになります。 <補足>ARCHITREND 21では、［属性］－［建具変更］にありましたが、ARCHITREND Zでは［クイック建具入力］コマンドの隣にある［▼］の中に移動しました。
平面図	折戸の表現で、扉の開きを鋭角にしたい。	［設定］－［物件初期設定］－［建具（属性）］で、［折戸の鋭角表現］をオンにしてください。
平面図	平面図において、開き戸の開き勝手を変更したい。	2通りの方法があります。 ・方法1 １．［クイック建具入力］コマンド横の［▼］をクリックし、［建具開き勝手変更］コマンドをクリックします。 ２．建具をクリックします。 ３．開き戸の始点側（吊り元）と開く方向を指定します。 ・方法2トラッカーモードを使用します。 １．建具の開き勝手に表示されるトラッカー（○）をクリックします。 ２．ラバーバンドが表示されますので、トラッカーの移動先（吊元、開く方向）をクリックします。
平面図	平面図で、防火戸を入力したい。	ARCHITREND Z建具の金属製の片開き戸、両開き戸において、［材質］が［スチール］または［ステンレス］である場合に、設定できます。入力ダイアログにある［ドア枠一体型］のチェックをオンにして建具を入力します。<補足>Archi Master建具の場合は、［材質］が［スチール］または［ステンレス］の片開き戸のみ防火戸の表現が可能です。ただし、Archi Master建具の場合、入力時に［材質］を変更することはできません。あらかじめArchi Master側で材質がスチールまたはステンレスの片開き戸を作成しておく必要があります。

カテゴリー	質問	回答
平面図	平面図で開き戸に敷居の表現をしたくない。	［設定］－［物件初期設定］－［建具（共通）］－［入力・表現］を開き、［表現］グループの［開き戸の敷居］チェックボックスをオフにしてください。
平面図	［設定］－［物件初期設定］－［建具（属性）］－［建具周り］で、［金属窓］グループの［下額縁のみ］のチェックボックスをオンにしましたが、ボウウィンドウでは全て表現されてしまいます。設定できないのでしょうか。	申し訳ありませんが、ボウウィンドウでは設定が無効となります。
平面図	平面図において、建具を選択すると絵柄一覧が表示されずに、いきなり建具ダイアログが表示されるようになってしまった。	［設定］－［物件初期設定］－［建具（共通）］－［入力・表現］の［入力補助］で［建具図柄選択モード］のチェックボックスがオフになってないでしょうか。オンにして、再度建具選択をしなおしてください。
平面図	建具記号が建具に対して平行に表示されるのを、一定方向に（入力画面に平行に）表示されるようにできませんか？	［設定］－［物件初期設定］－［建具（共通）］－［記号寸法］の［描画方向］ボックスで設定していただけます。［一定］を選択してから図面の作成をお願いします。 【補足】既存の記号には、［編集］－［図形復元］コマンドを実行、もしくは［属性変更］コマンドで選択し、何も変更せず［OK］ボタンをクリックすることで反映させることができます。
平面図	平面図でオーニング窓を入力したい。	Archi Master建具の［洋窓］の［突き出し］に登録がございます。またVH．NETのダウンロードサイトで、［突き出し］、［ジャロジー］、［横すべり］にいくつか登録がございます。ダウンロードより取り込み、ご利用ください。
平面図	オーニング窓と突き出し窓とで違う平面表現をさせることはできますか？	［設定］－［物件初期設定］－［建具（共通）］－［入力・表現］の［表現］グループで［突き出し表現］のチェックボックスをオンにしていただくことで可能です。【補足】チェックボックスがオンとオフの場合の表現の違いや対応建具については、ヘルプの図説でご確認いただけます。
平面図	内部建具を入力した場合において、入力時の枠属性が［枠］と［額縁］が一体で、枠の見付は無効になっているようにしておくことはできますか。	［設定］－［物件初期設定］－［建具（属性）］－［建具周り］を開き、［木製窓・戸枠］グループの［木製枠］の［額縁一体枠］・［額縁見付無効］をオンと設定してください。［物件マスタ書込］を行っていただくと、別物件でも［物件マスタ読込］することで有効になります。※既存データに関しては、平面図において建具を［属性変更］コマンドで選択し、ダイアログ内の［初期値取込］ボタンを押下してください。その後、平面詳細図を再度、自動立上していただくことで反映させることができます。（再自動立上の際に加筆修正した部分は元の状態に戻ります。ご注意ください。）
平面図	内部建具を入力すると建具記号が配置されるのですが、記号は外部だけで良いので内部建具を入力した時に記号を描かないようにしたい。	［設定］－［物件初期設定］－［建具（共通）］－［記号寸法］の［記号をつける対象］で外部をオン、内部をオフに設定してください。
平面図	平面図において、出窓の出を変更できますか。	AT建具（建具形状マスタの建具）であれば、建具属性変更より設定できます。AM建具は属性変更で変更ができませんので、Archi Master側での変更をお願いいたします。

カテゴリー	質問	回答
平面図	円形のFIXを入力した後、FIXの大きさを小さくしようとして、属性変更で建具高を変更したところ楕円になってしまいました。	１．建具を［属性変更］で選択します。 ２．ダイアログの［入力点補正］ボタンをクリックし、［入力タイプ］ボックスを一番下のものに切り替えます。 ３．［建具幅］ボックスを建具高に合わせて変更することで円形になります。
平面図	平面図で［クイック建具入力］－［面格子一括配置］コマンドを使って、面格子を一括配置しましたが、面格子の色はどこで設定できますか。	［設定］－［物件初期設定］－［素材］で設定できます。例えば、面格子の［材質］がアルミの場合、「建具（アルミ）」の色を変更してください。
平面図	平面図で建具入力の時に、いつもは［建具選択］ダイアログが表示され絵柄一覧に画像が表示されるのですが、［建具形状マスタ選択］ダイアログが出て線画になっているのはどうしてでしょうか。	平面図でツールバーの［Archi Masterモード切替］コマンドの切替により、入力時ダイアログの表示内容が切り替わります。 【補足】［設定］－［物件初期設定］－［内・外仕様］－［ArchiMaster］を開き、［AMモードに切り替える］のチェックボックスをオンにした場合は、Archi Master建具の［建具選択］ダイアログが表示されます。
平面図	平面図において、片側に雨戸の戸袋が付いている建具を入力するときに、戸袋の位置を選択できますか。	建具の入力ダイアログの中で、［片雨戸］グループに［始端］と［終端］の切り替えがあります。［始端］を選択した場合は、建具を入力する時の始点側、［終端］を選択した場合は、終点側に配置されます。 【補足】入力後の建具は、［属性変更］で選択し、属性ダイアログの［基本］タブ内の［片雨戸］グループに［始端］と［終端］と切り替えることができます。
平面図	内額縁の質感を設定しておきたい。	額縁色の初期値は、額縁の［材質］によって異なります。初期値は、［設定］－［物件初期設定］－［素材］を開き、［項目一覧］の中の［造作材］［建具（アルミ）］［建具（スチール）］［建具（ステンレス）］で設定していただけます。 【補足】【Ver1】では、AM素材を設定していただいてもテクスチャでの表現はされません。テクスチャに設定されている単色素材での表現になります。ご了承ください。
平面図	Archi Master建具入力時の［建具選択］ダイアログで、常に［等級検索］チェックボックスがオンになっています。オフに変更できますか。	［設定］－［物件初期設定］－［性能・地域条件］－［目標等級］で、［建具選択時に等級チェック］チェックボックスをオフに設定してください。 【補足】［建具選択時に等級チェック］チェックボックスがオンの場合でも、物件初期設定の［内・外仕様］－［ArchiMaster］で建具の初期セットが設定されている場合は、セットの等級検索が優先されます。
平面図	入力した建具をクリックすると、建具の幅や部屋線からの離れ寸法が描画されます。この寸法を表示する、しないの設定はありますか。	［設定］－［選択モード］－［寸法エディット切替］コマンドのチェックで切り替えできます。またツールバーの［寸法エディットモードの切り替え］コマンドでも切り替えることができます。

カテゴリー	質問	回答
平面図	平面図において、和室と洋室が隣接しています。その間に［クイック建具入力］コマンドを利用して、開き戸を入力しました。内外の絵柄が反対になるのですが、内外はどのように判定しているのでしょうか。	隣接する部屋の部屋タイプにより開き方向が決定されます。開き方向における部屋タイプの優先度は、ヘルプの図の参照をお願いいたします（［クイック建具入力］コマンドをクリックし、表示されたダイアログの［？］ボタンをクリックし、「戸の開き方向」の「内部建具の場合」の図になります）。例えば、部屋タイプが「和室」と「洋室」の間に開き戸を入力した場合は、「和室」の方が上位に位置しているため、「和室」側に扉が開くことになります。また、片開き建具は、1点目が吊元となります。 【補足】建具配置後に建具の開き勝手を変更する場合は、［クイック建具入力］－［建具開き勝手変更］コマンドで行うことができます。
平面図	片引き戸、引き分け戸の引き込み部分の幅を変更したい。	建具を［属性変更］コマンドで選択し、ダイアログの［引込幅］チェックボックスをオンにしていただくと、引き込み部分の寸法を変更できます。ただし、AM建具（パラメトリック建具）の場合に限りますのでご了承ください。AM建具（立体建具、画像建具）の場合は設定できません。
平面図	雨戸付サッシの雨戸部分の幅を変更することはできますか？	AM建具（画像建具、パラメトリック建具）、片雨戸タイプであれば、Archi Masterで雨戸幅を変更することができます。 １．Archi Masterを起動し、［建具］ボタンをクリックし、［一覧表示］ボタンをクリックします。 ２．［建具の登録・編集］ダイアログが表示されます。編集したい建具絵柄を選択します。 ３．［編集］ボタンをクリックします。 ４．［建具編集］ダイアログの［編集］ボタンをクリックします。 ５．［立体編集］ダイアログの［雨戸］－［属性設定］ボタンをクリックします。 ６．［雨戸属性］ダイアログの［雨戸タイプ］グループにある［片雨戸（左右）］－［雨戸幅］オプションの数値を入力します。 ７．４～６の各ダイアログの［OK］ボタンをクリックします。 ８．［建具の登録・編集］ダイアログの［閉じる］ボタンをクリックします。 ９．ARCHITREND Zに戻り、雨戸付サッシを入力します。 【補足】両雨戸タイプの場合は、Archi Masterの［立体編集］ダイアログの［幅］の長さによって、雨戸幅が調整されます。
平面図	平面図において、［クイック建具入力］コマンドで、外部に建具入力する場合、大壁と真壁の判定はどのように行っているのでしょうか。	部屋属性の［壁作成タイプ］ボックス（入力時ダイアログでは［壁タイプ］）より自動判定します。ただし、大壁和室の場合で、［壁作成タイプ］ボックスが「大壁」の場合でも、部屋属性で設定されている床仕上の［床タイプ］が「畳床」の場合は、「真壁」と同じ判定になります。 【補足】詳しくは、ヘルプの「クイック建具入力を使用する」－「外部に入力する場合」をご覧ください。
平面図	複数の建具をまとめて［属性変更］コマンドで選択しました。属性ダイアログの［一括］ボタンをクリックし、表示される建具の一括変更ダイアログの表示内容が違います。以前は、詳細な設定項目を選択することができたのですが。	［設定］－［基本設定］－［操作3］をクリックし、［建具属性ダイアログを簡易で使用］チェックボックスをオフにしてください。【補足】このチェックボックスのオン／オフで、建具属性変更ダイアログと建具一括変更ダイアログの表示内容が変わります。

カテゴリー	質問	回答
平面図	ある物件で配置した建具の内容でクイック建具マスタを登録したい？	１．平面図で［ツール］をクリックします。 ２．［クイック建具マスタ作成］コマンドをクリックします。 ３．［登録方法選択］ダイアログでは、物件に登録されている全ての建具を登録対象とする場合は［物件］ボタンを、選択したものだけを登録対象とする場合は［選択］ボタンをクリックします。 ４．［登録方法選択］ダイアログで［OK］ボタンをクリックします。 ５．［作成条件設定］ダイアログでは、必要に応じて、［名称変更］ボタンをクリックして名称を変更します。 ６．［OK］ボタンをクリックします。 【補足】Archi Masterで管理するクイック建具マスタを作成することはできませんので、このコマンドを実行することはできません。［設定］－［物件初期設定］－［共通マスタフォルダ］コマンドで開くダイアログの項目の設定を変更（［仕上/建具］ページの［クイック建具マスタタイプ］の［ArchiMasterを使用する］をチェックオフ）することで、本プログラムで管理するクイック建具マスタを作成することができます。
平面図	建具の取付高を指定した建具のものに合せることはできますか？窓に［AM他］－［AM他（手摺）］コマンドより手摺をつけているのですが、窓に手摺の高さをあわせるのが大変なので。	平面図の［属性］－［建具高さ合わせ］コマンドをご利用ください。コマンド選択後、調整する方の建具（今回は手摺）、高さの基準とする方の建具（今回は窓）の順にクリックしてください。［建具高さ合わせ］ダイアログが表示されたら、［取り付け位置合わせ］の［下端］ボックスをオンにして［OK］としてください。
平面図	建具を［属性変更］で選択し、属性ダイアログで［タテ貼タイル］チェックボックスをオンと設定しましたが、タイルの色を設定できますか。	［設定］－［物件初期設定］－［素材］の［項目一覧］の「建具（タイル）」で設定することができます。設定後、パースモニタを再作成してください。
平面図	平面図において、同じ建具が重複していた場合はチェックできますか？	［ツール］－［部材重複チェック］コマンドで同じ建具が重複している場合は赤く表示されチェックします。（領域の一部が重なっているだけ、または建具の取付高が異なる場合は重複と見なされません。）重複部材が存在する場合、［部材重複チェック］ダイアログが表示されます。重複部材を削除する時は［はい］を、削除せずに補助円を登録するときは［いいえ］をクリックします。
平面図	建具枠の色を一括変更したい。パースモニタで建具枠素材変更を行う以外に何か方法はありますか？	平面図の［建具］－［建具色変更］コマンドを使用する方法があります。 １．［建具］－［建具色変更］コマンドを選択し、建具データを選択します。 ２．表示される［建具色変更］ダイアログで、変更対象となる建具のチェックボックスをオンにして、［素材］ボタンで変更していただけます。 【補足】・変更できるのは、AM（パラメトリック）建具のみになります。AT建具、AM建具（画像建具、立体建具）は対象外です。 ・建具色と内観色が設定されている場合は、個々に素材変更を行うことができます。
平面図	平面図において、建具の両側に鉄骨胴縁壁（縦）の鋼材が描画されるのをなくしたい。	［設定］－［専用初期設定］－［モード］の［鉄骨胴縁壁（縦）・LGS壁の鋼材描画］のチェックボックスをオフにしていただくと鋼材が描画されなくなります。既存の図面に対しては、設定後、［ツール］－［建具開口処理］コマンドを実行してください。
平面図	平面図で、［クイック建具入力］－［面格子一括配置］コマンドで配置される面格子を設定しておきたい。	申し訳ございません、［面格子一括配置］コマンドでは、建具形状マスタ（AT建具）の面格子が配置されるため設定することができません。配置時に［属性変更］コマンドで選択し、ダイアログの［面格子タイプ］ボタンをクリック、［格子タイプ］ダイアログで変更することができます。

カテゴリー	質問	回答
平面図	平面図で［確認申請・性能表示］－［建具性能表］コマンドより建具性能表を作成しました。しかし建具性能表の［侵入可能開口区分］の項目が「未設定」となっています。この設定は何処から連動しますか？	［確認申請・性能表示］－［防犯開口チェック］コマンドが実行されている場合、［防犯開口チェック］の［開口区分］の設定が連動元となっております。また、［確認申請・性能表示］－［防犯開口チェック］コマンドが実行されていない場合は「未設定」となります。
平面図	片引き戸や引分け戸を外付けで入力することはできますか。	入力時のダイアログ表示内の［引戸タイプ］ボックスを「外付」に切り替えていただくと表現することができます。
平面図	片開き戸の戸襖の絵柄を逆にしたい。	１．平面図で、入力済みの建具を削除します。 ２．絵柄を優先して建具を入力します。開き側が外側の絵柄になるため、開き勝手が逆になってもかまいませんので、一旦、建具を入力します。 ３．その後、［クイック建具入力］－［建具開き勝手変更］コマンドで、開き勝手だけを変更していただければ、立体の絵柄は入力時のまま残ります。
平面図	建具を入力しようとしたら、ダイアログボックスの中に［入力タイプ］が表示されなくなった。	［設定］－［物件初期設定］－［建具（共通）］－［入力・表現］の［入力補正モード］のチェックボックスをオンに設定し、建具を選択し直してください。
平面図	平面図において、［クイック建具入力］コマンドから建具入力しようとすると、「無効な建具が登録されている為、配置できませんでした。マスタをご確認下さい。」とメッセージが出てきました。	クイック建具マスタで設定されている建具が、Archi Masterや建具形状マスタで削除（リンク切れ）などされて見つからないことが考えられます。マスタ内容をご確認ください。
平面図	建具表の記号を平面図に配置したい。	１．建具表プログラムを開き、［建具配置図を開く］をクリックします。 ２．建具配置図の各階で［図面自動立上］を行い、保存します。 ３．平面図で［ツール］－［他図面情報読込み］－［建具記号読込み］を行います。
平面図	AT建具（建具形状マスタ）の［金属戸］をクリックすると、最初に表示されるグループがBになっていますが、変更できますか。	［設定］－［物件初期設定］－［共通マスタフォルダ］の［建具形状初期グループ］で設定していただけます。
平面図	［建具属性変更］ダイアログの［詳細］チェックボックスをオンにして、［建具周り］をクリックした時に、［RC］ボタンが表示されているのですが、別の建具は［RC］ボタンが表示されていません。この違いはなんでしょうか。	建具を入力している壁が「RC壁」「ALC壁」「CB壁」の場合に設定可能です。
平面図	建具上下にタイルを貼りたい。	入力してある建具を［属性変更］で選択し、［タテ貼タイル］のチェックボックスをオンにします。［詳細］ボタンからタテ貼タイルをつける場所（上または下）、タイルの縦幅、横幅を設定することができます。
平面図	CEDXMデータを床小屋伏図に読み込みました。読み込んだ柱を平面図に読み込めますか。	［ツール］－［他図面情報読込み］－［柱・筋かい・火打（木造床伏図）読込み］コマンドを利用していただけます。
平面図	［確認申請・性能表示］－［建具性能表］の内容が、立面図で作成したときの［性能表示］－［建具性能表］と違う。	それぞれの図面の［設定］－［専用初期設定］－［建具性能表］で、設定を合わせていただくようお願いします。
平面図	建具の［属性変更］ダイアログの［枠見込］ボックスで設定した幅で建具を表現するようにしたい。	［設定］－［専用初期設定］－［建具］の［建具枠見込み簡易表現］のチェックボックスをオフに設定し、［枠見込］を設定してください。

カテゴリー	質問	回答
平面図	建具入力時に、2×4専用の逃げを設定したい。	［設定］－［物件初期設定］－［建具（共通）］－［入力・表現］で［2×4逃げ設定］のチェックをオンにし、建具を選択してください。
平面図	大壁の木製建具に枠をつけたくない。	１．Shiftキーを押しながら入力してある建具を［属性変更］で選択します。 ２．ダイアログ上に［枠］のチェックボックスが表示されてきます。チェックをオフにしてください。ただしこの設定ができる建具は木製建具の場合です。
平面図	［引戸タイプ］を［外付］で設定した片引き戸を入力しています。この片引き戸の枠を付けたくないため、Shiftキーを押しながら［属性変更］で選択し、［枠］のチェックをオフに設定しました。しかし枠が消えません。	申し訳ございませんが、［外付］の場合は、戸当たり部分の枠は表示されてきます。ただし片引き戸の方立に部屋線がくるような場合、枠（戸当たり）が壁に埋まるため、表示させないようにしています。
平面図	建具を別の種別の建具に変更したい。	【Ver.4以降】 >建具を［属性変更］し、［絵柄変更］から建具の種別を変更できます。 【Ver.3以前】 ［建具編集］－［建具変更］コマンドから変更することができます。変更する建具をクリックし、表示されるダイアログで建具を選択してください。
平面図	窓を上下2段に入力したい。	１．建具入力ダイアログで［鴨居高参照］チェックボックスをオフにして［取付高］を設定し、［平面不出力］チェックボックスをオンにして、同じ位置に重ねて入力します。 ２．「建具が重複しています。既存の建具・柱を削除して入れ替えますか？」のメッセージが表示されるため、［いいえ］を選択します。
平面図	［クイック建具入力］－［面格子一括配置］コマンドで配置した面格子の格子ピッチを変更したい。	申し訳ございません、［クイック建具入力］－［面格子一括配置］コマンドで配置した面格子はAT建具の面格子となるためピッチの変更ができません。ArchiMaster建具の面格子であれば、ArchiMasterで変更することが可能です。ただし、一括での配置ができないため個別に入力していただくことになります。
平面図	一括作成を実行すると、建具形状マスタのリンク切れを起こしている建具がありました。リンク切れしている建具を、確認する方法はありますか。	申し訳ございません、建具形状マスタについては、リンク切れの確認を行うことができません。パースモニタを作成していただくと、同じメッセージが表示されます。リンク切れを起こしている建具は、パースに作成されませんので、確認をお願いいたします。 ＜補足＞【Ver.4】以降であれば、ArchiMaster素材・部品・建具に関しては、リンク切れのチェックを行うことができます。［ツール］－［AMリンク切れチェック］でリンク切れチェック後、VH.NETなどからマスタを取得できます。
平面図	店舗用の自動ドアを入力したい。	［AM金属戸］－［AM金属戸（引分戸）］に店舗用自動ドアの登録があります。（［用途］を「店舗」で検索してください）登録がなければ、VH.NETからダウンロードしていただけます。［キーワード］自動ドアで検索してご確認ください。

カテゴリー	質問	回答
平面図	建具入力時に常に窓高を参照したい。	［設定］－［物件初期設定］－［建具（属性）］－［取付］で［金・木戸の部屋床高参照］と［金・木窓の鴨居高参照］のチェックボックスをオフにしていただくと、入力の基準が窓高になります。 ［物件マスタ書込］をおこなっていただくと、そのマスタを使用するときには常にこの設定が有効になります。
平面図	建具の属性ダイアログに［ペアガラス］チェックボックスがありますが、このチェックをオンに設定した場合はどこに反映するのでしょうか。	平面図では表現されず、平面詳細図や矩計図や断面図、展開図での表現に反映されます。
平面図	開き戸の掃き出し表現を変更したい。	［設定］－［物件初期設定］－［建具（共通）］－［入力・表現］をクリックし、［掃き出しの表現］ボックスで切り替えることができます。
平面図	建具入力時に額縁をつけるつけないの設定はできますか。	［設定］－［物件初期設定］－［建具（属性）］－［取付］をクリックし、［額縁設定］グループにて設定することができます。またこの設定は、平面図の［属性］－［建具一括設定］コマンドの［建具一括設定］ダイアログの初期値となります。
平面図	［クイック建具入力］コマンドをクリックすると、「指定されたマスタファイルが見つかりません。物件初期設定をご確認ください。」とメッセージがでます。	［設定］－［物件初期設定］－［共通マスタフォルダ］の［クイック建具マスタタイプ］の設定がされているかをご確認ください。
平面図	［建具属性変更］ダイアログの［記号］チェックボックスをオンにして表示された建具記号の内容は、どこから連動しているのでしょうか。	［設定］－［物件初期設定］－［建具（共通）］－［記号寸法］で設定されている内容が連動しています。＜補足＞記号の表示内容について、物件初期設定ダイアログ右上の？ボタンをクリックし表示されるヘルプで詳細をご確認いただけます。
平面図	【Ver.4以降】ツールバーに金窓や金戸など建具入力するコマンドが出てきません。	［表示］－［建具入力バー］コマンドをクリックし、チェックを外してください。
平面図	［設定］－［物件初期設定］－［建具（共通）］－［記号寸法］で［記号をつける対象］グループの設定を［外部］だけをオンにしています。内部建具を入力しているのに、記号が出てきます。	部屋が入力されていないことはありませんでしょうか。部屋領域がない場合、外部と判断されてしまいます。部屋領域の入力をお願いします。
平面図	［一括作成］をおこなうと、建具幅が勝手に変わってしまう。	［一括作成］ダイアログで［建具幅補正］のチェックをオフにしていただくようお願いします。 ＜補足＞建具の取付高を変更させたくない場合は、［戸の部屋床高参照］［窓の鴨居高参照］のチェックをオフにしていただくようお願いします。
平面図	【Ver.4以降】建具の省エネ等級を設定し、図面に表示させるには？	省エネ等級の設定は、Archi Masterでおこないます。［建具編集］ダイアログで［ガラス別情報/積算情報］タブに切替、［性能］セルで設定していただけます。その後、平面図の建具記号や平面詳細図（立面図、矩計図、展開図）の［ツール］－［カタログ］に表示させていただけます。 ＜補足＞ ・建具記号に表示させるには、［設定］－［物件初期設定］－［建具（共通）］－［記号寸法］での設定が必要です。 ・カタログに表示させるには、［設定］－［専用初期設定］－［カタログ］の［建具］オプションでの設定が必要です。

カテゴリー	質問	回答
平面図	建具記号を表示しています。建具記号の表示位置をあらかじめ設定できますか。	［設定］－［物件初期設定］－［建具（共通）］－［記号寸法］をクリックし、［外部記号］［内部記号］グループの［逃げ］ボックスで設定できます。この距離は、建具から建具記号（中心）までの距離となります。
平面図	建具属性の［日射遮蔽措置］ボックスが「レースカーテン」になっているのですが「不要」に設定しておくことはできますか？	申し訳ございませんが、「レースカーテン」が初期値となっており、設定しておくことができません。［属性変更］から建具を選択し［日射遮蔽措置］ボックスを「不要」に変更してください。また、内障子付きの場合は「障子」となります。ただし、内障子なしの戸については、金属戸は「レースカーテン」に設定され、木製戸では「不要」となります。
平面図	二重に壁を配置していて、一方の壁に建具を入力したところ、もう一方の壁まで開口処理されてしまいました。	［設定］－［物件初期設定］－［建具（属性）］－［取付］で［二重壁検索］のチェックをオフにしていただくようお願いします。
平面図	【Ver2】以降 建具記号に、FL基準で建具の上端までの高さをFL±○と表記できないですか。	［設定］－［物件初期設定］－［建具（共通）］の［記号寸法］で記号項目に［基準増減］を選択、［FL基準からの増減］をオン、［FL基準から建具上端までの高さで表記］をオンと設定し、建具記号の設定をお願いします。
平面図	【Ver3】以降 平面詳細図であとから建具を入力したのですが、平面図に反映させることはできますか。	［ツール］－［他図面情報読込み］－［柱・建具（平面詳細図）読込み］コマンドをクリックし、［建具］チェックボックスをオンと設定し［OK］で進めますと、読み込むことができます。
平面図	AM建具の属性ダイアログで［ガラス種類］ボタンからガラス種類が確認できますが、初期値で選ばれるガラスタイプを変更することはできますか？	［設定］－［物件初期設定］－［内・外仕様］コマンドの［ArchiMaster］の［初期ガラスタイプ］グループで設定します。
平面図	［クイック建具入力］コマンドで建具を入力すると、たとえば2階以上の階の建具の取付高がすべて窓高－200mmで入力されます。窓高±0で入力されるように設定したい。	入力時の取付高は、ArchiMasterの［クイック建具配置グループ編集］ダイアログの各グループの設定内容が連動元となります。ArchiMasterを起動し、［クイック建具］－［配置グループ編集］を開き、該当するグループ（今回は「外部　居室2・3F」グループ）の［取付高］の設定を「0」に変更してください。
平面図	［確認申請・性能表示］－［建具等級チェック］をクリックしました。ダイアログの［火災時］タブに切り替えると、［一覧］に何も表示されず真っ白です。	配置図1面で延焼線を作成されていないことが考えられます。配置図1面で［建物区画］－［延焼線自動配置］コマンドなどを使って延焼線の作成をお願いします。
平面図	［柱壁］－［開口部］の［壁厚］の初期値を設定できますか。	［設定］－［物件初期設定］－［柱・基礎・束］【柱サイズ】の［木（管柱）］で設定できます。
平面図	建具属性ダイアログの［飾り枠］チェックの初期設定は。	［設定］－［物件初期設定］－［建具（属性）］－［取付］より、［窓飾り枠設定］［戸飾り枠設定］グループで設定することができます。
平面図	クイック建具入力しています。逃げの数値を変更したいのですが、どこでしょうか。	［物件初期設定］－［建具（共通）］－［入力・表現］を開き、［逃げ］グループの［入力点の逃げ］で設定します。数値を自由に設定する場合は、［柱/壁サイズから取得］チェックボックスをオフにし、設定をお願いします。
平面図	【Ver6】以降 内窓を入力したい。	ArchiMaster建具に内窓の種別が追加されました。平面図ではツールバーの［ArchiMasterモード切替］コマンドをオンとし、［AM他］－［AM他（内窓）］コマンドをクリックし、絵柄を選択して入力をおこないます。
平面図	建具の幅と高さが変わった場合に、［一括作成］コマンドの［仕上作成］を実行する必要はありますか？	仕上作成は特に必要はありません。建具幅を変更した時に、壁と建具の間に隙間ができたりした場合は、［一括作成］コマンドの［図面化］を実行してください

カテゴリー	質問	回答
平面図	クイック建具入力のダイアログで、［入力点補正］の［補正タイプ］をあらかじめ設定しておくことはできますか。	タイプを切り替えて一度入力いただくと、ATZを起動しているあいだは物件を変更しても補正タイプを覚えています。ただ、ATZを再起動すると補正タイプは一番上のものになってしまいます。
平面図	建具属性の［建具周り］タブの［断熱材厚］ボックスの数値の初期設定は？	入力している外壁仕上の断熱材厚が連動しています。既に入力されている建具に反映させるには、［属性］－［建具一括設定］で設定をおこないます。また、外壁仕上の断熱材の厚さの初期値は、［設定］－［物件初期設定］－［外断熱］で設定します。
平面図	【Ver6以降】 ［AM他］－［AM他（内窓）］コマンドで内窓を入力した場合、内窓は内壁仕上線からどのような位置に配置されますか。	取り付ける建具の［属性］ダイアログの［建具周り］にある［壁額縁チリ］の数値分、内壁仕上線より内側の位置に配置されます。
平面図	平面図で建具の記号を描画していますが、印刷しない設定はありますか。	図面印刷において、配置した平面図を［属性変更］し、［出力レイヤ］で「記号」をオフにしていただくと、印刷されなくなります。
平面図	入力されている壁厚を変更しました。配置済みの建具を［属性変更］で選択すると、［壁厚］が変更前の値です。変更後の値にしたい。	［属性］－［建具一括設定］コマンドまたは［ツール］－［建具開口処理］コマンドで該当する建具を選択し、変更した壁厚を取得してください。
平面図	ジャロジーの平面表現ですが、建具の真ん中に斜めの線を表示するような表現にしたい。	［設定］－［物件初期設定］－［建具（共通）］－［入力・表現］を開き、［ジャロジー表現］チェックボックスをオンと設定してください。既に配置済みの建具は、［属性変更］で選択し、そのまま［OK］で閉じるか、［編集］－［図形復元］で建具を選択する方法、［属性］－［建具一括設定］で選択し実行すると、設定内容が反映します。
平面図	［クイック建具入力］で片開き建具を入力する場合、吊元はどちらになりますか。	入力時の1点目が吊元となります。また入力後に吊元を変更する場合は、［クイック建具入力］－［建具開き勝手変更］コマンドで変更をお願いします。
平面図	［クイック建具入力］で隣接する部屋の間に開き戸を配置する場合、扉の開く方向はどのように決まりますか。	隣接する部屋の属性ダイアログにある［部屋タイプ］により、開く方向が決まってきます。開き方向の部屋タイプの優先順は、ヘルプで確認することができます。［クイック建具入力］ダイアログの［？］ボタンからヘルプを開き、「戸の開き方向」の項目で参照をお願いします。優先度が上にある部屋側に扉が開くようになります。また、開く方向を変更する場合は、建具を配置後、［クイック建具入力］－［建具開き勝手変更］コマンドで変更をお願いします。
平面図	欄間付きの建具を入力しています。取り付け基準を無目なのか上端なのか切り替えられたと思うのだが。	建具を［属性変更］で選択し、［基準位置］ボックスで「窓高」を選択すると、［基準］ボックス横に［無目合せ］か［上端合せ］かを切り替えるボタンが表示されるようになります。
平面図	片開戸を180°開いた平面表現は可能ですか。	建具材質が［スチール］、または［ステンレス］の片開戸で設定できます。建具絵柄を選択して［ドア枠一体］をオン、［常時開放式］オンにして防火戸にして配置します。配置後、［属性変更］を行うと、開き角度が自由に設定できます。
平面図	建具の枠見込の初期値は設定できますか。	［物件初期設定］－［建具(属性)］－［建具本体］－［建具枠見込み］で設定できます。 ＜補足＞立体建具の場合、枠見込は立体の情報から連動しているため、この設定は反映されません。入力後に、［属性変更］で［枠見込］を変更していただくようお願いします。

カテゴリー	質問	回答
平面図	建具記号に基準増減を出す設定にしていますが、建具属性で［取付高］を-180に設定しているのに、建具記号では-150と表示されています。	建具属性で［寸法体系］が「新寸法（内内内）」になっている場合、［物件初期設定］－［建具（属性）］－［枠見付］で上枠［内］なら基準増減［±0］、［外］なら基準増減［＋上枠見付］で表示されます。 ＜補足＞［物件初期設定］を変更した後は、建具を［属性変更］して［初期値取込］を行って図面に反映させていただくようお願いします。
平面図	二重サッシはありますか？	［Archi Masterモード切替］がオフで「AT建具」から入力する場合、二重サッシの絵柄が登録されています。 ［Archi Masterモード切替］がオンで「AM 建具」から入力する場合、絵柄の登録がありません。Archi Masterで以下の手順で作成をお願いいたします。 １．建具の新規登録で［立体編集］から［本体属性設定］を開きます。 ２．［建具形状選択］を開き、「二重サッシ」のチェックをオンにし、登録します。
平面図	平面図で建具を入力しようとすると、「ファイルの共有ロック数が制限を超えています。（エラー3052）」というメッセージが表示されます。	Archi MasterでCtrl＋無変換キーを押しながら［ツール］－［オプション］をクリックし、［共有ロック数制限数］を20000から100000などに変更していただきどうかご確認をお願いします。
平面図	【Ver4】以降 アウトセット建具の登録はありますか？	片引戸、引分戸であれば登録があります。建具選択ダイアログで、［詳細検索］を開き［取付種別］のチェックをオンにして「外付け（アウトセット）」としていただくと、検索しやすくなります。 ＜補足＞引き戸（建具種別：片引戸・2枚引戸・3枚引戸・引分戸）であれば、Archi Master で建具を新規登録していただけます。［新規登録］から登録する場合は、［取付種別］リストボックスで「半外付け（アウトセット）」「外付け（アウトセット）」を選択し、設定を行います。
平面図	カラーバリエーションが設定されている建具の枠色を一括変更したい。	１．［クイック建具入力］－［建具枠色変更］コマンドをクリックし、建具を選択します。 ２．［建具色変更］ダイアログが表示されます。 ３．［カラーバリエーション参照］ボタンをクリックし、選択している建具に登録されているカラーバリエーションの一覧が表示されますので変更後の色を選択します。 ４．［OK］ボタンをクリックします。 【補足】カラーバリエーションを設定している建具において、カラーバリエーションに登録されていない色を変更後の色に設定すると一覧の建具が変更不可と表示されます。
平面図	平面図で、建具記号の表記を「H－16570」というように、「WH」の前に、記号「H－」を表記したい。	［物件初期設定］－［建具（共通）］－［記号寸法］にて、［1］のリストから「品名（名称）-WH」を選び、［品名（組合せ時表記）＝］を「記号1」に変更します。 次に、Archi Master建具にて、対象の建具を選んで［メンテナンス］をクリックして、［記号1］を「H」に変更します。

カテゴリー	質問	回答
平面図	内窓を取り付けた建具の［建具高］を、変更しました。変更した内容を、内窓にも反映させたい。	平面図で、［属性］－［建具一括設定］で配置した内窓を選択し、［内窓の対象情報取得］チェックボックスをオンにして［OK］をクリックします。 ※内窓の場合、［属性変更］で選択し、表示されるダイアログの［建具高］や［建具幅］、［取付高］では、数値変更できません。
平面図	平面図で、壁仕上線を表示させたい。	［表示］－［仕上表示］コマンドをクリックしてください。
平面図	床仕上げの目地が部屋名や壁に食い込んでしまいます。どのように修正したらよいでしょうか。	［一括作成］をクリックし、［作成モード切替］のところで［図面化］をクリックし、図面化処理を行ってください。 【補足】［作図範囲作成］、［部屋寸法作成］が必要なければ、チェックをオフにしてください。
平面図	平面図で、ウッドデッキの束石のピッチを設定できますか。	ウッドデッキの入力時ダイアログ、属性変更ダイアログで［オフセット］と［ピッチ］を設定できます。 【補足】［オフセット］は、ウッドデッキ領域から一番外側の束の側面までの距離を設定します。オフセットが 0mm の場合はウッドデッキと束の外面が合うように配置されます。［ピッチ］では、束のピッチを設定します。外側同士の束の芯間をもとに、設定したピッチで均等割付をおこないます。設定したピッチに近い値で均等に束が割り付けられます。
平面図	外壁仕上を自動作成すると、仕上厚が設定よりも大きく作成されてきてしまう。外壁仕上マスタの設定通りにならない。	１．平面図の［壁仕上入力モード］コマンドをクリックし、外壁仕上線を表示します。 ２．外壁仕上を［属性変更］コマンドで選択します。 ３．［外壁仕上］ダイアログで、［外断熱］チェックボックスがオンになっていないか、ご確認ください。 ４．オフに変更する場合は、［設定］－［物件初期設定］－［外断熱］を開き、［仕上げ］－［外断熱工法］グループの［外壁］チェックボックスをオフに変更します。 ５．［壁・床仕上］－［仕上自動配置］コマンドで外壁仕上の自動作成を行ってください。 【補足】次の方法でも修正可能です。 １．［属性別選択］コマンド等で外壁仕上を選択し、［属性変更］コマンドをクリックします。 ２．［外壁仕上］ダイアログで、［外断熱］チェックボックスをオフにします。 ３．［一括］ボタンをクリックし、［外壁仕上一括変更］ダイアログで［外断熱］を選択、［OK］をクリックします。 ４．外壁仕上の取り合い部分を処理するため、［壁・床仕上］－［壁仕上一括再作成］コマンドを実行します。
平面図	平面図で［壁仕上入力モード］コマンドをクリックしました。仕上線の表示色を設定できますか。	各モードはレイヤ表示状態になっています。そのため［設定］－［専用初期設定］－［レイヤ］の色が連動しています。［項目一覧］ボックスより［外壁仕上］や［内壁仕上］のレイヤ番号を選択し、［レイヤ色］ボックスより色を選択してください。

カテゴリー	質問	回答
平面図	外壁を上下に張り分けたい。	１．［壁仕上入力モード］に切り替えます。 ２．［属性別選択］で「外壁仕上」を選択し、［OK］をクリックします。 ３．［属性変更］で［仕上］をクリックし、［外壁仕上マスタ選択］で、腰壁の設定があるものを選び、［壁］［腰壁］の［目地］、［素材］を設定し［選択］をクリックします。 ４．［外壁仕上属性変更］ダイアログで［腰壁高］の設定を行い、［一括］をクリックし［外壁仕上一括変更］ダイアログで、変更対象の「仕上No.」「壁目地」「壁素材」「腰壁目地」「腰壁素材」「腰壁高」をオンにして［OK］します。
平面図	床仕上目地の描画を表示させたくない。	［設定］－［専用初期設定］－［モード］で、［床仕上目地を作図する］をオフにしてください。すでに作成済の図面の場合は、［編集］－［図形復元］で床目地を選択していただくと、設定内容を反映することができます。
平面図	バルコニーや外壁仕上の目地を合わせたい。	［属性］－［目地原点］コマンドで目地原点を配置し、［属性］－［目地基準再設定］コマンドで全体を囲んでいただくと、配置した目地原点から目地を割り付けし直します。
平面図	外断熱の厚みを考慮した外壁仕上を作成したい。	［設定］－［物件初期設定］－［外断熱］で［外断熱工法］グループの［外壁］チェックボックスをオンに設定してください。また、［外壁断熱材］グループの［厚さ］で断熱材の厚みを設定することができます。設定後、［一括作成］コマンドや［壁・床仕上］－［仕上自動配置］コマンドから外壁仕上を作成していただくと、設定した外断熱厚を含んだ仕上厚で作成されてきます。
平面図	床仕上目地の基準を変更したい。	１．［ハッチング］－［ハッチング基準点変更］コマンドをクリックします。 ２．変更するハッチング目地を選択します。 ３．選択したハッチング目地の現在の基準点が丸印で表示されます。 ４．変更後の基準点をクリックすると、クリックした位置が基準点として変更されます。
平面図	袖壁に汎用開口を入力しました。しかし汎用開口の小口がパースモニタに表示されません。	汎用開口を入力されている部分に木壁の入力がなく、外壁仕上のみ作成されている状態ではないでしょうか。［柱壁］－［木壁］コマンドより木壁を入力してください。
平面図	パースモニタを確認していますが、建具の上下の壁が作成されません。	建具部分に壁が作成されていないことが考えられます。［柱壁］－［木壁］コマンドから建具に重ねて壁の入力をおこなってください。その後、［一括作成］－［仕上作成］を選択し、仕上の作成をおこなってください。
平面図	【Ver6】以降 内部の柱について、内壁仕上を作成しないような設定はありますか。	柱の属性で［造作柱］のチェックをオンにした場合、［一括作成］時に柱には内壁仕上が作成されません。 ＜補足＞Ver5以前では、柱を入力している部屋属性の［壁作成タイプ］が真壁の場合にのみ、造作柱に内壁仕上を作成しませんでした。

カテゴリー	質問	回答
平面図	［一括作成］－［仕上作成］をしても、一部の壁に仕上がまわりません。何が原因でしょうか？	［一括作成］－［仕上作成］で建物全体を範囲として実行しても、仕上が作成されない場合、下記の内容をご確認ください。 ・［建物チェック］コマンドを実行します。平面図で入力している間取り（部屋）に隙間がないか、ずれがないかを確認しください。隙間やずれがある場合は、その部分の修正を行うか、部屋を入れなおして改善するかご確認ください。（ATZVer8） ・［ツール］－［部屋隙間チェック］を行い、間取りに隙間がないかご確認ください。隙間やずれがある場合は、その部分の修正を行うか、部屋を入れなおして改善するかご確認ください。（ATZVer6、Ver7） ・仕上が作成されない箇所に、壁や柱が抜けていなかご確認ください。建具等が壁と重なり確認が難しい場合は、［編集］－［図形復元］コマンドを実行することで、壁の線が復元します。［編集］－［図形復元］を実行しても壁の線が描画されない場合は、壁が消えている可能性がありますので、壁をご入力いただき、［一括作成］－［仕上作成］を行って仕上が入るかご確認ください。
平面図	入力した柱を［属性変更］コマンドで選択し、［柱壁］ダイアログにある［造作柱］のチェックボックスをオンにしても平面図上の表現は何も変わりません。何処に連動してくるのでしょうか。	このチェックボックスがオンの場合は、平面詳細図の自動立上時に連動し、柱に斜線が描画されるようになります。
平面図	平面図で［一括作成］コマンドでＡＬＣ壁を作成すると、始点から割り付けて作成されますが、終点から割り付けるようにできますか。	［設定］－［物件初期設定］－［壁］を開き、［割付ピッチ/タイプ］で設定しておくことができます。
平面図	平面図で出窓壁を入力し、建具を入力しました。パースモニタで確認すると、部屋内部が開口されていない。	［属性］－［柱壁一括設定］コマンドを選択し、出窓壁部分を囲ってください。※ 一括作成後に出窓壁を入力した場合など、取り付く壁の情報が組み込まれていない場合は開口されないので、［柱壁一括設定］の処理が必要になります。パースモニタを確認し建具が開口していない場合は、平面図で［ツール］－［建具開口処理］を行い、立体データを再作成してください。
平面図	［柱壁］コマンドで壁を手入力する際の、［壁の逃げ］のチェックボックスをオンにしておくような初期設定はありますか。	設定はなく、オフが初期値になっております。
平面図	平面図で、H型鋼を入力したい。	［柱壁］－［S柱］コマンドを選択後、［角形鋼管］［H形鋼］［鋼管］ボタンで、入力する柱を切り替えできます。
平面図	平面図で出窓壁を入力しています。出窓壁の壁を屋根まで立ち上げたい。	１．［柱壁］-［出窓壁］コマンドを選択します（入力後であれば、出窓壁を［属性変更］で選択します）。 ２．［詳細］ボタンをクリックします。 ３．［屋根タイプ］ボックスをクリックします。 ４．1番下の「屋根」を選択します。 ５．［OK］をクリックします。 ６．「始点」、「終点」を指定し、入力を行います。 このタイプを選択した場合、同一階で入力した屋根を検索し、出窓壁を屋根の高さまで自動で伸ばします。
平面図	平面図の［一括作成］で、半柱を自動配置せずに、管柱を配置できますか。	［設定］－［物件初期設定］－［柱・基礎・束］－［木柱自動配置］で、［木造一括・半柱距離］の［モジュール寸法］のチェックボックスをオフにし、距離を0と入力した後、［一括作成］を行ってください。

カテゴリー	質問	回答
平面図	平面図で［柱壁］－［カマチ］コマンドでカマチを入力する場合、ダイアログの［幅］ボックスの初期値を設定できますか。	［設定］－［物件初期設定］－［柱・基礎・束］の［木（管柱）］ボックスの設定が連動しています。カマチの幅のみ変更される場合は、入力時に変更をお願いいたします。
平面図	平面図で［柱壁］－［開口部］コマンドで、開口部を入力すると両脇に柱が配置されてしまう。配置しないようにはできませんか？	［開口部］ダイアログで、［柱配置］チェックボックスをオフに切替、入力をお願いします。またこの［柱配置］チェックボックスは、［設定］－［専用初期設定］－［モード］で［開口シンボル］グループの［入力時に壁・柱の自動編集を行う］チェックボックスのオン／オフによって、表示する／しないが切り替わります。 【補足】［開口部］ダイアログで、［柱配置］チェックボックスをオンにして、すでに柱壁がある箇所に開口部を入力すると、その部分の柱壁・壁仕上が自動的に削除されます。ただし、開口部が入力された壁の小口の壁仕上は自動的に作成されないため、壁仕上の再作成が必要です。
平面図	平面図で、［柱壁］－［カマチ］コマンドで、カマチを入力すると両脇に柱が配置されてしまう。	［カマチ］の入力時ダイアログで、［壁編集］のチェックボックスを外していただくことで、柱は配置されなくなります。 【補足】［壁編集］チェックボックスは、すでに柱壁がある箇所にカマチを入力したいときに使用します。チェックボックスを付けておくと、その部分の柱壁・壁仕上を削除してカマチを入力できます。ただし、カマチが入力された壁の小口の壁仕上は自動的に作成されないため、壁仕上の再作成が必要です。
平面図	出窓の下に収納（地袋）を表現できますか。	１．平面図で、［柱壁］－［出窓壁］コマンドをクリックします。 ２．［出窓壁］ダイアログの［詳細］ボタンをクリックします。 ３．［出窓壁詳細設定］ダイアログの［地袋］チェックボックスをオンにします。 ４．［建具設定］ボタンをクリックし、［建具選択］ダイアログを開きます。収納扉の絵柄も選択ができます。 ５．建具を選択します。 ６．［建具選択］ダイアログの［OK］をクリックします。 ７．［出窓壁詳細設定］ダイアログの［OK］をクリックします。 ８．出窓壁を入力します。
平面図	［柱壁］－［出窓壁］コマンドより入力した出窓壁に地袋を設定しました。［地袋高］はどのように計算されているのでしょうか。	［地袋高］とは、出窓壁地板の上端から地袋下枠見付の下端までの高さのことです。属性変更時に［地袋高］が表示されますが、以下のように、窓高と出窓の高さから自動的に算出されます。地袋高＝窓高（［物件初期設定］の基準高さ情報より）＋（［窓高±］ボックスの値）－［高さ］ボックス【補足】各数値を変更した場合は、［地袋高再計算］を行ってください。
平面図	同一直線上で、2つに分かれている壁を結合できますか？	平面図で［ツール］－［壁自動編集］コマンドをクリックし、2つの壁を囲みます。［壁自動編集］ダイアログが表示されますので、そのまま［OK］をクリックしてください。 【補足】縦方向と横方向の壁が交わっているような所では、［壁自動編集］ダイアログの［同一種壁時］ボックスで、優先する方向を指定してください。

カテゴリー	質問	回答
平面図	平面図で、一括作成を実行しても壁が配置されない部屋がある。	外部部屋の場合、［設定］－［専用初期設定］－［モード］で［外部部屋を屋外とみなす］チェックボックスがオンの設定の場合、壁の自動配置が行われません。チェックボックスをオフにし、［一括作成］コマンドをお試しください。 【補足】外部部屋かどうかは、部屋を［属性変更］コマンドで選択し、［部屋］ダイアログの［外部部屋］チェックボックスで確認いただけます。
平面図	柱に仕上を巻かないような設定はありますか。	柱を入力している部屋を［属性変更］コマンドで選択し、［壁作成タイプ］ボックスを「真壁」、柱の属性ダイアログでは［造作柱］チェックボックスをオンにした場合、［一括作成］時に柱には仕上が作成されません。
平面図	カマチの素材の色を変更したい。	入力してあるカマチを［属性変更］コマンドで選択し、ダイアログ内の［素材］ボタンで変更することができます。
平面図	真壁の部屋に管柱を入力しましたが、パースモニタにでてきません。	管柱を［属性変更］コマンドで選択し、ダイアログの［造作柱］チェックボックスをオンにしてご確認ください。
平面図	平面図で［柱壁］コマンドの中に［木壁］コマンドが表示されない。	［設定］－［共通初期設定］－［モード］を開き、［使用構造］の［木造機能を使用する］［S/RC機能を使用する］チェックボックスをオンにしてください。 【補足】［柱壁］－［木壁］［柱壁自動配置］コマンドが非表示になる設定は、［木造機能を使用する］チェックボックスがオフ、［S/RC機能を使用する］チェックボックスがオフ、［2×4機能を使用する］チェックボックスがオンの場合となります。
平面図	1階平面図の通し柱を複写したい。	［ツール］－［通し柱複写］コマンドから複写することができます。
平面図	平面図で管柱を手入力しています。一括作成の時に、手入力した柱が消えないようにしたい。	［一括作成］ダイアログで、［柱壁自動配置］チェックボックスをオンとし、［部材配置条件］の［柱］チェックボックスをオフにしていただければ、壁のみ自動配置されます。
平面図	平面図で［一括作成］をおこなうと、建具脇に間柱が配置されます。半柱が配置されるようにできますか？	一括作成では、大壁の建具脇には間柱が配置され、真壁の建具脇には半柱が配置されます。［設定］－［専用初期設定］－［建具］で［建具脇間柱見付］ボックスを半柱のサイズに変更し、［専用マスタ書込］ボタンから専用マスタに書き込みをおこなっていただくようお願いします。
平面図	管柱と通し柱のサイズを違うものに設定しておけますか。	［設定］－［物件初期設定］－［柱・基礎・束］を開き、［木（管柱）］と［木（通し柱）］ボックスでサイズをそれぞれ設定できます。
平面図	付柱を自動配置できますか。	［飾りシンボル］－［付柱自動配置］より配置できます。基本的に管柱のある位置の外壁に配置します。入隅、ベランダの手摺壁には配置されません。
平面図	【Ver.3以降】ARCHITREND Z木造構造計算で配置した耐力壁を、平面図にも反映させることはできますか。	ARCHITREND Z木造構造計算にて、［伏図連携］－［伏図へ反映］を行い、床伏図に筋かいを連動させます。平面図にて［ツール］－［他図面情報読込み］－［柱・筋かい（木造床伏図）読込み］して、平面図に表示できます。
平面図	一括作成で配置される木壁厚の設定はどこで行えますか。	［設定］－［物件初期設定］－［柱・基礎・束］、［柱サイズ］グループの［木（管柱）］ボックスの設定が連動しています。

カテゴリー	質問	回答
平面図	壁の上に笠木をつけたい。	［柱壁］－［木壁］コマンドで［壁タイプ］ボックスを「腰」に切り替え、［笠木］を設定して入力してください。
平面図	【Ver.3以降】［柱壁］ダイアログに表示される［非構造柱］のチェックボックスはどのような場合に利用しますか。	軸組計算や構造計算に構造材柱として認識させたくない場合にチェックをオンにします。
平面図	カマチの立ち上がりの色を変更したい。	立ち上がりが面する部屋の［巾木］の素材が反映されます。部屋を［属性変更］で選択し、［壁仕上］の［仕上］をクリックし、巾木の素材を変更します。パースモニタを再作成して反映されます。
平面図	入力した壁の長さを縮めたい。	［編集］－［線分伸縮］コマンドで編集することができます。また、［設定］－［選択モード］－［トラッカ選択切替］コマンドがオンの場合は、入力してある壁を選択し、編集の対象となるトラッカーをクリックして編集することもできます。
平面図	平面図で、RC壁のハッチング表示を出さないようにしたい。	【Ver8以降】［設定］－［専用初期設定］－［モード］で［RC柱壁にハッチングを描画する］のチェックをオフにしていただくと、柱壁包絡処理時に、RC柱・壁にハッチングが描画されません。 【Ver7以前】［一括作成］をおこなう際に［RC柱壁ハッチング］のチェックをオフにしていただくと、ハッチングが表示されません。
平面図	作成した大壁を真壁に変更したい。	［属性］－［壁種別変更］コマンドで壁を選択し、［壁種別］ボックスで変更する壁に変更します。その後、［一括作成］－［仕上作成］で内壁（外壁）を作成し直していただくようお願いいたします。
平面図	ALC壁のハッチングをなくすにはどうしますか？	［設定］－［専用初期設定］－［モード］で［ALC壁・CB壁の割付表現］のチェックボックスをオフにしていただけます。既存の図面には、［一括作成］－［図面化］を行うことで反映されます。
平面図	出窓壁内部の三方枠を取り付けたくない。	出窓壁の［属性変更］で［三方枠なし］チェックボックスをオンに設定してください。
平面図	外部にアーチのたれ壁を表現したい。	１．［柱壁］－［たれ壁］コマンドをクリックし、［たれ壁］ダイアログで［たれ壁形状］ボタンをクリックします。 ２．［たれ壁形状設定］ダイアログでは［開口タイプ］ボックスでR形状の開口タイプを選択し、高さ等を設定して入力してください。 ３．たれ壁を入力後、［一括作成］－［仕上作成］などを利用し、外壁仕上を作成してください。
平面図	柱を角度を付けて配置したい。	［操作モード切替］ボックスを［1点方向］に切り替えていただくと、方向を指定して配置できます。
平面図	半柱と間柱だけを削除できますか。	［属性別選択］で柱を選択、［詳細］で半柱と間柱を選択後、削除できます。
平面図	平面図にたれ壁を入力しました。無目部分の外壁仕上からの出を設定したい。	［設定］－［物件初期設定］－［壁］をクリックし、［チリ］グループの［巾木・見切縁］ボックスの設定で設定できます。
平面図	たれ壁を入力した後に、［たれ壁形状設定］ダイアログで［高さ］ボックスの数値がある値以上になると、アーチが表現されなくなります。アーチが水平になる境界線はあるのでしょうか。	高さの設定は、たれ壁の入力長さの1/2以下が制限となっています。高さの値が1/2を超えるとアーチ形状が形成できずに、水平の表現となります。
平面図	2×4造で、部屋領域を変更後に［一括作成］コマンドで壁を再作成しました。しかし、変更前の部屋線上にも壁が作成されてしまう。	耐力壁線が変更前の大きさで入力されていることが考えられます。構造が2×4の場合は、部屋線上以外に耐力壁区画の線上にも壁を立ち上げるようになっています。

カテゴリー	質問	回答
平面図	管柱を通し柱に変更できますか？	［属性］－［管柱・通し柱種別変更］コマンドを選択後、管柱をクリックしてください。
平面図	建物の上階が下階より張り出しているような形をしています。上階の壁を少し下げた表現にしたい。	下階平面図で［柱壁］－［たれ壁］コマンドをクリックし、下げる部分にたれ壁を入力します。その後、［一括作成］－［仕上作成］コマンドで壁仕上の作成おこないます。
平面図	【Ver5】以降 入力した柱や壁、筋かいを編集できないようにロックしておくことはできますか。	［柱壁］－［柱壁ロック］コマンドで指定しておくことができます。［柱壁ロック］ダイアログの［部材別指定］グループでロックしたい項目のチェックをオンに設定したり、図面上の部材を個別に指定し、［確定］ボタンをクリックして設定します。
平面図	床柱を通し柱に変更できますか	［柱壁］－［柱種別変更］コマンドで変更できます。
平面図	【Ver3】以降 建具脇に配置された間柱を一括して削除したい。	［属性別選択］で［柱］をオン、［詳細］から［間柱］を指定して選択後［削除］します。その後、［一括作成］－［図面化］を行ってください。
平面図	【Ver6】以降 ［区画］－［耐力壁区画］で耐力壁区画を入力しました。その区画を参照し、柱を自動配置したい。	［柱壁］－［柱壁自動配置］をクリックし、ダイアログの［参照］グループにある［耐力壁線］チェックボックスをオンと設定すると、耐力壁区画のコーナーに管柱を自動配置することができます。
平面図	［設定］－［物件初期設定］－［壁］の［逃げ］で、［柱／壁サイズから取得］をオフにして数値指定していますが、RC壁やLGS壁を入力する際には壁厚の1/2で設定されてしまいます。任意の逃げの値は、あらかじめ設定できますか。	［設定］－［物件初期設定］－［壁］の［壁類の逃げ］は木しか連動しません。その他は各［壁厚］の半分に設定されるそうです。現状、木以外は各［壁厚］の半分でない任意の逃げの値は、設定できません。
平面図	通し柱と管柱のサイズが違う場合、通し柱の外面が壁躯体より外側に出て配置されています。壁躯体の外面に合わせたい。	１．［属性］－［柱位置変更］コマンドをクリックします。 ２．変更する柱を選択します。 ３．基準となる線分（壁躯体の外面）をクリックします。 ４．［柱位置変更］ダイアログで［基準面］を指定し、［OK］をクリックします。
平面図	［一括作成］後に柱属性をみると［造作柱］のチェックがオンになっています。このチェックがオンで作成される条件はありますか。	部屋属性の［壁作成タイプ］によって、柱属性が変わります。壁作成タイプが、真壁、枠タイプ、付柱タイプ…造作柱大壁、押入れ壁、ケーシング…構造柱　になります。
平面図	［一括作成］で壁を配置したときに腰壁になるところがあります。	【Ver4】からのプログラムの仕様です。現状、２階階段にかかる壁、ホールと吹抜の間には腰壁が配置されます。 ・「階段」と「ホール・廊下」、「吹抜」タイプの部屋の境界にある壁が対象となります。 ・「ホール・廊下」と「吹抜」の部屋の境界にある壁が対象となります。
平面図	ポーチ柱を削除したいのですが、「ロックされた部材は編集・削除できません。」と出ます。	指定した部材が、平面図で柱壁ロックされている可能性が考えられます。柱壁ロックを無効にしてから、立面図で削除・編集を行っていただく必要がございます。
平面図	［一括作成］でカマチを自動配置する場合、逃げの設定はどこで設定した内容が反映するのでしょうか。	［設定］－［物件初期設定］－［壁］の［逃げ］グループにある［壁類の逃げ］ボックスの設定が初期値となります。また［柱/壁サイズから取得］チェックボックスがオンの場合は、［設定］－［物件初期設定］－［柱・基礎・束］の［柱サイズ］で設定している各構造の柱（木造では［木（管柱）］）の1/2のサイズになります。
平面図	RCの壁・柱のコマンドがありません。	［設定］－［共通初期設定］－［モード］－［使用構造］－［S/RC機能を使用する］をオンにして、［柱壁］－［RC柱］・［RC壁］のコマンドがあるか、ご確認ください。
平面図	2×4壁を自動配置する際に、外側、内側のオフセット値を設定することはできますか？	［設定］－［専用初期設定］－［2×4専用］ダイアログで設定していただけます。

カテゴリー	質問	回答
平面図	平面図で、平面詳細図のように、構造柱に×印、造作柱に斜線の表現をしたいのですが、どのようにすれば行えますか？	［設定］－［専用初期設定］－［モード］の、［造作柱・管柱表現］をONにすることで行えます。
平面図	部屋名だけを移動したい。	平面図の［部屋入力］コマンドの隣にある［▼］を押していただき、［部屋名移動］コマンドをクリックします。部屋名を選択して、移動したい場所をクリックしてください。
平面図	平面図で、部屋を入力すると部屋面積がm2で表示されますが、これを帖数で表示させることはできますか？	［設定］－［専用初期設定］－［部屋面積表］を開き、［表記法・部屋］で表記法を「帖」に設定してください。入力済みの部屋の場合は、［属性変更］コマンドで部屋を選択し、［OK］で閉じていただくと反映されてきます。
平面図	平面図で入力した部屋名を英語表記にしたい。	［属性］－［部屋名称切替］コマンドで［英語］に変更できます。英語名は、共通マスタの部屋マスタで設定できます。
平面図	平面図で部屋寸法を作成したい。	［部屋入力］コマンドの隣にある［▼］を押していただき、［部屋寸法］コマンドから作成することができます。また、［一括作成］から図面化処理の中にある［部屋寸法作成］のチェックボックスをオンにして作成することもできます。
平面図	平面図で、入力した部屋の属性を見たときに表示される［登録］のコマンドは何をするものですか。	入力された部屋の属性を変更した場合に、この部屋を今後も使用していきたい場合、マスタに登録することが出来ます。［登録］のボタンを押して次の画面で空いている行をクリックし［選択］を押すことで部屋をマスタに追加することが出来ます。
平面図	平面図で、部屋を入力しました。コーナー部分を一部Rにできますか。	部屋を入力後に、［領域隅取］コマンドで可能です。 １．［変形］－［領域隅取］コマンドをクリックします。 ２．入力した部屋をクリックします。 ３．［領域隅取］のダイアログが表示されますので、［隅取方法］を［R］にします。 ４．［隅取半径］を入力します。 ５．Rにしたい頂点（○印がついているところ）で左クリックします。
平面図	平面図で、部屋名の下に帖数が表示されるように設定しているのですが、例えば2帖の部屋を入力する8帖と表示されてしまいます。	グリッドがモジュール寸法の1/2の値に設定されていました。この場合は［設定］－［専用初期設定］－［部屋］の中の［モジュール寸法］の設定を「2/1」と設定することで正しく表示されるようになります。
平面図	平面図で、部屋面積表の部屋順を［属性変更］で変更しました。間取りが変更になり、部屋面積表を作成し直すと、部屋順が変更前の状態になってしまうので、部屋順を決めておくことはできませんか。	［ツール］－［部屋順入替］コマンドで部屋順を入れ替えておくことができます。初期値は部屋が入力された順番で表示されます。
平面図	平面図において、部屋名の文字列の色の初期値を変更したい。	［設定］－［共通初期設定］－［ペンNo］を開き［平面］タブの中の［文字（部屋etc.）］を変更してください。
平面図	平面図において、［部屋入力］コマンドをクリックし、［部屋入力］ダイアログを表示すると、［入力優先］チェックボックスがオンになるものと、そうでないものがあるが、この違いは？	［設定］－［共通初期設定］－［モード］で、［ホール・廊下タイプの入力優先をOFFにする］チェックボックスがオンの場合、入力する部屋の部屋属性で設定されている［部屋タイプ］の内容によって変わります。例えば「ホール」「廊下」について、部屋マスタの［部屋タイプ］が、［ホール・廊下］になっている場合は、［入力優先］チェックボックスがオフになります。また、［部屋タイプ］が「ホール・廊下」以外の部屋を選択したときは、［入力優先］チェックボックスをオンにします。

カテゴリー	質問	回答
平面図	部屋マスタで各仕上マスタを別のものに変更しましたが、入力済みの平面図に反映できないでしょうか。	以下の手順で行えます。 １．［属性］－［部屋マスタ情報取得］コマンドをクリックします。 ２．部屋を選択します。 ３．［部屋マスタ情報取得］ダイアログが表示されます。［仕上情報］より変更内容を取得する項目（［天井仕上］・［壁仕上］・［床仕上］）のチェックボックスをオンにし、［OK］ボタンをクリックします。 ４．［一括作成］コマンドをクリックし、作成モード切替を［仕上作成］ボタンをクリックし、［OK］ボタンをクリックします。マスタで設定した仕上が自動作成されます。 【補足】天井仕上を変更された場合は、天井伏図も自動作成しなおしていただくようお願いいたします。
平面図	小屋裏収納部屋を入力したい。	・平面詳細図や伏図等を必要とする場合は、［設定］－［物件初期設定］－［基準高さ情報］で［階数］を増やし、増やした階の平面図で小屋裏収納部屋の部屋領域を入力してください。 ・平面詳細図や伏図等を必要としないのであれば、R階平面図で小屋裏収納部屋の部屋領域を入力していただいても構いません。
平面図	平面図において、部屋線の表示色を変更したい。	［設定］－［共通初期設定］－［ペン・線種］を開き、［ペン一覧］の「不出力・補助点線」で変更できます。 【補足】補助線の色も変更されますのでご了承ください。
平面図	部屋名称の下に表記される部屋面積のフォントの設定は何処で行うのでしょうか。	［設定］－［共通初期設定］－［フォント］を開き、［文字分類］グループで［一般文字］を選択し、［フォント名］を設定します。
平面図	平面図において、部屋名の下に、部屋面積を作図したい。	１．［設定］－［専用初期設定］－［モード］で［部屋面積を作図する］のチェックボックスをオンにします。 ２．［設定］－［専用初期設定］－［部屋面積表］で部屋面積の［表記法・部屋］ボックスで単位を設定します。 ３．入力してある部屋について面積を表記したい場合、［属性別選択］コマンドで「部屋」を選択します。部屋が赤く選択状態になります。 ４．［編集］－［図形復元］コマンドを行うと、面積が表記されます。
平面図	平面図の［部屋入力］－［部屋面積表］コマンドで、部屋面積表を作成した場合、面積の合計を出さないようにできますか。	部屋面積表を配置するときの［部屋面積表］ダイアログで、［合計欄］のチェックボックスをオフにしてください。
平面図	部屋の一部にRが付く場合、どのように入力したら良いですか？	部屋入力コマンドを選択後、［操作モード切替］ボックスの［多角円形］をクリックします。Rの始まる点でダブルクリックするとRの入力に切り替わります。Rの通過点、終点とクリックし入力してください。もしくは、始点クリック後、キーボードのSHIFTキーを押しながらクリックしてみてください。そのクリック点が、円弧の通過点となります。
平面図	［設定］－［専用初期設定］－［塗り潰し］で［部屋］の［マスタ設定色］を選択した場合は、連動元はどこになるのでしょうか。	［共通マスタ］－［部屋マスタ］の［塗り潰し］の設定色が連動元となっております。
平面図	部屋名と床面積表記の行間を広くしたい。	［設定］－［専用初期設定］－［部屋面積表］の［行間］で設定することができます。また作成済の場合は［属性別選択］から部屋を選択し、［編集］－［図形復元］から設定内容を反映することができます。

カテゴリー	質問	回答
平面図	［ツール］－［部屋隙間チェック］コマンドで部屋間に隙間があると0.01Lや0.01Pと表示されますが、LとPの違いは？	Lは頂点と辺の距離、Pは頂点同士の距離を意味します。
平面図	天井高さを変更したい。	入力してある部屋を［属性変更］で選択し、表示されるダイアログ表示の［天井高］ボックスで変更することができます。
平面図	部屋の中央に部屋を入力しようとすると、［領域重複］ダイアログで「処理できません。」とメッセージが表示されて入力できません。	入力しようとしている部屋が他の部屋領域内にあるような、ドーナツ形状の領域は入力できません。ドーナツ形状にならないように部屋を分けて入力し、接続する部屋線上には［柱壁］－［開口部］コマンドで開口を入力してください。
平面図	［部屋属性変更］ダイアログにある［床下通気］チェックボックスの設定はどこに連動するのでしょうか。	この設定は、温熱環境計算条件で使用します。チェックボックスのオン／オフにより、温熱環境計算条件で自動配置される熱的境界が異なります。 ・オンの場合は、「熱的境界（床）」として計算されます。 ・オフの場合は、「熱的境界（土間床等）」として計算されます。また、この設定ができるのは、［床仕上］チェックボックスがオンで、仕上の床タイプがが「モルタル（土間コン」以外の場合です。
平面図	［部屋入力］－［間取変更］を行う際に、天井伏図が自動的に開かないように設定できますか？	間取り変更時に、［天井伏図の自動処理を行う］をオフにしていただくようお願いいたします。
平面図	部屋名の字間を設定したい。	［設定］－［物件初期設定］－［文字・ハッチング］をクリックし、［部屋文字］グループの［字間］ボックスで設定できます。
平面図	部屋名の下にFLからの高さを表記したい。	［確認申請・性能表示］－［高さ・レベル表記］コマンドを選び、部屋をクリックし表記させていただけます。
平面図	部屋名が表示されず四角になっています。	以下の内容をご確認ください。 ・画面右下のスケールが1/1などになっていないか確認します。（なっていたら、1/100に変更し、部屋を［属性変更］し［OK］します。） ・［表示］－［表示条件］で［文字］のチェックがオンになっているか確認します。 ・［設定］－［物件初期設定］－［文字・ハッチング］で［部屋文字］の文字高が小さくなっていないか確認します。 ・［設定］－［作図範囲］を選択し、図面上で右クリックして表示されるメニューの［OK］をクリックします。（作図範囲を自動設定します）

カテゴリー	質問	回答
平面図	［一括作成］を実行すると、「部屋間に隙間が見つかりました。専用コマンドにて確認、修正することをお勧めします。処理を中止し、専用コマンドを実行しますか？」とメッセージが出ます。	このようなメッセージが出る場合は、入力している部屋間に10mm以下の隙間があることが考えられます。エラーメッセージの［はい］をクリックすると、［ツール］－［部屋隙間チェック］コマンドが隙間が実行され、隙間部分に印と距離が表示されます。該当する部屋領域を入力し直すなど、修正をおこなってください。また、［いいえ］をクリックすると、隙間チェックを実行しないで一括作成処理が実行されます。しかし部屋間の隙間は解消されておらず、今後他の図面にも影響がでるため、注意が必要です。こちらも該当する部屋領域を入力し直すなど、修正をお願いします。 ＜補足＞部屋間の修正で、部屋領域を入力し直す場合、既に柱や壁が配置されてあると、編集しにくい場合があります。このような場合は、［設定］－［表示モード］－［レイヤ表示・検索設定］コマンドをクリックし、部屋のレイヤのみ［検索］と［表示］をオンと設定すると、部屋データのみ編集することができます。
平面図	部屋を［属性変更］で選択し、仕上などの内容を変更しました。この変更した内容を部屋マスタに登録したい。	［部屋］ダイアログの［登録］ボタンをクリックし、登録する欄を選択して［選択］ボタンをクリックすると、登録することができます。また既にマスタが存在する欄を選択した場合は上書きとなります。
平面図	部屋名称を改行できますか。	１．入力してある部屋を［属性変更］で選択します。 ２．表示された［部屋］ダイアログで、［改行］ボタンをクリックします。 ３．［部屋名改行］ダイアログが表示されます。［部屋名］ボックスで改行したい位置にマウスカーソルを移動し、［改行］ボタンをクリックします。 ４．［改行位置確認：］に部屋名が2段に分かれているのを確認し、［OK］ボタンをクリックします。 ５．［部屋属性変更］ダイアログも［OK］ボタンをクリックします。
平面図	隣り合う2つの部屋を1つに合成したい。	【Ver4】以降 ［部屋入力］－［部屋合成］コマンドで合成することができます。 【Ver3】以前 ［変形］－［領域合成］コマンドを使って合成することができます。
平面図	【Ver6】以降 ［部屋入力］－［動線］を入力してますが、玄関から入ろうとすると、別の所から中に入る経路となってしまいます。	玄関に入力しているAM部品の玄関マットが、影響していることが考えられます。AM部品の「家具」と「厨房」の分類に登録されている部品は、動線経路が自動的に避ける対象となっています。たとえば、玄関マットの部品を別の分類に移行するか、［動線］ダイアログの［経路検索］チェックをオフとし、自動ではなく手動で動線を入力します。
平面図	平面図で部屋名を移動しましたが、平面詳細図を作成すると、部屋名の位置が元に戻っています。	平面図で部屋名を移動する際に［部屋入力］－［部屋名移動］で行っていただくようお願いいたします。［パック化選択切替］をオフにして、移動コマンドで部屋名を移動したり、［寸法線］－［文字・寸法文字移動］コマンドを使われた場合は、部屋名が元の位置に戻ってしまいますのでご了承ください。
平面図	改築区画と既存部分が分かるような部屋面積表を作成できますか。	以下の手順で行えます。 １．［設定］－［物件初期設定］－［増改築］で［改築区画考慮］をオンにします。 ２．平面図では［区画］－［改築区画］の入力を行います。 ３．［部屋入力］－［部屋面積表］コマンドを実行しますと［増改築表示］のチェックがあります。これをオンにして作成していただくと、表内「工事」欄に「改築」と記載されます。

カテゴリー	質問	回答
平面図	部屋寸法線が2段で作成されますが、1段目と2段目の間隔は、どこかで設定できますか。	［設定］－［物件初期設定］－［寸法・引出線］の［寸法線］グループ［線間隔］で設定していただけます。
平面図	［部屋入力］－［動線］を入力していますが、クリックしたポイントで入力ができません。	［経路検索］をオフにして入力ができるか、ご確認ください。
平面図	モジュールを変更しました。部屋入力後に表示される帖数がモジュールと合いません。	［設定］－［専用初期設定］－［部屋］の［畳の大きさ］タブの［部屋面積の帖数を坪の半分で換算する］チェックボックスをオフにしてから［編集］－［図形復元］をおこなってください。【説明用PDF】
平面図	［平面図 専用初期設定」－［モード］で、［部屋面積を作図する］のチェックボックスをONにしたのに、平面図に反映されない。	初期設定を変更しただけでは、既存図面には反映されません。［属性別選択］コマンドで［部屋］を選択し、プルダウンメニューの［編集］－［図形復元］を実行してください。
平面図	部品	AM部品入力時ダイアログの［詳細］を開き、［サイズ］グループ変更できます。
平面図	平面図で部品入力していますが、照明器具はないのでしょうか。	天井伏図を開き、［3D部品］－［AM部品（天井）］・［天井］より配置することができます。
平面図	部品を傾斜面にあわせて入力したい。	部品ダイアログで［傾斜配置］のチェックボックスをオンにすると傾斜に沿って部品を配置できるようになります。［配置高検索］のチェックもオンにしていただくと、傾斜面の高さを検索して配置されるようになります。＜補足＞勾配天井や屋根に部品を配置する場合にもご利用いただけます。
平面図	洗濯機パンはありますか？	Archi Master部品であれば、［AM部品］－［AM部品（衛生）］－［衛生設備］－［衛生設備小物］の中に登録されております。また、ARCHITREND Zの3D部品の場合は、［3D部品］－［衛生］－「雑衛生設備」グループの［洗面機器］の中に登録されております。
平面図	壁飾りはありますか？	平面図で、［AM部品］－［AM部品(エクステリア)］の［その他のエクステリア］を選択し、［グループ］を「壁飾り」に切り替えていただくと登録がございます。また、鋳物の壁飾りもVH.NETからダウンロードしてご利用いただけます。
平面図	部品入力時に向きを回転して配置したい。	部品を選択後、以下の方法で回転することができます。 ・マウスのホイールを押すと配置基準点を中心に部品の向きが回転します。 ・キーボードの無変換キーを押すことでも同様の回転ができます。 ・［操作モード切替］ボックスを［1点方向］に切り替え、部品を配置後、回転することができます。
平面図	窓に手摺をつけたい。	建具コマンド［AM他］－［AM他（手摺）］で入力できます。
平面図	室内に絵画を飾った内観パースを作成したい。絵画の画像を部品として壁に配置できますか。	入力の一例として、［外部シンボル］－［表札・看板］コマンドを使った方法を説明します。 １．［外部シンボル］－［表札・看板］コマンドをクリックします。 ２．［画像］を選択し、［参照］ボタンをクリックして、画像ファイルを選択します。 ３．基準高、配置高を設定します。（基準高は、絵画の下端の位置があう高さになります）また、幅、高さ、厚みで絵のサイズを設定します。［仕上面配置］のチェックをオンにすることで、内壁面に沿って配置できます。

カテゴリー	質問	回答
平面図	【Ver6】以降 部品の平面表現を点線にできますか。	部品配置時に［線種指定］のチェックをオンにして、線種を選択していただくことが可能です。
平面図	【Ver7】AM部品、3D部品の塗り潰し色をあらかじめ設定できますか。	［設定］－［専用初期設定］－［塗り潰し］で、［3次元部品］をオン、［2D塗り潰しデータ］をオフにしていただくと、［RGB］から任意の塗り潰し色を設定できます。
平面図	部品が思い通りの位置に配置できません。	部品が壁面に引き寄せられて、うまく配置できない場合は、部品の入力ダイアログ内の［簡易配置］チェックボックスをＯＦＦにします。
平面図	ＶＨ．ＮＥＴからダウンロードしたメーカー建具が、建具選択の一覧に表示されない。	表示条件を［クリア］してみてください。
平面図	入力した壁が、パースモニタに表示されない。	壁に仕上データが配置されていないことが原因です。［一括作成］コマンドの［仕上作成］モードを実行してください。
平面図	平面図で建物を［ファイル］－［建物を部品登録］でAM部品登録した後に、平面図の外構部品を一部削除しました。再度建物を部品登録する際に、以前の部品を選択して［上書登録］しましたが、その部品を配置しても以前登録したままの状態でパースが作成されてしまいます。	一度部品登録された建物部品は、ARCHITREND Z内で一時的にキャッシングされているため、登録済みの部品に上書きし、それをすぐに入力しても上書き結果が反映されません。この場合は、ARCHITREND Zの再起動が必要となります。
平面図	ARCHITREND 21ではプルダウンメニューの［作成］の中に［面格子一括配置］コマンドがありましたが、ARCHITREND Zでは何処にありますか？	［クイック建具入力］コマンドの隣にある［▼］を押していただいた、［面格子一括配置］コマンドになります。＜補足＞このコマンドでは、入力してある外部建具に、建具形状マスタの面格子を一括して配置することができます。ただし、出窓、面格子付出窓、R窓、コーナー窓、雨戸は対象外です。
平面図	［設定］－［物件初期設定］－［建具（属性）］－［取付］の［窓　飾り枠設定］［戸　飾り枠設定］グループにある、［AT建具でも使用する］チェックボックスの意味は何ですか。	同じ画面の［飾り枠］と［タテ貼タイル］のチェックの状態をAT建具（建具形状マスタで登録する建具）にも適用するときにチェックを入れます。このチェックがはずれているとAT建具の場合は、建具自体に設定された内容が有効になります。
平面図	2階平面図で階段を入力して1階平面図に複写したが、パースモニタで確認すると1階に立体が出てこない。以前は2階から1階に階段を複写できた。	【Ver2】から仕様変更になり、階段を最上階から直下階に複写すると、複写元と同じ高さで重なって複写されてしまいます。［階段入力］－［階段高一括］コマンドをおこない、［始点高］・［終点高］の調整をしてください。
平面図	平面図で［外部シンボル］－［床下換気口自動配置］コマンドを実行しましたが、床下換気口が自動作成されません。	次の条件を満たす外部建具の下部に配置します。 ・外部部屋には配置しません。 ・建具幅が1/2グリッド以上 ・建具下端高が基礎天端以上 ・取り付く部屋の床仕上がモルタル（土間コン）以外の部屋 ・床仕上がモルタル（土間コン）の部屋の場合には、隣の部屋の外壁へ配置します。 ・ポーチ、犬走りの天端と床下換気口の下端の差が50mm 未満の場合には配置しません。
平面図	AT建具を、AM建具に一括で変更できないですか？	平面図の［クイック建具入力］－［建具一括入替］コマンドで変換していただけます。コマンドをクリック後、変更する建具を選択し、［建具一括入替］ダイアログで変更後の建具（［新絵柄（AM）］を確認して設定を変更します。
平面図	平面図で［内部シンボル］－［手摺］コマンドより内部手摺を入力するときに、線種を設定できますか。	［内部手摺］ダイアログで［詳細］を開き、［その他］ボタンをクリックし、［線種］ボックスで選択できます。

カテゴリー	質問	回答
平面図	平面図において、部品を移動したら、部品があった部分のみ目地が抜けてしまいました。	［一括作成］コマンドをクリックし、［作成モード切替］のところで［図面化］ボタンをクリックし、図面化処理を行ってください。 【補足】［設定］－［基本設定］－［システム1］の［図面のリアルタイム編集］グループで、［する］チェックボックスを選択しておくと、部品を移動したと同時に自動的に図面化処理を実行したときと同じ効果が得られます。
平面図	平面図で、建具を削除したところ、壁の線がきれてしまいました。これを修正する方法はありますか。	［設定］－［基本設定］－［システム1］に［図面のリアルタイム編集］の設定があります。［する］を選択しますと、建具を削除した場合、壁の再作成を自動で行います。 【補足】［図面のリアルタイム編集］を［しない］にした場合、［一括作成］で［図面化］を行っていただくことで壁データが再作成されます。
平面図	三角形の畳を入力したい。	［内部シンボル］－［大広間］コマンドを選択、操作モード切替を［多角円形］で入力していただけます。
平面図	［外部シンボル］－［ベランダ］で入力しましたが、手摺と腰壁が同じ素材になっています。	ベランダですとそのようになります。［外部シンボル］－［バルコニー］で入力していただくと、手摺と壁の仕上げを分けて表現していただけます。
平面図	［ツール］－［塗り潰し処理］で壁を塗り潰ししたときに、腰壁のみ塗り潰しをしないようにしたい。	そのような設定がございませんので、［ツール］－［塗り潰し処理］を行った後で、［塗り潰し］－［塗り潰しの属性変更］で腰壁を選択し、［色タイプ］を「背景色」に変更していただくようお願いします。
平面図	［一括作成］で［部材配置条件］の［畳］のチェックをオンにして一括作成を行いました。壁と畳に隙間が空いてしまう。	自動配置される畳は［設定］－［物件初期設定］－［壁］の［壁類の逃げ］の数値分部屋線から逃げて自動作成されます。 （［柱/壁サイズから取得］がオンの場合、壁厚の半分の数値が設定されます）
平面図	平面図と軸組計算の整合チェックを行うと「壁が軸組計算にありません」というメッセージが多く表示されます。	軸組計算で［設定］－［専用初期設定］－［自動条件］－［筋かい］の［平面図読込］－［柱略式］オンにして図面を作成された後、整合チェックを行うとそのようになります。仕様とのことです。
平面図	以前のバージョンでは部屋入力をして、袖壁を入力をした後［一括作成］のメッセージを［いいえ］にすると、袖壁を残して部屋線上に壁を作成してきましたが、【Ver.4】になって［いいえ］を選ぶと処理が行われなくなってしまいました。	入力した部材は残したまま、部材を追加配置させたい場合は［一括作成］ダイアログの［部材配置条件］で［追加］を選択していただくようお願いします。
平面図	［確認申請・性能表示］－［階段有効幅・段数］コマンドの［勾配］はどのように選択すればよいでしょうか。	目標等級が2もしくは3等級の場合は、22/21を選びます。他、目標によって選んでいただく勾配は、以下のようになります。 ・6/7：性能等級4・5 ・22/21：性能等級2・3 ・7/11：建設省が平成7年に定めた長寿社会対応住宅設計指針（推奨基準） ・23/15：建築基準法令23条（住宅用）
平面図	【Ver.4以降】 クイック部品入力のときに、［簡易配置］のチェックがオンになっているものとなっていないものがあります。オフのものをオンに変更したい。	［簡易配置］のチェックのオン／オフは、グループの代表となる部品の配置情報をみています。Archi Masterを起動し、部品の一覧から代表となっている部品を開き、［配置情報］タブに切り替えて、［設置属性］壁付きオンとしていただくようお願いします。

カテゴリー	質問	回答
平面図	平面図の壁直下率と軸組計算の直下壁率が違うようです。	平面図の方は建具開口を抜かずに計算しています。また、平面図では上下階の壁の位置のみを比較していますが、軸組計算では耐力壁倍率も考慮していますので、結果が異なる可能性があります。
平面図	部屋を入力すると、［部屋入力］ダイアログで選択していた次の部屋マスタに自動的に切り替わります。同じ部屋を連続で入力したいのですが？	キーボードのCtrlキーを押しながら部屋を入力すると、次の部屋マスタには移りません。また［部屋入力］ダイアログの［配置後次に進む］チェックボックスをオフと設定すると、次に移らなくなります。
平面図	矩形ではなく、多角形の形をしたバルコニーを入力したい。	［外部シンボル］－［バルコニー］コマンドをクリックし、［操作モード切替］ボックスを［多角円形］に切り替えると、多角形形状で入力することができます。
平面図	外壁仕上とバルコニーの手摺壁を同じ仕上にしていますが、パースモニタで段差ができます。	外壁仕上を［属性変更］して、［外断熱］の設定がされていないか、ご確認ください。バルコニーの手摺壁には外断熱の厚みは考慮されません。厚みを合わせる方法の1つとして、バルコニーの手摺壁を［属性変更］して、［仕上］の［下地オフセット］に外断熱の厚みを設定することで解消されます。
平面図	コの字で手摺をいれてありますが、一番高いところの高さは同じにしてあるのに、パース等で側面からみると面がねじれたようにみえます。	現状、手摺壁が折れ曲がる部分で高さを変更すると、上端の面がねじれた状態となり、見えてしまいます。現状改善できておりませんので、回避方法として100mm程度離して、折れ曲がる部分に点を追加する方法か、手摺を分けて入力をお願いします。
平面図	【Ver4】以降 既存の柱に重ねるように柱を配置した場合、新しい柱の設定内容に置き換わりますか？	柱入力時ダイアログにある［入力時置換え］チェックボックスをオンとし、重ねて配置しますと、新しい内容の柱に上書きして配置することができます。
平面図	【Ver5】以降 階段の踏面と蹴込部分の素材を別々に設定したい。	階段の属性ダイアログで［踏面・蹴込を別素材にする］チェックをオンとすると、［踏面］と［蹴込］とそれぞれ素材を設定することができます。
平面図	［部屋入力］－［部屋面積表］コマンドで部屋面積表を作成しようとすると、「部屋数が300を超えて表示できないものがあります。合計値のみ表示できます。面積表を作成しますか？」とメッセージがでます。	1つの部屋面積表で表示できる部屋数は300となっております。お手数ですが、300以下の部屋数になるように部屋を選択し、部屋面積表を分けて作成をお願いします。
平面図	真壁の平面表現で、壁内の2重線の間隔を変更できますか。	6mm固定です。
平面図	S／RC造の関連コマンドは使わないため、［柱壁］コマンドでS／RC造に関するコマンドを表示させないような設定があった思うのだが。	［設定］－［共通初期設定］－［モード］を開き、［S/RC機能を使用する］チェックボックスをオフと設定します。
平面図	［部屋入力］－［動線］コマンドで、動線タイプが6パターンありますが、これを変更できますか。	［設定］－［専用初期設定］－［動線］を開き、［(1)］～［(6)］で入力する動線のタイプを選択できます。選択する動線のタイプが一覧にないとき、フリー1、2、3の項目に入力します。実際に使用するときは、［(1)］～［(6)］で「フリー1」「フリー2」「フリー3」を選びます。
平面図	［部屋入力］－［動線］を入力しましたが、画面上に表示されません。	［塗り潰し表示切替］をオンにしてどうか、ご確認ください。

カテゴリー	質問	回答
平面図	［一括作成］ダイアログの中に［床下換気口］のチェックがありますが、このオン／オフをあらかじめ設定しておけますか。	（主構造が木・2×4の場合） ［設定］－［物件初期設定］－［基準高さ情報］－［基礎パッキン厚］をオンにしますと、［床下換気口］のオフになります。（基礎パッキン厚がオフの場合は、床下換気口はオン）【補足】（主構造がS造、RC造、SRC造の場合） 内部初期値の書き込みが連動します。
平面図	［ファイル］－［RIKCAD21/expot連携 エクスポート］コマンド から［外部のみ］でデータを作成して、RIKCADで読み込んだところ敷地のデータがコンバートされていませんでした。ATZの配置図には敷地が入力されていました。	RIKCAD連携ファイルは、敷地情報は線分としてよみこまれ、立体データとしては連携されません。連携後、RIKCAD側で敷地を入力していただくことになります。
平面図	平面図で［確認申請・性能表示］－［延焼線読込］を実行したところ、延焼線にかかっていない建具にも、防火記号が配置されてしまいました。	一度、平面詳細図で［確認申請・性能表示］－［延焼線読込］を実行し、その建具の一部が延焼線にかかっているかどうかをご確認ください。平面図では、通常［建具枠見込み簡易表現］が有効になっているため、建具が簡易表現されています。そのため、実際には延焼線にかかっているのに、かからないないように見えることがあります。平面詳細図では建具の取付位置等が正確に描画されますので、シビアな場合にはこちらで確認していただくとよいです。
平面図	［簡易チェック］より、直下率、間くずれ率などを確認して、［閉じる］をクリックしましたが、画面右上に、直下率等が表示されて消えません。	［簡易チェック］を再度クリックすると、表示が消えます。
平面図	平面図で、部屋面積表を作成しています。面積表に含めたくない部屋がある場合は、どうすればよいですか？	部屋面積表ダイアログで、［切取］を使うことで不要な部屋を省いていただけます。
平面図	AM部品を連続配置しています。［配置パターン］タブで、［間隔］オプションを選択し、［間隔］0mmで入力しているのですが、終点側の部品だけ少し離れて配置されてしまいます。	恐れ入りますが、［終点配置］チェックボックスをOFFにして、部品の再配置をお試しください。
平面図	平面図で、木柱間の寸法線を作図したい。	［一括作成］－［図面化］で、［部屋寸法作成］のチェックをオン、［木柱間寸法］のチェックをオンにして、作成ができます。
平面図	建具の飾り枠の厚さは、どの設定から連動しますか？	窓の飾り枠の厚さは、［物件初期設定］－［建具（属性）］－［建具本体］の建具枠見込みの金属窓・戸の数値から、［物件初期設定］－［建具（共通）］－［描画］のその他の半外掛幅の数値を引いた値になります。

カテゴリー	質問	回答
屋根伏図	はい樋の属性で、竪樋接続を直角にした場合に、直角部分の高さを高くしたいのですが・・・。	接続する竪樋を、［属性変更］－［下端高］でチェックONに変更し、高さを上げて入力してください。（タイプは、通常以外は接続されませんので、注意してください。）
屋根伏図	【Ver.9以降】瓦棒屋根の属性変更ダイアログで、［ピッチ］、［幅］、［せい］の設定が可能になりましたが、属性変更ダイアログに［瓦棒］のボタンが表示されません。選択している屋根仕上の屋根仕上マスタでは、［タイプ］は瓦棒を設定しています。	選択されている瓦棒屋根仕上のハッチングパターン設定が、「瓦棒」以外のハッチングパターンが選択されていることが考えられます。瓦棒のハッチングパターンを選択してください。
屋根伏図	【Ver9以降】樋を印刷したい。	【Ver9】から、樋の印刷に対応しております。［設定］－［専用初期設定］－［図面作成条件］で［樋表示をする］のチェックボックスをONにして、［排水シンボル］より樋の入力をおこなってください。 ＜補足＞樋入力後、専用初期設定を変更された場合は、［図面化］を実行していただくようお願い致します。
屋根伏図	【Ver.9以降】屋根伏図に、寸法線を描画できますか。	１．［設定］－［専用初期設定］－［図面作成条件］で、［寸法描画］のチェックをオンにします。 ２．［図面化］コマンドで、屋根伏図全体を囲みます。
屋根伏図	【Ver.8以降】パラペットに、勾配をつけられますか。	１．入力したパラペットを、［属性変更］します。 ２．［個別］を選択して、［変更］をクリックします。 ３．高さ・素材設定の画面になります。パラペットのポイントごとに、高さ設定が行えます。
屋根伏図	【Ver.8以降】パラペットをコの字型に入力した場合、その小口に仕上を作成する/しないの設定は行えますか。	パラペットを属性変更し、［仕上］ボタンをクリックします。小口仕上の［始］、［終］のチェックがあり、仕上を作成する/しないが、設定できます。
屋根伏図	屋根の高さを合わせたい。軒高を固定し、勾配を調整してあわせたい。	屋根の勾配基準線を固定し、棟の高さがあうよう勾配が調整されます。
屋根伏図	パラペットの仕上を張り分けをしたい。	［屋上シンボル］-［パラペット外部素材張替］で辺ごと、もしくは2点間の素材を変更することができます。
屋根伏図	パースモニタに破風が出てこない。	屋根を選択し、［屋根編集］―［屋根線属性個別変更］コマンドで屋根線を「けらば」に設定してください。
屋根伏図	屋根勾配が表示されない。	［図面化］コマンドを実行することで、屋根勾配が表示されて、入力したデータが図面として仕上がります。
屋根伏図	天井面積区画表の各数値の丸め設定はどこで設定できますか。	［設定］－［専用初期設定］－［天井面積区画］の［計算］グループで設定できます。各辺の長さは［長さ］ボックス、各面積番号ごとの面積は［個別面積］ボックス、面積表の面積合計は［合計面積］ボックス、丸め方法は［丸め方法］ボックスで設定できます。
屋根伏図	屋根の一部を削除したい。（例：軒先が一部母屋下がりになる場合など）	１．［変形］－［領域マイナス］で、屋根の削除したい部分を囲みます。 ２．［屋根編集］－［屋根線属性設定］コマンドで、編集した屋根を囲みます。（軒先、けらば等の属性が再設定されます）

カテゴリー	質問	回答
屋根伏図	屋根が段違いになっているところの外壁（妻壁）が作成されません。	以下の方法で作成できるかお試しください。 １．［屋根編集］－［屋根線属性個別変更］コマンドで、段違いになる下屋をクリックします。 ２．外壁と取り合う部分を「妻壁取合い」に設定し［OK］します。 ３．［飾りシンボル］－［妻壁自動配置］コマンドを選択し、屋根全体を囲みます。「妻」ボタン（［母屋・妻壁入力モード］）をクリックすることで妻壁が自動配置されたのを確認できます。
屋根伏図	集水器と竪樋が接続する個所（よび樋）の高さを変更できますか？	集水器を［属性変更］し、［竪樋長さ］で設定できます。集水器から［竪樋長さ］で設定した長さ分、竪樋を垂直に表現して接続します。大きな鼻かくしを使用する場合などは、大きな寸法に設定します。
屋根伏図	屋根を作成した場合、［軒天形状］や［軒先形状］の初期値はどこの設定が反映していますか。	［設定］－［物件初期設定］－［内・外仕様］－［外部標準］グループで選択している外部標準マスタの設定内容が初期値となります。
屋根伏図	ユニット屋根入力ダイアログで、［樋作成］チェックボックスをオフと設定しておきたい。	［設定］－［専用初期設定］－［屋根配置条件］を開き、［作成］グループの［樋］チェックボックスをオフと設定してください。また今後他の物件でも初期値として設定しておくには、［専用マスタ書込］ボタンより、専用マスタに書き込みをお願いします。
屋根伏図	鎖樋を表現したい。	［排水シンボル］－［集水器1］［集水器2］の属性ダイアログで、［鎖樋］チェックボックスをオンと設定します。鎖樋の高さや素材を設定する場合は、［設定］をクリックし、［鎖樋設定］ダイアログで設定してください。
屋根伏図	【Ver6】以降 陸屋根用の太陽光パネルを入力したい。	［屋根シンボル］－［太陽光パネル］を選び、［陸屋根］ボタンをクリックしてください。配置するパネルの勾配を指定し、入力することができるようになります。
屋根伏図	かまぼこ屋根を作成しました。かまぼこ屋根全体の軒高を上げたいのですが、［属性変更］で一括変更できませんか。	申し訳ありませんが、［属性変更］で一括変更する事はできません。別の方法として、一番側端の屋根を先に［属性変更］で軒高を上げていただき、［屋根編集］－［屋根高さ合わせ］を使って、先の屋根に隣接する屋根の高さを揃えます。この作業を繰り返していただくようお願いいたします。
屋根伏図	屋根ダイアログで［外断熱］チェックボックスが設定できません。	［構造］ボックスが「折版」、または［屋根タイプ］グループが［化粧垂木］［鼻隠／破風無し］の場合は、設定することができません。
屋根伏図	軒樋を入力する時の［上端高］ボックスの初期値を設定しておくには。	［設定］－［専用初期設定］－［樋・ドレイン関連］－［軒樋・曲り］を開き、［上端高］ボックスで設定することができます。
屋根伏図	ガラリで給排気をしたい。［飾りシンボル］－［小屋換気口］コマンドで入力するときに小屋裏換気口判定が給・排気指定を必要とする場合は［給気］、［排気］のどちらを選択すればよいでしょうか。	選択に関係なく、［性能表示］－［小屋裏換気口判定表］で、判定条件を［小屋裏給排気］にしていただくことで判定対象となります。
屋根伏図	【Ver6】以降 ［屋根シンボル］－［太陽光パネル］で、縦・横のサイズが変更できなくなったようですが、どのように変更したらよいですか。	一旦配置して、［属性変更］を開くと、縦・横のサイズ変更ができるようになります。また、［設定］－［専用初期設定］－［太陽光パネル］にて［パネル登録］しておく事ができます。

カテゴリー	質問	回答
屋根伏図	【Ver6】以降 太陽光パネルを追加できますか。	［設定］－［専用初期設定］－［太陽光パネル］を開き、［パネル登録］から［太陽光パネル一覧ダイアログ］で追加することができます。また登録されているメーカーのパネルを追加する場合は、［太陽光パネル一覧］ダイアログの［取込］ボタンをクリックし、［太陽光パネルデータ取得］ダイアログで追加します。
屋根伏図	パラペットの［全体高］の値を設定しておきたい。	［屋根上シンボル］－［パラペット］コマンドをクリックし、ダイアログの［全体高］ボックスで設定し、［内部初期値書込］ボタンで書き込んだ内容が初期値となります。
屋根伏図	［小屋裏換気口判定表］について、屋根が2箇所ある場合、片方は「軒裏給気・棟排気」、他方は「軒裏給排気」で行いたい。グループ設定をしていますが、そのグループごとに判定条件を設定できますか。	申し訳ありませんが、グループごとに判定条件を分けることが現状できません。例えば1つ目のグループ以外のデータを削除、［性能表示］－［小屋裏換気口判定表］コマンドを実行して、Aグループの判定表を配置、表を無属性にした後（同一図面に2つの表を配置できないため）、2つ目のグループのデータを入力（天井面積区画の作成、軒裏換気口読み込み）し、［性能表示］－［小屋裏換気口判定表］コマンドを実行する方法など、お願いいたします。
屋根伏図	破風無しで、鼻隠しだけがある屋根は作成できますか。	現状、属性では対応できません。厚みの薄い屋根を作成して、鼻隠しは［汎用シンボル］－［鉛直面］などを使って代用する方法ではいかがでしょうか。
屋根伏図	天窓の入力はできますか？	屋根伏図の［屋根シンボル］－［トップライト］で入力していただけます。
屋根伏図	［屋根編集］－［屋根線属性個別変更］で屋根線を［鉛直屋根］に変更した後に、屋根の素材を変更したのですが、鉛直屋根面の素材が変更されません。	［屋根属性変更］ダイアログの［鉛直屋根］ボタンをクリックして、鉛直屋根面の仕上げを変更していただくようお願します。 ＜補足＞屋根仕上に瓦棒を設定した場合に、その立体表現には現在未対応となっております。ご了承ください。
屋根伏図	【Ver.4以降】片流れの屋根を手入力したい。	１．［ユニット屋根］－［ユニット（片流れ）］コマンドを利用します。クリックすると［ユニット（片流れ）］ダイアログが表示されます。 ２．ダイアログで片流れ屋根を作成する条件を設定します。 ３．軒線を基準に矩形範囲の1辺となる1点目と2点目をクリックします。（屋根勾配と軒の出、けらばの出は、ここで範囲指定する軒線が基準になります。） ４．矩形範囲の奥行をクリックします。 ５．勾配の下りる方向をクリックすると、片流れ屋根が作成されます。
屋根伏図	屋根の［属性変更］ダイアログで［屋根タイプ］を化粧垂木に設定しました。破風の厚みを変更したいです。	屋根の［属性変更］ダイアログで、［鼻隠／破風］グループの［破風］［詳細］ボタンから［破風板段数設定］ダイアログを表示し、［けらば高］で設定を行います。
屋根伏図	［性能表示］－［小屋裏換気口判定表］コマンドで、軒裏換気口の開口率が0.6となっているのを変更できますか。	［設定］－［専用初期設定］－［換気関連］の［開口率］で変更することができます。
屋根伏図	北側斜線にかかった屋根を腰折にしたいのですが。	［屋根編集］－［棟作成］コマンドで腰折れにしたい屋根を選びます。屋根の折位置でクリックし、表示される［棟作成］ダイアログで［勾配］などを調整してただきます。
屋根伏図	［属性］－［目地基準再設定］コマンドで対象となる部材は？	妻壁とパラペットが対象となります。
屋根伏図	【Ver.2以降】［屋根、庇］－［斜線チェック］コマンドでチェックする斜線制限は、どこで入力したデータを参照しているのでしょうか。	配置図1面で入力した敷地の設定内容を参照しています。

カテゴリー	質問	回答
屋根伏図	けらば瓦が自動で設定されないようにしたいのですが。	［設定］－［専用初期設定］－［屋根配置条件］で［けらば瓦自動判断］をオフにしていただくと、自動で設定されなくなります。
屋根伏図	パラペットの壁厚と仕上を設定しました。しかしパースモニタなど立体を確認すると、設定した壁厚と仕上厚より厚く表示されます。	パラペットの立体表現では、内側方向に防水厚（固定15mm）＋モルタル厚（固定30mm）固定の数値が設定されるため、ダイアログで設定した数値より45mm厚く表示されるようになります。
屋根伏図	軒樋と軒樋を角でつなぎたい。	［排水シンボル］－［曲り］コマンドでつなぐことができます。つなぐ軒樋をそれぞれクリックして選択してください。
屋根伏図	切妻の棟の位置をずらしたい。右側の屋根の軒高・勾配を固定、左側の屋根も軒高は固定したい場合は、どのようにすればよいですか？	１．［屋根編集］－［棟移動］コマンドを選びます。 ２．［棟移動］ダイアログで［移動基準］グループの［勾配基準線の高さを固定］オプションをオン、［固定する勾配］グループの［右屋根］チェックをオンにして、棟の位置を決めていただきます。
屋根伏図	五角形のドーマの側面を壁にしたい。	［ドーマ（五角）］ダイアログで ［側面を壁にする］のチェックをオンにしていただくと、側面が壁になります。
屋根伏図	屋根を自動配置するときの軒の出、けらばの出を設定しておきたい。	［設定］－［専用初期設定］－［屋根配置条件］にて、［軒の出］で設定できます。
屋根伏図	腕木のついた庇を入力したい。	［屋根、庇］－［庇］コマンドを選択し、庇のタイプを［和風2］を選択していただくと入力することができます。
屋根伏図	入力した屋根の軒の出を500mm縮めたい。	１．［変形］－［領域変形オフセット］コマンドを選択し、調整したい屋根をクリックします。 ２．［領域変形オフセット］ダイアログで、［オフセット設定］のチェックをオンにし、［オフセット］500mmと入力します。 ３．移動する辺をクリックし、移動する方向（今回は、建物側）をクリックします。
屋根伏図	屋根目地が出てきません。	［設定］－［専用初期設定］－「図面作成条件」の［屋根目地描画］をオンにしていただくと、屋根目地が表示されるようになります。 ＜補足＞［表示］－［屋根目地表示］コマンドで目地表示の切り替えをおこなうこともできます。
屋根伏図	パラペットと外壁仕上の面を揃えたい。	パラペットの外面と躯体の外面が合うように、時計まわりで入力します。また、パラペットの［属性変更］で、［外壁仕上］や［下地オフセット］［外断熱］を確認し、平面図での外壁仕上と同じように設定していただくようお願いします。
屋根伏図	屋根の軒先を鉛直におろしたい。	１．［屋根編集］－［屋根線属性個別変更］コマンドを選択し、対象となる屋根を指定します。 ２．［屋根線個別]ダイアログの［屋根情報一覧]で鉛直におろしたい屋根線の番号を選択し、［線属性]で鉛直屋根を選び［OK]します。 ３．鉛直屋根の下端高は、屋根を［属性変更]で選択し、［鉛直屋根]の［下端高]で設定していただけます。
屋根伏図	屋根伏図で、［図面化］コマンドを実行すると、屋根の勾配の数字と矢印が表示されます。表示させなくするように設定はできるのでしょうか。	［設定］－［専用初期設定］－［図面作成条件］で［勾配表示をする］チェックボックスをオフに設定し、［図面化］コマンドを実行してください。
屋根伏図	屋根伏図において、トップライトを配置しました。屋根仕上の目地がトップライトの中に残っているので、削除したい。	［図面化］コマンドを選択し、屋根を選択していただくと、トップライトの領域で屋根目地がクリップ削除されてくるようになります。

カテゴリー	質問	回答
屋根伏図	破風、鼻隠の素材を変更できますか。	屋根を［属性変更］コマンドで選択し、［鼻隠/破風］グループの［素材］ボタンから変更できます。 【補足】初期設定は、［設定］－［物件初期設定］－［素材］の「破風鼻隠（木製）」～「破風鼻隠（その他）」で材質ごとに設定できます。
屋根伏図	パラペットを分割したいので［変形］－［汎用分割］コマンドを使っていますが「分割できませんでした」とのエラーになります。	パラペットが建物の外周をまわっている形状の場合は、1辺のみでは切断できません。建物全体を横断して切断する必要があります。ご了承ください。
屋根伏図	屋根伏図において、手入力したのし瓦が直交する場合に、取り合いの部分を斜めに処理できますか。	［屋根編集］－［高さ一括設定］コマンドを選択し、のし瓦を含むように、範囲指定していただければ処理されます。
屋根伏図	垂木のせいを設定しておきたい。	外部標準マスタでの設定が反映されます。 １．［設定］－［物件初期設定］－［内・外仕様］－［外部標準］を開き、物件で使用している外部標準マスタを確認します。 ２．［ウィンドウ］－［共通マスタ］をクリックし、外部標準マスタを開きます。 ３．１．で確認したNoの外部標準マスタを選択し、［編集］ボタンをクリックします。 ４．［外部標準マスタ］ダイアログが開きます。［垂木せい］を変更し、［上書き］ボタンをクリックします。 ５．［OK］ボタンをクリックし、［外部標準マスタ選択］ダイアログを［終了］ボタンをクリックして閉じます。
屋根伏図	［屋根編集］－［屋根線属性個別変更］コマンドで屋根を選択し、屋根線の属性を鉛直屋根に設定しました。パースモニタで確認すると、鉛直屋根の裏側の軒天が作成されません。	この部分は自動では作成していません。お手数ですが、［汎用シンボル］－［水平面］や［鉛直面］コマンドを利用し、代用入力をお願いいたします。
屋根伏図	屋根伏図の［屋根、庇］－［庇］コマンドで入力した和風庇の垂木サイズやピッチを変更できますか。	せい 40mm、幅 40mm（プログラム固定）で描画されます。垂木はけらばに合うように配置され、垂木の芯間が 180mm に近い値となるようなピッチで均等に配置されます。
屋根伏図	屋根伏図の［屋根、庇］－［庇］コマンドで庇を入力しました。庇のダイアログで［和風2］タイプを選択しました。腕木の本数を増やしたい。	庇属性ダイアログの［腕木分割数］ボックスで設定できます。
屋根伏図	けらば瓦の色を変更できますか。	屋根を［属性変更］コマンドで選択します。屋根仕上マスタで設定されている［素材］の［詳細参照］を開き、［テクスチャ情報］の［色（単色素材）］が連動しています。ArchiMasterを起動し、［素材編集］でこの色を変更していただくことが可能です。
屋根伏図	屋根伏図の［屋根、庇］－［屋根自動配置］を実行して表示される［形状設定］の画面の一部が表示されません。画面を引き延ばしても改善されません。	デスクトップで右クリックして［プロパティ］－［設定］－［詳細設定］－［全般］の中の「DPI設定」で［大きなサイズ（120DPI）］になっていれば、［通常のサイズ（96DPI）］に変更していただくことで解消される場合があります。
屋根伏図	屋根伏図において、配置した集水器を移動したい。	［排水シンボル］－［集水器移動］コマンドで移動することができます。ただし、軒樋が入力されている場合は、軒樋に沿って移動することができます。また軒樋が入力されていない場合は、屋根線に沿って移動することができます。また、軒樋上や屋根線上以外の場所に移動したい場合は、［移動］－［移動］コマンドで移動することができます。

カテゴリー	質問	回答
屋根伏図	集水器を入力したい。	屋根伏図の［排水シンボル］－［集水器1］、［集水器2］コマンドで入力することができます。また、入力できる場所は、軒樋、屋根線上に入力することができます。 【補足】集水器、はい樋を入力するときに、他の図面の竪樋などの位置がわからないと入力しずらい場合があります。そのような場合には、［ツール］－［専用補助点線］コマンドをクリックし、［専用補助点線］ダイアログで［樋関連］の［作成］ボタンをオンとし、［OK］ボタンをクリックすると、軒樋、集水器、竪樋に補助点や補助線を入力することができます。位置を確認しながら入力する時に便利です。
屋根伏図	屋根伏図で［屋根、庇］－［屋根］コマンドをクリックし、屋根の入力を行います。入力すると、重なる部分の屋根が削除されてしまう。	入力時の［屋根］ダイアログ内の［他の屋根と取り合う］チェックボックスをオフにして入力を行ってください。
屋根伏図	屋根の領域を外壁仕上のライン上まで入力している場合にでも、外壁仕上が屋根まで伸びてきません。	屋根線属性で［妻壁取り合い］になっている場合は屋根の方が135ミリ外壁仕上げより出ている場合に外壁仕上げが屋根まで伸びてきます。また、軒先部分で屋根線の属性が［軒先］になっている場合には、屋根の属性で軒先形状を［鉛直］に設定することで屋根の領域と外壁仕上げのラインが同じ位置でも正しく処理されます。
屋根伏図	屋根伏図で［排水シンボル］－［樋自動配置］コマンドで軒樋を自動配置しています。配置される軒先からの距離（樋の出）は、設定できますか。	［設定］－［物件初期設定］－［屋根］の［樋の出］ボックスで設定できます。
屋根伏図	屋根伏図の化粧母屋の入力で、化粧母屋の位置を屋根に対してもう少し下がった位置に取り付けたい。	［設定］－［専用初期設定］－［化粧母屋］を開き、［屋根食い込み厚］ボックスに現在設定されている値より下げたい分だけ大きい値に設定し、［屋根編集］－［高さ一括設定］コマンドで化粧母屋を処理することで取り付け位置が下がります。
屋根伏図	屋根伏図で屋根の勾配を変更したのですが、配置済みの太陽光パネルはどのように修正すればよいですか。	パネル同士が重なり合ったり、隙間ができたりしてしまいますので、お手数ですが、再配置をお願いいたします。 ＜補足＞［屋根編集］－［高さ一括設定］コマンドで屋根の高さに合わせることは可能です。
屋根伏図	屋根伏図で［屋根、庇］－［屋根自動配置］コマンドをクリックしました。［形状設定］ダイアログでモニタが表示されますが、この背景の色を変更できますか。	［設定］－［共通初期設定］－［パースモニタ］－［背景（姿図・3D部品）］で設定できます。
屋根伏図	屋根を［属性変更］コマンドで選択し、表示されるダイアログの［屋根タイプ］グループで［化粧垂木］を設定しています。隣合わせにある屋根の垂木の端が合っていないので、合わせたい。	汎用ツールバー［ハッチング］－［ハッチング基準点変更］コマンドでそれぞれの屋根を選択し、ハッチングの基準点の位置を同じ位置に変更してください。変更後、パースモニタは［パースモニタデータ再作成］コマンドで再作成をお願いします。
屋根伏図	［屋根、庇］－［庇］コマンドで、和風タイプの庇を入力しました。庇ダイアログの［破風］チェックボックスをオンにしたとき、この素材を設定できますか。	［設定］－［物件初期設定］－［素材］の「造作材」の素材が連動しています。設定を変更後、パースモニタを再作成してください。 【補足】化粧垂木、桁（丸桁）も「造作材」の素材が連動しています。

カテゴリー	質問	回答
屋根伏図	片流れ屋根を一部折り返したい。	１．屋根伏図の［屋根編集］－［棟作成］コマンドを選択し、片流れの屋根をクリックします。 ２．ラバーバンドで矢印が表示されますので、分割する位置（棟の位置）をクリックします。 ３．［棟作成］ダイアログが表示されます。基準点を切り替える3つのボタンがありますので、ラバーバンドで表示される左右によって切り替えます。例えば、左の屋根を折り返す場合は、左のボタンをクリックします。［勾配］グループの［左側］オプションに「-４．０」などと、マイナスをつけて［OK］ボタンをクリックします。 【補足】［棟作成］ダイアログにおいて、マウスで指定した棟の位置を数値で調整したい場合は、［折位置］グループの［左端～折］［折～右端］オプションをクリックすると、折位置から屋根の端までの距離を指定できます。また、ダイアログの［モニタ］下の［スライダ（折位置）］（横）で調整することもできます。
屋根伏図	屋根伏図で、屋根の線の一部が補助線になっていますが、なぜこのようになるのですか。	屋根線の属性が関係しています。［屋根編集］－［屋根線属性個別変更］コマンドで入力してある屋根を選択し、補助線になっている屋根線の属性が［その他］になっている場合、補助線で表示されます。
屋根伏図	配置した太陽光パネルを移動すると、屋根の上にのらなくなりますが、修正できますか。	屋根伏図を開き、［屋根編集］－［高さ一括設定］コマンドで、太陽光パネルをクリックしていただければ、屋根のレベルに合ってきます。※ただし、太陽光パネルの勾配と屋根の勾配が食い違っている場合は、高さがうまく取得できないため、太陽光パネルの再配置が必要になりますので、ご注意願います。
屋根伏図	ヤギリは入力できますか。	屋根伏図の［飾りシンボル］－［小屋換気口（ヤギリ）］コマンドで入力できます。
天井伏図	照明器具を自動配置しない設定はできますか。	天井伏図の［設定］－［専用初期設定］－［自動条件］を開き、［内部照明器具対象］チェックをオフにしてください。また、平面図にも設定があります。［一括作成］コマンドを開き、部材配置条件のところに［内部照明器具］のチェックがあります。これをオフにして、ダイアログ右上の［内部初期値書込］を行ってください。
天井伏図	内部天井仕上のレベルが違う場合、その段差を埋めるために［内部天井仕上］－［内部鉛直天井仕上］コマンドで入力します。その入力方向に決まりはあるのでしょうか。	入力方向に決まりはありません。自動的に内部天井仕上の高さから仕上の可視方向（表面）が設定されます。
天井伏図	天井点検口のコマンドはありますか。	［天井シンボル］－［天井点検口］で入力できます。
天井伏図	内部天井のある部分だけ高さを変えたい。	［天井編集］－［天井仕上分割］コマンドを選択し、天井仕上を選択するとダイアログが表示されます。ここで［天井仕上（左側）］と［天井仕上（右側）］の高さを設定し、分割する位置を指定することで、天井が分割され、鉛直の部分も正しく表現されます。また、［ユニット天井］－［段差天井］コマンドからも行えます。
天井伏図	［天井編集］－［棟作成］コマンドで天井に勾配を設定しましたが、その棟の位置を移動できますか。	［天井編集］－［棟移動］コマンドを利用します。
天井伏図	内部天井仕上の勾配方向が逆にため、方向を変更したい。	［天井編集］－［勾配基準線変更］コマンド を利用します。勾配の下方向は勾配基準線の1点目から2点目方向に対して、右側が勾配の下方向となります。

カテゴリー	質問	回答
天井伏図	天井部品を配置しても、天井がくり貫かれません。照明が天井に埋まったように表現されてしまいます。	［3D部品］－［AM部品（天井）］の中で、名称に「天井クリップ」とついているものを配置していただいたときに、天井立体がくり貫かれるようになります。
天井伏図	天井伏図において、屋根伏図で入力したトップライトの位置がずれて作成される。	屋根伏図でのトップライトの開口タイプが影響します。屋根伏図でトップライトを［属性変更］コマンドで選択し、［開口タイプ］ボックスで［鉛直］を選択し、天井伏図を自動立上していただければ（屋根勾配に合わせてトップライトが作成されるため若干のずれは生じますが）ほぼ同位置に作成されます。
天井伏図	内部天井仕上のある部分だけ廻縁を表現したくない場合はどのように処理するのでしょうか。	天井伏図の［天井編集］－［廻縁個別指定］コマンドで入力してある天井仕上を選択していただくと、各辺の廻縁の有無を設定することができます。 １．［天井編集］－［廻縁個別指定］コマンドをクリックします。 ２．処理する天井仕上を選択します。 ３．［廻縁個別設定］ダイアログの［廻縁情報一覧］ボックスで設定する廻縁をクリックします。選択した箇所の廻縁は図面上に矢印が表示されます。 ４．［作成条件］ボックスの［×］をクリックします。 ５．設定を終えたら、［OK］ボタンをクリックします。
天井伏図	天井伏図に仕上の仕様を作図できますか。	１．［天井仕上表］コマンドをクリックし、天井仕上表を作成します。 ２．［図面化］コマンドをクリックし、天井伏図を範囲で囲みます。 ３．囲んだ範囲の天井仕上に、仕上表の番号が表示されます。
天井伏図	平面図で［飾りシンボル］－［梁］コマンドで梁を入力しました。梁の下端が天井より低い場合に天井伏図に描画できますか。	天井伏図の［設定］－［専用初期設定］－［自動条件］で［梁登録］ボックスを「簡易躯体読込」に設定していただくと描画できます（２Ｆ平面図に入力した梁は、１Ｆ天井伏図で描画されます）。
天井伏図	折上天井を表現したい。	天井伏図で、［ユニット天井］－［折上天井1］（勾配なし）、［折上天井2］（勾配あり）コマンドで作成することができます。
天井伏図	天井伏図で鉛直天井を入力しました。その両側に、廻縁を設定したい。	鉛直天井を［属性変更］コマンドで選択し、［廻縁指定］グループの［始点］と［終点］のチェックボックスをオンにします。

カテゴリー	質問	回答
配置図	平面図入力後、初めて配置図を開くと建物区画が自動で作成されます。その後に敷地を入力しました。隣地境界線に後退距離が設定されますが、実際の距離より短い。	例えば、後退距離が3056.8だとすると、100mm切り捨ての3000にしています。
配置図	道路（領域）で入力した道路の隅取は、行えますか？	一例ですが、［変形］－［領域隅取］で、隅取を行うことができます。
配置図	配置図の道路（領域）自動配置で、敷地からの余長は設定できますか？	自動計算のため、余長の設定はできません。
配置図	配置図でSIMAデータを読み込む場合、高さの情報（Z座標）も読み込まれますか？	高さの情報（Z座標）は、読み込まれません。
配置図	【ver9以上】敷地の属性の斜線タイプ一覧で、隣地高低差と隣地高低差2が設定出来る様になりましたが、隣地高低差と隣地高低差2はどの位置の高さですか？	属性変更時に表示される矢印の向きを正面にして、敷地辺の左端の高さが隣地高低差、右端の高さが隣地高低差2になります。
配置図	下屋のある建物です。配置図で、［建物区画］－［延焼線自動配置］コマンドを行うと、2階に建物のない下屋部分まで、「延焼の恐れのある領域」が作成されますが、作成されないようにしたい。	自動作成では未対応です。ATZでは、配置図で入力されている建物区画を参照して「延焼の恐れのある領域」を作成します。建物区画の最外周線から延焼の恐れのある領域に、ハッチングを作成します。1、2階を分けて描画する場合は、［変形］－［領域マイナス］コマンド等で、汎用修正をお願い致します。
配置図	配置図で、敷地境界線の文字だけを移動したい。	［寸法線］－［文字・寸法文字移動］から、移動したい敷地境界線の文字を選択して、移動が行えます。
配置図	配置図で［建物区画］－［延焼線自動配置］を実行した後、平面図で［確認申請・性能表示］－［延焼線読込］を行うと「配置図に延焼線がありません」と表示され、防火記号の配置ができません。	配置図における敷地の形状で、間口が6m以下（1階延焼線の適用距離3mの2倍の値）になっている場合などで、敷地全体が延焼のおそれのある部分となる場合は、延焼ラインは描画されません。このような場合に、平面図で［確認申請・性能表示］－［延焼線読込］を行うと、このような状況になります。例えば、配置図で［建物区画］－［延焼線］で建物の真ん中あたりに小さく「延焼線」のデータを手入力しておくことで、平面図で［確認申請・性能表示］－［延焼線読込］の処理を行うことができます。その後、自動作成された平面図の延焼線と配置図で入力したダミーの延焼線は、削除してください。
配置図	敷地のある辺が、建物と平行になるように敷地を回転させたい。	［専用編集］－［敷地回転］で、基準となる建物の辺をクリックして、平行にしたい敷地の辺をクリックします。回転の中心となる敷地の頂点をクリックすれば、敷地が回転します。
配置図	敷地を建物に合わせて移動したいです。	１．［建物区画］－［建物区画（自動）］コマンドで建物区画を配置します。 ２．建物区画が敷地に含まれていない場合は、敷地内に建物が含まれるように敷地を、［移動］－［移動］コマンドで移動します。 ３．［専用編集］－［敷地移動］で、建物区画をクリックします。 ４．［建物区画位置表示］ダイアログが表示されますので、［OK］をクリックします。 ５．敷地～建物区画までの各距離が表示されますので、変更する距離をマウスでクリックします。 ６．［建物区画位置設定］ダイアログが表示されますので、［敷地までの距離］を変更し［OK］します。

カテゴリー	質問	回答
配置図	敷地を座標入力したいのですが、うまく入力できません。注意点はありますか。	以下の注意点をご確認ください。 ・座標の点数が合っているか。 お手元の測量図の座標で同じ座標がある場合（例：1点目と最終点の座標値が同じ場合など）点数を1つ減らして入力してください。 ・大きな座標値をそのまま入力されていないか。 座標値が大きい場合、入力可能範囲を超えてしまう場合があります。X,Y座標それぞれで、共通な数値の桁は省略可能です。（例：2つのX座標-13５．123、-13７．567があった場合、「13」を省略して、それぞれ-５．123、-７．567と入力できます。マイナスは省略できませんので、数値のみ省略して入力します） ・単位がmのところをmmの単位で入力されていないか。 お手元の測量図の単位とCAD上の単位が合っているか、ご確認ください。CAD上の設定は［設定］－［専用初期設定］－［丸め・マーク設定］で敷地座標の単位で確認、変更できます。 ・敷地座標の入力順を間違えていないか。 時計まわり、または反時計まわりで、座標が連続するように入力をお願いいたします。座標がつながっていないときは、「敷地がねじれています。これ以上の処理はできません。」という警告メッセージが表示されます。
配置図	［敷地座標入力］コマンドで敷地の入力を行おうと思ったのですが「敷地がねじれています。これ以上の処理はできません。」というメッセージが出てきて、敷地が入力できません。	メッセージが出てくる場合には、以下の原因が考えられます。 ・入力しようとしている座標点数が間違っている場合。 敷地の頂点数と座標入力の点数は同じかどうかご確認ください。同じ座標が2つある場合は、入力が確定できませんのでご注意願います。 ・座標の入力順と方向が同じになっていない場合。 座標の入方向が時計廻りもしくは反時計廻りになっていないと入力が確定できません。方向が途中でねじれていないかを一度ご確認願います。
配置図	敷地境界線の［河川幅］は、延焼線の領域には考慮されないのでしょうか？	河川幅は考慮されません。考慮されるのは道路幅員だけになります。
配置図	［専用編集］－［敷地移動］で［敷地までの距離］750と指定しているのに、離れが749.99となってしまいます。	［設定］－［物件初期設定］－［CAD関連］－［単位］の［丸め］で［丸め方法］切り捨ての場合、プログラム上で端数の誤差の調整が出来ない場合があります。 申し訳ありませんが、四捨五入か切り上げにしていただくか、建物区画までの距離の寸法数値を修正していただくかお願い致します。
配置図	コンクリートブロックを入力したい。	以下のような方法で入力していただけます。 ・［配置シンボル］－［塀］で入力し、［外壁仕上］の質感にArchiMaster素材の「その他」－「セメント版」－「コンクリート2」などを設定していただく。 ・［配置シンボル］－［ガラスブロック］で入力し、［素材］［ガラス］にコンクリート素材を設定していただく。
配置図	【Ver7以降】敷地の線種を点線などに変更できますか。	［設定］－［専用初期設定］－［丸め・マーク設定］－［設定１］の［線種］で設定を行えます。
配置図	【Ver7以降】建物と一緒に、平面図に入力した通り芯を読み込めますか。	［建物区画］－［建物区画（自動）］コマンドで［通り芯も取り込む］をオンにしていただくことで可能です。
配置図	［建物区画］－［建物区画（自動）］で作成をすると申請建物という文字もはいってきますが、出さないように設定できませんか？	申請建物の文字は必ず作成してきます。プログラム固定です。 お手数ですが作成後に文字だけ削除していただくようお願いします。

カテゴリー	質問	回答
配置図	［植栽］－［芝生］コマンドで芝生を入力しましたが、パースモニタに立体表示されません。	芝生入力後に敷地を削除されている場合は、芝生は立体表示されません。芝生を含むように敷地を再入力してください。
配置図	真北方向の角度を振って方位マークを配置しています。［建物区画］－［斜線距離寸法作成］コマンドで指定した位置から敷地境界線に対しての寸法を取りますが、方位マークの角度を考慮してくれません。	対象となる敷地辺の敷地境界線の属性内容が、北側斜線や高度地区の設定で設定されていないことが考えられます。［敷地］－［敷地境界線設定］コマンド（または敷地の［属性変更］）で選択し、対象となる敷地辺の境界線属性の設定内容を確認してください。
配置図	敷地の境界線の長さの文字の大きさを設定したい。	［設定］－［物件初期設定］－［寸法・引出線］の［寸法線］グループの［文字高］で設定します。
配置図	配置図で［植栽］－［樹木］コマンドから配置する樹木の塗り潰し色を設定しておくには？	１．［処理選択］ダイアログを開き、［マスタ］タブ－［樹木マスタ］ボタンをクリックし、［樹木平面表現マスタ］を開きます。 ２．［マスタから選択］コマンドをクリックし、変更したい樹木表現を選択してください。 ３．［塗り潰し］－［塗り潰しの属性変更］コマンドで樹木を選択し色を設定、保存をおこないます。
配置図	［配置シンボル］－［塀］のコマンドで、塀が敷地の周りにしか入力できません。任意の位置に入力できますか。	［個別］を押していただくと、任意の位置に多角入力もできるようになっています。
配置図	【Ver6以降】シミュレート用に配置した簡易建物をパースモニタに出したくないのですが。	［設定］－［専用初期設定］－［パースモニタ］－［作成条件］の［作成項目］ボックスにある「簡易建物」を「作成しない」設定にし、パースモニタを作成してください。
配置図	【Ver6以降】芝生を入力したい。	敷地を入力後、［植栽］－［芝生］コマンドで入力できます。
配置図	［アプローチ(3点)］コマンドで入力したアプローチのある辺を10ミリ幅で分割しようとしていますが、「分割できませんでした。」という表示が出て分割に失敗します。別のアプローチは同じ値でも分割ができます。	アプローチ面積が10cm2以下になるような領域分割はできない仕様のようです。一旦幅を広げて分割してから幅を狭めていただく方法を提案しました。
配置図	敷地の座標入力ですが、Excelからの読み込みはできますか。	コマンドとしては未対応ですが、以下の手順で行えます。 １．Excel側で2行でX座標、Y座標の各数字を入力し、［編集］－［コピー］します。 ２．ATZで［敷地］－［敷地座標入力］コマンドで、敷地座標の基準点をクリックします。 ３．敷地座標入力のダイアログが表示されますので、CTRL＋Vで座標値を貼り付けできます。
配置図	【Ver4以降】敷地の後退距離が、自動入力されるときと、そうでないときがあります。	敷地入力する前に、［建物区画］－［建物区画（自動）］をしてから敷地を入力すると、後退距離が自動入力されます。後退距離を再設定する場合は、敷地属性の［斜線タイプ一覧］から手入力をお願いいたします。
配置図	【Ver4以降】［建物区画］－［立面図用斜線位置指定］コマンドで、立面図で作図する斜線位置を指定しました。指定した位置から敷地境界線までの距離を作図することはできますか。	［建物区画］－［斜線距離寸法作成］コマンドで入力します。対象となる位置の建物の端をクリックし、対象となる敷地の辺をクリックし、作成します。
配置図	【Ver2】以降［ツール］－［他図面情報読込み］－［配置図読込み］コマンドで、自動車軌跡が読み込まれません。	大変申し訳ございませんが、自動車軌跡は対象外となっております。配置図をバック図面表示し、［ファイル］－［バックデータ取り込み］コマンドから個別で取り込みをお願いします。

カテゴリー	質問	回答
配置図	［専用編集］－［敷地移動］コマンドで敷地を移動すると、境界線から建物区画までの寸法が消えてしまいます。	表示される［建物区画位置設定］ダイアログで［建物区画位置寸法描画］チェックをオンで［OK］をクリックすると、寸法線は削除されず残ります。
配置図	敷地境界線の端に表示されている○の大きさを大きくしたい。	［設定］－［専用初期設定］－［丸め・マーク設定］－［設定1］－［図］グループの［測点マーク直径］で設定します。入力済みの敷地には、［属性変更］で選択し、［OK］をクリックすることで設定が反映できます。
配置図	敷地の隣地境界線等の文字だけを移動できますか。	［寸法線］－［文字・寸法文字移動］で移動が行えます。
配置図	【Ver5以降】［表］－［トータル面積表］を作成すると、増築面積、改築面積、既存面積に分かれて表示されます。新築物件なのでなくしたいのですが。	［設定］－［物件初期設定］－［増改築］－［区画考慮］で［増築区画考慮］、［改築区画考慮］のチェックいづれかがオンの場合は表示されますので、オフにして作表してください。
配置図	【Ver4以降】みなし道路に関するコマンドが［専用編集］－［みなし道路境界線設定］、［敷地］－［敷地境界線設定］の2つありますが、この違いはあるのでしょうか？	［専用編集］－［みなし道路境界線設定］コマンドを実行しますと、道路の幅員が4m以下のときに、道路境界線に対して敷地をセットバックして、自動で敷地を分割することができます。［敷地］－［敷地境界線設定］コマンドで「みなし境界線」の設定を個別に行うケースとなると、既に敷地を分割するなどしてセットバックした領域に対してになるかと思います。
配置図	【Ver2以降】［配置シンボル］－［自動車軌跡］にある［直進移動距離］とは何ですか。	駐車位置から自動車軌跡を開始する位置までの距離を設定します。駐車位置から、道路へ出るまでの距離が離れている場合は、この距離を調整します。
配置図	【Ver2以降】車両搬入のシミュレートがしたいので、そういった機能はありますか。	配置図の［配置シンボル］－［自動車軌跡］で入力できます。
配置図	平面図で入力した玄関ポーチも申請建物区画として取り込みたい。	［建物区画］－［建物区画（自動）］コマンドで［ポーチ・犬走りも取り込む］のチェックをオンにしてください。
配置図	平屋でも延焼線が3m、5mライン両方とも作成されてしまいます。	【Ver.5以降】［設定］－［物件初期設定］－［基準高さ情報］をみて、平屋の場合は、5mラインは作成されないようになりました。平屋の場合は、［地上1階］で設定をお願いいたします。 【Ver.4以前】両方作成されます。5mラインを削除して、陰線されたハッチング領域を［建物区画］－［延焼の恐れのある領域ハッチング］で再作成していただくようお願いします。
配置図	1/200で作成した配置図を1/100で図面印刷に配置すると文字が大きくなってしまうので、配置図を1/100に変更したい。	画面右下の［スケール］で縮尺を1/100に変更して［編集］－［図形復元］を行っていただきます。汎用入力した文字や寸法については［文字］－［文字属性変更］、［寸法線］－［寸法線属性変更］で［文字高］を変更していただくようお願いします。
配置図	【Ver.4以降】 敷地の高さを表記するコマンドはありますか。	［配置シンボル］－［高さ表記］コマンドで入力できます。
配置図	【Ver.4以降】ベンチマーク（BM）を入力したい。	［配置シンボル］－［高さ表記］コマンドで入力できます。ダイアログで、表記する高さの基準を［BM］にして配置する位置をクリックしてください。
配置図	［表］－［計画概要表］コマンドで、計画概要表を作成しようとしています。しかし、各階の床面積や容積率などが0です。どうすれば数値が入りますか。	建築面積求積図と床面積求積図が作成されていないことが考えられます。建築面積求積図と床面積求積図を作成してください。

カテゴリー	質問	回答
配置図	【Ver.4以降】［配置シンボル］－［高さ表記］のBMの高さ設定は、どこで行えますか？	［設定］－［専用初期設定］－［丸め・マーク設定］－［設定2］をクリックし、［高さ表記］グループの［基準BM］ボックスで設定することができます。
配置図	［建物区画］－［建物区画（自動）］をおこなう際、ダイアログ内の［延焼線自動配置］が常にオンになります。どこかに設定があるのでしょうか？	［建物区画］－［建物区画（自動）］にて、［延焼線自動配置］が常にオンになるのは、［設定］－［物件初期設定］－［性能・地域条件］－［建築物事項］の［防火区域］が「指定なし」以外になっている場合です。（つまり、「防火地域」および「準防火地域」のときに常にオンになります。）
配置図	［配置シンボル］－［飛び石連続配置］で、多角円形入力で始点と終点を決めても、飛び石が指定範囲いっぱいまで配置されません。	飛び石連続配置では、一度に配置できる個数が100個になっています。また、飛び石同士が重複する場合は、重複がないように削除して配置します。
配置図	方位マークの真北を磁北よりも右側に振りたい場合の角度設定は？	［方位マーク］ダイアログの［真北角度］ボックスでマイナスの角度を入力してください。
配置図	方位マークを道路を基準にして角度を設定して入力したい。	１．［敷地］－［方位マーク］コマンドを選択し、［基準指定］のチェックをオンにします。 ２．基準とする道路の線分を指定します。するとその角度が基準0°となりますので、さらに角度を入力し、方位マークを配置します。
配置図	座標で敷地をいれたい。	［敷地］－［敷地座標入力］で入力していただけます。
配置図	配置図で敷地を座標入力しました。座標入力した値を保存しておけないか。（入力ミスしたときに、最初から入力しなおすのが手間なため）	ARCHITREND Z上では保存できないですが、Excelを介して行うことが可能です。座標値をExcelに入力します。（X、Y座標それぞれを１列ずつ）入力したX座標を範囲選択し、Ctrl＋Cでコピー、これをARCHITREND Zの敷地座標入力ダイアログで、Ctrl＋Vで貼り付けます。同様にY座標もコピー＆ペーストしてください。
配置図	【Ver.4以降】途中から水平になるスロープを入れたい。	［配置シンボル］－［スロープ］を入力するときに、高さが変わるところでクリックしてポイントを取ります。入力したスロープを［属性変更］し、［高さ］のところを設定します。
配置図	【Ver.4以降】敷地に接する道路がみなし道路や計画道路である場合、セットバック設定を行いたい。	１．道路に接する敷地境界線の属性は道路斜線で設定し、道路幅を設定しておきます。 ２．［専用編集］－［みなし道路境界線設定］コマンドをクリックし、対象となる道路境界線を指定します。 ３．［みなし道路境界線設定］ダイアログでは、［みなし道路幅］、［みなし道路境界線の基準］を選択し、［OK］をクリックします。
配置図	【Ver.4以降】傾斜敷地の平均地盤面の算定は行えますか？	敷地と建物区画とが入力されていれば、［表］－［地盤面算定表］コマンドで求めていただけます。
配置図	【Ver.4以降】［建物区画］－［建物区画(自動)］をすると、建物区画が躯体面で作成されます。部屋芯で作成できますか。	［建物区画自動配置］ダイアログで［基準］を部屋にしていただくと、部屋線で作成されるようになります。また、変更した内容は、ダイアログ右上の［内部初期値書込］で残しておくことができます。
配置図	【Ver.4以降】［表］－［三斜法敷地面積表］コマンドをクリックすると、［敷地面積表］ダイアログがすぐ表示されてきます。以前のバージョンでは三斜区画を選択してからダイアログが表示されていたと思うのですが。	Ver.4では、敷地を複数入力していない場合は、現在入力されている敷地を対象とし、敷地面積表を作成する動きとなりました。敷地が複数ある場合は、以前のバージョンのように、入力してある三斜区画を選択してから作成する手順となります。
配置図	衛生設備図に入れた記号を取り込みたい。	［ツール］－［衛生設備読込］で取り込みしていただけます。
配置図	【Ver.4以降】［トータル面積表］ダイアログに［物件情報の面積に反映する］が表示されません。	［トータル面積表］ダイアログに［物件情報の面積に反映する］が表示されるのは、配置図1面のみになります。

カテゴリー	質問	回答
配置図	北側斜線の立上高を7.5mに設定したい。	敷地の［属性変更］で［敷地境界線属性］を「高度地区2」に設定し、［斜線タイプ一覧］で勾配と立上を設定していただくようお願いします。
配置図	北側に面する高度地区斜線に対してだけ、［立面図用斜線位置指定］の設定ができて、それ以外の高度地区には指定ができないのはどうしてですか？「その方向には登録できません」と表示されます。	基準法56条に、北側斜線には条例によって高度地区が指定できる旨の記述があります。他の隣地斜線に関しては高度地区指定の記述はないので、プログラムでは北側に面するときだけ設定ができるように制限をしています。
配置図	床面積求積図で［床面積自動配置］を行うと、平面図で入力した通り芯の符号は読み込まれるのですが、通り芯の線分が読み込まれません。	プログラムの仕様となっております。［属性別選択］で通り芯を選択し、［編集］－［図形復元］を行っていただくようお願いします。
配置図	瓦をのせた塀を入力したい。	［配置シンボル］－［塀］で［笠木］のチェックボックスをオンにし、［詳細設定］より［形状］を選んで、［素材］に瓦のものを設定してどうか、ご確認ください。
配置図	傾斜敷地を入力したのですが、一番高い部分の高さを500ミリで設定したのに、パースモニタの［計測・情報］コマンドで計ると550ミリになっています。	敷地データには立体的に固定で50ミリの厚みが最初から設定されています。傾斜敷地も同様で、500ミリと高さ設定しても、傾斜敷地本体には50ミリがプラスされてしまいます。
配置図	敷地の境界線の長さや属性を出したくない。	入力してある敷地を［属性変更］で選択し、［距離表示］や［境界表示］のチェックボックスをオフにしてください。
配置図	【Ver.3以降】［配置シンボル］－［自動車軌跡］コマンド で作成できる自動車軌跡シンボルの根拠はなんですか？	社団法人 自動車技術会　自動車規格　［JASO Z 006－92］『セミトレーラ及びフルトレーラの直角旋回軌跡図の様式』の文献に準拠しております。
配置図	［建物区画］－［建物区画位置寸法作成］コマンドで表示される寸法値の小数点以下桁数を設定したい。	［設定］－［物件初期設定］－［単位］－［寸法表記］の小数点以下桁数で設定することができます。
配置図	前面道路の幅員が4m以下の場合はどのように入力しますか？	【Ver.4以降】 １．道路に接する敷地境界線の属性は「道路斜線」で設定し、道路幅を設定しておきます。 ２．［専用編集］－［みなし道路境界線設定］コマンドをクリックし、対象となる道路境界線を指定します。 ３．［みなし道路境界線設定］ダイアログでは、［みなし道路幅］、［みなし道路境界線の基準］を選択し、［OK］をクリックします。 【Ver.3以前】 前面道路の道路中心線から2mまでは道路とみなされ敷地面積に算入できません。敷地を道路中心線から2mの位置までで入力し、敷地の属性で道路幅員を4mに設定していただくようお願いいたします。
配置図	敷地線の一部を円弧状にして入力することはできますか。	敷地線を円弧にすることはできませんので、擬似円のような分割線による入力をお願いいたします。
配置図	配置した敷地の敷地座標表を作成したい。	［表］－［敷地座標表］コマンドをクリックし、配置してある敷地を選択し、敷地座標の基準点をクリックしてください。また各点に番号を描画させる場合は、［敷地に点番号描画］のチェックボックスをオンにしてください。

カテゴリー	質問	回答
配置図	［配置シンボル］－［自動車軌跡］で、［車種］に大型車はないのでしょうか？	車種としては用意しておりませんが、［詳細］でサイズを設定いただけます。
配置図	［植栽］－［樹木］を入力していますが、高さを変更できますか。	［直径］を変更していただくと［高さ］も変更されます。直径と高さの比率は、［パースモニタ］の［選択］ボタンで選択した樹木ごとに設定されています。
配置図	敷地境界線上に距離や境界名が表示されますが、この位置を変更できますか。	［寸法線］－［文字・寸法文字移動］で、文字をクリックして移動ができます。
配置図	［敷地］－［敷地座標入力］コマンドの［方位考慮］チェックについて教えてください。	［敷地］－［方位マーク］コマンドで方位マークが入力されている場合に、［方位考慮］チェックボックスをオンで入力すると、座標点1と2を結んだ敷地辺が、方位マークで設定された北と平行になるように入力されます。
配置図	三斜区画を入力したのですが、パースモニタに敷地が描画されません。	敷地を入力していただく必要があります。［三斜区画］－［敷地自動配置］コマンドを実行していただくことで、三斜区画から自動的に敷地が作成されます。
配置図	道路の幅員や寸法の表示の位置を変更できますか。	［寸法線］－［文字・寸法文字移動］で移動することができます。
配置図	配置図で敷地辺上に塀を入力しているのですが、敷地境界線の内側に塀が入力されてきます。内側ではなく、塀の芯が境界線上にくるようにしたい。	塀の入力時ダイアログで、［個別］ボタンを選択し、［配置基準］ボックスを「真ん中」に切り替え、敷地辺上に入力してください。
配置図	配置図において、敷地の周りに表示される各境界線の文字の大きさを設定したい。	［設定］－［物件初期設定］－［文字・ハッチング］を開き、［一般文字］グループの［文字高］ボックスの設定が連動します。
配置図	配置図において、玄関位置など建物の出入口となる箇所に、出入口マークを入力したい。	［建物区画］－［出入口マーク入力］コマンドで配置することができます。【補足】［建物区画］－［建物区画（自動）］コマンドで建物区画を自動入力する場合、玄関位置に出入り口マークが自動入力されます。
配置図	入力した敷地の辺に沿って塀を入力したい。	１．配置図の［配置シンボル］－［塀］コマンドをクリックします。 ２．ダイアログ内にある［敷地辺］ボタンをクリックします。 ３．入力してある敷地の辺をクリックし、塀の開始位置と終了位置を指定します。
配置図	スロープを入力したい。	・平面図で［外部シンボル］－［スロープ］コマンド、で入力します。 １．［スロープ］コマンドをクリックします。［スロープ］ダイアログが開きます。 ２．ダイアログでスロープの高さ位置（［始点高］［終点高］）、幅などを設定します。 ３．図面でスロープの開始点をクリックします。ダイアログで設定した［配置基準］に合わせて開始点をクリックしてください。 ４．直角や折返しのスロープを入力する場合は、曲がる所を順次クリックします。 ５．スロープの終了点をクリックします。 ６．［OK］コマンドをクリックします。 【補足】スロープに手摺を設定する場合の入力。 ・［スロープ］ダイアログの［手摺］グループの［左側］［右側］チェックボックスをオンにします。 ・［手摺］ボタンをクリックし［手摺設定］ダイアログで手摺のタイプ、寸法、仕上げなどを設定できます。

カテゴリー	質問	回答
配置図	配置図で［建物区画］－［建物区画（自動）］コマンドで作成される建物区画線のペンNoを設定しておきたい。	［設定］－［共通初期設定］－［ペンNo］ を開き、［平面］タブにある「三斜/建物区画・面積図」のペンNoで設定することができます。
配置図	［設定］－［物件初期設定］－［性能・地域条件］－［建築物事項］の［用途地域］ボックスで用途地域を設定しましたが、配置図の［表］－［計画概要表］の用途地域は違ったものが入っています。	配置図の［設定］－［専用初期設定］－［斜線タイプ］－［斜線］で［物件初期設定「建築物事項」より］のチェックボックスをオンにしていただき、計画概要表の再配置をお願いします。
配置図	配置図で［建物区画］－［建物区画（自動）］コマンドクリックしました。［建物区画自動配置］ダイアログの［屋根線も同時に読み込む］チェックボックスと［樋先考慮］チェックボックスがディセーブルになっています。	屋根伏図が入力されているかどうか、ご確認をお願いします。
配置図	配置図で［配置シンボル］コマンドより［アプローチ］を入力する際に、始点と終点には縁をつけたくないのですが、設定できますか。	１．［配置シンボル］－［アプローチ（連続）］コマンドを選択します。 ２．ダイアログの［詳細］設定の［縁］チェックボックスをオン、［始点終点縁なし］チェックボックスをオンにすることで入力可能です。 【補足】アプローチ入力後に縁の設定を変更する場合は、［専用編集］－［アプローチ縁指定］コマンドで変更します。変更手順は以下の手順です。 １．［専用編集］－［アプローチ縁指定］コマンドを選択し、アプローチを選択します。 ２．縁が設定されているアプローチの辺に、矢印が表示されます。縁を表示させたくない矢印の辺をクリックし、矢印を消していきます。 ３．マウス右クリックよりポップアップメニューを表示し、［OK］コマンドをクリックします。
配置図	延焼線の恐れのある部分を凡例として出すことはできますか？	［2D部品］－［部品配置］コマンドに登録がございます。［部品選択］ダイアログで、［グループ］ボックスの「6:性能凡例１」をクリックし、［部品登録一覧］ボックスの［概要］タブをクリックすると、「凡例－延焼線」の登録がございます。
配置図	配置図において、敷地境界線に対して距離と境界が表示されますが、これを敷地の内外に分けるのではなく、どちらかに並べて表示させたい。	［設定］－［専用初期設定］－［丸め・マーク設定］－［設定1］の［距離・境界表示位置］ボックスで設定していただけます。
配置図	配置図で配置したトータル面積表の単位をm2だけでなく坪でも表記したい。	［設定］－［専用初期設定］－［丸め・マーク設定］－［設定2］を開き、［面積表］グループの［面積の表記法］ボックスを「m2（坪）」に設定して面積表を配置してください。 【補足】配置済のトータル面積表は、［属性変更］コマンドでトータル面積表選択し、そのまま［OK］ボタンをクリックすることで、反映します。
配置図	配置図で、敷地から建物までの距離寸法を作成したい。	敷地と建物区画を入力後、以下の手順で行います。 １．［建物区画］－［建物区画位置寸法作成］コマンドを選択します。 ２．入力されている、建物区画を選択します。 ３．［建物区画位置寸法作成］ダイアログボックスの［建物区画からのオフセット］ボックスに、建物区画から寸法線までのオフセットを入力し、［OK］ボタンをクリックします。

カテゴリー	質問	回答
配置図	配置図で［専用編集］－［敷地移動］コマンドで敷地を移動させたいのですが、左下に「敷地までの寸法が描画できません。」とメッセージが表示されて移動することができません。	建物区画と敷地が離れた位置に入力されていることはありませんか。建物区画を含む位置に敷地を［移動］－［移動］コマンド等で移動させ、その後［専用編集］－［敷地移動］コマンドを使用してください。
配置図	配置図において、延焼線の線種を設定しておくには？	［設定］－［専用初期設定］－［延焼線］を開き、［延焼線］グループの［3m線種］［5m線種］ボックスでそれぞれの延焼線の線種を設定しておくことができます。
配置図	配置図で［建物区画］－［延焼線自動配置］コマンドより、延焼線を自動配置しましたが、道路の中心からの距離になりません。	入力してある敷地属性の［道路境界線］の設定が有効になります。 １．入力してある敷地を［属性変更］コマンドで選択します。 ２．［敷地］ダイアログの［敷地境界線属性］ボックスより、道路面の境界線を選択し、［敷地境界線］ボックスより「道路境界線」を選択します。 ３．［斜線タイプ一覧］ボタンをクリックし、設定した道路境界線の［道路幅］を設定します。 ４．［OK］ボタンをクリックし、敷地の属性を設定後、［建物区画］－［延焼線自動配置］コマンドより、延焼線を自動配置します。
配置図	方位マークで表示される「N」を表示させないようにすることはできますか。	方位マークのダイアログ表示にある、［Nを描画しない］のチェックボックスをオンに設定してください。
配置図	入力した方位マークのタイプを変更したい。	入力した方位マークを［属性変更］コマンドで選択していただくと、変更することができます。
配置図	法面を表現するコマンドはありませんか。	配置図の［配置シンボル］－［法面］コマンドで入力することができます。
配置図	配置図において三斜区画の入れ直しをしたので、符号が通し番号になるように再設定したい。	１．［表］－［三斜法敷地面積表］コマンドを選択して三斜区画を範囲指定します。 ２．表示された［敷地面積表］ダイアログで［上へ］［下へ］ボタンを使い並び替えを行います。 ３．［符号開始番号］ボックスに開始番号を設定します。 ４．［符号］ボタンをクリックします。 ５．［OK］ボタンをクリックし、面積表を配置していただくと、区画の符号が再設定されます。
配置図	擁壁を入力したい。	配置図において、［配置シンボル］－［擁壁］コマンドで入力できます。入力時ダイアログの［個別］ボタンと［敷地辺］ボタンの選択により、入力方法が変わります。 ・［個別］ボタンがオンの場合 ダイアログで擁壁の形状や高さ情報などを設定し、範囲を任意指定して入力することができます。擁壁は入力方向に対して左側が表側となります。 ・［敷地辺］ボタンがオンの場合 敷地、傾斜敷地を指定して、敷地辺に沿って擁壁を入力します。ダイアログで擁壁の形状や高さ情報などを設定し、敷地辺上で擁壁の開始位置と終了位置を指定します。

カテゴリー	質問	回答
配置図	敷地の距離を訂正できますか？	配置図において、［自動三斜］コマンドで自動三斜を作成した敷地（三斜区画）であれば、以下の方法で訂正できます。 １．［ツール］をクリックします。 ２．［距離の訂正］コマンドをクリックします。 ３．訂正したい敷地（三斜区画）をクリックします。 ４．［距離の訂正］ダイアログで、訂正したいセルをクリックして、その値（半角の数字）を入力します。三斜区画の高さを訂正する場合は、［高さ優先］チェックボックスをオンにして、［高さ］セルの距離を訂正します。 ５．［OK］ボタンをクリックします。 【補足】セル入力時の丸め方法は、四捨五入固定です。
配置図	配置図において、［設定］－［専用初期設定］－［丸め・マーク設定］－［設定1］で［距離］グループの［小数桁数］ボックスを3桁に設定したが、［表］－［三斜法敷地面積表］コマンドで敷地面積表を出すと、底辺や高さの表記が2桁で表示されている。	三斜法敷地面積表の底辺・高さは、［設定］－［専用初期設定］－［丸め・マーク設定］－［設定2］の［三斜面積表］グループでの小数桁数が反映されます。
配置図	配置図において、入力したウッドフェンスの支柱上端が上枠よりも出たように表現されますが、上枠を優先して表現できますか。	ウッドフェンス入力時ダイアログまたは［属性変更］コマンドで入力したウッドフェンスを選択し、ダイアログの［上枠笠木タイプ］チェックボックスをオンと設定します。
配置図	配置図の［敷地］－［SIMA敷地読み込み］コマンドで、SIMAデータの読み込みを行うと「配置可能地番がありません」と表示されます。	地番データが欠落している、または、データ構造そのものに問題がある場合に表示されるエラーになります。
配置図	配置図で、1/100で入力した図面を［変形］－［伸縮］コマンドで1/200に変更しました。変更時のダイアログで、［寸法数値はそのまま］のチェックボックスをオンにしたが、境界線の数値が変わってしまう。	［寸法数値はそのまま］のチェックボックスは寸法線に対して有効な機能になります。境界線の数値は対象外になるため、［文字］－［文字列属性変更］コマンドで個別に訂正をおこなってください。
配置図	配置図で［表］－［計画概要表］コマンドより、計画概要表を作成しましたが、各項目はどこから連動しているのでしょうか。	各項目の連動元は、［計画概要表］ダイアログ右上の［？］ボタンをクリックするか、キーボードのF1キーを押し、表示されるヘルプの内容で確認いただけます。
配置図	配置図で［表］－［計画概要表］コマンドより、計画概要表を配置しました。［計画概要表］ダイアログ内の［敷地概要］－［指定建ぺい率］、［指定容積率］の数値の連動元はどこですか？	［設定］－［物件初期設定］－［性能・地域条件］－［建築物事項］の［建築可能建ぺい率］ボックス、［建築可能容積率］ボックスで設定しておくことができます。

カテゴリー	質問	回答
配置図	SIMA敷地データの読み込みについて、どのような入力形状及び手順のものなら読込可能なのでしょうか？ １．読込可能な条件 ２．読み込みできなかった場合の対応策	１．読込可能な条件 ヘルプの特記事項にもいくつか制限事項が書いてあるのですが、その逆の条件が読込可能な地番となります。 ・閉合している地番　（ 開放地番でないということ ） ・ 構成点が 512点以内の地番 ・ 同一地番領域に、交差や同一線上になることがない（つまり、ねじれた領域でない）※ARCHITREND Z（ARCHITREND 21)で敷地として登録できない形状（ドーナツ型など）はすべてNG ・円弧を含んでいても読み込みできますが、24分割に直線分割して読み込みます ・3000地番以上登録してあるSIMAデータ場合は、3000番目までが読込可能です ・1地番の大きさがARCHITREND Zの作成可能範囲を超えない領域であること※4ｋｍ四方を越える場合は、読み込みはできますが、ARCHITREND Zの制限により配置できません。 ・そのほか、SIMAデータとして正常であること（つまり座標データおよび地番データが欠落していないこと）※まれに、座標データだけのSIMAで、読み込みできないとの問い合わせがあります。地番データがない限り、ARCHITREND Zでは敷地として読み込みようがありません。（測量系ソフトでは、座標データだけでも読み込みできます ） ２．読み込みできなかった場合の対応策 読み込めない地番はそもそも、（ SIMAデータとして正常であっても ）ARCHITREND Z（ARCHITREND 21）では扱えない敷地です。それを読み込めるようにするには、地番データを改ざんするしかありません。SIMAファイルは単なるテキストなので、SIMAフォーマットを知っているならば、ファイルを直接編集することも可能です。 あるいは、SIMAを作成したソフト（BTVや他社測量系ソフト）で地番データを編集し、再度SIMAファイルを作成することになります。 ・開放型の地番になっている場合は、閉合型にする※手作業でも容易に変更できるが、その結果ねじれた領域になる場合には、直接編集はちょっと難しい※開放型は、地番として領域になっていないので、読み込めるようにする意味は、ほとんどないと思われます。 ・構成点が512点を超える敷地は分割するなどして、512点以下の領域にする※これは手作業で行うのは、不可能ではないが大変なので、測量系ソフトで行うのがベスト。 ・ドーナツ型地番などは、交差や同一線で領域が構成されないように、敷地を分割する※これは手作業で行うのは、不可能ではないが大変なので、測量系ソフトで行うのがベスト。 ・3000地番以上ある場合は、3000地番以下になるように、作成もとソフトにて地番指定するなど、数を制限して作成する※ソフトによっては、SIMA作成地番を指定できないものもあるかもしれない※手作業で分割することも容易
配置図	敷地座標入力で作成した敷地を修正したい。	配置図で［ツール］－［敷地座標一括変換］コマンドを選択し修正したい敷地を選択します。座標の基準点をクリックすると、［敷地座標一括変換］ダイアログが表示されますので、座標の修正を行ってください。

カテゴリー	質問	回答
配置図	入力済みの敷地に傾斜をつけたいのですが、再入力しないといけないのですか？	配置図の［専用編集］－［高さ変更（3点）］コマンドで傾斜が設定できます。 １．［専用編集］－［高さ変更（3点）］コマンドを選びます。 ２．対象となる敷地を選択します。 ３．［高さ変更（３点）］ダイアログで［基準点1］～［基準点3］の高さを入力します。 ４．敷地上でその位置を順にクリックします。
配置図	傾斜のある敷地はどうやって入力しますか？	配置図の［敷地］－［傾斜敷地］コマンドで入力します。 １．［傾斜敷地］ダイアログで［座標点高さ（1）］［座標点高さ（2）］［座標点高さ（3）］に高さを設定し、敷地を入力します。 ２．［座標点高さ（1）］～［座標点高さ（3）］の位置を指定します。
配置図	配置図において、敷地を一部だけ下げて表現したい。	［敷地］－［敷地高低差］コマンドを選択し、入力した敷地に下げる敷地の領域を重ねて入力してください。
配置図	配置図の［専用編集］－［敷地定面積分割］コマンドで定面積分割を行うとき［垂直］に分割したいのですが、指定される開始方向を反対側からに変更できますか。	［定面積分割タイプ選択］のダイアログに［敷地辺指定］のチェックボックスがありますので、これをオフにして［OK］します。分割の基準線を指定できるようになりますので、開始する側を基準点として、１点目をクリックしてください。ここでの基準点は、指定する線の１点目を指します。基準線は、指定した線を対象に、垂直又は平行に表示された線のことを指します。
配置図	配置図において、［ツール］－［塗り潰し処理］コマンドで道路は塗り潰すことはできないのでしょうか。	申し訳ございませんが、道路は自動で塗り潰しされません。［塗り潰し］－［塗り潰しの入力］コマンドより、入力をお願いします。
配置図	配置図で［配置シンボル］－［塀］コマンドをクリックし、入力ダイアログで表示される外壁仕上の初期設定は？	［設定］－［専用初期設定］－［塀］の［外壁仕上］で設定しておくことができます。
配置図	配置図の［表］－［直角座標表敷地面積表］コマンドで、敷地面積表（直角座標法）を作成する場合、敷地に点番号を記載したい。	［敷地面積表（直角座標法）］ダイアログに［敷地に点番号を描画］のチェックボックスがあります。これをオンにして［OK］し、面積表を配置していただくと、敷地に点番号が自動描画されます。
配置図	配置図で［配置シンボル］－［アプローチ（多角形）］よりアプローチが重ねて入力できなくなったのですが仕様が変わったのでしょうか。	ARCHITREND Zからアプローチを重ねて入力することはできなくなりました。入力属性ダイアログの［入力優先］がオフの場合は既存のアプローチの領域が優先され、オンの場合は後に入力するアプローチの入力範囲が優先されます。
建築面積求積図	建築面積求積図で、建築面積を手動で入力しました。面積表だけを自動で作成できますか？	［建築面積表］－［建築面積表自動作成］で、面積表を作成することが出来ます。
建築面積求積図	建築面積の区画を［属性変更］で選択しました。ダイアログ表示を見ると、［長さ］ボックスが表示されるものと、表示されないものがあります。	［長さ］ボックスが表示されるものは、［建築面積（矩形）］コマンド等で入力した区画になります。
建築面積求積図	平面図で増築部分には［区画］－［増築区画］コマンドで増築区画を入力しました。建築面積求積図で［建築面積自動配置］コマンドで区画と表自動配置しました。しかし建築面積表では増築部分が既存部分に含まれて表示されてしまう。	建築面積求積図では自動配置において増築部分と自動判断されません。増築部分の区画を［属性変更］で選択し、［増改築］グループで［増築領域］と設定をおこないます。その後、［建築面積表］－［建築面積表自動作成］で面積表の作成をお願いします。
建築面積求積図	建築面積求積図で［建築面積自動配置］をすると通り芯も描画されるのですが、描画しないようにできますか。	［設定］－［専用初期設定］－［小数桁数・丸め］ダイアログ［面積自動配置］グループに［平面図通り芯読込］チェックボックスがございます。こちらをオフにし、図面を一旦削除後［建築面積自動配置］をしていただけるようお願いします。

カテゴリー	質問	回答
建築面積求積図	建築面積求積図、床面積求積図で、［建築面積自動配置］［床面積自動配置］をしても、区画が作成されません。	平面図で［ツール］－［部屋隙間チェック］を実行し、部屋入力に隙間がないかご確認ください。隙間が見つかりましたら、部屋入力のやり直しをして、再度［建築面積自動配置］、［床面積自動配置］をお試し下さい。
建築面積求積図	増築と既存部分があります。建築面積求積図で建築面積表を分けて作成することはできますか。	建築面積求積図では、［建築面積表］－［建築面積表個別作成］コマンドで、増築、既存部分をそれぞれ範囲指定して別々に作成することができます。作成時ダイアログで［表タイトル］ボックスを、例えば「建築面積表（既存部分）」や「建築面積表（増築部分）」と設定し、表を別々に配置してください。また配置図での［表］－［トータル面積表］コマンドから作成したトータル面積表では、分けて作成した面積表の内容が合算されてしまいます。ご了承ください。 ＜補足＞［設定］－［物件初期設定］－［増改築］を開き、［区画考慮］グループにある［増加位置区画考慮］［改築区画考慮］のチェックボックスをオンと設定すると、建築面積区画の属性ダイアログに、［増改築］グループの項目を表示させることができます。設定し、配置された建築面積区画を［属性変更］コマンドで選択し、［増改築］グループの［増築領域］を選択してください。選択後、［建築面積表］－［建築面積表個別作成］コマンドより、増築部分、既存部分をそれぞれ範囲指定し作成します。また［建築面積表］－［建築面積表自動作成］コマンドで作成した場合は、１つの面積表の中で既存部分と増築部分の内容が表記できます。
床面積求積図	床面積求積図で、平面図で入力した通り芯を読み込みたい。	［設定］－［専用初期設定］－［小数桁数・丸め］で、［平面図通り芯読込］をオンにして、［床面積自動配置］を行ってください。
床面積求積図	【Ver.9以降】床面積求積図の面積表で、R階平面図で入力した小屋裏面積を出せますか。	床面積求積図で、［床面積自動配置］コマンドを選択します。その際に、［R階を小屋裏として登録］のチェックをオンにしていただくことで可能です。また、床面積区画を手入力する場合でも、［小屋裏等］で入力できます。【補足】配置図で［トータル面積表］を作成する際、［小屋裏面積情報］のチェックをオンにすると、床面積求積図の小屋裏面積が反映します。
床面積求積図	平面図で車庫の部屋を入力しています。床面積求積図において、床面積に含まれてこないのですが、これを含めることはできますか。	車庫のように平面図の部屋属性で［外部部屋］がオンになっている場合は、［床面積自動配置］の［外部部屋を対象とする］をオンにすることで、床面積に含むことができます。
床面積求積図	床面積求積図で区画の符号が重なって表示されてしまう。	［ツール］－［符号移動］で符号のみを移動していただけます。
床面積求積図	【Ver.4以降】床面積求積図を既存部分と増築部分とを分けて面積を出すことはできますか？	１．平面図で［区画］－［増築区画］コマンドを使って、増築の区画を入力します。 ２．［設定］－［物件初期設定］－［その他］で［増築区画考慮］チェックボックスをオンにします。 ３．床面積求積図で［床面積自動配置］の際に、［増改築領域を考慮する］にします。作成された床面積表で、増築部分と既存部分それぞれの面積を確認していただけます。

カテゴリー	質問	回答
床面積求積図	床面積求積図(建築面積求積図)で面積区画の番号を再設定したい。	［ツール］－［符号の再設定］コマンドをクリックし、［符号の再設定]ダイアログに開始符号を入力します。符号をつけたい順に区画を指示し、右クリックで［OK］を選択してください。 ＜補足＞配置済みの面積表の符号も再設定されますが、その並び順は自動設定されません。面積表を［属性変更］し、［上へ］、［下へ］で移動していただきますようお願いします。
床面積求積図	出窓も床面積表に含めたい。	床面積求積図を開き、［床面積（多角円形）］［床面積（矩形）］などで出窓の区画を入力し、［床面積表］－［床面積表自動作成］をおこなってください。
床面積求積図	2階部分で階段に隣接して吹抜けがある場合、階段部分も含めて吹抜けを一部屋で入力すると、床面積の計算はどうなりますか？	一部屋で入力した場合、階段シンボルが入っていれば吹抜けの部屋全体が床面積に含まれます。階段部分は床面積に算入し、吹抜け部分は算入しないのであれば、別々の部屋で入力し階段シンボルを入力していただくようお願いします。
床面積求積図	2階の床面積求積図で階段室が吹抜けになります。	2階平面図の部屋属性で［床仕上］がオフになっていて、階段シンボルが入力されていなければ、その部屋には吹抜け区画が配置されます。
床面積求積図	床面積求積図で、入力されている床面積区画を2つに分けることはできますか。	［床面積自動配置］コマンドで作成された区画であれば、［変形］－［汎用分割］コマンドで分けることができます。［床面積（矩形）］コマンドで手入力されている区画はこのコマンドで分割ができないため、お手数ですが、再入力をお願いいたします。 【補足】［床面積（多角円形）］コマンドで入力した区画は、［変形］－［汎用分割］コマンドで分割することができます。
床面積求積図	床面積求積図で、2階の床面積を［床面積自動配置］コマンドで作成すると、階段室に吹抜け区画が作成されてしまう。通常の床面積区画としたい。	2階平面図で、階段シンボルの入力が必要です。1階平面図に入力した2階に上がる階段シンボルを、［ツール］－［階段階複写］コマンドで取り込み、2階床面積求積図の［床面積自動配置］コマンドより、自動配置を行ってください。 ＜補足＞平面図の部屋属性で［床仕上］チェックボックスがオフの場合でも、階段シンボルがその部屋区画にある場合は、床面積求積図では吹抜け区画が自動配置されません。

カテゴリー	質問	回答
パースモニタ	パースモニタやパーススタジオの［画像印刷/保存］の［保存］より、保存することができるファイル形式は？	【Ver.9以降】JPEG、BMP、PNG、NLCファイル形式で保存できます。 【Ver.8以前】JPEG、BMP、NLCファイル形式で保存できます。
パースモニタ	【Ver.9以降】パースモニタ上で、外壁や屋根の面積を確認したい。	［計測・情報］－［3D面積計測］コマンドで、計測したい面をクリックしていただくことで、確認できます。
パースモニタ	パースモニタのカメラ位置以外に、登録できるカメラ位置はありますか？	［パースモニタ］－［カメラ登録］から、視点を図面に残しておくことができます。 印刷時の図面に表示する設定も、表現の出力・不出力の切替で設定できます。
パースモニタ	パースモニタから既存のパーススタジオデータを開きたい場合、既存のパーススタジオデータを上書きしないで開くことはできますか。	［ウィンドウ］－［パーススタジオ］コマンドから開くことができます。
パースモニタ	【Ver5以降】デュアルディスプレイで平面図とパースモニタを別々のディスプレイにできませんか？	［設定］－［基本設定］－［システム2］－［モニタを別ウィンドウで表示する］をオンにしていただくことで、パースモニタを別ウィンドウとして表示し、別のディスプレイに移動して使用していただけるようになります。 ＜補足＞パースモニタ以外にも構造パースなどのモニタでも使用することができます。ただし、パーススタジオは、別ウィンドウに表示できません。
パースモニタ	【Ver7】構造パースモニタを作成しました。通り芯が表示されていますが、非表示にしたいです。	［拡張］コマンドより［表示］タブをクリックし、ツリーの［その他］－［通り芯］のチェックをオフに切り替えます。
パースモニタ	【Ver7】パースモニタで天空光やアンビエント・オクルージョンを使ってレンダリングしたい。	専用ツールバーの［高画質モード］コマンドをクリックするか、［拡張］コマンドより［光源］を開き、［高画質（パーススタジオ機能を使ってレンダリング）］ボタンをクリックし、レンダリングを実行します。 ＜補足＞この機能のご利用には、パーススタジオのオプションプログラムが必要となります。
パースモニタ	【Ver7】［拡張］－［カメラ］で複数の視点を登録しています。このカメラをクリックして切り替えると、動画で視点が切り替わるのですが、この設定はどこで変更できますか。	［設定］－［共通初期設定］－［パースモニタ］－［その他］に、［視点移動アニメーションを有効にする］のチェックがあり、変更が行えます。
パースモニタ	【Ver7】内観パースの視点位置を簡単に変更できないですか？	右クリックより［システムカメラ（内観）］－［（階数）部屋名］や［（階数）住設機器（AM部品）］コマンドをクリックすると、選択した部屋に視点が移り変わります。 ＜補足＞右クリックメニューに表示される部屋は、部屋属性の［部屋タイプ］が以下のものに限ります。 ・玄関・食事室・居間・台所・洋室・和室・寝室・子供室また、平面図で配置した住設機器（AM部品）も対象となります。対象となる住設機器（AM部品）は以下のものです。 ・ユニットバス（「衛生設備」－「ユニットバス」）・洗面化粧台（「衛生設備」－「システム洗面化粧台」「洗面化粧台」）・トイレ（「衛生設備」－「トイレ」：グループ「腰掛便器」または「トイレユニット」）・システムキッチン（「厨房設備」－「システムキッチン」「ミニキッチン」「IHシステムキッチン」）
パースモニタ	鳥瞰パースを作成すると、通常のパースモニタで登録したカメラ情報がなくなってしまいます。	鳥瞰パースを新規作成するとカメラ情報がなくなってしまいます。［パースモニタ］－［既存データ読込］コマンドで一旦パースモニタを開いた後、［パースモニタ］－［パースモニタ（条件を設定して開く）］コマンドで鳥瞰パースを作成していただくようお願いします。

カテゴリー	質問	回答
パースモニタ	【Ver6以降】［拡張］コマンドの［レイトレース］タブで［モアレ解消］チェックボックスがディセーブルになっていて、使用できません。	パーススタジオのライセンスを持っている場合のみ、パースモニタでも使用可能となっております。
パースモニタ	【Ver6以降】パースへ連動する配置図を1面ではなく、別の面にしたい。	平面図の［設定］－［専用初期設定］－［パースモニタ］で、連動する［配置図］の面を選択できます。また［パースモニタ］－［パースモニタ（条件を設定して開く）］コマンドでも、配置図の面を選択できます。
パースモニタ	アンビエント・オクルージョンについて、品質や環境を設定する目安はありますか?	品質は、基本的に【品質１】で良いと思います。印刷用成果物としてお使いいただけます。 【品質２】は外観の軒先等に不自然な影が発生する場合にお試しください。 【品質３】は内観で細部にも陰影を表現したい場合にお試しください。 環境は、【昼】は天候を設定出来ます。 【夜】は環境光・太陽光がOFFになりますので、部品光源が必須となります。 【環境光のみ】は太陽光がOFFになります。鳥瞰パースや、上空からの視点で外観パースを作成するのに適しています。
パースモニタ	【Ver4】以降 1階と2階平面図が開いています。1階だけのパースモニタを作成したい。	1階平面図をアクティブな状態とし、［パースモニタ］－［パースモニタ（条件を設定して開く）］コマンドを選択します。表示されたダイアログでは［1階平面図のみ］を選択し、［全範囲で開く］をクリックし、パースモニタを作成します。
パースモニタ	［内部シンボル］－［ハンガーパイプ］で入力した、ハンガーパイプの素材をあらかじめ設定しておけますか。	［設定］－［物件初期設定］－［素材］の「アルミ」が連動しています。
パースモニタ	パースモニタでレイトレーシングするときに、影を発生させたくない。	［拡張］コマンドをクリックし、［光源］タブの選びます。［太陽光］を選択し、［設定］ボタンをクリックし、［太陽光設定］ダイアログの［影］チェックボックスをオフにします。
パースモニタ	アーチのたれ壁に、放射状にタイルを貼りたい。	立面図において、［立面入力］－［壁部分目地入力］で、1枚ずつ入力する方法になります。
パースモニタ	［視点モニタ］ダイアログから［回転中心点設定］ボタンがなくなってしまいました。	［外観／内観視点移動モード切替］コマンドが［内］になっている場合は表示されません。［外］にしていただくと表示されるようになります。
パースモニタ	［パースモニタ（条件を指定して開く）］の際の［外部のみ作成］のオン/オフをあらかじめ設定しておけますか	［パースモニタ（条件を指定して開く）］の際の［外部のみ作成］のオン/オフは、前回の状態を覚えています。
パースモニタ	拡張ボタンを開き、［仕上］タブから素材を選択し、外壁にドラッグするのですが、禁止マークになっていて素材の変更ができません。	選択した仕上マスタと仕上面のマスタとが同じでなければ、変更ができません。例えば、外壁の素材を変更されるのであれば、［マスタ種類］が「屋根仕上マスタ」になっていると変更できません。「外壁仕上マスタ」にしてどうか確認をお願いします。 また【Ver.4以降】であれば、［素材］タブから素材を選択しドラッグして変更していただけます。（異なる用途から素材を選択しても、禁止マークが出ることなく素材の変更ができるようになります。）
パースモニタ	平面図の［柱壁］－［出窓壁］コマンドから入力した出窓壁の天井部分（内部の天井）の質感を変更したい。	出窓壁を［属性変更］し、［枠素材］で変更できます。 ＜補足＞［出窓壁］コマンドの［枠素材］の初期値は、［設定］－［物件初期設定］－［素材］－［造作材］で設定している素材が連動します。

カテゴリー	質問	回答
パースモニタ	【Ver.4以降】パースモニタで［スポイト］コマンドが選べなくなっているのですが。	パースモニタでのスポイト機能は、［拡張］コマンドで［素材］［部品］［建具］のいずれかのタブをひらいている場合に有効になります。
パースモニタ	パースモニタで光源設定をおこないました。この設定を残しておきたいです。	［パースモニタデータの保存］を行っていただくと、立体データだけでなく［拡張］コマンドで設定したカメラ、光源、表示、仕上の変更の状態も保持されます。次にパースモニタを開くときには、［パースモニタ］－［パースモニタ（既存データ読込）］で読み込みしていただくようお願いします。
パースモニタ	【Ver.4以降】外部からもらったデータを開いて、パースモニタを作成したら、リンク切れを表すメッセージウィンドウが表示されました。この後の処理はどうすれば良いでしょうか？	メッセージウィンドウで［続行］をクリックし、パースモニタを作成していただきます。その後、［編集］－［AMリンク切れチェック］コマンドをクリックします。［AMリンク切れチェック］ダイアログで［リンク切れ取得］をクリックし、［VH.NETから取得］を実行してリンク切れが解消されるかどうかご確認ください。
パースモニタ	レイトレーシングを実行したら、外壁面が選択された状態（赤く選択された状態）でレイトレーシングされてきてしまった。	［拡張］コマンドをクリックし、［レイトレース］タブの［選択表現］で［そのまま］を選択されていることが考えられます。［表現無し］を選択してレイトレーシングを行なってください。
パースモニタ	パースモニタを3次元DXFファイルに変換したい。	［ファイル］－［3D DXF書き込み］コマンドから変換することができます。
パースモニタ	天井伏図の［天井シンボル］－［カーテンボックス］は［形状］をコ型にしても、パースモニタでは表現されないものでしょうか？	断面図や矩計図ではコ型で表現されますが、パースモニタでは箱型での表現のみになります。
パースモニタ	［太陽光設定］ダイアログに表示されている方位マークはどこから連動しますか？	配置図1面、または平面図1階で配置されている方位マークの方向を示します。両方に方位マークがなければ画面の上が真北となります。
パースモニタ	内壁仕上の素材を変更しました。片引き戸の引き込み部の壁素材が変更されてきません。	［パースモニタデータ再作成］でパースモニタを再作成してください。
パースモニタ	パースで表現される、敷地の厚みを変更できますか。	50mm固定です。厚みを設定することはできません。
パースモニタ	パースモニタを作成すると、「データを非表示モードで立ち上げます」という内容のメッセージがでます。	立体データ作成の対象図面が15面を超える場合は、強制的に［設定］－［専用初期設定］－［立体作成条件］－［表示設定］の［作成中の立体データ表示］チェックボックスがオフに設定されます。（その際に「データを非表示モードで立ち上げます」という内容のメッセージが出るようです。）その場合、立体作成の過程を表示しないで立体を作成し、立体データの作成が終了すると、立体データが表示されます。
パースモニタ	天井伏図で入力したAM天井部品の照明について、周辺や照明の当たった部分は明るく表現されますが、照明自体が明るくなりません。照明自体を明るく表現する方法はありますか。	選択されている照明部品によって［レイトレーシング実行］後の表現が変わってきます。［AM部品（天井）］の［部品選択］ダイアログにある「ハイブリッド光源」の名称がついている照明部品を選択していただくと、照明自体も明るく表現するようになります。
パースモニタ	［パースモニタ］を［鳥瞰］で作成した場合、内観に太陽光が差し込むように表現されます。この光を遮断して作成できますか。	［パースモニタ］を［鳥瞰］で作成する際に［太陽光遮断］のチェックをオンにして作成してください。このとき、太陽光が天井で遮られ、建具（ガラス）から差し込む太陽光のみが表現されます。

カテゴリー	質問	回答
パースモニタ	屋根を［属性変更］し、［軒天井］の仕上質感を変更したのですが、パースモニタに反映されません。	天井伏図が作成されていない場合は、［屋根属性変更］ダイアログの［軒天井］グループの［仕上］で設定されている質感が反映されます。天井伏図が作成されている場合は、天井伏図での［外部天井仕上］ダイアログの［仕上］の質感が反映されます。 【補足】屋根属性で軒天井を変更後、天井伏図を［自動立上］し直してていただくことで、質感は連動してきます。
パースモニタ	パースモニタで、斜線制限を立体的に描画できますか。	配置図に敷地を入力します。パースモニタを開き、［設定］－［専用初期設定］－［立体作成条件］で［斜線作成］のチェックボックスをオンにして立体の作成を行ってください。ただし、次の場合、斜線を表示できません。 ・配置図で敷地が入力されていない場合 ・敷地の立体を作成していない場合（［設定］－［専用初期設定］－［立体作成条件］の一覧より「敷地」の［作成条件］が［×：作成しない］の設定になっている） ・敷地を非表示にしている場合　（［拡張］－［表示］タブを開き、「敷地」チェックボックスがオフ） 【補足】［斜線表示］コマンドのオン／オフで、表示／非表示の切り替えができます。
パースモニタ	パースモニタで、建具の枠色を一括して変更したい。	［建具編集］－［建具枠素材変更］コマンドで、建具区分ごとに変更していただけます。 【補足】 ・立体の再作成で初期値の素材に戻ります。 ・AM建具の場合、パラメトリック建具以外は変更が有効にならない場合があります。
パースモニタ	パースモニタにおいて、真壁に入力した建具の鴨居・敷居の質感を変更したい。	建具が取り付く内壁仕上によって変わります。 ・鴨居付の内壁仕上の場合は、［付鴨居］の質感が反映されます。仕上を［属性変更］コマンドで選択し、ダイアログの［仕上］ボタンから［内壁仕上げマスタ選択］ダイアログを開き、［付鴨居］の［質感］ボタンから変更をお願いします。 ・鴨居なしの場合は、［設定］－［物件初期設定］－［素材］を開き、［項目一覧］より「造作材」の質感の設定が反映されます。
パースモニタ	断面パースを作成することができますか？	１．［パースモニタ］－［パースモニタ（断面パース）］コマンドをクリックします。 ２．［パースモニタ］ダイアログで［作成階］等を設定します。 ３．［全範囲で開く］ボタンをクリックするか、作成範囲を図面上で囲んで指定をします。 ４．［断面位置指定］ダイアログが開かれてきますので、［参照階］を選択し、切断位置を設定します。
パースモニタ	パースモニタを作成中に「立体作成処理にエラー発生。一部のAM建具で、マスタ登録されている寸法値より小さいため、立体形状を調整しました。平面図で入力されているAM建具の確認をお願いします。」のメッセージが出てきます。	パラメトリック建具のWH寸法に対して、建具枠見付が大きすぎる場合に、ガラス立体が作成できないため、このメッセージが表示されます。平面図で建具を［属性変更］し、枠見付を小さくしていただくようお願いいたします。
パースモニタ	仮想地盤面の素材をあらかじめ設定しておきたい。	［設定］－［物件初期設定］－［素材］を開き、［項目一覧］で「仮想地盤面」の素材を選択し、設定をお願いします。

カテゴリー	質問	回答
パースモニタ	パースモニタで、全階の外壁仕上げの素材を一括で変更したい。	2つの方法があります。 ・［属性変更］コマンドを利用する場合 １．［選択モード切替］ボックスを［属性］に切り替え、パースモニタ上の外壁仕上げを選択してください。 ２．［属性変更］コマンドをクリックし、［外壁仕上］ダイアログを表示します。 ３．［仕上］ボタンをクリックし、［素材］ボタンから変更する素材を選択します。 ４．［外壁仕上］ダイアログで［OK］ボタンをクリックし、［外壁仕上素材一括変更］ダイアログを開きます。 ５．［対象］からで「壁素材」を選択し、［OK］ボタンをクリックして一括変更を行います。 ・［拡張］コマンドを利用する場合 １．［拡張］コマンドをクリックし、［素材］タブをクリックします。 ２．［部屋別］がオンであることを確認します。 ３．［一覧］から変更したい素材を選択します。 ４．素材をドラッグ＆ドロップします。
パースモニタ	パースモニタでコロニアルの屋根材を［素材のみ］で変更したところ、葺材押えだけ色が変わらない。	素材のみで変更を行った場合、葺材押えの線の色は変更されません。変更方法を［仕上マスタ］に切り替えて「適用部材の再作成」ボタンを実行してください。変更後の素材の単色素材が取り込まれます。
パースモニタ	パースモニタで［拡張］コマンドをクリックして表示されるメニューの中で［仕上］のタブが表示されません。	［設定］－［基本設定］－［システム1］で［図面のリアルタイム連動］の［する］を選択してあるときに［仕上］タブが表示されます。
パースモニタ	配置図1面（平面図1階）に方位マークを入力しましたが、太陽光の設定が、その方位マークを考慮していません。	パースモニタの［拡張］コマンドをクリックし、［光源］タブを開きます。［方位再考慮］をクリックしていただくと方位マークを考慮できます。
パースモニタ	パースモニタにおいて、浴室などに配置した建具のガラスを型ガラス（半透明）にしたい。	AM建具（パラメトリック建具）を入力、建具属性変更で［ガラス半透明］のチェックボックスがオンになっている場合は、半透明になります。 【補足】 ・透過率はプログラム固定です。 ・部屋属性の［部屋タイプ］が「玄関」「便所」「浴室（ユニットバス）」「浴室（在来）」「脱衣所」「洗面所」「共有ホール・廊下」「共有階段」の部屋に建具を入力すると、自動的にオンになります。
パースモニタ	パースモニタにおいて、外壁仕上を高さを下げた敷地まで伸ばしたい。	［設定］－［物件初期設定］－［内・外仕様］－［外壁仕上］の［敷地を参照する］チェックボックスをオンしてください。1階の外壁の下端が敷地面まで伸びて作成されます。
パースモニタ	外壁材をいくつかの色で貼り分けています。パースモニタ上で、その中のある色だけを一括で違う色に変更することはできますか？	１．［選択モード切替］ボックスで［属性別素材］を選択し、変更したい色の外壁をクリックします。 ２．同一属性・素材のデータが一括選択されます。［属性変更］コマンドをクリックします。 ３．［外壁仕上］ダイアログが表示されます。［仕上］ボタンをクリックし、［外壁仕上マスタ選択］ダイアログで［素材］ボタンから素材をを変更後、［選択］ボタンをクリックします。 ４．［外壁仕上］ダイアログで［一括］ボタンをクリックします。 ５．［外壁仕上一括変更］ダイアログが表示されます。［対象］ボックスより「壁素材」を選択し、［OK］をクリックします。

カテゴリー	質問	回答
パースモニタ	［視点コントローラ］ダイアログの中の［上回転］と［下回転］のボタンが消えてしまいました。	画面上のツールバーの［モード切替（透視変換 2点透視固定］コマンドがオンになっている場合、［上回転］、［下回転］ボタンが表示されなくなります。［モード切替（透視変換）］コマンド、［モード切替（平行変換）］コマンドに切替をお願いします。
パースモニタ	パーススタジオで、［視点コントローラ］ダイアログの［下回転］、［上回転］ボタンをクリックしても建物が回転しないで上下に移動します。	画面上のツールバーの［外観／内観視点移動モード切替］コマンドが［内］の状態になっている場合そのような動きになります。クリックし、［外］に切替をお願いします。
パースモニタ	パースモニタで［画像印刷／保存］より［レイトレーシング実行］して、保存したパース画像があります。再度これを開いて印刷したい。	パースモニタを起動し、［ファイル］－［画像印刷］で保存した場所の画像ファイルを指定してください。（保存先を特に変更していない場合、通常は、「プレゼン」フォルダ内に保存されます。）［印刷］のダイアログが表示され、［印刷実行］で印刷することができます。
パースモニタ	YKK APの立体建具を入れているが、パースモニタ上でレイトレーシングを実行すると、黒い建具色がグレーに見えます。	YKKAPの立体建具において、建具部分のマテリアルの質感が、［金属弱］になっているものがあります。Archi MasterからFC XVL Directorを起動し、この質感を［つや消し］に変更してどうか、ご確認ください。 ＜補足＞パーススタジオプログラムをお持ちの場合は、パーススタジオに連携し、建具枠の素材を編集する方法で設定することも可能です。素材を編集する方法には以下の方法があります。 ・［拡張］パネルの［質感］タブをクリックし、ツリー上から質感をドラッグ&ドロップより効果を与える方法。 ・建具枠を［属性変更］で選択し、［素材編集］より［面素材編集］を開き、［反射率］の［シェーダー］で設定する方法。
パースモニタ	仮想地盤面の色を変更したい。	パースモニタ上で仮想地盤面を［属性変更］で選択し、［素材選択］ボタンより変更できます。
パースモニタ	建具に飾り枠の設定をしているのですが、パースモニタに出てきません。	外壁仕上を厚く設定していて、外壁仕上が建具にかぶってしまうような場合、そのようになります。建具を［属性変更］で選択し、表示されたダイアログで［取付区分］を「外付け」に変更していただくと飾り枠を表現していただけるようになります。
パースモニタ	平面図で入力したH型鋼の柱をパースモニタでもH型で表現できますか。	申し訳ありませんが、パースモニタ上でH型に表現できません。お手数ですが［AM部品］－［AM部品（その他）］の中の［汎用図形］に、H型柱、梁が登録されておりますので入力をお願いいたします。
パースモニタ	2階にオーバーハング部分がある場合ですが、パースモニタで見ると天井仕上がなく部屋内部が見えてきてしまいます。	天井仕上の自動作成では作成されてこないため、1階天井伏図で［外部天井仕上］－［ポーチ天井仕上］コマンドを利用し、ポーチ天井仕上を入力してください。ポーチ天井仕上は外部天井仕上とは異なり、単独入力でも立体表現されます。
パースモニタ	パースモニタの［拡張］ボタンをクリックし、［カメラ］タブを開き、［追加］ボタンより視点位置を追加登録しました。パースモニタを立ち上げ直すと保存されていません。	次回パースモニタを立ち上げる際に、［パースモニタ］－［既存データ読込］コマンドから開いていただくと、保存されたユーザーカメラも選択できるようになっております。
パースモニタ	カラーパースではなく、線画でパースを作成することはできますか。	申し訳ございませんができません。別プログラム（外観パース、内観パース）で作成ができます。

カテゴリー	質問	回答
パースモニタ	細かい模様の質感を外壁などに設定して、パースモニタでレイトレーシングを行うと曲線の縞模様が出てしまいます。回避方法はありますか。	モアレ現象と言われているものだと思われます。［拡張］－［レイトレース］タブを開き、［モアレ解消］チェックボックスをオンとし、右側にあるスライダーでレベルを設定します。設定したら、［レイトレーシング実行］をクリックします。レベルを「高」に設定した場合、レンダリング処理が通常の約10～20倍の時間を要します。「低」にした場合は、処理時間が短くなりますが、多少のモアレが残る場合があります。通常は、［モアレ解消］のチェックを外します。モアレが発生する場合のみ、［モアレ解消］にチェックを付けます。 【補足】［モアレ解消］は、パーススタジオ（オプションプログラム）を購入されている場合のみ設定ができます。
パースモニタ	窓を三方クロス巻き込みで表現したい。	［設定］－［物件初期設定］－［建具（属性）］－［建具周り］を開き、［金属窓］の［下額縁のみ］のチェックボックスをオンにして建具を入力してください。建具の三方が額縁なしで表現されるようになります。 【補足】入力済みの建具に物件初期設定の変更内容を反映させるには、建具を［属性変更］で選択し、［初期値取込］を実行してください。
パースモニタ	パースモニタに出るグリッド線を出したくない。	［設定］－［専用初期設定］－［立体作成条件］の［表示設定］タブにある［グリッド］チェックボックスをオフにしてパースモニタを終了し、再作成するか、プルダウンメニュー［表示］－［グリッド表示］を選択してください。
パースモニタ	屋根伏図の［飾りシンボル］－［化粧垂木］コマンドより、化粧垂木を入力しましたが、パースモニタでみたときの素材を変更できますか。	初期値は［設定］－［物件初期設定］－［素材］の「造作材」の素材が初期値になります。入力後は［属性変更］コマンドで選択し、［素材］ボタンより素材の変更ができます。
パースモニタ	株式会社インフォマティクス様のペイントレンダリングシステム『Piranesi』に連携させることはできますか？	パースモニタの［ファイル］－［Piranesi変換］から連携ファイル（拡張子*.epx）を作成することができます。作成された連携ファイルを『Piranesi』で読み込んでいただくことになります。
パースモニタ	鳥瞰パースの壁切断色を変更したい。	［設定］－［専用初期設定］－［立体作成条件］で鳥瞰パースの［切断面色］で変更できます。
パースモニタ	影を柔らかく表現したい。	１．パースモニタの画面で［拡張］－［光源］タブをクリックします。 ２．太陽光の影を設定する場合は、［通常光設定］ボタンをクリックします。また、部品光の影を設定する場合は、設定したい部品を選択し、［設定］ボタンをクリックします。 ３．それぞれ表示されたダイアログで、影に対して［柔らかい］を選択します。
パースモニタ	パースモニタで［画像印刷/保存］コマンドをクリックしても、［画像印刷/保存］のダイアログが表示されません。パース上でクリックすると表示されます。	［拡張］コマンドをクリックし、［レイトレース］を開き、［レンズフレア］チェックボックスがオン、太陽光の［マウス］がオンになっていることが考えられます。レンズフレアの位置をクリックすることで、［画像印刷/保存］のダイアログが表示されます。
パースモニタ	パースモニタ上で距離を測ることができますか？	［計測・情報］の中の［3D面間計測］・［3Ｄ線間計測］・［3Ｄ点間計測］・［3D簡易計測］コマンドで距離を測ることができます。

カテゴリー	質問	回答
パーススタジオ	パーススタジオのガラスの面素材の設定、反射率のシェーダー項目の鏡などを、他の設定に最初からしておきたい。	まず、ArchiMaster側で、素材の［登録・編集］の［その他］－［ガラス］の中にある「ガラス_LWA」を選択して、編集機能の中からLWAの［詳細編集］で［反射率］のシェーダー項目などを設定します。次に、ATZ側で、［設定］-［物件初期設定］-［素材］の「建具(ガラス)」で、先程の編集していただいた「ガラス_LWA」を指定していただくことで可能です。
パーススタジオ	パーススタジオを起動すると、「ArchiMasterがインストールされていないか、質感マスタがありません。」というメッセージがでてきます。確かに［拡張］－［質感］が存在しないようです。どうしたら良いですか？	１．インストールDVDを挿入していただき、セットアップメニュー画面が出てきましたら、［その他インストーラー］タブをクリックしてください。 ２．［各アプリ個別インストールはこちら］をクリックしてください。 ３．Archi Masterのインストールボタンを選択していただき、修復インストールに進んでください。 ４．［質感マスタ］のみをONにして、インストールを行ってください。 ５．インストールが完了しましたら、再度パーススタジオを起動してみてください。
パーススタジオ	汎用で立体の部品を配置しました。一面だけ色を変えたい。	［拡張］コマンドから［素材］タブをクリックし、［単一面］ボタンをクリックします。変更したい素材を選択し、ドラッグ＆ドロップします。
パーススタジオ	［拡張］コマンドの［素材］タブにある、［パック内］ボタンはどのような時に利用しますか。	例えば部品などで、ドラッグ＆ドロップした面と同じ素材を使用している面がある場合、そのほかの面も一括変更する時に利用します。
パーススタジオ	［設定］－［基本設定］－［起動］の「ユーザー素材」は何の参照先なのでしょうか。	パーススタジオにおいて、［面素材編集］ダイアログで編集した内容（パラメータ値が保存されたファイル（＊.LWA））を［保存］より保存する場合の保存先になります。
パーススタジオ	【Ver7】鳥瞰パースを作成しています。［天空光（外観）］でレンダリングすると、部屋内部が暗くなります。いい方法はありますか。	［拡張］コマンドから［光源］を開き、［光源タイプ］を「アンビエント・オクルージョン」に設定します。［アンビエント・オクルージョン設定］で、【環境光のみ】でお試しください。 ＜補足＞【環境光のみ】は太陽光がオフになります。鳥瞰パースや、上空からの視点で外観パースを作成する場合におすすめです。
パーススタジオ	外壁にガルバリウム鋼板の素材を貼っています。もう少し目地を目立たせて凹凸感を出せますか。	外壁面を［属性変更］し、［素材編集］－［変位］で、シェーダーで［色にリンク］を選択し、［大きさ］を0.04でお試しいただきました。今回ご使用の素材色は濃い色（黒に近い）ので、目立ちにくくはありますが、凹凸感は増します。
パーススタジオ	パーススタジオ上で［属性変更］－［素材編集］を行いました。［ファイル］－［XVL3書き込み］の際に［テクスチャ出力］をオンにしたとしても、変換されないのでしょうか。	現状、［属性変更］－［素材編集］で変更した情報は、XVLデータに書き出しする事はできません。XVL変換時に、ArchiMasterの素材IDを見てくる動きになっているので、素材編集前の素材で変換されます。
パーススタジオ	天空光（内観）で、品質を上げると明るさは変わるものですか？	品質によって明るさも変わります。品質を上げると、サンプリングポイントが増え、より多くの明るさと色をサンプリングできるようになります。
パーススタジオ	［ARCHITREND P-style連携］をする際に、レンズフレアを設定することはできますか？	【Ver7】P-style連携時にレンズフレアも連携するようになっています 【Ver6以前】P-style連携時に設定することはできないため、P-style連携後に［効果］タブの「手動レタッチ」－「光源・陰影」より設定していただくようお願いいたします。
パーススタジオ	［拡張］コマンドの［部品］で部品を配置するときに、回転して配置できますか。	マウスの左ボタンを押しながら、スペースキーを押すと部品を回転できます。（回転方向は反時計廻り）また、マウスの左ボタンを押しながら「無変換」キーを押しても回転できます。（回転方向は時計廻り）回転角は45度刻みになっています。
パーススタジオ	DataStationの人物（ビルボード部品）を、パーススタジオでレンダリングすると、ラジオシティではこちらを向きません。	ラジオシティと天空光（内観）は、ビルボード部品に対応しておりません。

カテゴリー	質問	回答
パーススタジオ	パースモニタで鳥瞰パースを作成し、［パースモニタデータの保存］コマンドから保存をおこないました。作成済みのパーススタジオのデータに、鳥瞰パースで作成した壁躯体の表現だけ読み込みたい。	［パースモニタデータ読込］コマンドをクリックし、ダイアログで［読込対象］グループのボタンから［立体詳細］を開き、「建物内部」の「内壁仕上」、「建物外部」の「外壁仕上」のチェックをオンとし、読み込んでください。
パーススタジオ	パーススタジオを起動すると、「Archi Masterがインストールされていません。またはArchi Masterの質感設定が正常ではありません。Archi Masterをインストールするか、質感設定を確認してください。」というエラーメッセージがでます。	Archi Masterを起動し、［共通2］の［質感］を開き、パスが正しく設定されているかをご確認ください。 （例 ●:¥FcApp¥ArchiMaster¥Master¥Finishes¥FCFinishes.adb）このファイルが存在しない場合は、Archi Masterの修復インストールが必要です。個別インストールで、Archi Masterを選択し、修復インストールで「質感マスタ」のみをチェックをオンにして行ってください。
パーススタジオ	【Ver6以降】［拡張］コマンドの［質感］ですが、追加登録することはできますか。	申し訳ございませんが、現在追加登録することはできません。
パーススタジオ	天井照明で、例えば「下30度-ハイブリッド光源」がありますが、これを天井面ではなく、壁面に取りつくようにはできますか。	［拡張］コマンドから［部品］タブを開き、分類で「天井」を選択、種別で「照明器具」を選択し、配置が行えます。部品をドラッグして配置する際、近くにある壁面を検索してそれに接するように配置ができます。位置の微調整は［編集］－［部品移動／回転］コマンドを使って行ってください。
パーススタジオ	【Ver6以降】素材に簡単に質感を設定することはできますか。	［拡張］コマンドをクリックし、［質感］タブをクリックすると、いくつかのパターンを用意してございます。ツリーから使用する質感を選択し、変更場所へドラッグ＆ドロップし、質感を与えます。
パーススタジオ	【Ver6以降】仮想地盤面の高さを変更できますか。	パースモニタ上で仮想地盤面を［属性変更］することで高さが設定できます。
パーススタジオ	【Ver6以降】テクスチャの調整や陰影を確認しています。全体をレンダリングすると時間がかかるので、部分的にレンダリングして確認できないでしょうか。	［レンダリング実行］ボタン横の▼をクリックしていただくと、［部分レンダリング実行］コマンドがあります。（パース上で右クリックしたメニューにも同じコマンドがあります）レンダリング実行したい範囲を指定していただくと、その部分だけでレンダリング結果が確認できます。
パーススタジオ	【Ver6以降】Archi Master建具を開閉した状態で、パースを作成できますか。	１．［編集］－［AM建具開閉］コマンドをクリックします。 ２．［AM建具開閉］ダイアログでスライダを動かして開閉率を設定します。 ３．開閉するAM建具をクリックします。続けて、別の建具をクリックすることで連続して開閉設定ができます。終了する場合は、［終了］ボタンをクリックします。
パーススタジオ	素材の目地を動かすことはできますか。	［編集］－［テクスチャ貼付方向移動］コマンドでテクスチャの移動がおこなえます。変更するテクスチャ面をクリック後、移動の基準点をクリックし、移動先の位置をクリックします。
パーススタジオ	［拡張］コマンドから［光源］タブをクリックすると、配置している部品光源が下部のツリー上に表示されますが、パース上のどの位置に入っているか確認する方法はありますか。	ツリー上から確認したい光源名称をクリックし、［部品選択］ボタンをクリックするか、または右クリックからポップアップメニューを開き［部品選択］をクリックします。すると選択した光源部品がパース上で赤く選択表示され、位置を確認することができます。
パーススタジオ	【Ver5以降】背景に設定した画像を建物に合わせて移動できますか。	［拡張］コマンドをクリックし、［設定］タブを開きます。［背景調整］をクリックし、左右上下のスライダーを使って背景の位置調整ができます。

カテゴリー	質問	回答
パーススタジオ	【Ver5以降】内観データの作成において、平面図に配置した外部シンボル（ウッドデッキ、ベランダなど）を窓越しに表現できますか。	［立体データ作成］－［内観データ作成］で、［平面外部シンボル作成］のチェックをオンにして、立体データの作成を行ってください。
パーススタジオ	レンダリングファクトリーで複数のレンダリングをおこなったあと、この画像はどこに保存されますか。	【Ver5以降】物件フォルダの「プレゼン」フォルダにパーススタジオの図面名称でファイル保存されます。同じ図面で既にファイルが作成されている場合、ファイル名に番号が付きます。「例：サンプル(2).jpg」 【Ver4】物件フォルダの「プレゼン」フォルダに「新しいイメージ(番号）.bmp」のファイル名で保存されます。「（番号）」は、2つ目以降のパースに「2」からの連番が付きます。
パーススタジオ	壁にJPEGなどの画像を貼り付けたい。	画像を貼り付ける面を［属性変更］で選択します。［素材編集］の［色］タブで［シェーダー］を「イメージファイル（2D）」として［ファイル名］のところで画像を選択していただけます。
パーススタジオ	建具の枠色を一括変更したい。	パーススタジオには、一括変更する機能がございません。パースモニタであれば、［建具編集］－［建具枠素材変更］コマンドで素材を一括変更していただけます。変更後、［パースモニタデータ読込］で［合成］を選び、［読込対象］グループで［＞＞］ボタンをクリック、［立体詳細］で建具のみチェックをオンにし［OK］としていただきます。パースモニタでの変更がパーススタジオに反映されます。もしくは、パーススタジオで、［操作モード切替］を「面素材」に切り替えて建具枠を［属性変更］し、［素材］タブの［AM素材割当］より素材を変更していただくようお願いします。
パーススタジオ	［拡張］パネルの［設定］タブで［選択表現］を透明化にして、レンダリングを実行したときに、選択した面が透明化になりません。	・ラジオシティ【内観】、天空光【内観】でレンダリングを実行すると、透明化が無効になります。（素材編集の［透明度］タブで透明度を設定していただくようお願いします。）
パーススタジオ	パーススタジオにパースモニタで登録した視点（カメラ）を取り込みたい。	パースモニタから［パーススタジオ起動］－［パーススタジオ起動（連携）］で新規パーススタジオを作成していただくと、カメラも連携されます。また、パーススタジオで［パースモニタデータ読込］コマンドで、［読込対象］グループの［カメラ］のみチェックボックスをオンにして［OK］としていただくことで、カメラの設定を取り込みしていただくこともできます。
パーススタジオ	施工図のほうで作成した足場をパーススタジオに読み込みたい。	パーススタジオで［パースモニタデータ読込］をクリックします。［読込設定］ダイアログの［合成］の中から、［仮設パースモニタ］にチェックして［OK］として読み込みしていただけます。 ＜補足＞読み込むには、次の条件のうちどちらか満たしている必要があります。そうでない場合、データを読み込むことができません。 ・パースモニタを開いている。 ・パースモニタを開いていない場合は、立体データが保存されている。
パーススタジオ	【Ver.4以降】ARCHITREND Zを終了するときに、「レンダリングタスクが登録されています。レンダリングファクトリーでレンダリングを実行しますか？」のメッセージが表示されるのですが。	パーススタジオでレンダリングユーティリティーに登録があり、レンダリング処理が終了されていない場合にメッセージが表示されます。メッセージが表示されないようにするには、パーススタジオで［ファイル］－［画像印刷／保存］－［連続レンダリング処理］をクリックし、レンダリングファクトリーを表示させます。視点登録されたデータが表示されますので［スタート］で処理を実行するか、［削除］で登録を消していただくようお願いします。
パーススタジオ	【Ver.4以降】レンダリングファクトリーに登録済みのデータをレンダリングしたい。レンダリングファクトリーを開くには。	パーススタジオで、［ウィンドウ］－［レンダリングファクトリーを開く］から開くことができます。

カテゴリー	質問	回答
パーススタジオ	［拡張］－［光源］タブで［通常光］を選択してレンダリングを行うと問題ないのですが、［天空光【内観】］を選択してレンダリングを行うとAT建具やAM建具を簡易表現した時の建具のラインがなくなります。	簡易表現のラインはラジオシティ計算対象外となり、消える仕様となっております。［天空光【内観】］でもラジオシティ計算を行っているため、AM建具は詳細に表現した状態でパーススタジオに読み込んでいただくようお願いいたします。
パーススタジオ	パーススタジオで画像保存する際に、［背景レイヤ分離］のチェックがおせない。	［拡張］ダイアログの［設定］タブにおいて、［レンズフレア］チェックボックスがオンの場合、［背景レイヤ分離］チェックボックスは設定できません。
パーススタジオ	車の部品をパースモニタでみると全体的にカクカクしてしまっている。滑らかに見せることはできませんか？	１．［選択モード切替］コマンドをクリックし［属性素材］に切り換えていただき、自動車部品のボディー部分を選択します。< ２．ボディー全体が選択されたら［属性変更］コマンドをクリックします。 ３．［属性変更］ダイアログの［メッシュ属性］タブをクリックし［反射を滑らかにする］チェックボックスをオンにします。 ４．この設定により、擬似曲面のカクカクした感じはかなり滑らかにレンダリングされるようになります。
パーススタジオ	ガラスに背景を映りこませたい。	ガラス面を［属性変更］し［素材編集］の［反射率］で［シェーダー］を「鏡」にしていただきます。［環境光］、［拡散反射光］、［鏡面反射光]を下げる、［反射率］を上げるなどして調整をおこなってみてください。
パーススタジオ	外観パースを作成する際に、外壁を半透明な状態にして、内部が見えているパースは作成できますか？	１．［拡張］コマンドをクリックし、［設定］タブを選択します。 ２．［選択表現］グループの［透明化］オプションをオンにし、スライダで透明度を指定します。 ３．透明にしたい面を選択し、［レンダリング実行］をすると、選択された面が透けて見えます。
パーススタジオ	ARCHITREND ManagerからARCHITREND Zを起動しています。レンダリングユーティリティを操作中に、他の物件を開いて作業することはできますか？	レンダリングユーティリティはARCHITREND Zから独立して起動できますので、問題ございません。
パーススタジオ	［ファイル］－［Piranesi変換］をクリックすると「光源が天空光(内観)では実行できません。他の光源に切り換えて実行してください」というメッセージが表示されます。	天空光(内観)・アンビエントオクルージョンは、他の光源設定と違う処理をしており、Piranesi用のファイルが作れないのでプログラムで制御しています。申し訳ありませんが、別の光源を選択してください。
パーススタジオ	【Ver.3以降】ある面の素材を他の面にコピーしたい。	［スポイト］コマンドでコピー元の素材をクリックします。［スポイト］ダイアログでその素材を選択し、コピー先へドラッグして貼り付けていただけます。
パーススタジオ	印刷をすると物件名が用紙の端に出てきます。出さないようにできますか？	［画像印刷／保存］で［印刷］ボタンをクリックし、［ヘッダーを使用］のチェックをオフにしていただき［印刷実行］をおこなってください。
パーススタジオ	グリッドの表示を無くしたい。	［レンダリング実行］していただくことで消えますが、［表示］－［グリッド表示］のチェックを外していただくことでも消えます。
パーススタジオ	［拡張］－［部品］からスポットライトを入力する際に、方向は決めれませんか？	入力する際は、方向固定になります。入力後、［編集］－［部品移動/回転］で方向変更をお願いします。コマンド選択後、マウスをスポットライトに近づけます。マウス表示が円の矢印になりましたら、マウスを左クリックし、回転したいところまでドラッグしてください。

カテゴリー	質問	回答
パーススタジオ	レンダリングした画像を全体的に明るくする方法はありますか。	［画像印刷／保存］ダイアログで、レンダリングを実行後にレンダリングユーティリティウィンドウの［調整］ボタンをクリックすると、明るさやコントラストが調整できます。 （補足）※レンダリングユーティリティを使用しない場合は、［設定］－［専用初期設定］－［モード］ダイアログの［レンダリング］グループ［画像印刷/保存のレンダリング実行時レンダリングユーティリティを使用する］チェックボックスをオフにします。
パーススタジオ	パーススタジオで［拡張］－［素材］タブを開き、素材をドラッグして外壁を変えています。一度で外壁全部を変えることはできますか？	［素材］タブ内で、変更単位を［種別内］に切り替えて、［一覧］から素材を選択し、外壁面にドラッグすることで行えます。
パーススタジオ	パーススタジオにおいて、ラジオシティ（内観）のときの、［補助光］と［調光割合］との違いは？	・補助光について ラジオシティの計算では視点光、周囲光を使用しません。太陽光だけですと暗くなりますので、明るさを補うための擬似的明るさとして補助光を使っていただくことができます。 ・調光割合について照明などの部品光源の明るさの調整ができます。部品光源のバランスを保ちながら、全体的に明るくしたり暗くしたりしていただくことができます。
パーススタジオ	パーススタジオで床目地を回転させたい。	［編集］－［テクスチャ貼付方向回転］コマンドをご利用ください。回転させたい面を選択し［回転角度指定］ダイアログで角度を選択、ウインドウ上で回転の中心としたいポイントをクリックします。
パーススタジオ	パーススタジオで、外壁とベランダに同じ素材を使っているが、目地が揃いません。合わせることはできますか？	［編集］－［テクスチャ貼付方向合せ］コマンドをご利用ください。まず、基準となる面を選択し、次に合わせる方の面を指定します。 【補足】目地あわせが終わりましたら、画面右上の白矢印キー［対象データ選択］コマンドをクリックしていただくと、コマンドが解除されます。
パーススタジオ	パーススタジオで、樹木の影を地面には落としたいが、外壁面に対しては落としたくない。	１．外壁面を選択し［属性変更］コマンドをクリックします。 ２．［属性変更］ダイアログで［面属性］を開き、［影を受ける］のチェックボックスをオフにしてください。
パーススタジオ	パーススタジオで、外壁仕上の素材を変更したいのですが、基礎まで一緒に選択されてしまいます。	［選択モード切替］ボックスで「面」を選択していただくと、外壁仕上のみを選択できるようになります。
パーススタジオ	パーススタジオで窓ガラスが透けてません。透けさせるにはどうしますか？	読込元のパースモニタを［外部のみ作成］をオンで作成している場合、ガラスは透過しません。オフでパースモニタを再作成し、パーススタジオに読込直しをお願いします。 １．ガラスが透過したパースモニタを開いた状態で［読込］コマンドをクリックします。 ２．［読込設定］ダイアログで［合成］ボタンをクリックし、［読込対象］の［立体詳細］で建具のチェックボックスをオン（必要であれば建物内部や部品もチェック）にし［OK］にします。 【補足】パーススタジオで建具の枠色を変更している場合は元に戻ってしまいます。念のため、別の面に図面複写しておき上記作業を行うなどお願いします。
パーススタジオ	パーススタジオで、樹木が邪魔でその下にある外壁が選択できません。	１．［拡張］コマンドをクリックし、［表示］タブを選びます。 ２．一覧で「樹木」のチェックボックスをオフにしていただきます。 ３．データが非表示になったところで、外壁を選択していただけます。 ４．編集作業後に、２．のチェックをオンにしていただきます。

カテゴリー	質問	回答
パーススタジオ	パーススタジオで内観パースを作成しています。天井が暗いので明るくしたい。	１．天井の面を［属性変更］コマンドをクリックし、選択します。 ２．［属性変更］ダイアログの［素材編集］ボタンをクリックし、［反射率］タブをクリックします。 ３．［環境光］のパラメータの値を大きくし、レンダリングを実行してください。
パーススタジオ	パーススタジオで、縦目地で配置されているテクスチャを横目地に変更したい。	［編集］－［テクスチャ貼付方向回転］コマンドで回転することができます。 １．［編集］－［テクスチャ貼付方向回転］コマンドを選択します。 ２．画面上の変更したいテクスチャをクリックし、選択します。 ３．［回転角度指定］ダイアログの［角度］ボックスで90度を選択します。 ４．回転中心点をクリック（例えばテクスチャの角など）しますと、回転されてきます。
パーススタジオ	パーススタジオで、素材の凹凸感を出したい。	１．［設定］－［専用初期設定］－［モード］で［編集レベル］を「ADVANCE」に変更します。 ２．設定する面を［属性変更］コマンドで選択し、［素材編集］ボタンをクリックします。 ３．［面素材編集］ダイアログで［変位］タブに切り替え、［シェーダー］ボックスから「B01：色にリンク」を選びます。 ４．［レンダリング実行］コマンドをクリックしイメージを確認します。
パーススタジオ	パーススタジオで、簡易樹木部品の影を出したくない。	１．［属性変更］コマンドで簡易樹木部品の面をクリックし、選択します。 ２．［属性変更］ダイアログの［面属性］タブをクリックします。 ３．［影を発生する］チェックボックスをオフにし、［適用］ボタンをクリックしてダイアログの設定内容を反映させます。 ４．［OK］ボタンをクリックし、ダイアログを閉じ、レンダリングを実行してください。
パーススタジオ	シャッターを開いた状態で表現したい。	AM建具であれば、パースモニタで開閉ができます。 １．パースモニタを作成します。 ２．［建具編集］－［AM建具開閉］コマンドをクリックします。 ３．開閉するシャッターをクリックします。 ４．［AM建具開閉］ダイアログのスライダーバーを右に移動します。 ５．［終了］ボタンをクリックします。 【補足】 ・AM建具の開閉をおこなうには、その建具が入力されている図面を開いてる必要があります。例えば、建物2階の建具を開閉する場合は、平面図2階が開かれている必要があります。 ・［設定］－［専用初期設定］－［パースモニタ］の［AM建具を詳細に作成］のチェックボックスをオンにしていただく必要があります。 ・ArchiMasterの［建具選択］ダイアログボックスの建具一覧で、各画像右上に「扉が開いたマーク」がついている建具のみ、開閉が可能です。マークがない建具は開閉不可能を示しています。

カテゴリー	質問	回答
パーススタジオ	パーススタジオで、レンダリングを実行しながら、図面入力など他の作業は行えないのでしょうか？	［レンダリング ユーティリティ］を使用することで行えるようになります。別ウィンドウ・別プロセスでレンダリングを実行できるため、同時に立体データや平面図などの図面を編集できます。 ＜操作手順＞ １．［設定］－［専用初期設定］－［モード］を開き、［レンダリング］グループの［画像印刷/保存のレンダリング実行時レンダリングユーティリティを使用する］チェックボックスをオンと設定します。 ２．［画像印刷／保存］コマンドをクリックします。［レンダリング実行］ボタンに「（レンダリングユーティリティ使用）」と表示されているのが確認できます。 ３．［レンダリング実行］ボタンをクリックします。［レンダリング ユーティリティ］ウィンドウが開かれ、レンダリングが開始されます。 ４．レンダリングが終了したら、［画像を印刷］［画像を保存］ボタンで画像を印刷・保存します。ユーティリティを閉じる場合は、［終了］ボタンをクリックします。 ＜補足＞レンダリングを実行しながら、ARCHITREND Zで操作をおこなうため、マルチスレッド対応のCPU（デュアルコアプロセッサ）やPentium4（HyperThreading）などを搭載してるコンピュータでの使用をお勧めします。マルチスレッド対応でないCPU（シングルコアプロセッサ）の場合は、作業効率の効果はあまり期待できません。
パーススタジオ	1面パーススタジオで編集していますが、あとで編集の続きをする事はできますか？	画像化したものは編集できませんが、1面パーススタジオを上書き保存（［ファイル］－［上書き保存］コマンドもしくはツールバーの［上書き保存］コマンド）していただき、次回その面を開いていただくことでその続きを行えます。
パーススタジオ	パーススタジオで、タイルの大きさを変えたい。	［編集］－［テクスチャ貼付サイズ］コマンドで変更していただけます。コマンド選択後、大きさを変更したい面を選択し基準点をクリックしてください。表示されたテクスチャスケール入力画面でX・Yのサイズを入力しOKとしてください。
パーススタジオ	パーススタジオで、［拡張］－［光源］タブを開きました。グレー表示で使用できない。	パーススタジオには2つ（Ver1では3つ）のモードがありますが、光源の設定が使用できるのは［レンダリング・モード］コマンド（［レ」ボタン）が赤いときだけになります。［編集モード］コマンド（［編］ボタン）が赤いときは、編集モードのため［光源］がグレーで使用できなくなります。
パーススタジオ	パーススタジオで、天空光【内観】を実行すると、部屋全体に太陽光が射し込んでしまう。	内観パースの場合は、［パースモニタデータ読込］コマンドやパースモニタからの連動の場合は、太陽光の遮断面が作られません。そのため、天井からの太陽光を遮断することができません。［立体データ作成］－［内観データ作成］コマンドより作成していただくことで遮断面が作成され不要な太陽光が射し込まなくなります。 【補足】太陽光遮断面があるかどうかは、［編集］－［太陽光遮断面全削除］コマンドで確認いただけます。データがなければ、「太陽光遮断面がありません。」と表示されます。

カテゴリー	質問	回答
パーススタジオ	パーススタジオで、ある面に対して光源を設定できますか。	１．［編集］－［面光源配置］コマンドを選択します。 ２．光源を設定する面をパース上でクリックします。 ３．［面光源設定］ダイアログが表示されますので、明るさや影の設定を行い、［OK］をクリックします。 ＜補足＞ ・配置した面光源は、［拡張］の［光源］で確認、設定変更できます。 ・一旦配置した面光源をすべて削除する場合は、［編集］－［面光源全削除］コマンドで行えます。
パーススタジオ	配置した部品を削除したいのですが、パーススタジオ上でクリックすると、部品が面単位でしか選択できません。	画面上の［選択モード切替］ボックスを［面選択］ではなく、［部材選択］にしていただくと部品全体が選択できます。
パーススタジオ	パーススタジオで［画像印刷／保存］より［レンダリング実行］して、保存したパース画像があります。再度これを開いて印刷したい。	パーススタジオを起動し、［ファイル］－［画像印刷］で保存した場所の画像ファイルを指定してください。（保存先を特に変更していない場合、通常は、「プレゼン」フォルダ内に保存されます。）［印刷］のダイアログが表示され、【印刷実行】で印刷することができます。
パーススタジオ	パーススタジオで、部品を移動したい。	１．［編集］－［部品移動／回転］コマンドをクリックし、移動する部品をクリックします。 ２．部品をドラッグし、移動先まで移動させます。また、、部品を縦方向に移動する場合は［CTRL］を押しながら部品をドラッグします。
パーススタジオ	パーススタジオで、意匠のパースと構造パースを合成したい。	例えば次のような方法があります。 １．伏図の［構造パースモニタ］より構造パースを立ち上げ、構造パースモニタで［パースモニタデータの保存］をクリックし、保存します。 ２．次に平面図などからパースモニタを起動して、その画面の［パーススタジオ起動（連携）］より、パーススタジオを起動します。 ３．パーススタジオの画面で［パースモニタデータ読込］をクリックします。 ４．［読込設定］ダイアログで、［合成］をクリックし、［読込元プログラム］の［構造パースモニタ］を選択し、［OK］をクリックし、読み込みます。
パーススタジオ	パーススタジオを開いています。背景を変更することはできますか。	【背景の色を変更する場合】 １．専用ツールバーの［拡張］ボタンをクリックします。 ２．拡張画面の［設定］タブをクリックして、［背景設定］をクリックします。 ３．［背景設定］ダイアログで［単色］にチェックを入れます。 ４．変更する色を選択します。 【背景を画像に変更する場合】 １．［イメージ］にチェックを入れます。 ２．画像を選択します。
パーススタジオ	パーススタジオの他の面のユーザーカメラを読込みたい。	［ファイル］－［図面複写］コマンドで読込元の図面を指定し、［カメラ］にチェックをつけていただくと読込めます。
パーススタジオ	パーススタジオを開いています。床の1枚の幅を変更したい。	［編集］－［テクスチャ貼付サイズ］コマンドをクリックし、変更するテクスチャ（今回は床）をクリックします。スケール変更時の基準点をクリックし、［テクスチャスケール入力］ダイアログで1テクスチャの縦・横サイズを変更してください。

カテゴリー	質問	回答
パーススタジオ	［拡張］コマンドから［光源］の設定で［光源タイプ］を［天空光【外観】］を選択した場合、光の詳細設定はどこで行えますか。	［天空光設定］ボタンをクリックし、［天空光（外観）設定］ダイアログで設定を行います。
パーススタジオ	パーススタジオにおいて、［拡張］から［光源］タブをクリックすると、［調光割合］とありますが、機能はどのようなものですか。	部品光源の明るさを全体的に上げたり下げたり調整できます。
パーススタジオ	パーススタジオで部品の配置はできますか。	配置できます。［拡張］コマンドをクリックし、［部品］タブを開きますとAM部品が一覧表示されますので、配置する部品をドラッグして配置してください。
パーススタジオ	パーススタジオで、天空光を使用したいのですが、どこで切り替えますか。	［拡張］コマンドをクリックし、［光源］タブ内にある、［光源タイプ］ボックスを［天空光【外観】］・［天空光【内観】］に切り替えてください。
パーススタジオ	パーススタジオで、部品の移動や回転はできますか。	［編集］－［部品移動／回転］コマンドで可能です。部品をクリック、マウスでドラッグして移動できます。回転の場合は、部品の下枠の角に表示される○マークを指示しドラッグします。 ＜補足＞移動用の下枠線上をマウス指定し、［CTRL］キーを押しながらドラッグすると上下方向に移動することができます。
パーススタジオ	配置されている部品の大きさを変更できますか。	パーススタジオ側では変更できません。以下の手順で、パースモニタ側で変更していただくようお願いします。 １．パースモニタで部品のサイズを変更します。 ２．パースモニタを開いたまま、［ウィンドウ］－［パーススタジオ］で、パーススタジオの面を開きます。 ３．［パースモニタデータ読込］コマンドをクリックします。 ４．読込設定のダイアログが表示されますので、［読込元プログラム］グループで［パースモニタ］を選択します。［読込対象］は［立体］のみチェックをオンにします。拡張ボタンをクリックし、［立体詳細］で全データのチェックをオフにします。サイズ変更した部品のみ、チェックをオンにして、［OK］をクリックします。 ＜注意＞パーススタジオ側で、対象部品の素材等を変更されている場合は、元に戻ってしまいます。ご了承ください。

カテゴリー	質問	回答
図面印刷	図面印刷において、配置図面の表示内容が元図面と違う。全部表示されていない。	１．［属性変更］コマンドで、対象図面を選択します。 ２．［図面］ダイアログの［全データ表示］をONにして、［OK］ボタンでダイアログを閉じてください。
図面印刷	［PDFエクスポート］を実行すると同名のExcelファイルが作成されるのはなぜでしょうか？	［設定］－［専用初期設定］－［印刷］－［PDFエクスポート時に物件情報を出力する］がオンになっていないかご確認をお願します。 【補足】チェックボックスをオンにすると、［PDFエクスポート］コマンドでPDFをエクスポートすると同時に、物件情報（物件名、建物情報、施主情報など）を書き込んだCSVファイルを出力します。
図面印刷	通常の印刷は問題ないのですが、［PDFエクスポート］でPDFを作成して印刷すると、図面が縮んでしまいます。（例：4700のところが4500）	PDF作成後、PDFの印刷画面で［ページの拡大/縮小］が「用紙に合わせる」になっている場合、「なし」に変更してどうか、ご確認ください。
図面印刷	【Ver7】図面印刷でカラーの画像を配置して印刷できますか。	［画像配置］コマンドから、画像保存先のフォルダを指定して画像の選択、配置が可能です。 【補足】【Ver6以前】は［モード切替（図枠）］にして、［ラスタ］－［カラーラスタ配置］コマンドから画像の配置を行えます。
図面印刷	［図面選択］ダイアログの［図面順序］ボタンで図面順序を入れ替えたのですが、図枠の図面No（ページ）に反映されていません。	自動的に更新されませんので、［再描画］－［図枠ページ一括更新］コマンドで更新をお願いいたします。 ＜補足＞閉じている図面は、ページNoを元に戻すことはできませんので、ご注意ください
図面印刷	［印刷］コマンドをクリックし、［連続］より連続印刷を選んだ場合、［連続印刷（図面選択）］ダイアログで［縮小印刷］チェックボックスがありますが、このチェックはどのような時に利用しますか。	［プリンタの設定］で、選択されている用紙サイズに図面がおさまらない場合に、用紙サイズにおさまるような大きさに縮小して印刷する時にチェックをオンとします。
図面印刷	図枠と図面を配置しています。配置している図枠は印刷せず、図面だけ印刷したい。	［印刷］コマンドをクリックし、［印刷］ダイアログで［図枠］チェックボックスをオフと設定し、印刷を実行しますと図面のみ印刷することができます。このチェックがオフの時に対象となるデータは、図枠や［モード切替（図枠）］で入力した汎用データや図枠項目を含みます。
図面印刷	平面図で入れた増改築区画が印刷されません。	不出力ペンで書かれているため、印刷されません。 １．平面図で［属性別選択］から、増築区画（改築区画）を選択します。 ２．［編集］－［要素属性変更］で［ペン番号］のチェックをオンにして「不出力」以外のペン番号に変更していただきます。 ３．図面印刷で［詳細再描画］をクリックしていただくと、印刷されるようになります。
図面印刷	【Ver6以降】［図枠項目］ダイアログで［設計責任者名］とありますが、どこで設定した内容が連動してくるのでしょうか。	［物件］－［物件情報］から［物件情報［変更］］ダイアログを開き、［拡張］ボタンをクリックし、［分類：責任者］で設定した内容が連動します。 ＜補足＞図枠項目の連動元は、［図枠分類選択］ダイアログ右上の？マークからヘルプを開きご確認いただけます。
図面印刷	［PDFエクスポート］を行っています。複数の図面を指定して1つのファイルで一度に変換できますか。	［PDFエクスポート］コマンドを選択し、図面一覧ダイアログ内で、［Ctrl］または［Shift］を押しながら複数の面を指定していただくと、1つのPDFファイルとして、複数の図面が変換できます。
図面印刷	他の人が作ったデータで、配置してある部分詳細図がどの図面で作成したものなのか分かりません。調べる方法はありますか。	配置されている図面を［属性変更］で選択してください。表示される［図面］ダイアログの［対象図面］・［名称］で確認することができます。

カテゴリー	質問	回答
図面印刷	【Ver5以降】［図面選択］ダイアログで［図枠配置］ボタンがありますが、これは。	［図枠配置］ボタンをクリック後に表示される［図枠選択］ダイアログで、選択したグループとページに登録されている図枠を全て一括配置します。たとえば選択したグループの登録図枠一覧に8つ登録されている場合は、［OK］をクリックすると、それぞれの図枠が配置された図面印刷図面が8面開いています。
図面印刷	図枠の枠の横幅より文字列が長い場合、枠内で改行することはできますか。	図枠項目を［属性変更］で選択し、［図枠項目］ダイアログの［補正］グループで［改行］オプションを選んでいただくと、枠の横幅におさまらないときに改行することができます。
図面印刷	【Ver5以降】平面図などで［表示パターン設定・切替］コマンドで設定した内容は、図面印刷に反映されますか？	図面印刷で配置した図面を属性変更し、［出力レイヤ］ボタンから［表示パターン］ボックスで設定した内容を読み込めます。
図面印刷	【Ver5以降】［図枠目次項目］で表示される［種別記号］を一括して変更する操作方法はありますか。	例えば図面印刷の1面を開いた状態で［図枠目次項目］を行い、表示されるダイアログで［種別記号］を変更する方法になります。変更後、［OK］でダイアログを終了し、図面印刷の画面上に配置しますと、「図枠ページ一括更新、ページNo.を初期化しますか？オープンされていない図面は直接ファイルを更新するため、元に戻すことができません。」のメッセージが表示されます。［はい］を選択していただくと、設定した［種別記号］の内容が各面の［ファイル］－［図面情報設定］の［種別記号］に連動します。
図面印刷	【Ver5以降】［図枠目次項目］で設定される［種別記号］をあらかじめ初期設定で登録しておけますか。	図枠にこの情報を保存しておくことができます。使用している図枠を開き、［ファイル］－［図面情報設定］で、［種別記号］を設定します。設定後、［図枠登録］を行っていただくことで可能です。
図面印刷	【Ver5以降】図枠を作成しています。［図枠項目］コマンドで項目を配置したいのですが、思ったところに配置できません。	図枠項目ダイアログに［自由位置配置］のチェックがあります。これをオンにしていただくと、自由な位置に配置できます。
図面印刷	一つの図面で縮尺の違うデータを配置し、［JWWエクスポート］コマンドからJWWへ変換した場合、JWWで優先される縮尺はどのようになりますか。	図面印刷で配置している図面の最小の縮尺で連動します。
図面印刷	【Ver5以降】会社のロゴマークを図枠に配置できますか。	１．［設定］－［基本設定］－［会社情報］で、［ARCHITREND Managerの自社情報を参照］のチェックボックスがオフの場合、ロゴの［参照］ボタンをクリックし、ロゴマークの画像を設定します。 ２．図面印刷の画面で［モード切替（図枠）］にします。 ３．［図枠会社ロゴ項目］で配置する位置を指定します。 <補足>>ARCHITREND Managerを使われているユーザ様で、［設定］－［基本設定］－［会社情報］で、［ARCHITREND Managerの自社情報を参照］のチェックボックスがオンの場合は、Managerのほうでロゴマークの設定が可能です。ARCHITREND Managerの［設定］－［初期設定］－［自社情報］でロゴの設定を行います。
図面印刷	ラスタデータを配置した図面を読み込むと、画像が表示されず、全体に塗りつぶされたようになるのですが、問題ないでしょうか？	画面上では、ラスタデータを簡易的に表示しているためそのような表示になりますが、印刷には問題ありません。
図面印刷	図面配置のときに、ピンク色の枠とカギかっこが表示されるのですが、これはそれぞれ何を示しますか？	枠線が作図範囲になり、カギかっこがデータ領域になります。作図範囲は、元図面に戻り［設定］－［作図範囲］で取り直ししていただけます。

カテゴリー	質問	回答
図面印刷	複数の面を連続印刷したい。	［印刷］コマンドをクリックし、［印刷］ダイアログの［連続］ボタンをクリックします。［連続印刷］ダイアログが表示されるので、キーボードのCtrlまたはShiftキーを押しながら印刷したい図面を選択し、［OK］をクリックします。
図面印刷	［JWWエクスポート］コマンドでJWW変換しましたが、図面のデータがすべて同じレイヤで変換されてしまいます。	申し訳ございません。図面印刷からの変換では、図面はまとめて一つのレイヤに書き込まれます。レイヤを分けて変換されたい場合には、元図（例：平面図など）から［ファイル］－［データ変換］－［JW_CAD書き込み］コマンドで変換をお願いいたします。
図面印刷	破線のピッチを変更したい。	［印刷］－［出力設定］をクリックし、［出力線種属性］タブで各線種ごとに設定できます。
図面印刷	配置した図面の作図範囲を変更したい。	１．［作図範囲変更］コマンドをクリックします。 ２．作図範囲を変更する図面をクリックします。 ３．新しい作図範囲の1点目、2点目をクリックし、範囲を囲んでください。
図面印刷	図面を配置するときに、タイトルが付かないように設定しておきたい。	［設定］－［専用初期設定］－［図面］で［タイトル表示］のチェックをオフにして、［専用マスタ書込］をお願します。配置済みの図面タイトルについては、図面を［属性変更］し［タイトル表示］のチェックをオフにしてください。
図面印刷	印刷時の線幅を設定したい。	１．［印刷］コマンドをクリックし、［出力設定］ボタンをクリックします。 ２．［出力ペン設定］タブを開き、設定したいペンNo.を選択し［線幅］ボックスで設定を行います。
図面印刷	図面印刷に貼り付けた図面の元図の作図原点や作図範囲を取り込みたい。	【Ver.4以降】［再描画］－［原点・作図範囲取込］コマンドをクリックし、作図原点や範囲を取り込みたい図面をクリックします。 【Ver.3以前】配置してある図面を［属性変更］で選択し、ダイアログ内の［情報取込］から取り込み直すことができます。
図面印刷	［JWWエクスポート］コマンドで作成されたファイルは、どこに保存されていますか？	データフォルダ内の、「変換_jww」に保存されます。
図面印刷	図面タイトルの縮尺文字の大きさを図面タイトル名より小さく設定したい。	［設定］－［専用初期設定］－［図面］で［縮尺文字タイトル比］で設定することができます。図面タイトルの文字高に対する比率（0.5～１．0）で設定します。
図面印刷	図枠の日付が、自動的に更新されるような機能はありますか？	１．日付を［属性変更］で選択し、［分類］が更新日になっているのを確認します。 ２．［設定］－［専用初期設定］－［項目］の［「更新日」を自動更新］をオンにします。
図面印刷	画面上で赤色の線を入力し、これを赤で出力できますか？	画面表示色で印刷することはできませんので、［印刷］－［出力設定］の［出力ペン設定］で、ペン番号に対しての［色］を設定していただくようお願いします。
図面印刷	図枠の社名を変更したい。	１．［モード切替（図枠）］コマンドをクリックしていただき、［図枠配置］で図枠を配置します。 ２．［パック化選択切替］コマンドをクリックして、オフに切り替えます。 ３．［文字］－［文字属性変更］コマンドをクリックし、変更したい文字列を選択して、内容を修正します。 ４．［図枠登録］コマンドをクリックして、図枠登録していただけます。

カテゴリー	質問	回答
図面印刷	平面図の柱壁は塗り潰しするが、腰壁は塗り潰さないようにしたい。	図面の［属性変更］で［塗り潰し］を［自動］としていただくことで、腰壁部分は塗り潰さないようにできます。
図面印刷	図面印刷の画面を開いたときに自動的に配置される図枠を設定しておきたい。	［設定］－［専用初期設定］－［図枠配置条件］で、［図枠指定面以外に図枠を配置］の［設定］ボタンを開いて、配置したい図枠を選択します。その後［専用マスタ書込］を行ってください。
図面印刷	図面を配置した後に、元図面で作図範囲外に図面を入力しました。図面印刷に、作図範囲外の図面を表示させるにはどのようにすればよいですか？	１．図面印刷で配置されている図面を［属性変更］で選択し、［情報取込］をクリックします。 ２．［情報取込］ダイアログで、［作図範囲］のチェックをオンにし［OK］します。 ３．［作図範囲クリッピング］のチェックをオフにし、［OK］します。
図面印刷	［設定］－［物件初期設定］－［基準高さ情報］で仮想階を設定しています。図面印刷で［図面配置］コマンドをクリックし、［図面一覧］ダイアログを表示しましたが、この［図面一覧］で仮想階が選択できません。元階と並べて印刷したい。	仮想階の図面は配置できないため、元階（同じ図面）を2つ並べて配置します。配置した図面を［属性変更］で選択し、［図面］ダイアログの［内容］ボタンをクリックし、タイトルを変更して配置を行ってください。
図面印刷	図面印刷で、図面の中に表示されている寸法線を消して印刷したい。	［属性変更］コマンドをクリックし、配置してある図面を選択します。［図面］ダイアログの［寸法］チェックボックスをオフにしていただくと、寸法線を表示しなくなり、印刷もされません。
図面印刷	図面印刷で配置した図面の、図面タイトルのフォントを変更したい。	１．配置してある図面を［属性変更］で選択し、［図面］ダイアログの［内容］ボタンをクリックします。 ２．表示された［文字列属性変更］ダイアログの［フォント名］ボックスで変更をお願いします。また、その都度変更するのではなく元の設定を変更しておきたい場合は、［設定］－［専用初期設定］－［フォント］を開き、［分類］グループで［図面］を選択し、設定をお願いします。設定後［専用マスタ書込］ボタンをクリックし、専用マスタに書き込みをおこなってください。
図面印刷	A3サイズで作成した図枠をB4サイズに変更して登録したい。	１．図面印刷を開き、画面左上の［モード切替（図枠）］コマンドをクリックします。 ２．［図枠配置］コマンドをクリックし、A3サイズの図枠を読み込みます。 ３．［設定］－［用紙枠］コマンドをクリックし、用紙の［サイズ］をB4に変更し、［余白］を設定します。 ４．［変形］－［伸縮（マウス指定）］コマンドを選択し、図枠全体を囲み、選択します。 ５．［伸縮（マウス指定）］ダイアログが表示されますので、［文字サイズは固定］チェックボックスをオフにします。 ６．バック図面に映っているB4枠（内側のライン）にあわせるため、その範囲を矩形で指定します。図枠がその範囲にあわせて伸縮されます。 ７．［図枠登録］コマンドをクリックし、［図枠登録］ダイアログで空欄を選択して図枠登録を行ってください。
図面印刷	図面印刷で、配置した図面の一部が表示されていません。	配置した図面を［属性変更］コマンドで選択し、表示される［図面］ダイアログで、［全データ表示］のチェックボックスをオンにしてみてください。 【補足】データ数が10000を超える場合に、表示時間を考慮してオフになっています。オフのままでも、印刷をすると全データが出力されます。

カテゴリー	質問	回答
図面印刷	配置図の1面を［ファイル］－［図面名変更］コマンドで違う名称に変えたとします。これを図面印刷で既に配置してある配置図1面に反映させるにはどうしますか？	配置してある図面を［属性変更］コマンドで選択し、ダイアログの［情報取込］ボタンをクリックします。表示された［情報取込］ダイアログで［図面名］のチェックボックスをオンにし、［OK］をクリックします。
図面印刷	図面印刷で、図面と面積表の縮尺を変えて配置したい。	元図面であらかじめ面積表を［属性変更］コマンドで選択し、ダイアログの［行高さ］や［文字高さ］ボックスで大きさを調整していただくか、以下の方法をお試しください。図面印刷で同じ図面を2つ配置しておき、［作図範囲変更］コマンドで一方は図面のみを、もう一方は面積表だけを範囲指定します。図面と面積表は別図面になりますので、それぞれの図面を［属性変更］コマンドで選択し、［縮尺］ボックスを調整してください。
図面印刷	通り芯を印刷したくないのですが。	図面印刷に配置してある図面を［属性変更］コマンドで選択し、［図面］ダイアログの［出力レイヤ］ボタンをクリックします。［出力レイヤ］ダイアログの［表示レイヤ］ボックスより、「006:通り芯」をオフにしていただければ、印刷されなくなります。
図面印刷	配置した画像のサイズを変更できますか？	１．［ラスタ］－［カラーラスタ属性変更］をクリックします。 ２．サイズ変更したい画像を選択します。 ３．［カラーラスタ属性変更］ダイアログで配置基準やサイズを変更して［OK］をクリックします。
図面印刷	図面印刷で［PDFエクスポート］コマンドからPDFファイルに変換するときに、ペンNo.ごとに線幅や出力色の指定はできますか。（例:ペンNo.1を太くして赤で出力したいなど）	以下の設定でお試しください。 １．［印刷］コマンドをクリックします。 ２．［プリンタの設定］ボタンをクリックし、［プリンタ名］でPDFドライバを選択します。 ３．［出力設定］ボタンをクリックし、［出力ペン設定］ダイアログで、例えば1番ペンの［線幅］を設定、［出力色］を赤に変更して［OK］します。 ４．［印刷］ダイアログは［キャンセル］します。 ５．［PDFエクスポート］コマンドを実行します。（PDFドライバの設定は［カラー］で出力する設定にしておく必要があります）
図面印刷	図面印刷で、［印刷］コマンドをクリックすると［更新日簡易チェック］の画面になりますが、これを表示しない設定はできますか。	［設定］－［基本設定］－［システム1］で、［印刷時に日付をチェックする］チェックボックスをオフにしてください。
図面印刷	図面印刷で、配置した図面を［属性変更］コマンドで選択します。［図面］ダイアログの［塗り潰し］グループにある［自動］オプションがグレー表示で選択できなくなっています。どうしてでしょうか。	塗り潰しの対象とならない図面を配置した場合（例えば設備図など）、選択不可となっております。また、塗り潰しの対象となる図面は、平面図、平面詳細図、建具配置図、法規LVS、軸組計算、耐力壁計算です。
図面印刷	［印刷］－［出力設定］ダイアログの内容を違うパソコンへもっていきたい。	出力設定ダイアログの［書き込み］で書き込んだ後、¥ATZ¥ATZMaster¥Com¥設計施工¥output○○.mst ファイルを違うパソコンの同じ場所へ複写し、［読み込み］－［規定値リストから］で、さっきの設定を読み込んでいただければ、同じ設定にできます。

カテゴリー	質問	回答
図面印刷	図面の一部を印刷したいので、元図面で作図範囲をそのように設定しました。図面印刷で図面を配置すると、作図範囲外のデータまで一緒に取り込まれてしまうのはなぜでしょうか？	図面配置の際に元図面の作図範囲を参照したい場合は、［設定］－［専用初期設定］－［図面］で［作図範囲クリッピング］のチェックボックスをオンにしてください。 チェックボックスがオフの状態で図面配置した場合、配置した図面を［属性変更］コマンドで選択し、［図面］ダイアログの［作図範囲クリッピング］のチェックボックスをオンにします。
図面印刷	図面印刷において、登録した図面順序を入れ替えたい。	１．［図面選択］ダイアログで、［図面順序］ボタンをクリックします。 ２．［図面順序入れ替え］のダイアログが表示されますので、［上へ］、［下へ］ボタンをクリックして入れ替えできます。 ３．［OK］ボタンをクリックします。 ４．配置している図枠に配置してある図面番号（ページ）はリアルタイム連動しないため、図面を開き、［再描画］－［図枠項目再描画］コマンド（一括してページを更新するときは［図枠ページ一括更新］コマンド）を行ってください。 【補足】 ・図面印刷の画面が開いている場合は、「図面印刷の図面が開いています。ウィンドウを閉じてください」のメッセージがでて入れ替えができません。図面印刷のウィンドウを閉じてから行ってください。 ・データフォルダがサーバー上にある場合でも入れ替えができます。
図面印刷	印刷するときに部数を指定できますか。	［印刷］コマンドをクリックし、ダイアログの［部数］ボックスで指定することができます。
図面印刷	印刷時の［出力設定］ダイアログの設定内容を数パターン作成しておきたい。	30パターン登録可能です。 【手順】 １．［印刷］コマンドをクリックし、［出力設定］ボタンをクリックします。 ２．［出力設定］ダイアログで各設定を行った後、［書き込み］ボタンをクリックします。 ３．［リスト書き込み］ダイアログが表示されますので、空欄（出荷時設定と書いてある欄）を選択し［OK］ボタンをクリックします。 ４．［名称入力］ダイアログが表示されますので、適当な名前をつけて［OK］ボタンをクリックします。 【補足】保存した設定を読み込むには、［出力設定］ダイアログで［読み込み］ボタンをクリックして［規定値リストから］から選択できます。
図面印刷	図面印刷で、図面タイトル（例：1階平面図 S:1/100）をなくしたい。	配置されている図面を［属性変更］コマンドで選択し、［タイトル表示］チェックボックスをオフにしてください。
図面印刷	図面印刷で、図面を［属性変更］で選択し、［図面］ダイアログを表示します。表示されたダイアログに、［マウス指定］という項目がありますが、これは何でしょうか。	画面上の［図面タイトル移動］コマンドで図面タイトルを移動した場合、［マウス指定］のチェックボックスがオンになり、マウスで指定した移動先が有効になります。オフにした場合は、［左寄せ］［中央］［右寄せ］オプションで選択している位置が有効になります。
図面印刷	図面印刷で、図面タイトル（例：1階平面図 S:1/100）を移動したい。	［図面タイトル移動］コマンドを選択し、タイトルをクリックしていただくと、任意の場所に移動可能です。

カテゴリー	質問	回答
図面印刷	図面印刷から［ＰＤＦエクスポート］をクリックして作成する場合と、プリンタドライバから選択して作成する場合とでは、相違点はあるのか？	プリンタドライバからPDF変換する場合は、カラー出力、モノクロ出力、用紙サイズなどの設定が自由にできますが、［ＰＤＦエクスポート］から変換する場合は、そのドライバ側で最後に設定した内容で出力されます。
図面印刷	図面印刷において、図面を識別しやすくするために、図面一覧に表示される「1面」などの名称を変更できますか。	変更したい面を開き、［ファイル］－［図面情報設定］コマンドで変更ができます。
図面印刷	グリッド線も印刷することはできますか？	現状、グリッド線を印刷することはできません。［ハッチング］－［ハッチング入力］コマンドで格子目地などを入力し印刷を行っていただくようお願いします。
図面印刷	図面印刷において、2つの図面を同時に配置する場合、水平に並べて配置するのではなく、上下に並べて配置したい場合は？	図面一覧で複数の図面を選択後、［図面配置］ダイアログの［配置切替］ボタンをクリックしますと、上下に並べて配置することができます。

カテゴリー	質問	回答
各種マスタ	クイック建具マスタは、ArchiMasterにもATZMasterにもありますが、どのような違いがあるのでしょうか？	大きな違いは、AT建具を登録できるかどうかになります。AT建具を利用されないのであれば、メンテナンスのことを考えてArchiMasterのご利用をお勧めいたします。
各種マスタ	木造構造材単価マスタの［m3単価2］・［本単価］において、せいを増やしたい。	木造構造材単価マスタで［幅/せい設定］ボタンをクリックし、［幅/せい設定］ダイアログで［せい］ボックスで行を増やしてください。最大20行まで設定できます。
各種マスタ	【Ver5以降】床仕上マスタダイアログで［ユニットバスタイプ］チェックボックスがありますが、何を意味しますか。	土間コンクリートによる底上げを必要としないユニットバスタイプのみチェックを付けます。基礎伏図で土間コンクリートが自動配置されなくなります。基礎伏図で土間コンクリートを自動配置させたい場合は、チェックをオフにしていただくようお願いします。この項目は、土間コンクリートによる底上げを必要としないユニットバスタイプのみチェックを付けます。基礎の工法によって、土間コンクリートを自動配置しません。
各種マスタ	筋かいマスタで［文字］－［文字列入力］コマンドから文字が入力できないようですが、記号に文字を追加することはできないでしょうか。	以下の手順で登録をお願いします。 １．たとえば軸組計算などの操作画面で空いている場所を利用して、［文字］－［文字列入力］コマンドから文字を入力し、［2D部品］－［部品登録］コマンドで登録します。 ２．筋かいマスタを開き、［2D部品］－［部品配置］コマンドから部品登録した文字を配置します。
各種マスタ	部屋名を追加したい。	［ウィンドウ］－［共通マスタ］で［部屋マスタ］を開きます。空欄のところを選択し［編集］をクリックすることで、新規に部屋名を登録できます。
各種マスタ	【Ver5以降】計算式マスタで登録できる文字数の制限はありますか。	四則演算子を含めて599文字です。
各種マスタ	【Ver3以降】各仕上マスタや部屋マスタの選択ダイアログで［処理］ボタンをクリックすると、［チェック全クリア］とありますが、これは何をクリアするのでしょうか。	各マスタの設定ダイアログで［チェック］ボックスにチェックをつけたマークを全てクリアする場合に利用します。
各種マスタ	部屋の［属性変更］ダイアログで、［設備情報］ボタンから［設備情報設定］ダイアログが開きますが、登録されている設備仕様の名称を変更するには。	［共通マスタ］－［部屋マスタ］を開き、変更する部屋を選択し、［編集］ボタンから［部屋マスタ］ダイアログを開きます。このダイアログ表示の［設備標準］ボタンから［設備標準設定］ダイアログを開き、［設備名称］ボタンから各設備仕様の名称を変更することができます。
各種マスタ	外部標準マスタで2×4造のページにあるマスタ内容を見ると、［構造高］ボックスに数値が入っています。どうしてでしょうか。	垂木と外壁の頭つなぎの取り合い部分で欠き込んで納めるようにするためです。
各種マスタ	屋根の属性ダイアログにある［構造高］を設定しておきたい。	外部標準マスタで設定登録することができます。
各種マスタ	1階平面図で［部屋入力］コマンドで部屋を入力するとき例えば、1～25番までの部屋が同時に表示されますが、この数を増やすことはできますか。	［ウィンドウ］－［共通マスタ］をクリックし、［部屋マスタ］を開いてください。［部屋マスタ選択］ダイアログで［変更］のコマンドをクリックすると、［グループ・ページ設定］ダイアログが表示されます。各ページの登録個数を設定することができます。
各種マスタ	物件マスタの「2×4工法 2階」「2×4工法（パネル）2階」「2×4断熱工法（パネル） 2階」が選べますが、これらの違いは何でしょうか？	床伏図、たて枠躯体、小屋伏図、天井根太伏図で部材を自動配置するときの施工タイプの初期値が変わります。床伏図の［設定］－［専用初期設定］－［施工タイプ］で確認をしていただけます。
各種マスタ	各部屋の床高をあらかじめ設定しておきたい。	共通マスタの部屋マスタを開き、設定する部屋の［部屋マスタ］ダイアログの［床高増減］ボックスで設定することができます。

カテゴリー	質問	回答
各種マスタ	部屋マスタのダイアログ内にある［1点入力］グループの帖数設定はどこに連動するのでしょうか？	部屋入力時ダイアログで［1点］ボタンから1点入力モードに切り替えた時の［部屋サイズ］グループにある［帖数］ボックスの初期値となります。また［帖数］を「なし」にした場合は、前回指定した帖数になります。初期値は、「４．5帖」です。
各種マスタ	AM単価の単価マスタで［用途設定］を開くと、［単価タイプ]とありますが、どのように利用するのでしょうか。	セルの項目内容は同じですが、単価のみ違う内容で登録を行いたい場合に利用します。
各種マスタ	【Ver.3以降】筋かい表現をオリジナルで作成したい。	筋かいマスタで作成することができます。軸組計算画面からですと、［ウィンドウ］－［筋かいマスタ］コマンドから開くことができます。また他の図面からですと、［ウィンドウ］－［他の処理図面を開く］コマンドや［ファイル］－［他の処理図面に変更］コマンドから［処理選択］ダイアログを開き、［マスタ］タブをクリックして表示される［共通マスタ］から筋かいマスタを開くことができます。
各種マスタ	部屋マスタや各仕上マスタのダイアログ表示で［積算情報］コマンドが表示されてきません。手間なし積算のプログラムは持っています。	［積算情報］コマンドは基本積算プログラムをお持ちでないと表示されません。また手間なし積算プログラムではArchi Masterの単価マスタなどの情報を利用しないため、［積算情報］コマンドは利用しません。
各種マスタ	木造構造材マスタで［部位名］を変更したり追加したりできますか。	申し訳ございませんが、変更や追加はできません。
各種マスタ	クイック建具グループマスタで登録した内容をExcelに変換できますか。	クイック建具グループマスタを開き、［ファイル］－［Excel出力］コマンド からExcelに出力することができます。
各種マスタ	部屋マスタをバックアップし、別のパソコンにリストアしました。［設備標準］の内容がコピーされていないのですが。	［設備標準］の［積算］［数量］の内容は「部屋マスタ」に保存されていますが、［名称］は、「登録文字マスタ」に書き込まれます。ユーティリティで登録文字マスタも併せてバックアップしリストアしていただくようお願いします。
各種マスタ	使用するAM単価マスタのタイプを切り替えておきたい。	［設定］－［物件初期設定］－［積算マスタフォルダ］を開き、［単価マスタタイプ］の［AM単価］ボックスで設定を行います。
各種マスタ	マスタの内容を一覧で印刷できますか。（例：内壁仕上マスタ）	コンピュータにExcelがインストールされている場合、以下の手順でExcelにデータをコンバートし、印刷できます。 １．内壁仕上マスタを開きます。 ２．［内壁仕上マスタ選択］ダイアログが表示されますので、［処理］ボタンをクリックし［Excel出力］をクリックします。 ３．Excelへのデータ変換が終了しますと、自動的にExcelの用紙が開かれますので、印刷、保存などを行ってください。
各種マスタ	積算集計マスタで、単価マスタが赤く表示されているのは？	設定している単価マスタの工事区分が正しく設定されていないことが考えられます。（例えば、基礎工事の中に登録されているのに、単価にセットされている工事区分は土工事になってしまっている） 以下の手順で工事区分を設定しなおしてください。 １．赤色表示されている単価をダブルクリックし、［単価選択］ダイアログを表示します。 ２．［編集モード］チェックチェックボックスをオンにします。現在の単価の工事区分欄が選択されてきます。 ３．そのまま工事区分をダブルクリックし、［工事区分設定］ダイアログから適当な工事区分を選択します。 ４．ダイアログはすべて［OK］で閉じて、積算集計マスタに戻ってください。

カテゴリー	質問	回答
各種マスタ	クイック建具で入力される建具を設定しているところは何処になりますか。	［設定］－［物件初期設定］－［共通マスタフォルダ］の［クイック建具マスタタイプ］グループの［Archi Masterを使用する］チェックボックスの設定によって設定元が変わります。 ・［Archi Masterを使用する］チェックボックスがオンの場合 Archi Masterの［クイック建具］にある［配置グループ編集］・［配置位置編集］で設定します。大まかな流れは、まず［配置グループ編集］で部屋タイプ（グループ）を設定し、それらのグループに対して幅の異なる建具を登録していきます。次に［配置位置編集］で隣接する部屋に配置する建具を指定していきます。 ・［Archi Masterを使用する］チェックボックスがオフの場合 ［共通マスタ］－［建具/部品］にある［クイック建具グループマスタ］、［クイック建具マスタ］で設定します。大まかな流れは、まず［クイック建具グループマスタ］で部屋タイプ（グループ）を設定し、それらのグループに対して幅の異なる建具を登録していきます。次に［クイック建具マスタ］で隣接する部屋に配置する建具を指定していきます。 【補足】手順をまとめた資料が［ヘルプ］－［解説資料］に用意してございます。 ・Archi Masterの［クイック建具］での手順は、「Archi Master Ver.13」の中に用意しております。PDFファイル名は「AM_クイック建具マスタ.pdf」になります。 ・共通マスタのクイック建具グループマスタ、クイック建具マスタでの手順は、「ARCHITREND Z　Ver7（基本設計）」の中に用意しております。PDFファイル名は「ARCHITREND ZM3_クイック建具・マスタ.pdf」になります。
各種マスタ	床仕上マスタの設定で、仕上の仕様等は同じ内容で、大引のピッチ間隔設定が尺モジュール（910mm）やメーターモジュール（1000mm）など複数必要な場合、それぞれのモジュール用のマスタを登録しないといけないのでしょうか？	［床マスタ］の大引ピッチの設定で、［モジュール寸法］のチェックボックスをオンにし、１．00/１．00と設定していただくと、それぞれのモジュール用のマスタを登録しなくても、一つの仕様でそれぞれのモジュール用のマスタとして利用することができます。連動元となるモジュールは、［設定］－［物件初期設定］－［初期グリッド・用紙］を開き、［グリッド設定］の間隔で設定したモジュールが連動されてきます。
3次元登録	厚みのある文字を作成したい。	［入力］－［文字列入力］コマンドをクリックし、［文字列］ボックスに文字を入力します。［立体高］チェックボックスをオン、［立体高］ボックスに文字の厚みを入力し、配置をおこないます。

カテゴリー	質問	回答
3次元登録	文字をくりぬいた看板を作成できますか。	以下の手順で作成できます。 １．［前画面］に切り替えて、［入力］－［独立面入力］で看板の面を入力します。 ２．［入力］－［文字列入力］で看板の文字を入力します。 ３．［モード切替（ハッチング）］に切り替えて、看板の面を選択します。 ４．［穴］をクリックし、［操作モード切替］を「多角円形」に切り替えてバック図面の文字の輪郭をなぞるように穴を1つずつ入力していきます。 ５．［前画面］に切り替えて、［削除］－［削除］で、２．で入力した文字を削除します。穴データのみ残ります。（点線で表示されています） ６．［立体化］をクリックして看板の面を選択し、［高さ］を設定して、［外側可視］と［穴を考慮］をONにして［OK］します。
3次元登録	3D部品マスタで作成した部品をArchi Masterに登録したい。	【3D部品をAM変換する場合】 ArchiMasterでインポートできるファイルを以下の手順で作成してください。 １．［3D部品マスタ選択］ダイアログを開きます。 ２．目的の部品を選択します。 ３．左下の［変換］を選択します。 ４．［AM化変換］の［個別］を選択します。 ５．［メーカー］［分類］［種別］［グループ］を選択し［OK］をクリックします。 ６．ファイル名と保存先を確認して［保存］ボタンをクリックします。 ７．［エクスポートファイルの書き込み］処理の完了後にファイルが作成されます。 【変換したデータをArchiMasterで取りこみ方法】 １．ArchiMasterの［部品の登録・編集］を開きます。 ２．［インポート］をクリックします。 ３．上記作業で作成されたファイルを選択します。 ４．［開く］をクリックします。 ５．［インポートオプション］ダイアログの［OK］をクリックします。 ６．［インポートが終了しました。］のメッセージが出ますので［OK］をクリックします。
3次元登録	［3D部品マスタ選択］ダイアログで、削除したい部品があります。どうすれば削除できますか？	［3D部品マスタ選択］ダイアログの［クリップボード］の［切り取り］を利用します。 １．［マスタから選択］コマンドをクリックし、［3D部品マスタ選択］の一覧表を開きます。 ２．削除したい部品を選択します。 ３．［クリップボード］の［切り取り］をクリックします。 ４．「指定データを切り取り（クリップボードに移動）します。よろしいですか？」で［はい］を選択すると、削除されます。 【補足】［切り取り］・［コピー］したデータは、［専用データ・クリップボード］に移動します。ここに移動したデータは［貼り付け］で呼び出すことができ、ARCHITREND Zを終了するまで残っています。