

| その他1 |

# ダッシュボード画面の説明

2023年5月29日公開

ダッシュボードの画面について説明します。

## 目次


- ・ダッシュボードを表示する
- ・ダッシュボード画面の説明

## ダッシュボードを表示する






1.現場に入り、[ダッシュボード] を選択します。





# ダッシュボード画面の説明



<p><b>A</b></p>	<p>現場名</p>	<p>現場情報を表示します。</p>
<p><b>B</b></p>	<p>契約情報</p>	<p>契約情報を確認します。 契約者の場合に表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">契約内容を確認する</a></li> <li>• <a href="#">契約現場一覧を確認する</a></li> <li>• <a href="#">現場作成権限を設定する</a></li> <li>• <a href="#">現場参加者を除名する</a></li> </ul>
<p></p>	<p>ストレージ使用量</p>	<p>ストレージ使用量を表示します。 契約者、現場作成者の場合に表示されます。</p>
<p></p>	<p>お知らせ</p>	<p>お知らせを表示します。</p>
<p></p>	<p>ユーザーボタン</p>	<p>ユーザー情報の確認などを行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">ユーザー情報を変更する</a></li> <li>• <a href="#">メール通知を設定する</a></li> <li>• <a href="#">グループの管理</a></li> <li>• <a href="#">マニュアルを確認する</a></li> <li>• <a href="#">更新情報を確認する</a></li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ <a href="#">サポートアクセスを許可する/解除する</a></li> <li>・ <a href="#">CIMPHONY Plusからログアウトする</a></li> </ul>
<p>③</p> <p>メニューボタン</p> 	<p><b>[現場管理]</b> 現場管理に移動します。</p> <p><b>[ダッシュボード]</b> ダッシュボードに移動します。 ※休止現場の場合は非表示になります。</p> <p><b>[現場ビューア]</b> 現場ビューアに移動します。 ※休止現場の場合は非表示になります。</p> <p><b>[ファイル管理]</b> ファイル管理に移動します。</p> <p><b>[最近利用した現場]</b> 最近利用した現場が表示されます。 クリックして現場を切り替えます。 ※休止現場は表示されません。</p>	
現場管理 	現場管理に移動します。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ <a href="#">現場管理画面の説明</a></li> </ul>
ダッシュボード 	ダッシュボードに移動します。 ※休止現場の場合は非表示になります。	
現場ビューア 	現場ビューアに移動します。 ※休止現場の場合は非表示になります。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ <a href="#">【作成者】現場ビューア画面の説明</a></li> <li>・ <a href="#">【参照者】現場ビューア画面の説明</a></li> </ul>
ファイル管理 	ファイル管理に移動します。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ <a href="#">【作成者】ファイル管理画面の説明</a></li> <li>・ <a href="#">【参照者】ファイル管理画面の説明</a></li> </ul>
④ 基本情報	現場の基本情報が表示されます。	

<p><b>E</b></p>	<p>登録データ</p>	<p>現場に登録されているデータの内訳が表示されます。</p> <p>契約者、現場作成者の場合、種類別/現場別の切り替えができます。</p> <p><b>[種類別]</b> 現場に登録されているデータの内訳を表示します。</p> <p><b>[現場別]</b> データが登録されている現場の内訳を表示します。</p>
<p><b>F</b></p>	<p>参加者</p>	<p>現場の参加者の内訳とアクセス数が表示されます。 所有者の場合に表示されます。 アクセス数は月別/日別の切り替えができます。</p>
<p><b>G</b></p>	<p>データ処理状況</p>	<p>データ変換や進捗計算処理中のファイルが表示され ます。 ※処理が完了しているファイルは表示されませ ん。 ファイル名をクリックすると、ファイル管理に移動し ます。  : 最新の状態に更新します。</p>
<p><b>H</b></p>	<p>最新登録ファイル</p>	<p>現場に登録したファイルが登録日時の昇順で表示され ます。 ※ごみ箱内のファイルは表示されませ ん。 ファイル名をクリックすると、ファイル管理に移動し ます。</p>
<p><b>I</b></p>	<p>作業ルーム ※2D現場の場合</p>	<p><b>[現場ビューア]</b> 現場ビューアに移動します。</p> <p><b>[ファイル管理]</b> ファイル管理に移動します。</p>
	<p>作業ルーム ※3D現場の場合</p>	<p><b>[写真・共有ファイル]</b> 現場ビューア（共有ファイルモード）に移動します。</p> <p><b>[点群・土量進捗]</b> 現場ビューア（点群データモード）に移動します。</p>

		<p><b>[出来形・検査]</b> 現場ビューア（検査データモード）に移動します。</p> <p><b>[ファイル管理]</b> ファイル管理に移動します。</p>
	作業ルーム	作業ルームの表示/非表示を切り替えます。