

1-2 座標系の設定

- 1 ホーム画面の [メニュー] をタップします。



- 2 [現場座標系 設定] をタップします。



- 3 現場の座標系をタップして選択します。



- 4 [ホーム] アイコンをタップして戻ります。

