

1-3 GNSSモードへの切り替え

1 ホーム画面の [メニュー] をタップします。

2 [TS→GNSS切り替え] をタップします。



3 GNSSモードに切り替わります。



TSモードに戻す場合は

ホーム画面の [メニュー] - [GNSS→TS切り替え] をタップして、TSモードに切り替えます。

