3-17. サーバークライアント環境における特殊線、特殊記号、ハッチングのローカル設定

ローカル PC の設定ファイルを参照できるようにしました。［サーバー］を選択するとネットワークフォルダー、［ローカル］を選択するとローカルフォルダーの設定ファイルを参照します。