3-5 CIMPHONY Plus で検査結果を確認する

FIELD-TERRACE から送信された計測結果を、CIMPHONY Plus で受信して 確認します。

● FIELD-TERRACEの計測結果を受信すると、「確認中」の画面に切り替わります。 「検査結果」や「判定」などを確認します。

● 確認中 😮		N	
判定			判定
検査点	項目	検査結果	
1	点名	1	検査結果
24726.164	X座標	24726.165	
11183.706	Y座標	11183.706	
23.675	Z座標	23.564	
23.675	設計高	23.675	
0.000	標高差	-0.111 🗸	
±0.150	規格値	±0.150	
0	規格値比 (%)	-74	
再検査		検査OK	

2 検査OKなら [検査OK] をクリックします。 再検査の場合は [再検査] をクリックします。

検査点	項目	検査結果
1	点名	1
24726.164	X座標	24726.165
11183.706	Y座標	11183.706
23.675	Z座標	23.564
23.675	設計高	23.675
0.000	標高差	-0.111 🗸
±0.150	規格値	±0.150
0	規格(2)(%)	-74
再検査		検査OK

遠隔検査-22

■「検査 OK」の場合は

 FIELD-TERRACE に 「検査結果判定:合格」 と表示されます。

> [閉じる]をタップして、 次の検査点の指示を待ち ます。



2 CIMPHONY Plus の「検査点一覧」で、次の検査点を選択して [検査開始] を クリックします。

同様の手順で、FIELD-TERRACE で次の検査点を遠隔検査します。

	🝖 検査点	♀ ₆ 検査点一覧 ♀ × 検査終了					
		No	点名	↓†	検査状況 🗍 🕆	判定	1t
e	検査開始	1	1		検査済	0	
Ì	検査開始	2	2		未検査		
	検査開始	3	3		未検査		
	検査開始	4	4		未検査		
	検査開始	5	5		未検査		
	検査開始	6	6		未検査		
					ľ	編集 ሰ 🦷	除

遠隔検査-23

■「再検査」の場合は

1 「再検査」の場合は、FIELD-TERRACE に再検査依頼を送信します。





[閉じる] をタップして画面 を閉じた後、同様の手順で グリッド内を再検査します。





ヒートマップ上の任意の点(グリッド)を検査した場合は

CIMPHONY Plusのヒートマップ上のグリッドを指定して遠隔検査した場合、「検査点一覧」 に指定したグリッドの検査点が追加されます。



10000000000000000000000000000000000000	、見 No		検査状況 ↓↑	▲ 仮且終」
除去問始	1	1	<u>操</u> 本这	0
	1	1	194 <u>1</u> /H	
検査開始	2	2	未検査	
検査開始	3	3	未検査	
検査開始	4	4	未検査	
検査開始	5	5	未検査	
検査開始	6	6	未検査	_
検査開始	7	7	検査済	0
			「検査点一覧」に 指定したグリッドの 検査点が追加	